




- ITALIANO**
- controllori per unità a temperatura normale e a bassa temperatura
 - alimentazione 230 VAC o 12-24 VAC/DC (a seconda del modello)
 - sonda cella e sonda evaporatore (PTC/NTC)
 - ingresso micro porta/multifunzione
 - relè compressore da 16 A res. @ 250 VAC
 - buzzer di allarme
 - porta TTL MODBUS slave per app EVconnect, sistema di monitoraggio remoto EPoCA o per BMS
 - regolazione per caldo o per freddo.

1 DIMENSIONI E INSTALLAZIONE


Dimensioni in mm (in); installazione a pannello, con staffe a scatto (in dotazione).




- AVVERTENZE PER L'INSTALLAZIONE**
- lo spessore del pannello deve essere compreso tra 0,8 e 2,0 mm (1/32 e 1/16 in)
 - accertarsi che le condizioni di lavoro rientrino nei limiti riportati nel capitolo **DATI TECNICI**
 - non installare il dispositivo in prossimità di fonti di calore, di apparecchi con forti magneti, di luoghi soggetti alla luce solare diretta, pioggia, umidità, polvere eccessiva, vibrazioni meccaniche o scosse
 - in conformità alle normative sulla sicurezza, la protezione contro eventuali contatti con le parti elettriche deve essere assicurata mediante una corretta installazione; tutte le parti che assicurano la protezione devono essere fissate in modo tale da non poter essere rimosse senza l'aiuto di un utensile.

2 COLLEGAMENTO ELETTRICO

- ATTENZIONE**
- utilizzare cavi di sezione adeguata alla corrente che li percorre
 - per ridurre eventuali disturbi elettromagnetici, collocare i cavi di potenza il più lontano possibile da quelli di segnale.



Opzioni di collegamento elettrico EV3292N3 con sonda cella, sonda evaporatore + ingresso micro porta e sonda ausiliaria; durante l'apertura della porta l'allarme sonda evaporatore è disabilitato.



- AVVERTENZE PER IL COLLEGAMENTO ELETTRICO**
- se si utilizzano avvitatori elettrici o pneumatici, moderare la coppia di serraggio
 - se il dispositivo è stato portato da un luogo freddo a uno caldo, l'umidità potrebbe aver condensato all'interno; attendere circa un'ora prima di alimentarlo
 - accertarsi che la tensione di alimentazione, la frequenza elettrica e la potenza elettrica rientrino nei limiti riportati nel capitolo **DATI TECNICI**
 - scollegare l'alimentazione prima di procedere con qualunque tipo di manutenzione
 - non utilizzare il dispositivo come dispositivo di sicurezza
 - per le riparazioni e per informazioni rivolgersi alla rete vendita EVCO.

3 PRIMO UTILIZZO

1. Eseguire l'installazione del modo illustrato nel capitolo **DIMENSIONI E INSTALLAZIONE**.
2. Dare alimentazione al dispositivo nel modo illustrato nel capitolo **COLLEGAMENTO ELETTRICO**: verrà avviato un test interno.


Il test richiede tipicamente alcuni secondi; alla conclusione del test il display si spegne. Configurare il dispositivo con la procedura illustrata nel paragrafo **Impostazione dei parametri di configurazione**.

Parametri di configurazione che è opportuno impostare per il primo utilizzo:

PAR.	DEF.	PARAMETRO	MIN... MAX.
SP	0.0	setpoint	r1... r2
P0	1	tipo di sonda	0 = PTC 1 = NTC
P2	0	unità di misura temperatura	0 = °C 1 = °F
d1	0	tipo di sbrinamento	0 = elettrico 1 = a gas caldo 2 = per fermata compressore

3. In seguito accertarsi che le rimanenti impostazioni siano opportune; si veda il capitolo **PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE**.
4. Togliere alimentazione al dispositivo.
5. Eseguire il collegamento elettrico nel modo illustrato nel capitolo **COLLEGAMENTO ELETTRICO** senza dare alimentazione al dispositivo.
6. Per il collegamento a una rete RS-485 collegare l'interfaccia EVIF22TSX o EVIF23TSX, per attivare funzioni legate al tempo reale collegare il modulo EVIF23TSX, per utilizzare il dispositivo con il sistema di monitoraggio remoto EPoCA collegare il modulo EVIF25TWX, per utilizzare il dispositivo con l'APP EVconnect collegare l'interfaccia EVIF25TBX; si vedano i relativi fogli istruzione. **Se si utilizza EVIF22TSX o EVIF23TSX, impostare il parametro BLE a 0.**
7. Dare nuovamente alimentazione al dispositivo.

4 INTERFACCIA UTENTE E FUNZIONI PRINCIPALI



4.1 Accensione/spengimento del dispositivo

1. Se POF = 1, toccare per 4 s il tasto ON/STAND-BY.

Se il dispositivo è acceso, il display visualizza la grandezza P5 (default "temperatura della cella"); se il display visualizza un codice di allarme, si veda il capitolo **ALLARMI**.

LED	ACCESO	SPENTO	LAMPEGGIANTE
☀	compressore acceso	compressore spento	- protezione compressore in corso - impostazione setpoint in corso
☁	sbrinamento o pregocciamento attivo	-	- ritardo sbrinamento in corso - gocciamento attivo
🌀	ventole dell'evaporatore accese	ventole dell'evaporatore spente	fermo ventole dell'evaporatore in corso
🔒	allarme HACCP in memoria EVlink	-	-
🔌	energy saving attivo	-	-
🔧	richiesta manutenzione compressore	-	- impostazioni in corso - accesso alle funzioni supplementari in corso - funzionamento con APP EVconnect in corso
°C/°F	visualizzazione temperatura	-	overcooling o overheating attivo
🔌	dispositivo spento	dispositivo acceso	accensione/spengimento dispositivo in corso

Trascorsi 30 s senza aver operato con i tasti il display visualizzerà la label "Loc" e la tastiera si bloccherà automaticamente.

4.2 Sblocco della tastiera

Toccare per 1 s un tasto: il display visualizzerà la label "UnL".

4.3 Impostazione del setpoint

Assicurarsi che la tastiera non sia bloccata.

1. Toccare il tasto SET.
2. Toccare il tasto UP o il tasto DOWN entro 15 s per impostare il valore nei limiti r1 e r2 (default "50... 50").
3. Toccare il tasto SET (o non operare per 15 s).

4.4 Attivazione dello sbrinamento in modo manuale (se r5 = 0, default)

Assicurarsi che la tastiera non sia bloccata e che non sia attivo l'overcooling.

1. Toccare per 4 s il tasto UP.

Se P3 = 1 (default), lo sbrinamento viene attivato a condizione che la temperatura dell'evaporatore sia inferiore alla soglia d2.

4.5 Accensione/spengimento della luce cella (se u0 = 3)

1. Toccare il tasto ON/STAND-BY.

4.6 Tactazione del buzzer (se A13 = 1)

Toccare un tasto. Se u0 = 2 e u4 = 1, disattiva l'uscita di allarme.

5 FUNZIONI SUPPLEMENTARI

5.1 Attivazione/disattivazione dell'overcooling, dell'overheating e dell'energy saving in modo manuale

Assicurarsi che la tastiera non sia bloccata.

1. Toccare il tasto DOWN.

FUNZIONE	CONDIZIONE	CONSEGUENZA
overcooling	r5 = 0, r8 = 1 e sbrinamento non attivo	il setpoint diventa "setpoint - r6", per la durata r7
overheating	r5 e r8 = 1	il setpoint diventa "setpoint + r6", per la durata r7
energy saving	r5 = 0 e r8 = 2	il setpoint diventa "setpoint + r4", al massimo per la durata HE2

5.2 Visualizzazione/cancellazione delle ore di funzionamento del compressore e visualizzazione del numero di spunti

Assicurarsi che la tastiera non sia bloccata.

1. Toccare per 4 s il tasto DOWN.
2. Toccare il tasto UP o il tasto DOWN entro 15 s per selezionare una label.

LAB.	SIGNIFICATO
CH	visualizzazione delle centinaia di ore di funzionamento del compressore
rCH	cancellazione delle ore di funzionamento del compressore
nS1	visualizzazione del numero di migliaia di spunti del compressore

3. Toccare il tasto SET.
4. Toccare il tasto UP o il tasto DOWN per impostare "149" (per selezione rCH).

5. Toccare il tasto SET.
6. Toccare il tasto ON/STAND-BY (o non operare per 60 s) per uscire dalla procedura.

5.3 Visualizzazione delle temperature rilevate dalle sonde

Assicurarsi che la tastiera non sia bloccata.

1. Toccare per 4 s il tasto DOWN.
2. Toccare il tasto UP o il tasto DOWN entro 15 s per selezionare una label.

LAB.	SIGNIFICATO PER EV3... N7
Pb1	temperatura della cella
Pb2	temperatura ausiliaria

LAB.	SIGNIFICATO PER EV3... N3
Pb1	temperatura della cella (se P4 = 0, 1 o 2)
	temperatura aria in ingresso (se P4 = 3)
Pb2	temperatura dell'evaporatore (se P4 = 1 o 2)
Pb3	temperatura ausiliaria (se P4 = 1, 2 o 3)
Pb4	temperatura prodotto calcolata (CPT; se P4 = 3)

3. Toccare il tasto SET.
4. Toccare il tasto ON/STAND-BY (o non operare per 60 s) per uscire dalla procedura.

5.4 Visualizzazione del numero di progetto e della revisione del firmware

Assicurarsi che la tastiera non sia bloccata.

1. Toccare per 4 s il tasto DOWN.
2. Toccare il tasto UP o il tasto DOWN entro 15 s per selezionare una label.

LAB.	SIGNIFICATO
PrJ	visualizzazione del numero di progetto
rEU	visualizzazione della revisione del firmware

3. Toccare il tasto SET.
4. Toccare il tasto ON/STAND-BY (o non operare per 60 s) per uscire dalla procedura.

6 IMPOSTAZIONI

6.1 Impostazione dei parametri di configurazione

1. Toccare per 4 s il tasto SET: il display visualizzerà la label "PA".
2. Toccare il tasto SET.
3. Toccare il tasto UP o il tasto DOWN entro 15 s per impostare il valore PAS (default "19").
4. Toccare il tasto SET (o non operare per 15 s): il display visualizzerà la label "SP".
5. Toccare il tasto UP o il tasto DOWN per selezionare un parametro.
6. Toccare il tasto SET.
7. Toccare il tasto UP o il tasto DOWN entro 15 s per impostare il valore.
8. Toccare il tasto SET (o non operare per 15 s).
9. Toccare per 4 s il tasto SET (o non operare per 60 s) per uscire dalla procedura.

6.2 Impostazione della data, dell'ora e del giorno della settimana (se modulo EVIF23TSX, EVIF25TWX o interfaccia EVIF25TBX collegata)

- ATTENZIONE**
- non togliere alimentazione al dispositivo nei due minuti successivi all'impostazione della data, dell'ora e del giorno della settimana
 - se il dispositivo comunica con l'app EVconnect, la data, l'ora e il giorno della settimana verranno impostate automaticamente dallo smartphone o dal tablet.

Assicurarsi che la tastiera non sia bloccata.

1. Toccare per 4 s il tasto DOWN.
2. Toccare il tasto UP o il tasto DOWN entro 15 s per selezionare la label "rtc".
3. Toccare il tasto SET: il display visualizzerà la label "yy" seguita dagli ultimi due numeri dell'anno.
4. Toccare il tasto UP o il tasto DOWN entro 15 s per impostare l'anno.
5. Ripetere i punti 3. e 4. per le label successive.

LAB.	SIGNIFICATO DEI NUMERI CHE SEGUONO LA LABEL
n	mese (01... 12)
d	giorno (01... 31)
h	ora (00... 23)
n	minuto (00... 59)

6. Toccare il tasto SET: il display visualizzerà la label del giorno della settimana.
7. Toccare il tasto UP o il tasto DOWN entro 15 s per impostare il giorno della settimana.

LAB.	SIGNIFICATO
Mon	lunedì
tuE	martedì
UEd	mercoledì
thu	giovedì
Fri	venerdì
Sat	sabato
Sun	domenica

8. Toccare il tasto SET: il dispositivo uscirà dalla procedura.
9. Toccare il tasto ON/STAND-BY per uscire anzitempo dalla procedura.

6.3 Ripristino delle impostazioni di fabbrica (default) e memorizzazione di impostazioni personalizzate quali di fabbrica

- ATTENZIONE**
- assicurarsi che le impostazioni di fabbrica siano opportune; si veda il capitolo **PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE**
 - la memorizzazione di impostazioni personalizzate sovrascrive quelle di fabbrica.

1. Toccare per 4 s il tasto SET: il display visualizzerà la label "PA".
 2. Toccare il tasto SET.
 3. Toccare il tasto UP o il tasto DOWN entro 15 s per impostare il valore.
- | VAL. | SIGNIFICATO |
|------|---|
| 149 | valore per il ripristino delle informazioni di fabbrica (default) |
| 161 | valore per la memorizzazione di impostazioni personalizzate quali di fabbrica |
4. Toccare il tasto SET (o non operare per 15 s): il display visualizzerà la label "def" (per impostazione valore "149") o la label "MAP" (per impostazione valore "161").
 5. Toccare il tasto SET.
 6. Toccare il tasto UP o il tasto DOWN entro 15 s per impostare "4".

- 7. Toccare il tasto SET (o non operare per 15 s): il display visualizzerà per 4 s -- -- lampeggiante, dopodiché il dispositivo uscirà dalla procedura.
- 8. Interrompere l'alimentazione del dispositivo.
- 9. Toccare per 2 s il tasto SET prima del punto 6. per uscire anzitempo dalla procedura.

7 PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE

N.	PAR.	DEF.	SETPOINT	MIN... MAX.
1	SP	0.0	setpoint	r1... r2
INGRESSI ANALOGICI				
2	CA1	0.0	offset sonda cella	-25... 25 °C/°F in EV3... N3, se P4 = 3, offset sonda aria in uscita
3	CA2	0.0	offset sonda ausiliaria	-25... 25 °C/°F non disponibile in EV3... N3
	CA2	0.0	offset sonda evaporatore	-25... 25 °C/°F non disponibile in EV3... N7
4	CA3	0.0	offset sonda ausiliaria	-25... 25 °C/°F non disponibile in EV3... N7
5	PO	1	tipo di sonda	0 = PTC 1 = NTC
6	P1	1	abilita punto decimale °C	0 = no 1 = si
7	P2	0	unità di misura temperatura	0 = °C 1 = °F
8	P3	1	funzione sonda evaporatore	0 = disabilitata 1 = sbrinamento + ventole 2 = ventole 3 = sbrinamento + ventole + micro porta (allarme sonda evaporatore disabilitato) non disponibile in EV3... N7
9	P4	1	funzione sonda ausiliaria	0 = disabilitata 1 = sonda evaporatore (sbrinamento + ventole) 2 = sonda temperatura critica 3 = sonda condensatore non disponibile in EV3... N3
		0	funzione ingresso configurabile	0 = ingresso digitale 1 = sonda condensatore 2 = sonda temperatura critica 3 = sonda aria in uscita se P4 = 3, temperatura regolazione = temperatura prodotto (CPT) non disponibile in EV3... N7
10	P5	0	grandezza a display	0 = temperatura cella 1 = setpoint 2 = temperatura ausiliaria non disponibile in EV3... N3
		0	grandezza a display	0 = temperatura regolazione 1 = setpoint 2 = temperatura evaporatore 3 = temperatura ausiliaria 4 = temperatura aria in ingresso non disponibile in EV3... N7
11	P7	5	peso aria in ingresso per calcolo temperatura prodotto (CPT)	0... 10 % x 10 CPT = $\{[(P7 \times (\text{aria in ingresso}) + [(100 - P7) \times (\text{aria in uscita})] : 100)\}$ non disponibile in EV3... N7
12	P8	5	tempo rinfresco display	0... 250 s : 10
REGOLAZIONE				
13	r0	2.0	differenziale setpoint	1... 15 °C/°F
14	r1	-50	setpoint minimo	-99 °C/°F... r2
15	r2	50.0	setpoint massimo	r1... 199 °C/°F
16	r4	0.0	offset setpoint in energy saving	0... 99 °C/°F
17	r5	0	regolazione per caldo o per freddo	0 = per freddo 1 = per caldo
18	r6	0.0	offset setpoint in overcooling/overheating	0... 99 °C/°F
19	r7	30	durata overcooling/overheating	0... 240 min
20	r8	0	funzione supplementare tasto DOWN	0 = disabilitato 1 = overcooling/overheating 2 = energy saving
21	r12	0	posizione differenziale r0	0 = asimmetrico 1 = simmetrico
COMPRESSORE				
22	C0	0	ritardo compressore on da power-on	0... 240 min
23	C2	3	tempo minimo compressore off	0... 240 min
24	C3	0	tempo minimo compressore on	0... 240 s
25	C4	10	tempo compressore off in allarme sonda cella	0... 240 min
26	C5	10	tempo compressore on in allarme sonda cella	0... 240 min
27	C6	80.0	soglia segnalazione alta condensazione	0... 199 °C/°F differenziale = 2 °C/4 °F
28	C7	90.0	soglia allarme alta condensazione	0... 199 °C/°F
29	C8	1	ritardo allarme alta condensazione	0... 15 min
30	C10	0	ore compressore per manutenzione	0... 999 h x 100 0 = disabilitato
SBRINAMENTO (se r5 = 0)				
31	d0	8	intervallo sbrinamento automatico	0... 99 h 0 = solo manuale se d8 = 3, intervallo massimo
32	d1	0	tipo di sbrinamento	0 = elettrico 1 = a gas caldo 2 = per fermata compressore
33	d2	8.0	soglia fine sbrinamento	-99... 99 °C/°F
34	d3	30	durata sbrinamento	0... 99 min se P3 = 1, durata massima
35	d4	0	abilita sbrinamento al power-on	0 = no 1 = si
36	d5	0	ritardo sbrinamento da power-on	0... 99 min
37	d6	2	grandezza a display in sbrinamento	0 = temperatura regolazione 1 = display bloccato 2 = label dEF
38	d7	2	tempo gocciolamento	0... 15 min
39	d8	0	modalità conteggio intervallo sbrinamento	0 = ore dispositivo on 1 = ore compressore on 2 = ore temperatura evaporatore < d9 3 = adattativo 4 = in tempo reale
40	d9	0.0	soglia evaporazione per conteggio intervallo sbrinamento automatico	-99... 99 °C/°F
41	d11	0	abilita allarme timeout sbrinamento	0 = no 1 = si
42	d15	0	tempo consecutivo compressore on per sbrinamento a gas caldo	0... 99 min
43	d16	0	tempo pre-gocciolamento per sbrinamento a gas caldo	0... 99 min
44	d18	40	intervallo sbrinamento adattativo	0... 999 min se compressore on + temperatura evaporatore < d22 0 = solo manuale

45	d19	3.0	soglia per sbrinamento adattativo (relativa a temperatura ottimale evaporazione)	0... 40 °C/°F temperatura ottimale evaporazione - d19
46	d20	180	tempo consecutivo compressore on per sbrinamento	0... 999 min 0 = disabilitato
47	d21	200	tempo consecutivo compressore on per sbrinamento da power-on e da overcooling	0... 500 min se (temperatura regolazione - setpoint) > 10°C/20 °F 0 = disabilitato
48	d22	-2.0	soglia evaporazione per conteggio intervallo sbrinamento adattativo (relativa a temperatura ottimale evaporazione)	-10... 10 °C/°F temperatura ottimale evaporazione + d22
ALLARMI				
N.	PAR.	DEF.	ALLARMI	MIN... MAX.
49	AA	0	selezione grandezza per allarmi alta/bassa temperatura	0 = temperatura cella 1 = temperatura ausiliaria non disponibile in EV3... N3
		0	selezione grandezza per allarmi alta/bassa temperatura	0 = temperatura regolazione 1 = temperatura evaporatore 2 = temperatura ausiliaria non disponibile in EV3... N7
50	A1	-10.0	soglia allarme bassa temperatura	-99... 99 °C/°F
51	A2	2	tipo di allarme bassa temperatura	0 = disabilitato 1 = relativo a setpoint 2 = assoluto
52	A4	10.0	soglia allarme alta temperatura	-99... 99 °C/°F
53	A5	2	tipo di allarme alta temperatura	0 = disabilitato 1 = relativo a setpoint 2 = assoluto
54	A6	12	ritardo allarme alta temperatura da power-on	0... 99 min x 10
55	A7	15	ritardo allarmi alta/bassa temperatura	0... 240 min
56	A8	15	ritardo allarme alta temperatura post sbrinamento	0... 240 min
57	A9	15	ritardo allarme alta temperatura da chiusura porta	0... 240 min
58	A10	10	durata power failure per memorizzazione allarme	0... 240 min
59	A11	2.0	differenziale ripristino allarmi alta/bassa temperatura	1... 15 °C/°F
60	A13	0	abilita buzzer di allarme	0 = no 1 = si non disponibile in EV3... N3
VENTOLE				
N.	PAR.	DEF.	VENTOLE	MIN... MAX.
61	F0	1	modalità ventole evaporatore in normale funzionamento	0 = off 1 = on 2 = funzione di F15 e F16 se compressore off, on se compressore on 3 = termoregolate (con F1) 4 = termoregolate (con F1) se compressore on
62	F1	-4.0	soglia regolazione ventole evaporatore	-99... 99 °C/°F differenziale = 1 °C/2 °F
63	F2	0	modalità ventole evaporatore in sbrinamento e gocciolamento	0 = off 1 = on 2 = funzione di F0
64	F3	2	tempo massimo fermo ventole evaporatore	0... 15 min
65	F4	0	tempo ventole evaporatore off in energy saving	0... 240 s x 10
66	F5	10	tempo ventole evaporatore on in energy saving	0... 240 s x 10
67	F7	5.0	soglia ventole evaporatore on da gocciolamento (relativa a setpoint)	-99... 99 °C/°F setpoint + F7
68	F9	0	ritardo ventole evaporatore off da compressore off	0... 240 s se F0 = 2
69	F15	0	tempo ventole evaporatore off con compressore off	0... 240 s se F0 = 2
70	F16	1	tempo ventole evaporatore on con compressore off	0... 240 s se F0 = 2
INGRESSI DIGITALI				
N.	PAR.	DEF.	INGRESSI DIGITALI	MIN... MAX.
71	i0	5	funzione ingresso micro porta/multifunzione	0 = disabilitato 1 = compressore + ventole evaporatore off 2 = ventole evaporatore off 3 = luce cella on 4 = compressore + ventole evaporatore off, luce cella on 5 = ventole evaporatore off, luce cella on 6 = riservato 7 = energy saving 8 = allarme iA 9 = accende/spegne dispositivo 10 = allarme Cth 11 = allarme th
72	i1	0	attivazione ingresso micro porta/multifunzione	0 = con contatto chiuso 1 = con contatto aperto
73	i2	30	ritardo allarme porta aperta	-1... 120 min -1 = disabilitato
74	i3	15	tempo massimo inibizione regolazione con porta aperta	-1... 120 min -1 = fino alla chiusura
75	i7	0	ritardo allarme ingresso multifunzione	-1... 120 min -1 = disabilitato se i0 = 10 o 11, ritardo compressore on da ripristino allarme
76	i10	0	tempo consecutivo porta chiusa per energy saving	0... 999 min dopo che temperatura cella < SP 0 = disabilitato
77	i13	180	numero aperture porta per sbrinamento	0... 240 0 = disabilitato
78	i14	32	tempo consecutivo porta aperta per sbrinamento	0... 240 min 0 = disabilitato
USCITE DIGITALI				
N.	PAR.	DEF.	USCITE DIGITALI	MIN... MAX.
79	u0	0	configurazione uscita ausiliaria	0 = sbrinamento 1 = ventilatore evaporatore 2 = allarme 3 = luce cella
80	u2	0	abilita luce cella in stand-by	0 = no 1 = si in modo manuale
81	u4	0	abilita tacitazione uscita allarme	0 = no 1 = si
ENERGY SAVING (se r5 = 0)				
N.	PAR.	DEF.	ENERGY SAVING (se r5 = 0)	MIN... MAX.
82	HE2	0	durata massima energy saving	0... 999 min -1 = fino all'apertura porta
ENERGY SAVING IN TEMPO REALE (se r5 = 0)				
N.	PAR.	DEF.	ENERGY SAVING IN TEMPO REALE (se r5 = 0)	MIN... MAX.
83	H01	0	orario energy saving lunedì	0... 23 h
84	H02	0	durata massima energy saving lunedì	0... 24 h
85	H03	0	orario energy saving martedì	0... 23 h
86	H04	0	durata massima energy saving martedì	0... 24 h
87	H05	0	orario energy saving mercoledì	0... 23 h
88	H06	0	durata massima energy saving mercoledì	0... 24 h
89	H07	0	orario energy saving giovedì	0... 23 h
90	H08	0	durata massima energy saving giovedì	0... 24 h
91	H09	0	orario energy saving venerdì	0... 23 h
92	H10	0	durata massima energy saving venerdì	0... 24 h
93	H11	0	orario energy saving sabato	0... 23 h
94	H12	0	durata massima energy saving sabato	0... 24 h
95	H13	0	orario energy saving domenica	0... 23 h

96	H14	0	durata massima energy saving domenica	0... 24 h
SBRINAMENTO IN TEMPO REALE (se d8 = 4)				
97	Hd1	h-	orario 1° sbrinamento giornaliero	h- = disabilitato
98	Hd2	h-	orario 2° sbrinamento giornaliero	h- = disabilitato
99	Hd3	h-	orario 3° sbrinamento giornaliero	h- = disabilitato
100	Hd4	h-	orario 4° sbrinamento giornaliero	h- = disabilitato
101	Hd5	h-	orario 5° sbrinamento giornaliero	h- = disabilitato
102	Hd6	h-	orario 6° sbrinamento giornaliero	h- = disabilitato
SICUREZZE				
N.	PAR.	DEF.	SICUREZZE	MIN... MAX.
103	POF	0	abilita tasto ON/STAND-BY	0 = no 1 = si
104	PAS	-19	password	-99... 999
105	PA1	426	password 1° livello	-99... 999
106	PA2	824	password 2° livello	-99... 999
OROLOGIO				
N.	PAR.	DEF.	OROLOGIO	MIN... MAX.
107	Hr0	0	abilita orologio	0 = no 1 = si
DATA-LOGGING EVLINK				
N.	PAR.	DEF.	DATA-LOGGING EVLINK	MIN... MAX.
108	bLE	1	configurazione porta seriale per connettività	0 = libera 1 = forzata per EVconnect o EPOCA 2-99 = indirizzo rete locale EPOCA
INTERVALLO CAMPIONAMENTO E DATA-LOGGING				
109	rE0	15	intervallo campionamento datalogger	0... 240 min
110	rE1	1	selezione temperatura per datalogger	0 = nessuna 1 = cella 2 = evaporatore 3 = ausiliaria 4 = cella ed evaporatore 5 = tutte
MODBUS				
N.	PAR.	DEF.	MODBUS	MIN... MAX.
111	LA	247	indirizzo MODBUS	1... 247
112	Lb	2	baud rate MODBUS	0 = 2.400 baud 1 = 4.800 baud 2 = 9.600 baud 3 = 19.200 baud parità even

8 ALLARMI

COD.	SIGNIFICATO	RIPRISTINO	RIMEDI
Pr1	allarme sonda cella	automatico	- verificare P0
Pr2	allarme sonda evaporatore	automatico	- verificare l'integrità della sonda
Pr3	allarme sonda ausiliaria	automatico	- verificare il collegamento elettrico
rtc	allarme orologio	manuale	impostare la data, l'ora e il giorno della settimana
AL	allarme bassa temperatura	automatico	verificare AA, A1 e A2
AH	allarme alta temperatura	automatico	verificare AA, A4 e A5
id	allarme porta aperta	automatico	verificare i0 e i1
PF	allarme power failure	manuale	- toccare un tasto - verificare il collegamento elettrico
COH	segnalazione alta condens.	automatico	verificare C6
CSd	allarme alta condensazione	manuale	- spegnere e riaccendere il dispositivo - verificare C7
IA	allarme ingresso multif.	automatico	verificare i0 e i1
Cth	allarme protezione termica compressore	automatico	verificare i0 e i1
th	allarme protezione termica globale	manuale	- spegnere e riaccendere il dispositivo - verificare i0 e i1
dFd	allarme timeout sbrinamento	manuale	- toccare un tasto - verificare d2, d3 e d11

9 DATI TECNICI

Scopo del dispositivo di comando:	dispositivo di comando di funzionamento.	
Costruzione del dispositivo di comando:	dispositivo elettronico incorporato.	
Contenitore:	autoestinguento nero.	
Categoria di resistenza al calore e al fuoco:	D.	
Dimensioni:		
75,0 x 33,0 x 59,0 mm (2 15/16 x 1 5/16 x 2 5/16 in) con morsettiere fisse a vite	75,0 x 33,0 x 81,5 mm (2 15/16 x 1 5/16 x 3 3/16 in) con morsettiere estraibili a vite.	
Metodo di montaggio del dispositivo di comando:	a pannello, con staffe a scatto (in dotazione).	
Grado di protezione fornito dall'involucro:	IP65 (il frontale).	
Metodo di connessione:		
morsettiere fisse a vite per conduttori fino a 2,5 mm²	morsettiere estraibili a vite per conduttori fino a 2,5 mm²; su richiesta	connettore Micro-MaTch.
Lunghezze massime consentite per i cavi di collegamento:		
alimentazione: 10 m (32,8 ft)	Ingressi analogici: 10 m (32,8 ft)	
ingressi digitali: 10 m (32,8 ft)	uscite digitali: 10 m (32,8 ft)	
Temperatura di impiego:	da 0 a 55 °C (da 32 a 131 °F); da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F) in EV3... N3.	
Temperatura di immagazzinamento:	da -25 a 70 °C (da -13 a 158 °F).	
Umidità di impiego:	dal 10 al 90 % di umidità relativa senza condensazione.	
Situazione di inquinamento del dispositivo di comando:		
Conformità:		
RoHS 2011/65/CE	WEEE 2012/19/EU	regolamento REACH (CE) n. 1907/2006
EMC 2014/30/UE	LVD 2014/35/UE.	
Allimentazione:		
230 VAC (+10% -15%), 50/60 Hz (±3 Hz), max. 2 VA isolata in EV3... N7	12-24 VAC/DC (+10% -15%), 50/60 Hz (±3 Hz), max. 4 VA/2W in EV3... N3, fornita da una sorgente SELV classe 2.	
Metodo di messa a terra del dispositivo di comando:		
Tensione impulsiva nominale: 4 KV.		
Categoria di sovratensione: III; II in EV3... N3.		
Classe e struttura del software: A.		
Ingressi analogici: 2 per sonde PTC o NTC (sonda cella e sonda evaporatore).		
Sonde PTC:	Tipo di sensore: KTY 81-121 (990 Ω @ 25 °C, 77 °F)	
	Campo di misura: da -50 a 150 °C (da -58 a 302 °F)	
	Risoluzione: 0,1 °C (1 °F).	
Sonde NTC:	Tipo di sensore: B3435 (10 KΩ @ 25 °C, 77 °F)	
	Campo di misura: da -40 a 105 °C (da -40 a 221 °F)	
	Risoluzione: 0,1 °C (1 °F).	
Ingressi digitali: 1 a contatto pulito (micro porta/multifunzione); non disponibile in EV3... N3.		
Altri ingressi:		
ingresso configurabile per ingresso analogico (sonda ausiliaria) o per ingresso digitale (ingresso micro porta/multifunzione, contatto pulito): non disponibile in EV3... N7.		
Contatto pulito:		
	Tipo di contatto: 5 VDC, 1,5 mA	
	Alimentazione: nessuna	
	Protezione: nessuna.	
Uscite digitali: 2 a relè elettromeccanico (compressore e relè ausiliario).		
Relè compressore (K1): SPST da 16 A res. @ 250 VAC		
Relè ausiliario (K2): SPDT da 8 A res. @ 250 VAC.		
Azioni di Tipo 1 o di Tipo 2: tipo 1.		
Caratteristiche complementari delle azioni di Tipo 1 o di Tipo 2: C.		
Visualizzazioni: display custom da 3 digit, con icone funzione.		
Buzzer di allarme: incorporato.		
Porte di comunicazione: 1 porta TTL MODBUS slave per app EVconnect, sistema di monitoraggio remoto EPOCA o per BMS.		



ATTENZIONE

Il dispositivo deve essere smaltito secondo le normative locali in merito alla raccolta delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Questo documento e le soluzioni in esso contenute sono proprietà intellettuale EVCO tutelata dal Codice dei diritti di proprietà Industriale (CPI). EVCO pone il divieto assoluto di riproduzione e divulgazione anche parziale dei contenuti se non espressamente autorizzata da EVCO stessa. Il cliente (costruttore, installatore o utente finale) si assume ogni responsabilità in merito alla configurazione del dispositivo. EVCO non si assume alcuna responsabilità in merito ai possibili errori riportati e si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica in qualsiasi momento senza pregiudicare le caratteristiche essenziali di funzionalità e di sicurezza.



EVCO S.p.A.
Via Feltre 81, 32036 Sedico (BL) ITALIA
telefono 0437 8422 | fax 0437 83648
email info@evco.it | web www.evco.it

Every Control Group