



I

L

I

# **EVJ LCD** Interfacce utente remote

- Display LCD di tipo statico
- 6 tasti touch capacitivi
- Porte di comunicazione INTRABUS o RS-485
- Buzzer di allarme integrato
- Sensori temperatura e umidità integrati
- Sensore Bluetooth Low Energy integrato





#### UTILIZZO

Dispositivo utilizzato per applicazioni interne



#### IMPORTANTE

Leggere attentamente questo documento prima dell'installazione, seguire tutte le avvertenze prima dell'uso del dispositivo. Conservare questo documento con il dispositivo per consultazioni future. Utilizzare il dispositivo solo seguendo le modalità descritte in questo documento



#### CONSIDERA L'AMBIENTE

Si prega di leggere attentamente e conservare questo documento



#### SMALTIMENTO

Il dispositivo deve essere smaltito secondo le normative locali in merito alla raccolta delle apparecchiature elettriche ed elettroniche



# Indice

I	Introduzione	5
I	Codici di acquisto	6
	Modelli per installazione a parete	6
I	Descrizione codici di acquisto	6
	Modelli per installazione a parete	6
I	Codici di acquisto	7
	Modelli per installazione a parete con alloggiamento posteriore per scatola da incasso	7
I	Descrizione codici di acquisto	7
'	Modelli per installazione a parete con alloggiamento posteriore per scatola da incasso	7
ı	Dimensioni	8
'	Modelli per installazione a parete	8
	Installazione a parete (con tasselli e viti di fissaggio) nelle più comuni scatole da incasso (con viti di fissaggio)	8
	Modelli per installazione a parete con alloggiamento posteriore per scatola da incasso	8
	Installazione a parete nelle più comuni scatole da incasso (con viti di fissaggio)	8
I	Installazione	9
'	Modelli per installazione a parete	9
	Installazione a parete (con tasselli e viti di fissaggio) nelle più comuni scatole da incasso (con viti di fissaggio)	9
	Modelli per installazione a parete con alloggiamento posteriore per scatola da incasso	9
	Installazione a parete nelle più comuni scatole da incasso (con viti di fissaggio)	9
I	Collegamenti elettrici	10
'	Modelli per installazione a parete	10
	Descrizione connettori	10
	Collegamento elettrico con alimentazione indipendente	11
	Collegamento elettrico con dispositivo alimentato da un controllore	11
	Predisposizione alla programmazione e inserimento della resistenza di terminazione della porta RS-485	11
	Collegamento elettrico per modelli con porta RS-485	12
	Descrizione connettori	12
	Micro-switch EVIF22ISX	12
	Modelli per installazione a parete con alloggiamento posteriore per scatola da incasso	13
	Descrizione connettori	13
	Collegamento elettrico con alimentazione indipendente	14
	Predisposizione alla programmazione e inserimento della resistenza di terminazione della porta RS-485	14
I	Interfaccia utente	15
-	Descrizione tasti	15
	Accensione/spegnimento del dispositivo	15
	Accesso alla procedura	15
	Accesso ai menù	15



Impostazione menù	16
Descrizione dei tasti e dei parametri di configurazione	16
<u>T</u> asti	16
Parametri di configurazione	16
Dati tecnici	19



# Introduzione

Le interfacce utente remote **EVJ LCD** sono utilizzabili come visualizzatori remoti in un ampio ventaglio di controllori EVCO per applicazioni HVAC e in molti controllori programmabili della serie **c-pro 3**.

A seconda dei modelli, possono disporre di varie dotazioni:

- 1 o 2 ingressi analogici
- 2 uscite digitali
- 1 sensore di temperatura e di umidità integrati
- 1 modulo di comunicazione Bluetooth BLE integrato

Dotate di porta proprietaria INTRABUS, rappresentano una valida ed economica alternativa per le applicazioni punto-punto.

Dalle linee pulite e moderne, display LCD, icone funzione e 6 tasti capacitivi, le interfacce si integrano perfettamente in ogni tipo di ambiente grazie all'installazione a parete con possibilità di alimentazione propria o da controllore. L'opzione che prevede l'alloggiamento in una scatola da incasso consente l'alimentazione diretta dalla rete (115...230 VAC) senza bisogno di trasformatori.





# Codici di acquisto

# Modelli per installazione a parete

La seguente tabella illustra le caratteristiche principali dei modelli EVJ LCD disponibili ed i relativi codici di acquisto

Constitutions	Modelli per installazione a parete				
Caratteristiche	EVJD900N2VW	EVJD900N2VWTX	EVJD900N2VWIV	EVJD920N2VW	EVJD920N2VWIV
Alimentazione					
12 VAC/DC	•	•	•	•	•
Ingressi Analogici					
NTC	1	1	1	1	1
Interfaccia utente					
Display statico LCD	•	•	•	•	•
Installazione					
A parete					
Connessioni					
Morsettiere fisse a vite	•	•	•	•	•
Porte di comunicazione					
INTRABUS	1		1	1	1
RS-485 INTRABUS		1			
Ulteriori caratteristiche					
Buzzer di allarme	•	•	•	•	•
Sensore di temperatura e di umidità integrati				•	•
Sensore Bluetooth Low Energy integrato			•		•

Per ulteriori informazioni consultare il capitolo "Dati tecnici"

# Descrizione codici di acquisto

### Modelli per installazione a parete

Caratteristiche	Codice
12 VAC/DC - Display statico LCD - Installazione a parete - NTC - INTRABUS - Buzzer di allarme	EVJD900N2VW
12 VAC/DC - Display statico LCD - Installazione a parete - NTC - RS-485 INTRABUS - Buzzer di allarme	EVJD900N2VWTX
12 VAC/DC - Display statico LCD - Installazione a parete - NTC - INTRABUS - Buzzer di allarme - Sensore Bluetooth Low Energy integrato	EVJD900N2VWIV
12 VAC/DC - Display statico LCD - Installazione a parete - NTC - INTRABUS - Buzzer di allarme - Sensore di temperatura e di umidità integrati	EVJD920N2VW
12 VAC/DC - Display statico LCD - Installazione a parete - NTC - INTRABUS - Buzzer di allarme - Sensore Bluetooth Low Energy integrato - Sensore di temperatura e di umidità integrati	EVJD920N2VWIV



# Codici di acquisto

### Modelli per installazione a parete con alloggiamento posteriore per scatola da incasso

La seguente tabella illustra le caratteristiche principali dei modelli EVJ LCD disponibili ed i relativi codici di acquisto

Caratteristiche	Modelli per installazione a parete con alloggiamento posteriore per scatola da incasso			
	EVJD902N9VP	EVJD902N9VPIV	EVJD922N9VP	EVJD922N9VPIV
Alimentazione				
115 230 VAC	•	•	•	•
Ingressi Analogici				
NTC	2	2	2	2
Uscite digitali (relè elettromeccanici)				
Relè 1	1 A	1 A	1 A	1 A
Relè 2	1 A	1 A	1 A	1 A
Interfaccia utente				
Display statico LCD	•	•	•	•
Installazione				
A parete con alloggiamento posteriore per scatola da incasso	•	•	•	•
Connessioni				
Morsettiere fisse a vite	•	•	•	•
Porte di comunicazione				
INTRABUS	•	•	•	•
Ulteriori caratteristiche				
Buzzer di allarme	•	•	•	•
Sensore di temperatura e di umidità integrati			•	•
Sensore Bluetooth Low Energy integrato		•		•

Per ulteriori informazioni consultare il capitolo "Dati tecnici"

# Descrizione codici di acquisto

# Modelli per installazione a parete con alloggiamento posteriore per scatola da incasso

Caratteristiche	Codice
115 230 VAC - Display statico LCD - Installazione a parete con alloggiamento posteriore - 2 NTC - 2 relè - INTRABUS - Buzzer di allarme	EVJD902N9VP
115 230 VAC - Display statico LCD - Installazione a parete con alloggiamento posteriore - 2 NTC - 2 relè - INTRABUS - Buzzer di allarme - Sensore Bluetooth low energy integrato	EVJD902N9VPIV
115 230 VAC - Display statico LCD - Installazione a parete con alloggiamento posteriore - 2 NTC - 2 relè - INTRABUS - Buzzer di allarme - Sensore di temperatura e di umidità integrati	EVJD922N9VP
115 230 VAC - Display statico LCD - Installazione a parete con alloggiamento posteriore - 2 NTC - 2 relè - INTRABUS - Buzzer di allarme - Sensore Bluetooth low energy integrato - Sensore di temperatura e di umidità integrati	EVJD922N9VPIV



# Dimensioni

# Modelli per installazione a parete

Installazione a parete (con tasselli e viti di fissaggio) nelle più comuni scatole da incasso (con viti di fissaggio)



# Modelli per installazione a parete con alloggiamento posteriore per scatola da incasso

Installazione a parete nelle più comuni scatole da incasso (con viti di fissaggio)





# Installazione

### Modelli per installazione a parete

Installazione a parete (con tasselli e viti di fissaggio) nelle più comuni scatole da incasso (con viti di fissaggio)

 Sganciare il guscio posteriore dal frontale con l'aiuto di un cacciavite e dell'apposita sede In caso di installazione a parete

n caso di installazione a parete

- Appoggiare il guscio posteriore alla parete in un punto adeguato a far passare i cavi di collegamento attraverso l'apposita apertura
- Utilizzare le asole del guscio posteriore come guida per eseguire 4 fori di un diametro adeguato al tassello. Si consiglia di utilizzare tasselli diametro 5,0 mm
- Inserire i tasselli nei fori eseguiti nella parete
- Fissare il guscio posteriore alla parete con 4 viti. Si consiglia di utilizzare viti a testa svasata piana In caso di installazione in scatola da incasso
- Fissare il guscio posteriore alla scatola con 4 viti.
   Si consiglia di utilizzare viti a testa svasata piana
- 2. Eseguire il collegamento elettrico senza dare alimentazione al dispositivo
- 3. Fissare il frontale del dispositivo al guscio posteriore



### Modelli per installazione a parete con alloggiamento posteriore per scatola da incasso

Installazione a parete nelle più comuni scatole da incasso (con viti di fissaggio)

- 1. Sganciare il guscio posteriore dal frontale con l'aiuto di un cacciavite e dell'apposita sede
- 2. Fissare il guscio posteriore alla scatola con 4 viti. Si consiglia di utilizzare viti a testa svasata piana
- 3. Eseguire il collegamento elettrico senza dare alimentazione al dispositivo
- 4. Fissare il frontale del dispositivo al guscio posteriore





#### AVVERTENZE PER L'INSTALLAZIONE

- Accertarsi che le condizioni di lavoro rientrino nei limiti
- Non installare il dispositivo in prossimità di fonti di calore, di apparecchi con forti magneti, di luoghi soggetti alla luce solare diretta, di pioggia, di umidità, di polvere eccessiva, di vibrazioni meccaniche o scosse
- In conformità alle normative sulla sicurezza, la protezione contro eventuali contatti con le parti elettriche deve essere assicurata mediante una corretta installazione; tutte le parti che assicurano la protezione devono essere fissate in modo tale da non poter essere rimosse senza l'aiuto di un utensile



# Collegamenti elettrici



#### ATTENZIONE

- Utilizzare cavi di sezione adeguata alla corrente che li percorre
- Per ridurre eventuali disturbi elettromagnetici, collocare i cavi di potenza il più lontano possibile da quelli di segnale ed eseguire il collegamento a una rete CAN utilizzando un doppino twistato

#### Modelli per installazione a parete

Descrizione connettori

\_

#### Connettore 1

Numero	Descrizione	
1	Riferimento porta INTRABUS (GND) o segnale B (-) porta RS-485 (a seconda del modello)	
2	Data porta INTRABUS (IB) o segnale A (+) porta RS-485 (a seconda del modello)	
3	Alimentazione dispositivo (12 VAC/DC); se il dispositivo è alimentato in corrente continua collegare il terminale negativo	
4	Alimentazione dispositivo (12 VAC/DC); se il dispositivo è alimentato in corrente continua collegare il terminale positivo	
5	Ingresso analogico AI4 (NTC)	
6	Riferimento ingresso analogico AI4 (GND)	
Connettore 2		

Numero	Descrizione
	Riservato
Miono-switch	

#### Micro-switch

Numero	Descrizione	
	Nei modelli con porta RS-485, per inserire la resistenza di terminazione della porta RS-485 (non presente altrimenti)	
ensore di temperatura (AI3) e di umidità (AI5)		

# Sensore di temperatura (AI3) e di umidità (AI5)

Numero	Descrizione	
	A seconda del modello	
Sensore Bluetooth Low Energy		
Numero	Descrizione	
	A seconda del modello	





#### Collegamento elettrico con alimentazione indipendente



# Collegamento elettrico con dispositivo alimentato da un controllore esempio: c-pro 3 OEM



# Predisposizione alla programmazione e inserimento della resistenza di terminazione della porta RS-485

Per inserire la resistenza di terminazione della porta RS-485:

- Posizionare il micro-switch 2 in posizione ON
- Lasciare il micro switch 1 in posizione OFF

Il micro-switch è posizionato sul retro del dispositivo (rimuovere prima il guscio posteriore dal frontale) ۲**۲ –** ۲

N



#### Collegamento elettrico per modelli con porta RS-485



#### Descrizione connettori

Porta	Terminale	Significato
	1	12 V
INTRABUS	2	Data porta INTRABUS
	3	Riferimento porta INTRABUS (GND)
	4	Riferimento porta RS-485 (GND)
RS-485	5	Segnale negativo porta RS-485
	6	Segnale positivo porta RS-485

#### Micro-switch EVIF22ISX

- Posizionare il dip 1 del micro-switch a due vie in OFF

Il micro-switch è posizionato sul lato del dispositivo EVIF22ISX





# Modelli per installazione a parete con alloggiamento posteriore per scatola da incasso

Descrizione connettori

#### Connettore 1

Numero	Descrizione	
1	Alimentazione dispositivo (115 230 VAC)	
2 Alimentazione dispositivo (115 230 VAC)		
3 Contatto normalmente aperto uscita digitale DO2 (1 A res. a 250 VAC)		
4	Contatto normalmente aperto uscita digitale DO1 (1 A res. a 250 VAC)	
5	Contatto comune uscite digitali DO1 e DO2 (max. 2 A)	
Connettore 2		
Numero	Descrizione	
6 Ingresso analogico AI2 (NTC)		
7 Ingresso analogico AI1 (NTC)		
8	Riferimento ingressi analogici AI1 e AI2 (GND)	
9	Data porta INTRABUS (IB)	
<b>10</b> Riferimento porta INTRABUS (GND)		
Sensore di temperatura (AI3) e di umidità (AI5)		
Numero Descrizione		
A seconda del modello		
Sensore Bluet	ooth Low Energy	
Numero	Descrizione	

A seconda del modello



#### Collegamento elettrico con alimentazione indipendente



# Predisposizione alla programmazione e inserimento della resistenza di terminazione della porta RS-485

Per inserire la resistenza di terminazione della porta RS-485:

- Posizionare il micro-switch 2 in posizione ON
- Lasciare il micro switch 1 in posizione OFF

Il micro-switch è posizionato sul retro del dispositivo (rimuovere prima il guscio posteriore dal frontale)



#### AVVERTENZE PER IL COLLEGAMENTO ELETTRICO

- Se si utilizzano avvitatori elettrici o pneumatici, moderare la coppia di serraggio
- Se il dispositivo è stato portato da un luogo freddo ad un luogo caldo, l'umidità potrebbe aver condensato all'interno; attendere circa un'ora prima di alimentarlo
- Accertarsi che la tensione di alimentazione, la frequenza elettrica e la potenza elettrica rientrino nei limiti
- Scollegare l'alimentazione prima di procedere con qualunque tipo di manutenzione
- Non utilizzare il dispositivo come dispositivo di sicurezza
- Per le riparazioni e per informazioni rivolgersi alla rete vendita EVCO; eventuali resi sprovvisti di etichetta dati non verranno accettati



# Interfaccia utente

#### Descrizione tasti

Tasti Ist		Ist	truzioni			
$(\mathbf{I})$		ON	ON/STAND-BY			
$\boldsymbol{>}$	>	LEF	FT AND RIGHT			
$\langle$	$\bigvee$	UP	UP AND DOWN			
SET		SE	Т			
Accen	sione/	spe	gnimento del dispositivo			
Progressione		ne	Descrizione			
1			Collegare l'alimentazione: verrà avviato un test interno che richiederà alcuni secondi			
•			Toccare il tasto <b>SET</b> per 7 secondi:			

il dispaly visualizzerà "Mnu" e "Inf" Per spegnere il dispositivo scollegare



#### Accesso alla procedura

2

3

Tasti	Istruzioni
SET	Toccare il tasto <b>SET</b> per 7 secondi: il dispaly visualizzerà "Mnu" e "Inf"
Û	Toccare più volte il tasto <b>ON/STAND-BY</b> per ritornare alle visualizzazioni precedenti
	``

l'alimentazione

### Accesso ai menù

Tasti		Istruzioni
SET		Toccare il tasto <b>SET</b> per 7 secondi: il dispaly visualizzerà " <i>Mnu</i> " e "Inf"
$\mathbf{\vee}$		Toccare il tasto <b>DOWN</b> il dispaly visualizzerà " <i>Mnu</i> " e "PAr"
SET		Toccare il tasto <b>SET</b> : il dispaly visualizzerà " <i>PSU</i> " - Password
SET		Toccare il tasto <b>SET</b> : il dispaly visualizzerà "0000"
	$\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{$	Toccare il tasto <b>UP</b> o il tasto <b>DOWN</b> per impostare la password "-019"
SET		Toccare il tasto <b>SET</b>
	$\bigvee$	Toccare il tasto <b>UP</b> o il tasto <b>DOWN</b> per visualizzare i menù
SET		Toccare il tasto <b>SET</b> per selezionare il menù
	<	Toccare il tasto <b>UP</b> o il tasto <b>DOWN</b> per visualizzare i parametri
SET		Toccare il tasto <b>SET</b> per accedere al valore
	$\bigvee$	Toccare il tasto <b>UP</b> o il tasto <b>DOWN</b> per impostare il valore
SET		Toccare il tasto <b>SET</b> per confermare il valore
U		Toccare più volte il tasto <b>ON/STAND-BY</b> per ritornare alle visualizzazioni precedenti





# Impostazione menù

### Descrizione dei tasti e dei parametri di configurazione



**ATTENZIONE** Interrompere l'alimentazione dopo la modifica della configurazione

#### Tasti

### Menù "InF"

Tasti		Istruzioni	
SET		Toccare il tasto <b>SET</b> per 7 secondi: il dispaly visualizzerà "Mnu" e "Inf"	
SET		Toccare il tasto <b>SET</b> per accedere ai parametri	
$\wedge$	$\vee$	Toccare il tasto <b>UP</b> o il tasto <b>DOWN</b> per visualizzare i parametri	
Û		Toccare più volte il tasto <b>ON/STAND-BY</b> per ritornare alle visualizzazioni precedenti	

### Parametri di configurazione

### Menù "InF"

N.	Param.	Def.	Menù "InF"	Min/max
1	Prn	-	Numero progetto	-
2	Pru	-	Versione progetto	-
3	Prr	-	Revisione progetto	-
4	FUu	-	Versione firmware	-
5	FUr	-	Revisione firmware	-
6	FUS	-	Sottoversione firmware	-
7	HUu	-	Versione hardware	-
8	HUr	-	Revisione hardware	-

# Menù "PAr"

Tasti	Istruzioni
SET	Toccare il tasto <b>SET</b> per 7 secondi: il dispaly visualizzerà " <i>Mnu</i> " e "Inf"
$\mathbf{\vee}$	Toccare il tasto <b>DOWN</b> : il dispaly visualizzerà " <i>Mnu</i> " e "PAr"
SET	Toccare il tasto <b>SET</b> : il dispaly visualizzerà " <i>PSU</i> "- Password
SET	Toccare il tasto <b>SET</b> : il dispaly visualizzerà "0000"
$\land \lor$	Toccare il tasto <b>UP</b> o il tasto <b>DOWN</b> per impostare la password "-019"
SET	Toccare il tasto <b>SET</b>
$\land \lor$	Toccare il tasto <b>UP</b> o il tasto <b>DOWN</b> per visualizzare i parametri
SET	Toccare il tasto <b>SET</b> per accedere al valore
$\land \lor$	Toccare il tasto <b>UP</b> o il tasto <b>DOWN</b> per impostare il valore
SET	Toccare il tasto <b>SET</b> per confermare il valore
Û	Toccare più volte il tasto <b>ON/STAND-BY</b> per ritornare alle visualizzazioni precedenti

Mei	Menù "PAr"				
N.	Param.	Def.	Menù "PAr"	Min/max	
9	ЬКU	15	Intensità backlight	0 100 valore fisso 30 nei modelli con sensore di temperatura e umidità incorporato	
10	ЬКt	30	Timeout backlight	0 255 s valore fisso 30 nei modelli con sensore di temperatura e umidità incorporato	
11	ЬКМ	tiME	Tipo backlight	off=off on=on (non utilizzato nei modelli con sensore di temperatura e umidità incorporato) tiME=con bKt	
12	EU3	OFF	Abilita compatibilità con Vled 3	On OFF	

### Menù "nEt > Itb"

Tasti		Istruzioni
SET		Toccare il tasto <b>SET</b> per 7 secondi: il dispaly visualizzerà "Mnu" e "Inf"
$\bigvee$		Toccare il tasto <b>DOWN</b> due volte: il dispaly visualizzerà "Mnu" e "nEt"
SET		Toccare il tasto <b>SET</b> : il dispaly visualizzerà " <i>nEt</i> " e " <i>Itb</i> "
SET		Toccare il tasto <b>SET</b>
$\wedge$	$\bigvee$	Toccare il tasto <b>UP</b> o il tasto <b>DOWN</b> per visualizzare i parametri
Û		Toccare più volte il tasto <b>ON/STAND-BY</b> per ritornare alle visualizzazioni precedenti

#### Menù "nEt > Itb"

N.	Param.	Def.	Menù "nEt > Itb"	Min/max
13	nOd	4	Nodo INTRABUS	1 127 se EU3C=On, nOdE=3
14	StA	-	Stato comunicazione INTRABUS	OK Err
15	nrH	-	Numero pacchetti INTRABUS ri-cevuti	0 999
16	ntH	-	Numero pacchetti INTRABUS trasmessi	0 999
17	nEr	-	Numero ricezioni INTRABUS in errore	0 999
18	bAu	-	Baud rate INTRABUS	19200
19	Stb	1	Numero bit di stop INTRABUS	0 2
20	PtY	2	Parità INTRABUS	0 2

# Menù "NET > BLE"

Ν.	Param.	Def.	Menù "NET > BLE"	Min/max
21	StA	-	Abilita Bluetooth	On OFF
22	nrH	-	Numero pacchetti BLE ricevuti	0 999
23	ntH	-	Numero pacchetti BLE trasmessi	0 999
24	nEr	-	Numero errori BLE intercettati	0 999
25	bAu	-	Baud rate BLE	19200
26	Stb	1	Numero bit di stop BLE	0 2
27	PtY	2	Parità BLE	0 2

### Menù "NET > BLE"

Tasti	Istruzioni
SET	Toccare il tasto <b>SET</b> per 7 secondi: il dispaly visualizzerà " <i>Mnu</i> " e " <i>Inf</i> "
$\vee$	Toccare il tasto <b>DOWN</b> per due volte: il dispaly visualizzerà " <i>Mnu</i> " e " <i>nEt</i> "
SET	Toccare il tasto <b>SET</b> : il dispaly visualizzerà "Mnu" e "Itb"
$\vee$	Toccare il tasto <b>DOWN</b> : il dispaly visualizzerà "Mnu" e "bLE"
SET	Toccare il tasto <b>SET</b>
$\land \lor$	Toccare il tasto <b>UP</b> o il tasto <b>DOWN</b> per visualizzare i parametri
SET	Toccare il tasto <b>SET</b> per accedere al valore
$\land \lor$	Toccare il tasto <b>UP</b> o il tasto <b>DOWN</b> per impostare il valore (disponibile solo per il parametro "Pty")
SET	Toccare il tasto <b>SET</b> per confermare il valore
Û	Toccare più volte il tasto <b>ON/STAND-BY</b> per ritornare alle visualizzazioni precedenti

# Menù "diA"

Tasti		Istruzioni
SET		Toccare il tasto <b>SET</b> per 7 secondi: il dispaly visualizzerà "Mnu" e "Inf"
$\vee$		Toccare il tasto <b>DOWN</b> per tre voltre: il dispaly visualizzerà " <i>Mnu</i> " e " <i>diA</i> "
SET		Toccare il tasto <b>SET</b>
$\wedge$	$\bigvee$	Toccare il tasto <b>UP</b> o il tasto <b>DOWN</b> per visualizzare i parametri
Û		Toccare più volte il tasto <b>ON/STAND-BY</b> per ritornare alle visualizzazioni precedenti

### Menù "diA"

N.	Param.	Def.	Menù "diA"	Min/max
28	MEm	-	Stato memoria EEPROM	OK Err
29	PSU	-	Stato tensione di alimentazione	OK Err

### Menù "dEb"

Tasti		Istruzioni
SET		Toccare il tasto <b>SET</b> per 7 secondi: il dispaly visualizzerà "Mnu" e "Inf"
$\vee$		Toccare il tasto <b>DOWN</b> per quattro voltre: il dispaly visualizzerà " <i>Mnu</i> " e " <i>dEb</i> "
SET		Toccare il tasto <b>SET</b>
$\land$	$\vee$	Toccare il tasto <b>UP</b> o il tasto <b>DOWN</b> per visualizzare i parametri
Û		Toccare più volte il tasto <b>ON/STAND-BY</b> per ritornare alle visualizzazioni precedenti

#### Menù "dEb"

N.	Param.	Def.	Menù "dEb"	Min/max
30	PSU	-	Valore tensione di alimentazione	-
31	P1U	-	Lettura ingresso analogico AI1	-
32	P2U	-	Lettura ingresso analogico AI2	-
33	P3U	-	Riservato	-
34	P4U	-	Lettura ingresso analogico AI4	-
35	tEm	-	Lettura sensore di temperatura incorporato (AI3)	-
36	Hr	-	Lettura sensore di umidità incor-porato (AI5)	-

# Sottomenù "dEb > unL"

#### Sottomenù "dEb > unL"

Tasti	Istruzioni
SET	Toccare il tasto <b>SET</b> per 7 secondi: il dispaly visualizzerà " <i>Mnu</i> " e "Inf"
$\mathbf{\vee}$	Toccare il tasto <b>DOWN</b> per quattro voltre: il dispaly visualizzerà " <i>Mnu</i> " e " <i>dEb</i> "
SET	Toccare il tasto <b>SET</b>
$\land \lor$	Toccare il tasto <b>UP</b> o il tasto <b>DOWN</b> per visualizzare i parametri
$\mathbf{\vee}$	Toccare il tasto <b>DOWN</b> 7 volte: il dispaly visualizzerà il parametro " <i>unL</i> "
SET	Toccare il tasto <b>SET</b>
$\land \lor$	Toccare il tasto <b>UP</b> o il tasto <b>DOWN</b> per visualizzare i parametri
SET	Toccare il tasto <b>SET</b> per accedere al valore
$\land \lor$	Toccare il tasto <b>UP</b> o il tasto <b>DOWN</b> per impostare il valore
SET	Toccare il tasto <b>SET</b> per confermare il valore
Ú	Toccare più volte il tasto <b>ON/STAND-BY</b> per ritornare alle visualizzazioni precedenti

### Menù "CnF"

Tasti		Istruzioni		
SET		Toccare il tasto <b>SET</b> per 7 secondi: il dispaly visualizzerà "Mnu" e "Inf"		
$\vee$		Toccare il tasto <b>DOWN</b> per cinque voltre: il dispaly visualizzerà " <i>Mnu</i> " e " <i>CnF</i> "		
SET		Toccare il tasto <b>SET</b>		
$\wedge$	$\bigvee$	Toccare il tasto <b>UP</b> o il tasto <b>DOWN</b> per visualizzare i parametri		
Û		Toccare più volte il tasto <b>ON/STAND-BY</b> per ritornare alle visualizzazioni precedenti		

N.	Param.	Def.	Sottomenù "dEb > unL"	Min/max
37	d01	-	Stato uscita digitale DO1	On OFF
38	d02	-	Stato uscita digitale DO2	On OFF

# Menù "CnF"

N.	Param.	Def.	Menù "CnF"	Min/max
39	bLE	-	Disponibilità Bluetooth	On OFF
40	iPb	-	Sensore incorporato	t rH=temperatura e umidità none=nessuno
41	EHt	-	Alloggiamento posteriore per scatola da incasso	On OFF



# Dati tecnici

Tipo	Descrizione		
Scopo del dispositivo di comando	Dispositivo di comando di funzionamento		
Costruzione del dispositivo di comando	Dispositivo elettronico incorporato		
Contenitore	Autoestinguente bianco		
Categoria di resistenza al calore e al fuoco			
Dimensioni	Modelli per installazione a parete	- 111 4 x 76 4 x 18 5 mm	
	Modelli per installazione a parete con alloggiamento posteriore per scatola da incasso	- 111,4 x 76,4 x 51,5 mm	
Metodo di montaggio del dispositivo di comando	<ul> <li>A parete (con tasselli e viti di fissaggi</li> <li>Nelle più comuni scatole da incasso (</li> </ul>	io) icon viti di fissaggio)	
Grado di protezione fornito dall'involucro	IP30		
Metodo di connessione	Morsettiere fisse a vite per conduttori	fino a 1 mm²	
Lunghezze massime consentite per i cavi di collegamento	Alimentazione: 10 m		
	Ingressi analogici: 10 m		
	Uscite digitali: 10 m		
	Porta INTRABUS: - 10 m se il dispositivo è alimentato da - 30 m con alimentazione indipendente	l controllore	
	Porta RS-485 MODBUS: - 1.000 m		
Temperatura di impiego	0 – 40 °C		
Temperatura di immagazzinamento	-20 – 70 °C		
Umidità di impiego	Da 5 a 95% di umidità relativa senza co	ndensa	
Situazione di inquinamento del dispositivo di comando	2		
Conformità	- RoHS 2011/65/CE		
	- WEEE 2012/19/EU		
	– Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006		
	- EMC 2014/30/UE		
	- RED 2014/53/UE		
Alimentazione	Modelli per installazione a parete	12 VAC (±15%), 50/60 Hz (±3 Hz), max. 2 VA non isolata o 12 VDC (±15%), max. 1 W non isolata (alimentazione indipendente o erogata da un controllore)	
	Modelli per installazione a parete con alloggiamento posteriore per scatola da incasso	115 230 VAC (+10% -15%), 50/60 Hz (±3 Hz), max. 3 VA isolata	
Metodo di messa a terra del dispositivo di comando	Nessuno		
Tensione impulsiva nominale	Modelli per installazione a parete	330 V	
	Modelli per installazione a parete con alloggiamento posteriore per scatola da incasso	2,5 KV	
Categoria di sovratensione	Modelli per installazione a parete	I	
	Modelli per installazione a parete con alloggiamento posteriore per scatola da incasso	II	
Classe e struttura del software	А		
Ingressi analogici	Modelli per installazione a parete	1 per sonde NTC	
	Modelli per installazione a parete con alloggiamento posteriore per scatola da incasso	2 per sonde NTC	



#### EVJ LCD - Interfacce utente remote

Тіро	Descrizione	
Sonde NTC	Campo di misura	-40 - 110 °C
	Risoluzione	0,1 °C
Uscite digitali	Modelli per installazione a parete	nessuna
	Modelli per installazione a parete con alloggiamento posteriore per scatola da incasso	2 con relè elettromeccanici (relè K1 e K2)
Relè K1	SPST, 1 A res. a 250 VAC	
Relè K2	SPST, 1 A res. a 250 VAC	
Azioni di Tipo 1 o di Tipo 2	Tipo 1	
Caratteristiche complementari delle azioni di Tipo 1 o di Tipo 2	С	
Visualizzazioni	Display LCD a due righe e icone funzione	
Buzzer di allarme	Incorporato	
Sensori incorporati	Di temperatura e di umidità (a seconda del modello)	
	Bluetooth Low Energy (a seconda del modello)	
Campo di misura sensore di temperatura	0 40 °C	
Campo di misura sensore di umidità incorporato	10 70% di umidità relativa	
Porte di comunicazione	1 porta INTRABUS o RS-485 con protocollo di comunicazione INTRABUS (a seconda del modello)	





# EVCO S.p.A.

Via Feltre 81, 32036 Sedico (BL) ITALY Tel. +39 0437 8422 Fax +39 0437 83648 e-mail info@evco.it web www.evco.it

Questo documento e le soluzioni in esso contenute sono proprietà intellettuale EVCO tutelata dal Codice dei diritti di proprietà Industriale (CPI). EVCO pone il divieto assoluto di riproduzione e divulgazione anche parziale dei contenuti se non espressamente autorizzata da EVCO stessa. Il cliente (costruttore, installatore o utente finale) si assume ogni responsabilità in merito alla configurazione del dispositivo. EVCO non si assume alcuna responsabilità in merito ai possibili errori riportati e si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica in qualsiasi momento senza pregiudicare le caratteristiche essenziali di funzionalità e di sicurezza.