# EVlink Wi-Fi

Modulo Wi-Fi







Manuale installatore | ITALIANO Codice 144IF25TWXI114



### IMPORTANTE

Leggere attentamente questo documento prima dell'installazione e prima dell'uso del dispositivo e seguire tutte le avvertenze. Conservare questo documento con il dispositivo per consultazioni future. Utilizzare il dispositivo solo nelle modalità descritte in questo documento.

### Indice

1	INTRODUZIONE
1.1	Cenni preliminari 4
1.2	Caratteristiche principali 4
1.3	Schema di principio
2	DESCRIZIONE
2.1	Descrizione EVIF25TWX
2.2	Descrizione EVIF25SWX
3	DIMENSIONI E INSTALLAZIONE
3.1	Dimensioni e installazione EVIF25TWX
3.2	Dimensioni e installazione EVIF25SWX 5
4	COLLEGAMENTO ELETTRICO
4.1	Esempio di etichetta del controllore
4.2	Collegamento elettrico di EVIF25TWX a un controllore in grado di alimentare EVlink Wi-Fi
4.3	Collegamento elettrico di EVIF25TWX a un controllore non in grado di alimentare EVlink Wi-Fi
4.4	Collegamento elettrico di EVIF25SWX a un controllore in grado di alimentare EVlink Wi-Fi
4.5	Collegamento elettrico di EVIF25SWX a un controllore non in grado di alimentare EVlink Wi-Fi
5	PRIMO UTILIZZO 8
5.1	Primo utilizzo di EVlink Wi-Fi
5.2	Significato dei LED di EVlink Wi-Fi
5.3	Primo accesso al server cloud12
6	SUCCESSIVI UTILIZZI
6.1	Successivi utilizzi di EVlink Wi-Fi
6.2	Successivi accessi al server cloud14
7	RIPRISTINO DELLA CONFIGURAZIONE DI FABBRICA15
8	DATI TECNICI

## **1** INTRODUZIONE

### 1.1 Cenni preliminari

EVlink Wi-Fi è un modulo hardware con connettività Wi-Fi integrata da collegare ai controllori EVCO per accedere alle funzionalità del sistema cloud EPoCA. È disponibile con porta di comunicazione TTL o RS-485 ed è alimentabile dal controllore o dalla rete in funzione della potenza erogabile dal controllore. Se alimentato dalla rete, assicurarsi di predisporre l'appropriato cablaggio 12 VAC/15 VDC.

## 1.2 Caratteristiche principali

Codice di acquisto	EVIF25TWX	EVIF25SWX		
Alimentazione	alimentato dal controllore     alimentato dal controllore       (in subordine al tipo di controllore)     (in subordine al tipo di controllore)       o con alimentazione autonoma 12 VAC/15 VDC     o con alimentazione autonoma 12			
Orologio	•	•		
Porta di comunicazione	TTL MODBUS	RS-485 MODBUS		



ATTENZIONE

La compatibilità del controllore con il sistema di monitoraggio remoto EPoCA e la possibilità di alimentare EVlink Wi-Fi dal controllore è subordinata al tipo di controllore. Consultare il documento "EPoCA - Elenco dei controllori compatibili" disponibile sul sito www.evco.it e/o l'etichetta del controllore.

# 1.3 Schema di principio



### 2 DESCRIZIONE

### 2.1 Descrizione EVIF25TWX



Parte	Descrizione
1	Connettore Pico-Blade (porta TTL MODBUS)
2	LED rosso (stato comunicazione MODBUS)
3	LED verde (stato comunicazione Wi-Fi)
4	Morsettiera estraibile a vite (alimentazione autonoma)

### 2.2 Descrizione EVIF25SWX



Parte	Descrizione
1	Morsettiera estraibile a vite (porta RS-485 MODBUS)
2	LED rosso (stato comunicazione MODBUS)
3	LED verde (stato comunicazione Wi-Fi)

### **3 DIMENSIONI E INSTALLAZIONE**

Dimensioni in mm (in); installazione su supporto rigido, con fascetta stringicavo (non in dotazione).

## **3.1** Dimensioni e installazione EVIF25TWX



### 3.2 Dimensioni e installazione EVIF25SWX



AVVERTENZE PER L'INSTALLAZIONE

- Accertarsi che le condizioni di lavoro rientrino nei limiti riportati nel capitolo DATI TECNICI
- Installare il dispositivo in una posizione dove il segnale Wi-Fi è di buona intensità
- Non installare il dispositivo in prossimità di parti metalliche che possano ostacolare la comunicazione Wi-Fi
- Non installare il dispositivo in prossimità di fonti di calore, di apparecchi con forti magneti, di luoghi soggetti alla luce solare diretta, pioggia, umidità, polvere eccessiva, vibrazioni meccaniche o scosse
- In conformità alle normative sulla sicurezza, la protezione contro eventuali contatti con le parti elettriche deve essere assicurata mediante una corretta installazione; tutte le parti che assicurano la protezione devono essere fissate in modo tale da non poter essere rimosse senza l'aiuto di un utensile

# 4 COLLEGAMENTO ELETTRICO

### ATTENZIONE

La compatibilità del controllore con il sistema di monitoraggio remoto EPoCA e la possibilità di alimentare EVlink Wi-Fi dal controllore è subordinata al tipo di controllore. Consultare il documento "EPoCA - Elenco dei controllori compatibili" disponibile sul sito www.evco.it e/o l'etichetta del controllore
 Non alimentare più EVlink Wi-Fi con lo stesso alimentatore

- Se EVlink Wi-Fi deve disporre di alimentazione autonoma, non alimentarlo con la stessa fonte di alimentazione del controllore collegato a EVlink Wi-Fi
   La batteria di EVlink Wi-Fi viene caricata dall'alimentazione del dispositivo o dall'alimentazione autonoma: per il suo corretto funzionamento, la batteria deve essere caricata completamente almeno una volta all'anno
- Per ridurre eventuali disturbi elettromagnetici, collocare i cavi di potenza il più lontano possibile da quelli di segnale

### 4.1 Esempio di etichetta del controllore



Parte	Descrizione			
1	Codice di acquisto			
2	Informazioni aggiuntive			
	Sigla Significato			
	Wi-Fi	Il controllore è compatibile con il sistema EPoCA ed è in grado di alimentare EVlink Wi-Fi		
	Wi-Fi + PS	Il controllore è compatibile con il sistema EPoCA ma il modulo EVlink Wi-Fi deve disporre di alimentazione autonoma		

# 4.2 Collegamento elettrico di EVIF25TWX a un controllore in grado di alimentare EVlink Wi-Fi



 Connettere la porta TTL MODBUS di EVlink Wi-Fi alla porta TTL MODBUS del controllore.

Prima di alimentare il controllore si veda il capitolo PRIMO UTILIZZO.

# 4.3 Collegamento elettrico di EVIF25TWX a un controllore non in grado di alimentare EVlink Wi-Fi



- Connettere la porta TTL MODBUS di EVlink Wi-Fi alla porta TTL MODBUS del controllore.
- 2. 2.1 Collegare il capo di un cavo dell'alimentazione autonoma al terminale 1 della morsettiera estraibile a vite di EVlink Wi-Fi.
  - Collegare il capo dell'altro cavo dell'alimentazione autonoma al terminale 2 della morsettiera estraibile a vite di EVlink Wi-Fi.

Prima di alimentare il controllore ed EVlink Wi-Fi si veda il capitolo PRIMO UTILIZZO.

# 4.4 Collegamento elettrico di EVIF25SWX a un controllore in grado di alimentare EVlink Wi-Fi

#### ATTENZIONE

 Eseguire il collegamento RS-485 utilizzando un doppino twistato
 La lunghezza massima consentita per i cavi del collegamento RS-485 è di 1.000 m (3.280 ft) e consente di installare EVlink Wi-Fi nella posizione più conveniente. Accertarsi che la tensione di alimentazione effettivamente applicata a EVlink Wi-Fi rientri nei limiti riportati nel capitolo DATI TECNICI



- 1. 1.1 Collegare il terminale 4 della porta RS-485 MODBUS di EVlink Wi-Fi (GND) al terminale GND della porta RS-485 MODBUS del controllore.
  - Collegare il terminale 3 della porta RS-485 MODBUS di EVlink Wi-Fi (B-) al terminale B- della porta RS-485 MODBUS del controllore.
  - Collegare il terminale 2 della porta RS-485 MODBUS di EVlink Wi-Fi (A+) al terminale A+ della porta RS-485 MODBUS del controllore.
  - Collegare il terminale 1 della porta RS-485 MODBUS di EVlink Wi-Fi (+12 V) a un terminale del controllore in grado di fornire 12 VAC/15 VDC (VPS).

Prima di alimentare il controllore ed EVlink Wi-Fi si veda il capitolo PRIMO UTILIZZO.

# 4.5 Collegamento elettrico di EVIF25SWX a un controllore non in grado di alimentare EVlink Wi-Fi

#### ATTENZIONE

Eseguire il collegamento RS-485 utilizzando un doppino twistato



- Collegare il terminale 4 della porta RS-485 MODBUS di EVlink Wi-Fi (GND) al terminale GND della porta RS-485 MODBUS del controllore.
  - Collegare il terminale 3 della porta RS-485 MODBUS di EVlink Wi-Fi (B-) al terminale B- della porta RS-485 MODBUS del controllore.
  - Collegare il terminale 2 della porta RS-485 MODBUS di EVlink Wi-Fi (A+) al terminale A+ della porta RS-485 MODBUS del controllore.
- 2.1 Collegare il terminale 4 della porta RS-485 MODBUS di EVlink Wi-Fi (GND) al capo di un cavo dell'alimentazione autonoma.
  - Collegare il terminale 1 della porta RS-485 MODBUS di EVlink Wi-Fi (+12 V) al capo dell'altro cavo dell'alimentazione autonoma.

Prima di alimentare il controllore ed EVlink Wi-Fi si veda il capitolo PRIMO UTILIZZO.

AVVERTENZE PER IL COLLEGAMENTO ELETTRICO

- Se il dispositivo è stato portato da un luogo freddo a uno caldo, l'umidità potrebbe aver condensato all'interno; attendere circa un'ora prima di collegarlo al controllore o all'alimentazione autonoma
- Scollegare il dispositivo dal controllore o dall'alimentazione autonoma prima di procedere con qualunque tipo di manutenzione
- Per le riparazioni e per informazioni rivolgersi alla rete vendita EVCO

1.

2.

### 5 PRIMO UTILIZZO

### ATTENZIONE

 EVlink Wi-Fi utilizza una connessione crittografata con tecnologia TLS e impiega la porta TCP 8883. Accertarsi che questa porta del firewall (sia quello eventualmente presente nella propria rete locale che quello gestito dal provider fornitore del servizio di accesso a Internet) sia aperta per le comunicazioni in uscita (rivolgersi al responsabile informatico)

 Accertarsi di disporre di un dispositivo multimediale (PC/laptop, tablet, smartphone) con un browser Web installato e che il dispositivo consenta l'upload e il download di file. Se il dispositivo dispone di sistema operativo iOS, l'upload e il download di file è consentito a condizione che si disponga di un account iCloud e che in precedenza sia stato effettuato un accesso con il dispositivo a tale servizio

Accertarsi che il Wi-Fi del dispositivo sia attivo

### 5.1 Primo utilizzo di EVlink Wi-Fi

- Dare alimentazione al controllore ed accertarsi che il parametro bLE (abilita EVlink) sia impostato a 1; si vedano le istruzioni del controllore.
- 2. Togliere alimentazione al controllore.
- Eseguire l'installazione di EVlink Wi-Fi nel modo illustrato nel capitolo DIMENSIONI E INSTALLAZIONE.
- 4. Eseguire il collegamento elettrico di EVlink Wi-Fi nel modo illustrato nel capitolo COLLEGAMENTO ELETTRICO.
- Dare alimentazione al controllore e collegare l'eventuale alimentazione autonoma di EVlink Wi-Fi alla fonte di alimentazione.
   Da questo momento EVlink Wi-Fi passa alla modalità "setup mode temporaneo". Durante questa modalità:
  - EVlink Wi-Fi funziona sia come un access point (che annuncia una rete Wi-Fi chiamata Epoca seguito da 6 caratteri alfanumerici, per esempio Epoca279A8E) che come un data logger del controllore collegato
  - la connessione con il server cloud non è attiva.

Trascorsi 120 s (240 per il primo utilizzo) nella modalità "*setup mode*" senza aver effettuato l'accesso al pannello di controllo (punto 9. di questo paragrafo), EVlink Wi-Fi passa automaticamente alla modalità "*run mode*". Durante questa modalità:

- EVlink Wi-Fi funziona come un data logger del controllore collegato
- la connessione con il server cloud non è attiva.

Effettuare una scansione delle reti Wi-Fi con il dispositivo multimediale e individuare una rete chiamata **Epoca** seguito da 6 caratteri alfanumerici.

6.

7.

Non connesso	43	
Sono disponibili connessioni		
Connessione rete wireless	^	
Rete 1	Il	11
Epoca279A8E	llee	
Rete 2		
Rete 3		
Rete 4	Il	
Rete 5	.all	
Rete 6	.all	
Rete 7	tl	-
Apri Centro connessioni di rete e con	divisione	

Se la scansione rileva più di una rete chiamata **Epoca**, accertarsi che sia alimentato solo un EVlink Wi-Fi.

- Connettersi alla rete **Epoca**. Nel campo **Chiave di sicurezza** digitare la password riportata nell'etichetta di EVlink Wi-Fi (tipicamente **epocawifi**).
- 8. Avviare il browser Web del dispositivo multimediale.
  - Nella barra degli indirizzi digitare l'indirizzo riportato nell'etichetta di EVlink Wi-Fi (tipicamente **192.168.4.1**).



9. Verrà visualizzata la scheda Home del pannello di controllo di EVlink Wi-Fi.

- Da questo momento EVlink Wi-Fi passa alla modalità "setup mode". Durante questa modalità:
  - EVlink Wi-Fi funziona come un access point ma non è possibile accedervi con un altro dispositivo multimediale
- la connessione con il server cloud non è attiva.

Trascorsi 5 min nella modalità "setup mode" senza aver operato sul pannello di controllo, EVlink Wi-Fi passa automaticamente alla modalità "run mode".



10. Selezionare la scheda Plant del pannello di controllo di EVlink Wi-Fi. I campi evidenziati in rosso sono obbligatori.



### 11. Selezionare la scheda **Network** del pannello di controllo di EVlink Wi-Fi.

	897 seconds to run mode Save and Quit Discard and Quit	3
assegna un indirizzo IP statico ( <b>Static</b> , tipico delle grandi reti locali e assegnato	Home Plant Network Firmware	
manualmente da un responsabile informatico)	IP assignment O Static   Dynamic	
delle reti locali medio/piccole e assegnato automaticamente da un router)	Detected networks * (scan every 20 sec) Scanning please wait	► reti Wi-Fi rilevate
	Security key O	chiave di sicurezza della rete ► Wi-Fi selezionata tra quelle rilevate
invia i dati del controllore ( <b>Yes</b> ) o meno ( <b>No</b> ) al server cloud	Connect to cloud	
riservato (non modificare) 🔫 —	Default      Custom     Broker location     Test DNS	effettua un test DNS; utilizzare per scopi diagnostici dopo aver configurato la scheda Network
cancella le impostazioni della scheda <b>Plant</b> e della scheda <b>–</b> Network	Reset	connette alla rete Wi-Fi ► selezionata tra quelle rilevate e salva le impostazioni

### Se l'assegnazione degli indirizzi IP dell'impianto è di tipo statico, selezionare il pulsante di opzione Static.

	865 seconds to run mode		Save and Quit	Discard and Quit	
assegna un indirizzo IP statico ( <b>Static</b> , tinico delle grandi	Home Plant N	etwork Firmware			
reti locali e assegnato manualmente da un responsabile informatico) <b>–</b> o dinamico ( <b>Dynamic</b> , tipico	IP assignment	<ul> <li>Static</li> <li>Dynamic</li> </ul>			
delle reti locali medio/piccole e assegnato automaticamente da un router)	IP address	0.0.0.0			→ indirizzo IP
	Subnet mask	0.0.0.0			► subnet mask
	Gateway	0.0.0.0			► gateway
	Primary DNS	0.0.0.0			→ DNS primario
	Secondary DNS	0.0.0.0			► DNS secondario
	Detected networks * (scan every 20 sec)	Scanning please wait-			► reti Wi-Fi rilevate
	Security key	0			chiave di sicurezza della rete → Wi-Fi selezionata tra quelle rilevate
invia i dati del controllore (Yes) o meno (No) al server cloud	Connect to cloud	● Yes ○ No			
riservato (non modificare) ৰ	Broker location	Default      Custom     C		Test DNS	effettua un test DNS; utilizzare per scopi diagnostici dopo aver configurato la scheda Network
cancella le impostazioni della scheda <b>Plant</b> e della scheda <b>⊣</b> Network			<b>[</b>	Reset Connect	connette alla rete Wi-Fi > selezionata tra quelle rilevate e salva le impostazioni

### 12. Selezionare la scheda Firmware del pannello di controllo di EVlink Wi-Fi.



13. Togliere alimentazione al controllore e scollegare l'eventuale alimentazione autonoma di EVlink Wi-Fi dalla fonte di alimentazione.

14. Dare alimentazione al controllore.

15. Collegare l'eventuale alimentazione autonoma di EVlink Wi-Fi alla fonte di alimentazione.

### 5.2 Significato dei LED di EVlink Wi-Fi

LED	ACCESO	SPENTO	LAMPEGGIO LENTO	LAMPEGGIO VELOCE
rosso (stato comunicazione MODBUS)	-	nessuna attività MODBUS	attività MODBUS	-
verde (stato comunicazione Wi-Fi)	connessione attiva sia con la rete Wi-Fi che con il server cloud		nessuna connessione con la rete Wi-Fi	connessione alla rete Wi-Fi, nessuna connessione al server cloud

## 5.3 Primo accesso al server cloud

1. Avviare il browser Web del dispositivo multimediale e aprire la pagina Web epoca.cloud. Verrà visualizzata la schermata Login.



2. Selezionare **CREATE NEW ACCOUNT**. Verrà visualizzata la schermata **Nuovo account**.



3. Selezionare **REGISTER**. Verrà visualizzata la schermata **Creazione account OK**.

🚯 EPoCA		
10 million 1		
	Account created! Type Login, password and press LogIn	
	2 Username	
	Enter Username	
	A Password	
	Enter Password	
Contraction of the local division of the loc	LOGIN	
And the second		L,
	Not a member yet?	
	CREATE NEW ACCOUNT	

# 6 SUCCESSIVI UTILIZZI

ATTENZIONE

La modifica della configurazione di EVlink Wi-Fi deve essere replicata sul posto su tutti gli EVlink Wi-Fi dello stesso impianto

### 6.1 Successivi utilizzi di EVlink Wi-Fi

1. Effettuare una scansione delle reti Wi-Fi con il dispositivo multimediale e individuare una rete chiamata **Epoca** seguito da 6 caratteri alfanumerici e dal nome dispositivo, per esempio **Epoca279A8E Cella frigorifera**.

Non connesso	49	
Connessione rete wireless	•	-
Rete 1	liter	ш
Epoca279A8E Cella frigorifera	lter.	
Rete 2	lle.	
Rete 3		
Rete 4		
Rete 5	In.	
Rete 6	,all	
Rete 7		Ŧ
Apri Centro connessioni di rete e co	ndivisione	

### 2. Connettersi alla rete **Epoca**.

Nel campo Chiave di sicurezza digitare la password riportata nell'etichetta di EVlink Wi-Fi (tipicamente epocawifi).
Avviare il browser Web del dispositivo multimediale.

Nella barra degli indirizzi digitare l'indirizzo riportato nell'etichetta di EVlink Wi-Fi (tipicamente 192.168.4.1).



#### 4. Verrà visualizzata la schermata **Login**.

Plant name Type here	nome impianto (nell'esempio → del paragrafo 5.1 punto 10. Supermercato Rossi)
Plant password       Type here	→ password impianto
Login	effettua l'accesso al pannello di controllo di EVlink Wi-Fi

### 6.2 Successivi accessi al server cloud

1. Avviare il browser Web del dispositivo multimediale e aprire la pagina Web epoca.cloud. Verrà visualizzata la schermata Login.



- nome utente server cloud (nell'esempio del paragrafo 5.3 punto 2. MARIOROSSI)
- → password utente server cloud
- effettua l'accesso al server cloud

# 7 RIPRISTINO DELLA CONFIGURAZIONE DI FABBRICA

### ATTENZIONE

Il ripristino della configurazione di fabbrica provoca la cancellazione delle impostazioni della scheda **Plant** e della scheda **Network** ma non la cancellazione dei dati registrati dal data logger di EVlink Wi-Fi.

- Togliere alimentazione al controllore e scollegare l'eventuale alimentazione autonoma di EVlink Wi-Fi dalla fonte di alimentazione.
   Sganciare il guscio superiore di EVlink Wi-Fi facendo una leggera pressione con un cacciavite nell'apposita sede.
  - sede
- Prendere nota della password riportata nell'etichetta applicata all'interno del guscio superiore di EVlink Wi-Fi.

### 1234567890ABCDEF

- 4. Riagganciare il guscio superiore di EVlink Wi-Fi.
- Dare alimentazione al controllore e collegare l'eventuale alimentazione autonoma di EVlink Wi-Fi alla fonte di alimentazione.

 Effettuare una scansione delle reti Wi-Fi con il dispositivo multimediale e individuare una rete chiamata Epoca seguito da 6 caratteri alfanumerici e dal nome dispositivo, per esempio Epoca279A8E Cella frigorifera.

Non connesso	÷7	*
Sono disponibili connessioni		
Connessione rete wireless	^	
Rete 1	liter.	H
Epoca279A8E Cella frigorifera	Ite.	
Rete 2	Il	
Rete 3		
Rete 4	lite.	
Rete 5	.all	
Rete 6	Ille,	
Rete 7		-
Apri Centro connessioni di rete e condivisione		

Connettersi alla rete **Epoca**. Nel campo **Chiave di sicurezza** digitare la password riportata nell'etichetta di EVlink Wi-Fi (tipicamente **epocawifi**).

 Avviare il browser Web del dispositivo multimediale. Nella barra degli indirizzi digitare l'indirizzo riportato nell'etichetta di EVlink Wi-Fi (tipicamente 192.168.4.1).



9. Verrà visualizzata la schermata **Login**.

Nel campo **Plant name** digitare **resetPlant**. Nel campo **Plant password** digitare la password riportata nell'etichetta applicata all'interno del guscio superiore di EVlink Wi-Fi.

7.

Plant name Type here	► resetPlant
Plant password Type here	password riportata nell'etichetta applicata all'interno del guscio superiore di EVlink Wi-Fi effettua il ripristino della configurazione di fabbrica

# 8 DATI TECNICI

Contenitore	autoestinguente nero			
Categoria di resistenza al calore e al fuoco	D			
Dimensioni				
per EVIF25TWX	176,0 x 30,0 x 25,0 mm (6 15/16 x 1 3/16 x 1 in)			
per EVIF25SWX	56,0 x 30,0 x 25,0 mm (2 3/16 x 1 3/16 x 1 in)			
Metodo di montaggio del dispositivo	su supporto rigido, con fascetta stringicavo (in dotazione)			
Grado di protezione fornito dall'involucro	IP00			
Metodo di connessione				
per EVIF25TWX	morsettiera estraibile a vite per conduttori fino a 1,5 mm <sup>2</sup> , connettore Pico-Blade			
per EVIF25SWX	morsettiera estraibile a vite per conduttori fino a 1,5 mm <sup>2</sup>			
Lunghezze massime consentite per i cavi di collegamento				
alimentazione: 10 m (32.8 ft)	porta RS-485 MODBUS: 1.000 m (3.280 ft)			
Temperatura di impiego	da 0 a 55 °C (da 32 a 131 °F)			
Temperatura di immagazzinamento	da -25 a 70 °C (da -13 a 158 °F)			
Umidità di impiego	dal 10 al 90 % di umidità relativa senza condensa			
Conformità				
RoHS 2011/65/CE	WEEE 2012/19/EU			
regolamento REACH (CE) n. 1907/2006	RED 2014/53/UE			
Alimentazione	alimentato dal controllore (in subordine al tipo di controllore) o con alimentazione autonoma 12 VAC $\pm$ 15% o 15 VDC $\pm$ 15%, 50/60 Hz ( $\pm$ 3 Hz), max. 3,2 VA/2W			
Classe e struttura del software	A			
Orologio	batteria secondaria al litio			
Deriva dell'orologio	≤ 60 s/mese a 25 °C (77 °F)			
Autonomia della batteria dell'orologio in mancanza dell'alimentazione	> 6 mesi a 25 °C (77 °F)			
Tempo di carica della batteria dell'orologio	24 h (la batteria viene caricata dall'alimentazione del dispositivo o dall'alimentazione autonoma) per il suo corretto funzionamento, la batteria deve essere caricata completamente almeno una volta all'anno			
Visualizzazioni				
LED stato comunicazione MODBUS	LED stato comunicazione Wi-Fi			
Porte di comunicazione				
per EVIF25TWX	TTL MODBUS			
per EVIF25SWX	RS-485 MODBUS			
Connettività	Wi-Fi			
Potenza in uscita Wi-Fi (EIRP)	11b: 67,5 mW e 11g: 71,1 mW, 11n (HT20) 56,5 mW			
Campo di frequenze Wi-Fi	2.412 2.472 MHz			
Protocolli di sicurezza	aperto, WEP, WPA/WPA2 Personal o PSK			
Metodi di cifratura	ТКІР, ССМР			
Modalità non supportate	mista WPA/WPA2 PSK usando TKIP + CCMP WPA/WPA2 Enterprise o EAP			

EVlink Wi-Fi Manuale installatore ver. 1.1 rev. A PT - 11/19 Codice 144IF25TWXI114



### ATTENZIONE

Il dispositivo deve essere smaltito secondo le normative locali in merito alla raccolta delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Questo documento e le soluzioni in esso contenute sono proprietà intellettuale EVCO tutelata dal Codice dei diritti di proprietà Industriale (CPI). EVCO pone il divieto assoluto di riproduzione e divulgazione anche parziale dei contenuti se non espressamente autorizzata da EVCO stessa. Il cliente (costruttore, installatore o utente finale) si assume ogni responsabilità in merito alla configurazione del dispositivo. EVCO non si assume alcuna responsabilità in merito ai possibili errori riportati e si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica in qualsiasi momento senza pregiudicare le caratteristiche essenziali di funzionalità e di sicurezza.



EVCO S.p.A. Via Feltre 81, 32036 Sedico (BL) ITALY phone +39 0437 8422 fax +39 0437 83648 email info@evco.it web www.evco.it