Vcolor 338

Controllore per forni elettrici "top-class" per gastronomia e pasticceria, con display grafico TFT touch-screen a colori da 5 o 7 pollici, in versione splittata e integrabile nell'unità







Leggere attentamente questo documento prima dell'installazione e prima dell'uso del dispositivo e seguire tutte le avvertenze; conservare questo documento con il dispositivo per consultazioni future.

Utilizzare il dispositivo solo nelle modalità descritte in questo documento; non utilizzare il dispositivo come dispositivo di sicurezza.



Smaltimento

Il dispositivo deve essere smaltito secondo le normative locali in merito alla raccolta delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Indice

1	INTRODUZIONE4				
1.1	Introduzione4				
1.2	Tabella riassuntiva dei modelli disponibili, delle				
	caratteristiche principali e dei codici di acquisto5				
2	DIMENSIONI E INSTALLAZIONE8				
2.1	Dimensioni interfaccia utente di Vcolor 338M8				
2.2	Dimensioni interfaccia utente di Vcolor 338L8				
2.3	Installazione interfaccia utente9				
2.4	Avvertenze per l'installazione				
3	COLLEGAMENTO ELETTRICO				
3.1	Collegamento elettrico di Vcolor 338M11				
3.2	Collegamento elettrico di Vcolor 338L				
3.3	Avvertenze per il collegamento elettrico				
4	DESCRIZIONE				
4.1	Descrizione interfaccia utente				
4.2	Descrizione modulo di controllo				
5	PRIMO UTILIZZO				
5 1	Primo utilizzo 22				
6	GESTIONE DELLE LITENZE 24				
6 1	Cenni preliminari 24				
6.2	Regolazione della temperatura 24				
6.2	Leiozione del vapore				
0.5	State 24				
б.4 С.Г	Shato				
6.5	Luce dell'ambiente				
6.6	ventilatore del vano tecnico				
6./	Ventilatore				
6.8	Abbattimento vapori25				
6.9	Gestione uscite per cicli speciali di lavaggio25				
6.9 6.10	Gestione uscite per cicli speciali di lavaggio25 Variante di interfaccia utente per gestione forni ROTOR				
6.9 6.10	Gestione uscite per cicli speciali di lavaggio25 Variante di interfaccia utente per gestione forni ROTOR 				
6.9 6.10 7	Gestione uscite per cicli speciali di lavaggio				
6.9 6.10 7 7.1	Gestione uscite per cicli speciali di lavaggio25 Variante di interfaccia utente per gestione forni ROTOR 				
6.9 6.10 7 7.1 7.2	Gestione uscite per cicli speciali di lavaggio				
6.9 6.10 7 7.1 7.2 8	Gestione uscite per cicli speciali di lavaggio				
 6.9 6.10 7 7.1 7.2 8 8.1 	Gestione uscite per cicli speciali di lavaggio				
 6.9 6.10 7 7.1 7.2 8 8.1 8.2 	Gestione uscite per cicli speciali di lavaggio				
 6.9 6.10 7 7.1 7.2 8 8.1 8.2 8.3 	Gestione uscite per cicli speciali di lavaggio25Variante di interfaccia utente per gestione forni ROTOR				
 6.9 6.10 7 7.1 7.2 8 8.1 8.2 8.3 8.4 	Gestione uscite per cicli speciali di lavaggio25Variante di interfaccia utente per gestione forni ROTOR				
 6.9 6.10 7 7.1 7.2 8 8.1 8.2 8.3 8.4 9 	Gestione uscite per cicli speciali di lavaggio				
 6.9 6.10 7 7.1 7.2 8 8.1 8.2 8.3 8.4 9 9.1 	Gestione uscite per cicli speciali di lavaggio25Variante di interfaccia utente per gestione forni ROTOR				
 6.9 6.10 7 7.1 7.2 8.1 8.2 8.3 8.4 9 9.1 9.2 	Gestione uscite per cicli speciali di lavaggio25Variante di interfaccia utente per gestione forni ROTOR				
 6.9 6.10 7 7.1 7.2 8.1 8.2 8.3 8.4 9 9.1 9.2 9.3 	Gestione uscite per cicli speciali di lavaggio25Variante di interfaccia utente per gestione forni ROTOR				
 6.9 6.10 7 7.1 7.2 8 8.1 8.2 8.3 8.4 9 9.1 9.2 9.3 9.4 	Gestione uscite per cicli speciali di lavaggio25Variante di interfaccia utente per gestione forni ROTOR				
 6.9 6.10 7 7.1 7.2 8 8.1 8.2 8.3 8.4 9 9.1 9.2 9.3 9.4 10 	Gestione uscite per cicli speciali di lavaggio25Variante di interfaccia utente per gestione forni ROTOR				
 6.9 6.10 7 7.1 7.2 8 8.1 8.2 8.3 8.4 9 9.1 9.2 9.3 9.4 10 10.1 	Gestione uscite per cicli speciali di lavaggio25Variante di interfaccia utente per gestione forni ROTOR				
 6.9 6.10 7 7.1 7.2 8.1 8.2 8.3 8.4 9 9.1 9.2 9.3 9.4 10 10.1 10.2 	Gestione uscite per cicli speciali di lavaggio25Variante di interfaccia utente per gestione forni ROTOR				
 6.9 6.10 7 7.1 7.2 8 8.1 8.2 8.3 8.4 9 9.1 9.2 9.3 9.4 10 10.1 10.2 11 	Gestione uscite per cicli speciali di lavaggio25Variante di interfaccia utente per gestione forni ROTOR				
 6.9 6.10 7 7.1 7.2 8 8.1 8.2 8.3 8.4 9 9.1 9.2 9.3 9.4 10 10.1 10.2 11 11.1 	Gestione uscite per cicli speciali di lavaggio25Variante di interfaccia utente per gestione forni ROTOR				
 6.9 6.10 7 7.1 7.2 8 8.1 8.2 8.3 8.4 9 9.1 9.2 9.3 9.4 10 10.1 10.2 11 11.1 11.2 	Gestione uscite per cicli speciali di lavaggio25Variante di interfaccia utente per gestione forni ROTOR				
 6.9 6.10 7 7.1 7.2 8 8.1 8.2 8.3 8.4 9 9.1 9.2 9.3 9.4 10 10.1 10.2 11 11.2 12 	Gestione uscite per cicli speciali di lavaggio25Variante di interfaccia utente per gestione forni ROTOR				
 6.9 6.10 7 7.1 7.2 8 8.1 8.2 8.3 8.4 9 9.1 9.2 9.3 9.4 10 10.1 10.2 11 11.2 12 	Gestione uscite per cicli speciali di lavaggio25Variante di interfaccia utente per gestione forni ROTOR				
 6.9 6.10 7 7.1 7.2 8 8.1 8.2 8.3 8.4 9 9.1 9.2 9.3 9.4 10 10.1 10.2 11 11.2 12 12.1 	Gestione uscite per cicli speciali di lavaggio25Variante di interfaccia utente per gestione forni ROTOR28INTERFACCIA UTENTE29Accensione/spegnimento del dispositivo29Tacitazione del buzzer29CICLO DI COTTURA30Cenni preliminari30Impostazione del ciclo di cottura31Avvio del ciclo di cottura33Interruzione del ciclo di cottura33FUNZIONE "LE MIE RICETTE"34Memorizzazione di una ricetta35Cancellazione di una ricetta35FUNZIONE "CICLI SPECIALI"35Avvio di un ciclo speciale36FUNZIONE "CICLI PREFERITI"37Avvio di un ciclo preferito37FUNZIONE "ACCENSIONEPROGRAMMATASETTIMANALE"38Cenni preliminari33				
 6.9 6.10 7 7.1 7.2 8 8.1 8.2 8.3 8.4 9 9.1 9.2 9.3 9.4 10 10.1 10.2 11 11.1 11.2 12 12.1 12.2 	Gestione uscite per cicli speciali di lavaggio25Variante di interfaccia utente per gestione forni ROTOR				
 6.9 6.10 7 7.1 7.2 8 8.1 8.2 8.3 8.4 9 9.1 9.2 9.3 9.4 10 10.1 10.2 11 11.2 12 12.1 12.2 	Gestione uscite per cicli speciali di lavaggio25Variante di interfaccia utente per gestione forni ROTOR				

Vcolor 338 | Manuale installatore ver. 3.0 | Codice 144VC338I304

12.3	Attivazione della funzione "Accensione programmata			
	settimanale"39			
13	ALTRE FUNZIONI40			
13.1	Visualizzazione dello stato degli allarmi40			
13.2	Visualizzazione del valore delle variabili di processo			
	degli stati macchina40			
13.3	Impostazione della lingua utilizzata per le schermate40			
14	ESPANSIONE BOILER41			
14.1	Attivazione espansione41			
14.2	Collegamento elettrico41			
14.3	Funzionamento41			
15	ESPANSIONE BRUCIATORI43			
15.1	Attivazione espansione43			
15.2	Collegamento elettrico43			
15.3	Schema applicativo44			
15.4	Funzionamento45			
15.5	Gestione errori45			
16	CONFIGURAZIONE46			
16.1	Impostazione dell'orario, della data e del giorno della			
	settimana46			
16.2	Impostazione dei parametri di configurazione47			
16.3	Elenco dei parametri di configurazione48			
17	USO DELLA PORTA USB			
17.1	Cenni preliminari58			
17.2	Upload delle impostazioni contenute nei programmi .58			
17.3	Download delle impostazioni contenute nei programmi			
	58			
17.4	Upload delle impostazioni contenute nei parametri di			
	configurazione58			
17.5	Download delle impostazioni contenute nei parametri			
	di configurazione58			
18	ALLARMI59			
18.1	Allarmi59			
19	ACCESSORI62			
19.1	Interfaccia seriale RS-485/USB non optoisolata62			
19.2	Tappo USB per installazione a pannello62			
19.3	Cavi di connessione 0810500018/081050002062			
19.4	Chiave USB da 4 GB EVUSB4096M62			
20	DATI TECNICI63			
20.1	Dati tecnici63			

1 INTRODUZIONE

1.1 Introduzione

Vcolor 338 è una gamma di controllori dal design elegante per la gestione di forni elettrici "top-class" per gastronomia e pasticceria (anche di tipo rotativo).

È disponibile in versione splittata e l'interfaccia utente è integrabile meccanicamente nell'unità, con risultato estetico ottimale; è composta da un display grafico TFT touch-screen capacitivo da 5 pollici (Vcolor 338M) o 7 pollici (Vcolor 338L), 65K colori, risoluzione 800 x 480 pixel e garantisce un grado di protezione IP65, per un'agevole pulizia.

È in grado di gestire la ventilazione sia in modalità "on/off" che modulante (in tal caso è necessario utilizzare anche un regolatore di velocità esterno), con inversione del senso di marcia del ventilatore.

Dispone della gestione completa del vapore (generazione, iniezione e sfiato), sia in modalità automatica che manuale; il vapore può essere generato sia in modalità diretta che attraverso l'utilizzo di un modulo caldaia esterno in grado di gestire anche il carico/scarico dell'acqua e le funzioni "risciacquo/lavaggio caldaia" (la modalità di generazione del vapore può essere funzione della temperatura della camera).

Il controllore può inoltre gestire il lavaggio sia con detergente liquido che con pastiglia detergente; attraverso l'utilizzo di un modulo bruciatore esterno è possibile gestire forni a gas con bruciatori atmosferici o ad aria soffiata.

L'installazione dell'interfaccia utente è prevista a retro pannello, con viti prigioniere e garantisce l'assenza di spessore.

1.2 Tabella riassuntiva dei modelli disponibili, delle caratteristiche principali e dei codici di acquisto

La seguente tabella illustra i modelli disponibili.

La seguente tabella illustra le caratteristiche principali del dispositivo.

Il carattere " / " indica che la caratteristica è impostabile attraverso un parametro di configurazione.

Alimentazione	Vcolor 338
12 VAC	•
Ingressi analogici (J/K o Pt 100, a seconda del modello)	Vcolor 338
Sonda ambiente	•
Sonda ad ago	•
Sonda abbattimento vapori	•
Ingressi digitali (per contatto NA/NC)	Vcolor 338
Micro porta	•
Fine corsa rotazione carrello	•
Protezione termica ventilatore (230 VAC)	•
Protezione termica (230 VAC)	•
assorbimento elettrico (230 VAC)	•
Uscite analogiche	Vcolor 338
0-10 V (ventilatore)	•
Uscite digitali (relè elettromeccanici; A res. @ 250 VAC)	Vcolor 338
Regolazione temperatura ambiente	1 A
Sfiato	1 A
Iniezione vapore diretta	1 A
Luce ambiente	4 A
Ventilatore del vano tecnico	1 A
Configurabile (default marcia sinistra ventilatore) (1)	1 A

Configurabile (default marcia destra ventilatore) (1)	1 A
Configurabile (default velocità ventilatore) (1)	1 A
Rotazione carrello	1 A
Configurabile (default valvola acqua lavaggio) (2)	1 A
Configurabile (default iniezione detergente liquido lavaggio) (2)	1 A
Configurabile (default scarico liquidi lavaggio) (2)	1 A
Configurabile (default iniezione brillantante lavaggio) (2)	1 A
Porte di comunicazione	Vcolor 338
RS-485 MODBUS	•
USB	•
Altre caratteristiche	Vcolor 338
Orologio	•
Buzzer di allarme	•
Costiene delle ventilezione eie in medelitè "en/off" etc.	
modulante, con inversione del senso di marcia del ventilatore	•
Gestione del lavaggio sia con detergente liquido che con pastiglia detergente	•
Gestione del lavaggio sia con detergente liquido che con pastiglia detergente Funzione "accensione programmata settimanale"	• • •

Note

(1) configurabile per:

_

- gestione della ventilazione in modalità "on/off" e singola velocità
- gestione della ventilazione in modalità "on/off", a singola velocità e con inversione del senso di marcia del ventilatore
- gestione della ventilazione in modalità "on/off", a doppia velocità e con inversione del senso di marcia del ventilatore
- gestione della ventilazione in modalità modulante e con inversione del senso di marcia del ventilatore

(2) configurabile per:

-

- gestione del lavaggio con detergente liquido
- gestione del lavaggio con pastiglia detergente.

Opzioni disponibili

Nessuna.

Per ulteriori informazioni si veda il capitolo 20 "DATI TECNICI".

La seguente tabella illustra i codici di acquisto.

Vcolor 338M (kit modulo di controllo + interfaccia utente 5")
EVCMC33DJ2E per termocoppie J/K
EVCMC33DC2E Pt 100 2 fili
Vcolor 338L (kit modulo di controllo + interfaccia utente 7")
EVCLC33DJ2E per termocoppie J/K
EVCLC33DC2E Pt 100 2 fili
Optional
EVCLE305XXE modulo caldaia
EVCLE302XXE modulo bruciatore

I

Codici di acquisto

Per ulteriori modelli contattare la rete vendita EVCO.

2 DIMENSIONI E INSTALLAZIONE

2.1 Dimensioni interfaccia utente di Vcolor 338M

Il seguente disegno illustra le dimensioni dell'interfaccia utente da 5 pollici; le dimensioni sono espresse in mm (in).



2.2 Dimensioni interfaccia utente di Vcolor 338L

Il seguente disegno illustra le dimensioni dell'interfaccia utente da 7 pollici; le dimensioni sono espresse in mm (in).



2.3 Installazione interfaccia utente

Il seguente disegno illustra l'installazione dell'interfaccia utente del dispositivo.

L'installazione è prevista a retro pannello, con viti prigioniere e garantisce l'assenza di spessore.





Dimensioni e installazione modulo di controllo

Il seguente disegno illustra le dimensioni del modulo di controllo del dispositivo; le dimensioni sono espresse in mm (in).



L'installazione è prevista su superficie piana, con distanziali.

2.4 Avvertenze per l'installazione

- accertarsi che le condizioni di lavoro del dispositivo (temperatura di impiego, umidità di impiego, ecc.) rientrino nei limiti riportati; si veda il capitolo 20 "DATI TECNICI"
- non installare il dispositivo in prossimità di fonti di calore (resistenze, condotti dell'aria calda, ecc.), di apparecchi con forti magneti (grossi diffusori, ecc.), di luoghi soggetti alla luce solare diretta, pioggia, umidità, polvere eccessiva, vibrazioni meccaniche o scosse
- eventuali parti metalliche in prossimità del modulo di controllo devono essere a una distanza tale da non compromettere le distanze di sicurezza
- in conformità alle normative sulla sicurezza, la protezione contro eventuali contatti con le parti elettriche deve essere assicurata mediante una corretta installazione del dispositivo; tutte le parti che assicurano la protezione devono essere fissate in modo tale da non poter essere rimosse senza l'aiuto di un utensile
- dotare la termocoppia di una protezione in grado di isolarla contro eventuali contatti con le parti metalliche o utilizzare termocoppie isolate.

3 COLLEGAMENTO ELETTRICO

3.1 Collegamento elettrico di Vcolor 338M

Il seguente disegno illustra il collegamento elettrico dei dispositivi con interfaccia utente da 5 pollici.

Per ulteriori informazioni sulla gestione della ventilazione si vedano i disegni successivi.





3.2 Collegamento elettrico di Vcolor 338L

Il seguente disegno illustra il collegamento elettrico del dispositivo con interfaccia utente da 7 pollici. Per ulteriori informazioni sulla gestione della ventilazione si vedano i disegni successivi.





Gestione della ventilazione in modalità "on/off" e a singola velocità (parametro F0 = 0).



Gestione della ventilazione in modalità "on/off", a singola velocità e con inversione del senso di marcia del ventilatore (parametro F0 = 1).



Gestione della ventilazione in modalità "on/off", a doppia velocità e con inversione del senso di marcia del ventilatore (parametro F0 = 2).



Gestione della ventilazione in modalità modulante e con inversione del senso di marcia del ventilatore (parametro F0 = 3).



La porta RS-485 MODBUS è la porta di comunicazione con i seguenti altri prodotti EVCO:

- sistema software di set-up Parameters Manager

La porta USB è la porta di comunicazione che consente l'upload e il download delle impostazioni del dispositivo, attraverso una comune chiave USB.

Esempio di collegamento elettrovalvola di sfiato motorizzata.



Il seguente schema rappresenta il funzionamento con i parametri impostati come segue:

u2 = 140 (14 secondi) tempo di pausa per scorrimento camma

u3 = 10 (1 secondo) tempo di azionamento motore per uscita da fresatura corta

u4 = 30 (3 secondi) tempo di azionamento motore per uscita da fresatura lunga



3.3 Avvertenze per il collegamento elettrico

- non operare sulle morsettiere del dispositivo utilizzando avvitatori elettrici o pneumatici

- se il dispositivo è stato portato da un luogo freddo a uno caldo, l'umidità potrebbe condensare all'interno; attendere circa un'ora prima di alimentarlo
- accertarsi che la tensione di alimentazione, la frequenza elettrica e la potenza elettrica del dispositivo corrispondano a quelle dell'alimentazione locale; si veda il capitolo 20 "DATI TECNICI"
- scollegare l'alimentazione del dispositivo prima di procedere con qualunque tipo di manutenzione
- collocare i cavi di potenza il più lontano possibile da quelli di segnale
- per ridurre le riflessioni sul segnale trasmesso lungo i cavi che collegano l'interfaccia utente al modulo di controllo è necessario inserire la resistenza di terminazione
- per le riparazioni e per informazioni riguardanti il dispositivo rivolgersi alla rete vendita EVCO.

4 **DESCRIZIONE**

4.1 Descrizione interfaccia utente

Il seguente disegno illustra l'aspetto del frontale dell'interfaccia utente del dispositivo.



La seguente tabella illustra il significato delle parti del frontale dell'interfaccia utente del dispositivo.

PARTE	SIGNIFICATO
1	display

Il seguente disegno illustra l'aspetto del retro dell'interfaccia utente del dispositivo.



La seguente tabella illustra il significato delle parti del retro dell'interfaccia utente del dispositivo.

PARTE	SIGNIFICATO
1	porta USB
2	porta di comunicazione MODBUS
3	dip switch per l'inserimento della resistenza di terminazione porta MODBUS RS-485
4	porta di comunicazione con l'interfaccia utente (alimentazione)
5	dip switch
6	terra

Per ulteriori informazioni si vedano i capitoli successivi.

4.2 Descrizione modulo di controllo

Il seguente disegno illustra l'aspetto del modulo di controllo del dispositivo.



La seguente tabella illustra il significato delle parti del modulo di controllo del dispositivo.

PARTE	SIGNIFICATO				
1	uscite digitali K1 e K2				
2	alimentazione				
3	uscita buzzer esterno				
4	ingressi digitali per contatto pulito				
5	riservato				
6	ingressi analogici				
7	riservato				
8	porta di comunicazione con l'interfaccia utente				
9	uscita analogica				
10	dip switch per l'inserimento della resistenza di terminazione				

11	uscite digitali K10 K13
12	uscita digitale K9
13	uscite digitali K6 K8
14	uscite digitali K3 K5
15	ingressi digitali in alta tensione

Per ulteriori informazioni si vedano i capitoli successivi.

5 PRIMO UTILIZZO

5.1 Primo utilizzo

Operare nel modo indicato:

- 1. Eseguire l'installazione del dispositivo con la modalità illustrata nel capitolo 2 "DIMENSIONI E INSTALLAZIONE" seguendo tutte avvertenze riportate nel paragrafo 2.4 "Avvertenze per l'installazione".
- Eseguire il collegamento elettrico del dispositivo con la modalità illustrata nel capitolo 3 "COLLEGAMENTO ELETTRICO" seguendo tutte le avvertenze riportate nel paragrafo 3.3 "Avvertenze per il collegamento elettrico" senza collegare l'alimentazione e la rete elettrica.
- 3. Collegare l'alimentazione del dispositivo: verrà visualizzato uno splash screen per alcuni secondi.
- 4. Impostare l'orario, la data e il giorno della settimana; si veda il paragrafo 16.1 "Impostazione dell'orario, della data e del giorno della settimana".
- Configurare il dispositivo con la procedura illustrata nel paragrafo 16.2 "Impostazione dei parametri di configurazione".
 La seguente tabella illustra il significato dei principali parametri di configurazione; i parametri sono elencati con l'ordine secondo il quale è opportuno che il dispositivo venga configurato.

PARAM.	SIGNIFICATO		IMPOSTAZIONE DI FABBRICA
PO	Tipo di sonda 0 = 1 = 2 =	termocoppia J (solo nelle versioni J/K) termocoppia K (solo nelle versioni J/K) Pt 100 (solo nelle versioni Pt 100)	0
P1	Unità di misura 0 = 1 =	°C °F	0
P2	Abilitazione della sond 1 =	a ad ago SI	0
FO	Tipo di gestione della 0 = 1 = 2 = 3 =	ventilazione in modalità "on/off" e a singola velocità in modalità "on/off", a singola velocità e con inversione del senso di marcia del ventilatore in modalità "on/off", a doppia velocità e con inversione del senso di marcia del ventilatore in modalità modulante e con inversione del senso di marcia del ventilatore	0
t0	Modalità di generazion 0 = 1 = 2 =	ne del vapore diretta con un umidificatore esterno combinata (ovvero sia diretta che con un umidificatore esterno)	0
u0	Tipo di contatto dell'us 0 = 1 =	scita sfiato normalmente aperto (sfiato aperto con contatto chiuso) normalmente chiuso (sfiato aperto con contatto aperto)	0

u1	Utenza ges 0 1 assumeran	stita dall'uso = = no significa	ita sfiato ELETTROVALVOLA ON/OFF <u>ELETTROVALVOLA MOTORIZZATA</u> - in tal caso to i parametri u2, u3 e u4	0
К0	Abilita Rotor			0
W17	Tipo Lavag 0 1 2	gio = = =	disabilitato con detergente liquido senza ricircolo con pastiglia detergente e ricircolo	1

In seguito accertarsi che le rimanenti impostazioni siano opportune; si veda il paragrafo 16.3 "Elenco dei parametri di configurazione".

6. Collegare la rete elettrica.

7. Accendere il dispositivo; si veda il paragrafo 7.1 "Accensione/spegnimento del dispositivo".

Per ulteriori informazioni si vedano i paragrafi successivi.

6 GESTIONE DELLE UTENZE

6.1 Cenni preliminari

Questo paragrafo illustra l'attività delle utenze durante il normale funzionamento.

Per conoscere le principali conseguenze di un allarme, si veda il capitolo 18 "ALLARMI".

6.2 Regolazione della temperatura

A seconda del parametro r13 la regolazione di temperatura può essere ON-OFF o PI (proporzionale-integrale).

La regolazione PI è disponibile solamente per forni elettrici.

Nel caso di regolazione ON-OFF, l'uscita viene accesa fino a quando la temperatura dell'ambiente raggiunge il setpoint di lavoro e viene riaccesa quando la temperatura scende al di sotto di quella stabilita con il parametro r0 (ovvero "setpoint di lavoro - r0").

Nel caso di regolazione PI, entreranno in gioco i parametri r0, r14, r15 e r16.

Per impostare il setpoint di lavoro, si veda il paragrafo 8.2 "Impostazione del ciclo di cottura"; per impostare i parametri di configurazione, si veda il paragrafo 16.2 "Impostazione dei parametri di configurazione".

6.3 Iniezione del vapore

La modalità di generazione del vapore dipende dal parametro t0, nel modo seguente:

- se il parametro t0 è impostato a 0, il vapore sarà generato in modalità diretta
- se il parametro t0 è impostato a 1, il vapore sarà generato con un umidificatore esterno
- se il parametro t0 è impostato a 2, il vapore sarà generato in modalità combinata (ovvero sia diretta che con un umidificatore esterno); in tal caso la temperatura stabilita con il parametro t12 determina la temperatura al di sopra della quale viene attivata l'iniezione del vapore generato in modalità diretta e al di sotto dalla quale viene attivata l'iniezione del vapore generato con un umidificatore esterno (riferita alla temperatura rilevata dalla sonda ambiente).

Il parametro t1 stabilisce il tempo di ciclo per l'iniezione del vapore generato in modalità diretta e il parametro t2 la durata dell'iniezione del vapore generato con la stessa modalità corrispondente alla massima umidificazione.

Il parametro t6 stabilisce il tempo di ciclo per l'iniezione del vapore generato con un umidificatore esterno e il parametro t7 la durata dell'iniezione del vapore generato con la stessa modalità corrispondente alla massima umidificazione.

Per impostare l'umidificazione, si veda il paragrafo 8.2 "Impostazione del ciclo di cottura"; per impostare i parametri di configurazione, si veda il paragrafo 16.2 "Impostazione dei parametri di configurazione".

6.4 Sfiato

L'utenza gestita dall'uscita sfiato dipende dal parametro u1, nel modo seguente:

- se il parametro u1 è impostato a 0, l'utenza sarà un'elettrovalvola on/off
- se il parametro u1 è impostato a 1, l'utenza sarà un'elettrovalvola motorizzata.

Lo sfiato viene aperto automaticamente alla conclusione di ogni fase di un ciclo di cottura.

Per impostare la durata dell'apertura automatica dello sfiato, si veda il paragrafo 8.2 "Impostazione del ciclo di cottura".

Lo sfiato viene inoltre aperto/chiuso toccando l'area "manuale"



6.5 Luce dell'ambiente

La luce dell'ambiente viene accesa/spenta toccando l'area di

riferimento: <table-cell> .

6.6 Ventilatore del vano tecnico

Il ventilatore del vano tecnico viene acceso fino a quando la temperatura di impiego del modulo di controllo raggiunge la temperatura stabilita con il parametro F6 e viene riacceso quando la temperatura sale al di sopra di quella stabilita con il parametro F7 (ovvero "F6 + F7").

Per impostare i parametri di configurazione, si veda il paragrafo 16.2 "Impostazione dei parametri di configurazione".

6.7 Ventilatore

Il tipo di gestione della ventilazione dipende dal parametro F0, nel modo seguente:

- se il parametro F0 è impostato a 0, la ventilazione sarà gestita in modalità "on/off" e a singola velocità
- se il parametro F0 è impostato a 1, la ventilazione sarà gestita in modalità "on/off", a singola velocità e con inversione del senso di marcia del ventilatore
- se il parametro F0 è impostato a 2, la ventilazione sarà gestita in modalità "on/off", a doppia velocità e con inversione del senso di marcia del ventilatore
- se il parametro F0 è impostato a 3, la ventilazione sarà gestita in modalità modulante e con inversione del senso di marcia del ventilatore.

Se il parametro F0 è impostato a 0, 1 o 2, il parametro F1 stabilirà la durata dello spegnimento del ventilatore per effetto dell'inversione del senso di marcia dello stesso e il parametro F2 quella dell'accensione del ventilatore per ogni senso di marcia.

Se il parametro F0 è impostato a 3, il parametro F4 e F5 stabiliranno la velocità minima e massima del ventilatore, il parametro F8 stabilirà la minima velocità del ventilatore che può essere impostata nei cicli di cottura. Per impostare la velocità del ventilatore, si veda il paragrafo 8.2 "Impostazione del ciclo di cottura"; per impostare i parametri di configurazione, si veda il paragrafo 16.2 "Impostazione dei parametri di configurazione".

6.8 Abbattimento vapori

L'abbattimento vapori viene attivato fino a quando la temperatura rilevata dalla sonda abbattimento vapori raggiunge la temperatura stabilita con il parametro t13 e viene riacceso quando la temperatura sale al di sopra di quella stabilita con il parametro t14 (ovvero "t13 + t14"; solo se la sonda abbattimento vapori è abilitata, ovvero se il parametro P3 è impostato a 1).

Per impostare i parametri di configurazione, si veda il paragrafo 16.2 "Impostazione dei parametri di configurazione".

6.9 Gestione uscite per cicli speciali di lavaggio

Il controllore dispone di 4 uscite a relè volte a gestire due diverse tipologie di lavaggio:

- Lavaggio con detergente liquido, senza ricircolo dell'acqua
- Lavaggio con pastiglia detergente, con ricircolo dell'acqua
- Lavaggio disabilitato.

All'avvio di ogni ciclo di lavaggio la luce della camera si accende automaticamente, tramite il tasto dedicato sarà possibile spegnerla o riaccenderla in qualsiasi momento.

Segue la descrizione dettagliata delle due diverse tipologie di lavaggio:

Lavaggio con detergente liquido senza ricircolo acqua:

Sono presenti 4 relè di gestione con funzioni diverse tra loro:

- Relè K10: Elettrovalvola acqua rete idrica;
- Relè K11: Pompa per immissione detergente liquido;
- Relè K12: Pompa di scarico acqua;
- Relè K13: Pompa per immissione brillantante liquido.

Il ciclo di lavaggio avviene in 4 fasi connesse in cascata l'una all'altra.

Fase 1 – Prelavaggio:

La temperatura del forno viene portata alla temperatura di prelavaggio (parametro w0). Nel caso in cui la temperatura in camera sia più bassa, verrà attivata l'uscita di riscaldamento assieme alla ventilazione, chiudendo parallelamente lo sfiato.

Se la temperatura è invece più alta rispetto a quella stabilita, il controllore manterrà attiva solo la ventilazione, l'uscita di sfiato rimarrà aperta e un messaggio pop-up richiederà l'apertura della porta al fine di rendere più rapido il raffreddamento della camera. Quando la temperatura ha un valore compreso nella fascia setpoint "*prelavaggio* (w0) – *isteresi consenso attivazione prelavaggio* (w1)", lo sfiato si chiude definitivamente, viene richiesta la chiusura della porta (se aperta in precedenza) e il controllore attiverà il relè K10 (elettrovalvola acqua rete idrica) per w2 minuti.

Contemporaneamente viene attivato il relè K12: *pompa scarico acqua*. La ventilazione rimane attiva per tutta la fase, l'uscita di riscaldamento manterrà costante la temperatura impostata.

Al termine del tempo w2, verranno disattivate le resistenze, la ventilazione, l'elettrovalvola acqua e dopo un tempo di ritardo w16 anche la pompa scarico acqua verrà disattivata.

Fase 2 – Lavaggio:

Terminata la fase di prelavaggio inizia la fase di lavaggio. Trascorso il tempo F1 (di decelerazione del ventilatore) viene attivato il relè K11(pompa per immissione detergente liquido) per un tempo di w4 secondi.

Trascorso il tempo w4, si presenta un tempo di pausa di w5 minuti per permettere al detergente di agire.

Al termine del tempo w5, la macchina riprende a scaldare con ventilazione attiva fino a portare la camera alla temperatura di lavaggio (parametro w3), trascorso il tempo t11, il controllore inizierà a iniettare vapore all'interno della camera (con settaggio pari al 100%) per un tempo totale di w6 minuti. Terminato il tempo w6, il controllore esegue un breve risciacquo della camera, attivando il relè K10 (elettrovalvola acqua rete idrica) per w7 secondi.

Si attiva anche il relè K12 insieme a K10, per 32 secondi.

La fase 2 di Lavaggio può essere ripetuta:

- 1 volta (lavaggio soft)
- 2 volte (lavaggio medium)
- 3 volte (lavaggio hard)

a seconda dell'intensità di lavaggio impostata dall'utente finale in fase di selezione/impostazione del ciclo.



Fase 3 – Brillantante:

Terminato il lavaggio, inizia la fase "Brillantante".

Trascorso il tempo w10 la macchina riprenderà a scaldare con ventilazione attiva fino a portare la camera alla temperatura di azione brillantante (parametro w8), trascorso il tempo t11, il controllore inizierà a iniettare vapore nella camera con settaggio pari al 100%, per un tempo di w11 minuti.

N.B. impostando w9=0 s la fase "brillantante" verrà interamente saltata.

Fase 4 – risciacquo:

Terminata la fase Brillantante inizia la fase di risciacquo.

La macchina (con ventilazione attivata), viene portata alla temperatura di risciacquo (parametro w12), il controllore attiverà il relè K10 (elettrovalvola acqua rete idrica) per w13 minuti. Parallelamente verrà attivato anche il relè K12 (pompa scarico acqua).

La ventilazione rimane attiva per tutta la fase, l'uscita di riscaldamento mantiene costante la temperatura impostata.

Trascorso il tempo w13 verrà disattivata l'elettrovalvola acqua rete idrica e dopo un tempo di ritardo w16 anche la pompa scarico acqua.

Fase 5 – Asciugatura:

Terminata la fase di risciacquo inizia la fase di asciugatura. La macchina (con ventilazione attivata) viene portata alla temperatura di asciugatura (parametro w14) per w15 minuti e lo sfiato viene aperto, trascorso questo tempo il ciclo di lavaggio terminerà, tutte le uscite verranno spente compresa la luce camera e la macchina si porterà alla schermata di ON.

Blocco del ciclo di lavaggio:

Nel caso in cui il ciclo venga fermato manualmente durante la fase di prelavaggio, risciacquo o asciugature, il ciclo verrà interrotto immediatamente.

Nel caso in cui il ciclo venga fermato manualmente durante le fasi di lavaggio o brillantante, il ciclo passerà alla fase di risciacquo, terminando alla fine della fase stessa.

Durante una qualsiasi fase, l'allarme di black-out, farà ripartire da zero la fase in corso.

Se la porta viene aperta durante qualsiasi fase, il ciclo verrà messo in pausa e alla chiusura della porta il ciclo riprenderà.

Lavaggio con pastiglia detergente con ricircolo acqua: Sono presenti 4 relè di gestione, dedicati a:

- Relè K10: elettrovalvola immissione acqua rete
- idrica condensatore
- Relè K11: pompa ricircolo acqua
- **Relè K12**: pompa di scarico acqua condensatore
- Relè K13: non usato

Questo tipo di lavaggio può anche avvalersi dell'uso di una sonda dedicata al controllo della temperatura di scarico dell'acqua utilizzata per il lavaggio dato che normativamente la temperatura dell'acqua non deve superare i 60-75°C per poter essere scaricata nelle fognature (regolamento statale).

Per abilitare il controllo di temperatura dell'acqua di scarico, dovrà essere quindi abilitata l'apposita sonda (in alternativa alla sonda abbattimento vapori) con parametro P3= 2.

Il lavaggio con pastiglia prevede la selezione di 4 tipologie diverse:

- Rinsen
- Lavaggio SOFT
- Lavaggio MEDIUM
- Lavaggio HARD

La tipologia di lavaggio "Rinsen" è un ciclo con sequenza speciale, le altre tipologie di ciclo differiscono per il numero di ripetizione delle fase di lavaggio eseguite.

L'immagine che segue rappresenta la schermata di selezione "LAVAGGIO", dal quale sarà possibile scegliere una delle quattro tipologie di lavaggio.



Selezione e start del ciclo

Nel caso in cui venga selezionato e avviato un ciclo RINSEN, il ciclo si porterà immediatamente in fase di prelavaggio.

Se invece viene selezionata una delle altre 3 tipologie di lavaggio disponibili, il controllore chiederà immediatamente l'immissione del numero di dosi di detergente in camera:

- 2 dosi = Lavaggio SOFT

4 dosi = Lavaggio MEDIUM

6 dosi = Lavaggio HARD

Dopo aver inserito il detergente (la macchina non esegue controlli sull'effettivo inserimento del detergente) premendo nuovamente il tasto START, la macchina inizia la fase di prelavaggio.

Fase 1 – Prelavaggio:

La temperatura del forno viene portata alla temperatura di prelavaggio (parametro w0). Nel caso in cui la temperatura in camera sia più bassa, verrà attivata l'uscita di riscaldamento assieme alla ventilazione, chiudendo parallelamente lo sfiato.

Se la temperatura è invece più alta rispetto a quella stabilita, il controllore manterrà attiva solo la ventilazione, l'uscita di sfiato rimarrà aperta e un messaggio pop-up richiederà l'apertura della porta al fine di rendere più rapido il raffreddamento della camera.

Quando la temperatura ha un valore compreso nella fascia setpoint "*prelavaggio* (w0) – *isteresi consenso attivazione prelavaggio* (w1)", lo sfiato si chiude definitivamente, viene richiesta la chiusura della porta (se aperta in precedenza) e il controllore attiverà il relè K10 (elettrovalvola acqua rete idrica) per w2 minuti durante i quali il condensatore verrà caricato di acqua e riempito permettendo alla pompa di ricircolo di attingere l'acqua per le varie fasi di lavaggio.

La ventilazione rimane attiva per tutta la fase e l'uscita di riscaldamento mantiene costante la temperatura impostata.

Trascorso il tempo w2 il funzionamento della macchina varierà a seconda della tipologia del ciclo impostato: RINSEN oppure ciclo di LAVAGGIO.

Fase 2A - RINSEN

terminata la fase di Prelavaggio, il ciclo selezionato viene esequito.

Inizia un conteggio di un ciclo di w10 minuti durante il quale vengono attivate le uscite "elettrovalvola immissione acqua rete idrica condensatore", "Iniezione vapore diretta" e "pompa di ricircolo acqua" con ventilazione attivata alla velocità massima.

Terminato il conteggio del tempo w10 la macchina tornerà alla schermata HOME, mantenendo in funzione per il tempo w9 l'uscita Pompa Scarico Acqua al fine di svuotare il condensatore.

Qualora venga aperta la porta o premuto il tasto STOP, il ciclo si interromperà immediatamente e tornerà alla schermata di HOME.

Fase 2B – Preparazione Lavaggio

Il forno viene portato alla temperatura di preparazione lavaggio (parametro w8) con umidificazione al 100% per w11 minuti, durante il quale verrà attivato anche il relè K10 (elettrovalvola immissione acqua rete idrica condensatore).

A temperatura raggiunta, tutte le uscite ad esclusione della ventilazione, si staccheranno, fino a che la temperatura non scenderà al di sotto della temperatura w18 sotto la quale riprenderà la regolazione, l'iniezione vapore e l'iniezione acqua rete idrica. Trascorso il tempo w11 il ciclo passerà alla fase successiva.

Fase 3B -Lavaggio

Terminata la fase di Preparazione Lavaggio il ciclo inizierà la fase di Lavaggio.

La fase di lavaggio carica un tempo w5 durante il quale il forno viene portato alla temperatura di lavaggio (parametro w3), la ventilazione è sempre attiva a massima velocità, viene attivata la pompa di ricircolo che immetterà nella camera l'acqua calda del condensatore facendola passare per le pastiglie di detergente.

A seguire w5 viene caricato un tempo w6 durante il quale la macchina disattiva tutte le utenze (tranne la luce) per permettere l'azione del detergente.

Il **Duty Cycle** composto da w5 e w6 si ripeterà:

- 3 volte nel caso in cui si stia eseguendo un ciclo di lavaggio SOFT;
 - 6 volte nel caso in cui si stia eseguendo un ciclo di lavaggio MEDIUM;
- **9 volte** nel caso in cui si stia eseguendo un ciclo di lavaggio **HARD.**

Durante tutta la fase di lavaggio, se abilitata tramite il parametro P3 e qualora il valore della sonda Scarico Acqua sia superiore al setpoint massimo di scarico acqua (parametro w19), il controllore attiverà l'uscita Immissione Acqua Di Rete per consentire alla temperatura del condensatore di abbassarsi.

Il differenziale di questa regolazione è fisso a -10°C, ossia l'immissione acqua si interrompe quando la temperatura letta dalla sonda **Scarico Acqua** si abbassa di 10°C rispetto al setpoint massimo di scarico acqua (parametro w19).

Al termine del numero di cicli previsti per quello in corso, si passerà alla fase successiva.

Fase 4B -Risciacquo

Questa fase ha la durata di un tempo w13 durante il quale sarà attiva l'immissione acqua rete idrica condensatore, l'iniezione vapore diretta e la ventilazione a massima velocità. Non è prevista alcuna fase di riscaldamento e non è previsto alcun ricircolo. Trascorso il tempo w13, il ciclo passerà alla fase successiva.

Fase 5B -Asciugatura

Terminata la fase di sciacquo inizia la fase di asciugatura.

La macchina viene portata alla temperatura di asciugatura (parametro w14) e con ventilazione attivata alla massima velocità per w15 minuti, trascorsi i quali il ciclo terminerà e la macchina tornerà alla schermata HOME.

Blocco del ciclo di lavaggio:

Qualora il ciclo venga fermato manualmente durante le fasi 1, 2A, 2B o 5B, esso si interromperà immediatamente.

Se il ciclo viene fermato manualmente durante la fase 3B il ciclo passerà alla fase 4B per poi concludere una volta terminata la fase 4B. Se il ciclo viene invece fermato manualmente durante la fase 4B, il ciclo concluderà la fase in corso per poi interrompersi.

Nel caso in cui la porta venga aperta durante una qualsiasi fase (dal momento in cui sono arrivato in temperatura durante la fase 1 con chiusura definitiva dello sfiato al termine della fase 5) interromperà immediatamente il ciclo e riporterà la macchina alla schermata di home.

Un allarme black-out durante una qualsiasi fase farà ripartire da zero la fase in corso al momento dello stesso.

In questa fase non è prevista l'immissione di vapore.

6.10 Variante di interfaccia utente per gestione forni ROTOR

Il controllore per la gestione di ROTOR differisce da uno COMBI per la presenza aggiuntiva di

- relè di comando motore di rotazione carrello;
- ingresso digitale di fine corsa del carrello stesso che determina la posizione di STOP.

<u>Gestione uscita relè comando rotazione motore e</u> <u>ingresso digitale fine corsa carrello</u>

L'uscita rotazione motore viene attivata automaticamente alla partenza della fase di preriscaldo del forno.

In ogni momento sarà possibile fermare o far ripartire la rotazione tramite l'apposito tasto di rotazione/fermata motore presente nell'interfaccia utente; Il motore si fermerà alla successiva attivazione dell'ingresso di fine corsa, che indicherà lo stato del carrello in posizione, quindi potrà essere correttamente estratto all' apertura della porta.

Nel caso in cui l'ingresso di fine corsa si guasti, non venga cablato correttamente o non sia installato (ad esempio per forni rotor con carrello non estraibile), il carrello si fermerà dopo un tempo massimo stabilito dal parametro k2.

Al termine del ciclo la rotazione carrello si fermerà automaticamente tramite l'ingresso digitale di fine corsa.

Se la porta viene aperta con il carrello in rotazione, l'uscita verrà bloccata (senza attivazione del fine corsa e senza decorso del tempo massimo) per evitare situazioni pericolose per l'utilizzatore;

A porta chiusa, il parametro k1 stabilirà se il carrello riprenderà a girare automaticamente oppure rimarrà fermo nella posizione in cui si è bloccato per effetto dell'apertura porta.



7 INTERFACCIA UTENTE

7.1 Accensione/spegnimento del dispositivo

Per accendere il dispositivo, operare nel modo seguente:

```
1. Toccare 🛄.
```

Per spegnere il dispositivo, operare nel modo seguente:

- 2. Assicurarsi che non sia in corso alcuna procedura.
- 3. Toccare 🛄.

Se si manifesta un'interruzione dell'alimentazione quando il dispositivo è acceso o spento, al ripristino dell'alimentazione il dispositivo tornerà nello stato in cui si trovava precedentemente.

Se si manifesta un'interruzione dell'alimentazione durante un ciclo di cottura e la durata dell'interruzione è inferiore al tempo stabilito con il parametro r12, al ripristino dell'alimentazione il ciclo verrà riproposto dall'inizio della fase durante la quale l'interruzione si sarà manifestata (se la durata dell'interruzione è superiore al tempo stabilito con il parametro r12, al ripristino dell'alimentazione il ciclo verrà interrotto).

7.2 Tacitazione del buzzer

Per tacitare il buzzer, operare nel modo seguente:

- 1. Assicurarsi che non sia in corso alcuna procedura.
- 2. Toccare un'area sensibile del display.



Accensione del dispositivo.



Spegnimento del dispositivo.

8 CICLO DI COTTURA

8.1 Cenni preliminari

Ogni ciclo di cottura è preceduto da un preriscaldo (a condizione che non sia stata impostata la cottura a Delta T; il setpoint di lavoro è relativo al setpoint di lavoro durante la prima fase del ciclo di cottura, ovvero "setpoint di lavoro durante la prima fase del ciclo di cottura + setpoint di lavoro durante il preriscaldo").

Durante il preriscaldo il ventilatore viene acceso alla massima velocità e l'umidificazione è la stessa della prima fase del ciclo di cottura.

Quando la temperatura rilevata dalla sonda ambiente raggiunge il setpoint di lavoro, il buzzer viene attivato per 3 s. L'apertura e la chiusura della porta provocano il passaggio alla prima fase del ciclo di cottura.

Ogni ciclo di cottura è composto da un minimo di una fino a un massimo di sei fasi; alla conclusione di una fase il dispositivo passa automaticamente alla successiva.

Per ogni fase il dispositivo è in grado di gestire le seguenti impostazioni:

- il tipo di cottura:
- a tempo (la fase dura il tempo impostato e il setpoint di lavoro è un valore assoluto)
- a Delta T (solo se la sonda ad ago è abilitata, ovvero se il parametro P2 è impostato a 1; la fase dura fino a quando la temperatura rilevata dalla sonda ad ago raggiunge il setpoint al cuore e il setpoint di lavoro è relativo alla temperatura rilevata dalla sonda ad ago, ovvero "temperatura rilevata dalla sonda ad ago + setpoint Delta T)
- al cuore (solo se la sonda ad ago è abilitata, ovvero se il parametro P2 è impostato a 1; la fase dura fino a quando la temperatura rilevata dalla sonda ad ago raggiunge il setpoint al cuore e il setpoint di lavoro è un valore assoluto)
- il setpoint di lavoro (solo se è stata impostata la cottura a tempo o la cottura al cuore)
- il setpoint Delta T (solo se è stata impostata la cottura a Delta T)
- l'umidificazione
- la durata della fase (solo se è stata impostata la cottura a tempo)
- il setpoint al cuore (solo se è stata impostata la cottura a Delta T o la cottura al cuore)
- la velocità del ventilatore (solo se è stata impostata la gestione della ventilazione in modalità "on/off" a doppia velocità o in modalità modulante, ovvero se il parametro F0 è impostato a 2 o a 3)
- la durata dell'apertura automatica dello sfiato, intesa come anticipo sulla conclusione della fase (solo se è stata impostata la cottura a tempo).

Il controllore è in grado di gestire sonde ad ago sconnettibili.

8.2 Impostazione del ciclo di cottura

Per impostare il tipo di cottura, operare nel modo seguente: 1. Assicurarsi che il dispositivo sia acceso e che non sia in corso alcuna procedura.

2.	Toccare il tasto "manuale":
3.	Toccare Image: Construction of the sector of the secto
Per impos	tare il setpoint di lavoro, operare nel modo
seguente:	
4.	Toccare il tasto
5.	Toccare la "slide bar"
	si vedano anche i parametri r1 ed r2.
6.	Toccare l'icona verde: vertica per confermare,
	oppure l'icona rossa: × per uscire.
Per imposta	are il setpoint Delta T, operare nel modo seguente:
7.	Toccare il tasto
8.	Ripetere i punti 5. e 6.; si vedano anche i
	parametri r7 e r8.
Per imposta	are l'umidificazione, operare nel modo seguente:
9.	Toccare il tasto
10.	Ripetere i punti 5. e 6.
Per impos	tare la durata della fase, operare nel modo
seguente:	
11.	Toccare il tasto
12.	Ripetere i punti 5. e 6.
Per imposta	are il setpoint al cuore, operare nel modo seguente:
13.	Toccare il tasto 🛛 🔀
14.	Ripetere i punti 5. e 6.; si vedano anche i
	parametri r4 e r5.
Per impost	are la velocità del ventilatore, operare nel modo
15.	Toccare il tasto 🔗 e procedere alla selezione
	della velocità desiderata
16.	Ripetere i punti 5. e 6.
Per imposta	are la durata dell'apertura automatica dello sfiato,
operare nel	modo seguente:
17.	Toccare il tasto 🛛 🕅 e procedere
	selezionando 🛛 🔀 AUTO

Ripetere i punti 5. e 6.

18.



Impostazione del ciclo di cottura.



Impostazione del tipo di cottura.



Impostazione del setpoint di lavoro.

Per selezio modo segu	nare/scorrere le fasi del ciclo di cottura, operare nel ente:
19.	Toccare la barra di riferimento 🧹 🕬 🔀
Per aggiun seguente:	gere una fase del ciclo di cottura, operare nel modo
20.	Toccare il tasto "aggiungi fase"
Per elimina modo segu	are l'ultima fase dal ciclo di cottura, operare nel ente:
21.	Selezionare la fase.
22.	Toccare il tasto "Elimina fase"
Per termin modo segu	are l'impostazione di un programma, operare nel ente:
23.	Da qualsiasi fase componente il ciclo
24.	Toccare il tasto "Termina ricetta"
Una volta controllore impostato.	n terminata l'impostazione del programma, il mostrerà una schermata riassuntiva del ciclo
Da questa	schermata sarà possibile:
25.	Ritornare all'impostazione del ciclo:
	Tasto 🖾 oppure
26.	tasto 🧖
27.	Salvare il ciclo impostato, toccando il relativo
	tasto:
28.	Eseguire il ciclo impostato, toccando il relativo
	tasto:
N	denotes alterna status de la construction de la construcción de la construcción de la construcción de la constr

Nota: La durata di un ciclo a tempo infinito non può essere modificata durante la cottura.

La durata di un ciclo non infinito può essere modificata durante la cottura ma non potrà essere messa a infinito.



Schermata impostazione ciclo.



Schermata riassuntiva del ciclo impostato

8.3 Avvio del ciclo di cottura

Una volta avviato il ciclo di cottura, verrà avviato il preriscaldo.

L'apertura e la chiusura della porta o la pressione della barra di stato provocano il passaggio alla prima fase del ciclo di cottura.

Durante il preriscaldo e durante il ciclo di cottura il display visualizza il valore delle variabili interessate al processo e la relativa impostazione.

Per modificare le impostazioni, si veda il paragrafo 8.2 "Impostazione del ciclo di cottura".

Toccare:

per aprire/chiudere lo sfiato

per accendere/spegnere la luce dell'ambiente

per visualizzare il valore delle variabili di processo e gli stati macchina.

Alla conclusione del ciclo di cottura il buzzer viene attivato per il tempo stabilito con il parametro c0.

Per prolungare il ciclo di cottura, operare nel modo seguente:

- Toccare PROLUNGA?
 Comparirà una schermata per impostare il tempo di prolungamento del ciclo di cottura.
 Toccare la "slide bar"
- per impostare il valore desiderato
- 5. Toccare il tasto verde verde per confermare.

8.4 Interruzione del ciclo di cottura

Per interrompere il ciclo di cottura, operare nel modo seguente:

- 1. Assicurarsi che non sia in corso alcuna procedura.
- 2. Toccare per 1 s.



Avvio del ciclo di cottura e Preriscaldo



Fine o interruzione del ciclo di cottura.



Prolungamento del ciclo di cottura.

9 FUNZIONE "LE MIE RICETTE"

9.1 Cenni preliminari

La funzione "Le mie ricette" consente di memorizzare le impostazioni di un ciclo di cottura in una ricetta; all'avvio della ricetta il dispositivo funzionerà con le impostazioni in essa memorizzate.

È possibile memorizzare fino a un massimo di 99 ricette.

9.2 Memorizzazione di una ricetta

Con dispositivo acceso in stato di "Riepilogo Ciclo" è possibile procedere alla memorizzazione di una ricetta, operando nel seguente modo:

- Impostare il ciclo di cottura; si veda il paragrafo
 8.2 "Impostazione del ciclo di cottura".
- 2. Toccare "SALVA"

Si accede alla schermata "Le mie ricette" da dove sarà possibile procedere alla selezione della ricetta da salvare.

SALVA

- 3. Toccare o per scorrere le pagine con elenco ricette.
- Toccare il nome della ricetta desiderata per salvarla.
- Toccare il display per associare un nuovo nome alla ricetta.
- 6. Toccare per uscire dalla procedura senza sovrascrivere
- 7. Toccare v per confermare.

Nel caso in cui si voglia procedere al cambiamento del nome della ricetta, procedere nel seguente modo:

- 4. Toccare sopra il nome della ricetta desiderata
- 5. Toccare \checkmark per confermare



Schermata riepilogo ciclo per accedere a "Le mie ricette"



Schermata "Le mie ricette".



Schermata sovrascrittura ricetta



Memorizzazione di una ricetta

9.3 Avvio di una ricetta

Per avviare una ricetta, operare nel modo seguente:

- 1. Assicurarsi che il dispositivo sia acceso e che non sia in corso alcuna procedura.
- 2. Toccare il tasto "ricette":
- 3. Toccare o per selezionare la ricetta.
- 4. Toccare il display in prossimità della ricetta di interesse.
- 5. Toccare **START** : verrà avviata la ricetta.
- 6. Toccare per entrare nell'impostazione della ricetta e variare i dati della stessa

9.4 Cancellazione di una ricetta

Per cancellare una ricetta, operare nel modo seguente:

 Dal punto 4. del paragrafo 9.3 "Avvio di una ricetta", toccare su "elimina" per cancellare la ricetta di riferimento.



Accesso a una ricetta.



10 FUNZIONE "CICLI SPECIALI"

10.1 Cenni preliminari

La funzione "Cicli speciali" consente di usufruire di cicli di lavoro messi a disposizione da parte di EVCO.

È possibile avviare uno dei seguenti cicli di lavoro:

- ciclo di rigenerazione al cuore (solo se la sonda ad ago è abilitata, ovvero se il parametro P2 è impostato a 1)
- ciclo di rigenerazione a tempo
- ciclo di lievitazione a tempo
- ciclo di raffreddamento ambiente.

La seguente tabella illustra le impostazioni di fabbrica del ciclo di rigenerazione al cuore.

IMPOSTAZIONE	DEFAULT	MINIMO MASSIMO
setpoint di lavoro	110 °C	20 180 °C
umidificazione	70 %	40 100 %
setpoint al cuore	70 °C	20 100 °C
velocità del ventilatore	minima	
apertura dello sfiato	alla conclusion	e del ciclo

La seguente tabella illustra le impostazioni di fabbrica del ciclo di rigenerazione a tempo.

IMPOSTAZIONE	DEFAULT	MINIMO MASSIMO	
setpoint di lavoro	110 °C	20 180 °C	
umidificazione	70 %	40 100 %	
durata della fase	25 min 1 90 min		
velocità del ventilatore	minima		
apertura dello sfiato	alla conclusion	e del ciclo	

La seguente tabella illustra le impostazioni di fabbrica del ciclo di lievitazione a tempo.

IMPOSTAZIONE	DEFAULT	MINIMO MASSIMO
setpoint di lavoro	30 °C	20 50 °C
umidificazione	80 %	40 100 %
durata della fase	120 min	1 300 min
velocità del ventilatore	minima	
apertura dello sfiato	alla conclusion	e del ciclo

La seguente tabella illustra le impostazioni di fabbrica del ciclo di raffreddamento ambiente; l'apertura e la chiusura della porta non provocano alcuna conseguenza.

IMPOSTAZIONE	DEFAULT	MINIMO MASSIMO		
setpoint di lavoro	50 °C (param. r11)	0 500 °C		
velocità del ventilatore	minima, senza inversione del senso di marcia (se prevista)			
apertura dello sfiato	all'inizio del cio dello stesso	clo, per tutta la durata		

10.2 Avvio di un ciclo speciale

Per avviare un ciclo speciale, operare nel modo seguente:

1. Assicurarsi che il dispositivo sia acceso e che non sia in corso alcuna procedura.

2.	Toccare sul tasto "spec	iali":	
3.	Toccare l'icona identific	ativa del cicl	o speciale.
4.	In seguito toccare il	START	per avviare i
	ciclo		

Nota: Nell' immagine rappresentativa a sinistra (*Avvio di un ciclo speciale*) il ciclo speciale si riferisce alla *lievitazione*, ma la procedura è la medesima per l'avvio di tutti i cicli speciali restanti: rigenerazione, raffreddamento e lavaggio.



Accesso a un ciclo speciale.



Avvio di un ciclo speciale.

11 FUNZIONE "CICLI PREFERITI"

11.1 Cenni preliminari

La funzione "Cicli preferiti" consente di avviare uno degli ultimi 10 cicli di lavoro eseguiti.

 $\grave{\mathsf{E}}$ possibile avviare uno dei seguenti tipi di ciclo di lavoro:

- cicli di cottura impostati con la procedura illustrata nel paragrafo 8.2 "Impostazione del ciclo di cottura" (in tal caso è possibile avviare l'ultimo ciclo eseguito)
- ricette della funzione "Le mie ricette"
- cicli di lavoro della funzione "Cicli speciali".

11.2 Avvio di un ciclo preferito

Per avviare un ciclo preferito, operare nel modo seguente:

- 1. Assicurarsi che il dispositivo sia acceso e che non sia in corso alcuna procedura.
- 2. Toccare l'icona "preferiti"
- 3. Toccare l'icona identificativa del ciclo speciale di interesse
- 4. Toccare **START** : verrà avviato il ciclo preferito.



Accesso a un ciclo preferito.



Avvio di un ciclo preferito.

12 FUNZIONE "ACCENSIONE PROGRAMMATA SETTIMANALE"

12.1 Cenni preliminari

La funzione "Accensione programmata settimanale" consente di programmare fino a un massimo di 9 accensioni settimanali del dispositivo e di avviare contemporaneamente una ricetta; si veda il capitolo 9 "FUNZIONE "LE MIE RICETTE"".

12.2 Impostazione della funzione "Accensione programmata settimanale"

Per accedere alla procedura, operare nel modo seguente:

- Assicurarsi che sia memorizzata almeno una ricetta, che il dispositivo sia acceso e che non sia in corso alcuna procedura.
- 2. Toccare il tasto

Per impostare il giorno di accensione, operare nel modo seguente:

3. Toccare

In seguito si visualizzerà la schermata relativa alla "Pianificazione" da cui procedere all'impostazione.

- 4. Toccare o (entro 15 s) per diminuire o aumentare il valore di proprio interesse.
- 5. Toccare il tasto per confermare il valore inserito.

Per impostare l'orario di accensione, operare nel modo seguente:

- 6. Toccare
- Per impostare l'ora, toccare o (entro 15 s) per diminuire o aumentare il valore di proprio interesse.
- Per impostare i minuti, toccare il display in prossimità del centro, , toccare - o - (entro 15 s) per diminuire o aumentare il valore di proprio interesse.
- 9. Toccare il tasto per confermare il valore inserito.

Per impostare la ricetta da avviare, dalla schermata principale operare nel modo seguente:

- 10. Toccare il tasto "ricette"
- 11. Ripetere i punto 3. ... 5. del paragrafo 9.3 "Avvio di una ricetta".



Accesso alla procedura di impostazione della funzione



Impostazione dell'orario di accensione e delle funzioni

12.3 Attivazione della funzione "Accensione programmata settimanale"

Per accedere alla procedura, operare nel modo seguente:

- 1. Assicurarsi che sia impostata almeno un'accensione, che il dispositivo sia acceso e che non sia in corso alcuna procedura.
- 2. Toccare 🛄 per 1 s.

Per selezionare un'accensione, operare nel modo seguente:

3. Toccare o .

Per modificare un'accensione, operare nel modo seguente:

Ripetere i punti 3. ... 11. del paragrafo 12.2
 "Impostazione della funzione "Accensione programmata settimanale"".

Per attivare la funzione, operare nel modo seguente:

5. Toccare .

Per disattivare la funzione, operare nel modo seguente:

6. Toccare prima del punto 4.



Accesso alla procedura di attivazione della funzione "Accensione programmata settimanale".



Selezione di un'accensione e attivazione della funzione "Accensione programmata settimanale".

13 ALTRE FUNZIONI

13.1 Visualizzazione dello stato degli allarmi

Per accedere alla procedura, operare nel modo seguente:

- 1. Assicurarsi che il dispositivo sia acceso e che non sia in corso alcuna procedura.
- 2. Toccare 🧶 .
- 3. Toccare "ELENCO ALLARMI".

13.2 Visualizzazione del valore delle variabili di processo e degli stati macchina

Per accedere alla procedura, operare nel modo seguente:

- 1. Assicurarsi che il dispositivo sia acceso e che non sia in corso alcuna procedura.
- 2. Toccare
- 3. Toccare "VALORI INTERNI".

13.3 Impostazione della lingua

utilizzata per le schermate

Per accedere alla procedura, operare nel modo seguente:

- 1. Assicurarsi che il dispositivo sia acceso e che non sia in corso alcuna procedura.
- 2. Toccare 🤐 .
- 3. Toccare **"LINGUE**" per selezionare la lingua.
- 4. Toccare il display in corrispondenza alla lingua desiderata.

14 ESPANSIONE BOILER

14.1 Attivazione espansione

Se si desidera abilitare l'espansione boiler EVCLE305XXE, sarà necessario rispettare le seguenti condizioni.

- 1. Abilitare il boiler tramite il parametro T15 (T15 = 1)
- 2. Impostare la modalità generazione vapore con umidificazione esterna o mista tramite il parametro T0 (T0 = 1 o 2)
- 3. Scheda in on.

14.2 Collegamento elettrico

Esempio per Vcolor 338L.



14.3 Funzionamento

14.3.1 Gestione caricamento acqua

Con scheda in ON l'acqua viene caricata e mantenuta sopra il livello massimo.

Se il livello minimo necessario non viene raggiunto nel tempo previsto (parametro t27), verrà attivato l'allarme "BOILER ACQUA LIV. MIN".

Se il livello massimo non viene raggiunto nel tempo necessario (parametro t28), verrà attivato l'allarme "BOILER ACQUA LIV. MAX".

Questi allarmi possono essere riarmati manualmente da tasto ABOLER ACQUA LIV. MAX premendo I'allarme verrà riarmato e verrà avviato un nuovo ciclo di carico acqua.

14.3.2 Gestione riscaldamento acqua

Con scheda in ON l'acqua viene riscaldata e mantenuta alla "Temperatura di mantenimento vapore boiler" (parametro t18). In cottura, in lavaggio del boiler o in lavaggio camera l'acqua viene riscaldata e mantenuta alla "Temperatura di lavoro vapore boiler" (parametro T17).

La regolazione è disattivata in caso di mancanza acqua (livello minimo non raggiunto).

14.3.3 Risciacquo boiler

Nel menu impostazioni è possibile accedere al menu BOILER.



Nel menu Boiler sarà possibile selezionare la funzione RISCIACQUO.



Avviando questo ciclo, le seguenti fasi verranno eseguite:

- 1. Carico acqua a livello massimo.
- 2. Svuotamento acqua.
- 3. Carico acqua a livello massimo.
- 4. Svuotamento acqua.

In caso di mancato svuotamento si attiva l'allarme "SCARICO BOILER", sarà possibile riarmarlo da tasto



Se il livello massimo non viene raggiunto nel tempo stabilito (parametro t28), verrà attivato l'allarme "BOILER ACQUA LIV. MAX", sarà possibile riarmarlo da tasto

Nel caso di allarmi "SCARICO BOILER" o "BOILER ACQUA LIV. MAX" il risciacquo si ferma temporaneamente fino a eliminazione della causa.

Per uscire premere il tasto no caso di allarme che ferma temporaneamente il risciacquo serve premere per 4 secondi il STOP tasto

14.3.4 Lavaggio boiler

Nel menu impostazioni è possibile accedere al menu BOILER.



Nel menu Boiler sarà possibile selezionare la funzione LAVAGGIO.



Una volta premuto LAVAGGIO richiederà una password (default "1"). Avviando questo ciclo, le seguenti fasi verranno eseguite:

1. Carico acqua a livello massimo.

- 2. Svuotamento acqua.
- 3. Richiesta caricamento anticalcare, il caricamento è effettuato in modo manuale, per proseguire premere il tasto



- 4. Carico acqua a livello massimo.
- 5. Attivazione azione anticalcare, avrà una durata data dal parametro t22, e l'acqua verrà riscaldata ad una temperatura data dal parametro t23.
- 6. Svuotamento acqua.
- 7. Carico acqua a livello massimo.

- 8. Attivazione azione lavaggio, avrà una durata data dal parametro t24, l'acqua verrà riscaldata ad una temperatura data dal parametro t25.
- 9. Si passa al punto 6. La fase lavaggio (punti 6,7,8) verrà eseguita un numero di volte dato dal parametro t26. Il lavaggio termina con lo svuotamento del acqua dal Boiler.

In caso di mancato svuotamento si attiva l'allarme "SCARICO BOILER", sarà possibile riarmarlo da tasto Astrico Boiler C.

Se il livello massimo non viene raggiunto nel tempo stabilito (parametro t28), verrà attivato l'allarme "BOILER ACQUA LIV. MAX", sarà possibile riarmarlo da tasto BOILER ACQUA LIV. MAX".

Nel caso di allarmi "SCARICO BOILER" o "BOILER ACQUA LIV. MAX" il risciacquo si ferma temporaneamente fino a eliminazione della causa.

Per uscire premere il tasto **stop**, in caso di allarme che ferma temporaneamente il risciacquo serve premere per 4 secondi il tasto **stop**.

15 ESPANSIONE BRUCIATORI

15.1 Attivazione espansione

Se si desidera abilitare l'espansione bruciatori sarà necessario impostare il parametro b14 = 1 (forno a gas).

15.2 Collegamento elettrico

Esempio per Vcolor 338L.



15.3 Schema applicativo

Il modulo bruciatori EVCLE302XXE interagisce con schede di accensione elettroniche per bruciatori atmosferici tipo "Honeywell serie 4565" (e similari) e con ventilatori centrifughi a portata variabile con comando PWM + feedback. Esempio per Vcolor 338L.



15.4 Funzionamento

Durante la fase di riscaldamento, il controllore attiverà le relative uscite riscaldamento camera e boiler e inoltre attiverà il relativo bruciatore con potenza proporzionale alla distanza della temperatura controllata dal setpoint di lavoro tramite la regolazione della velocità di rotazione del ventilatore centrifugo. In fase di riscaldamento, oltre ad attivare la resistenza camera o boiler, si attiverà il bruciatore corrispondente mentre la regolazione della potenza con cui viene scaldato il forno verrà gestita proporzionalmente alla velocità del bruciatore.

La procedura di attivazione del bruciatore è la seguente:

- 1. Fase di preventilazione: la velocità del bruciatore si porterà al valore dato dal parametro b2 per il bruciatore camera o dal parametro b9 per il bruciatore boiler e si manterrà costante per 10 secondi.
- 2. Fase di ignizione: passato il tempo di preventilazione, verrà controllato che la velocità sia stabile tramite il feedback del sensore di Hall e verrà attivata la centralina di controllo del bruciatore, attivando il relè corrispondente (riscaldamento camera o boiler). Verrà verificata la presenza della fiamma nell'ingresso digitale e si passerà alla fase di riscaldamento.
- 3. Fase di riscaldamento: Il bruciatore si porterà alla velocità richiesta dal controllore per riscaldare il forno; tale velocità viene calcolata in modo proporzionale nella banda di temperatura data dai parametri b3 per la camera o b10 per il boiler. La velocità può variare da un minimo dato dai parametri b1 per la camera o b8 per il boiler, a un massimo dato dai parametri b0 per la camera o b7 per il boiler.

15.5 Gestione errori

Fase di ignizione:

Se durante la fase di ignizione non viene riscontrata la presenza della fiamma, il bruciatore rimarrà alla velocità di ignizione.

Fase di riscaldamento:

Se durante la fase di riscaldamento non viene riscontrata la presenza della fiamma, il relè di attivazione viene spento, il ventilatore torna alla velocità di ignizione per 10 secondi e dopo 20 secondi viene ripetuto il tentativo di accensione.

Allarme blocco bruciatore camera/boiler:

Quando la centralina attiva l'ingresso digitale blocco bruciatore camera/boiler, viene eseguita una procedura di ripristino in cui vengono fatti 3 tentativi di accensione del bruciatore in blocco prima di segnalare l'allarme.

Allarme bruciatore camera:

La velocità del bruciatore viene sempre verificata tramite l'ingresso di Hall, se la velocità impostata per il bruciatore camera differisce da quella letta, per un valore superiore al parametro b5 per un tempo superiore al parametro b6, viene segnalato l'allarme.

Allarme bruciatore boiler:

La velocità del bruciatore viene sempre verificata tramite l'ingresso di Hall, se la velocità impostata per il bruciatore boiler differisce da quella letta, per un valore superiore al parametro b12 per un tempo superiore al parametro b13, viene segnalato l'allarme.

16 CONFIGURAZIONE

16.1 Impostazione dell'orario, della data e del giorno della settimana

Per accedere alla procedura, operare nel modo seguente:

- 1. Assicurarsi che il dispositivo sia acceso e che non sia in corso alcuna procedura.
- 2. Toccare 🧶 .

Per selezionare un valore, operare nel modo seguente:

3. Toccare a ripetizione fino a che il rettangolo verde segna il valore desiderato.

Per impostare un valore, operare nel modo seguente:

- 5. Toccare o + per modificare il vaolre.
- 6. Toccare dopo aver modificato i valori desiderati per confermare la modifica.



Procedura di impostazione dell'orario, della data e del giorno della settimana.

Vcolor 338 | Manuale installatore ver. 3.0 | Codice 144VC338I304

16.2 Impostazione dei parametri di configurazione

Per accedere alla procedura, operare nel modo seguente:

- 1. Assicurarsi che il dispositivo sia acceso e che non sia in corso alcuna procedura.
- 2. Toccare 🤐 .
- 3. Toccare "SERVICE".
- Toccare o per impostare la password"
 -19".
- 5. Toccare per confermare.

Per selezionare un parametro, operare nel modo seguente:

6. Toccare o per selezionare il parametro desiderato.

Per impostare un parametro, operare nel modo seguente:

- 7. Toccare il parametro desiderato.
- 8. Toccare o + per impostare il valore.
- 9. Toccare per confermare.



Accesso alla procedura di impostazione dei parametri di configurazione.



Accesso alla procedura di impostazione dei parametri di configurazione.

16.3 Elenco dei parametri di configurazione

La seguente tabella illustra il significato dei parametri di configurazione del dispositivo.

PARAM.	MIN.	MAX.	U.M.	DEF.	INGRESSI ANALOGICI
PO	0	2		0	tipo di sonda 0 = termocoppia J (solo nelle versioni J/K) 1 = termocoppia K (solo nelle versioni J/K) 2 = Pt 100 (solo nelle versioni Pt 100)
P1	0	1		0	unità di misura temperatura (1) 0 = °C 1 = °F
P2	0	1		0	abilitazione della sonda ad ago 1 = SI
Р3	0	2		0	abilitazione della sonda abbattimento vapori / scarico acqua condensatore 0 = sonda disabilitata 1 = sonda abbattimento vapori 2 = sonda scarico acqua
CA1	-25/-50	25/50	°C/°F (2)	0	offset sonda ambiente
CA2	-25/-50	25/50	°C/°F (2)	0	offset sonda ad ago
CA3	-25/-50	25/50	°C/°F (2)	0	offset sonda abbattimento vapori
PARAM.	MIN.	MAX.	U.M.	DEF.	REGOLATORE PRINCIPALE
r0	1	99	°C/°F (2)	5	Se r13 = 0 differenziale del setpoint di lavoro (riferito alla temperatura rilevata dalla sonda ambiente) Se r13 = 1 banda proporzionale per regolazione PI
r1	0	r2	°C/°F (2)	0	minimo setpoint di lavoro (riferito alla temperatura rilevata dalla sonda ambiente)
r1 r2	0 r1	r2 500	°C/°F (2) °C/°F (2)	0 300	minimo setpoint di lavoro (riferito alla temperatura rilevata dalla sonda ambiente) massimo setpoint di lavoro (riferito alla temperatura rilevata dalla sonda ambiente)
r1 r2 r3	0 r1 r1	r2 500 r2	°C/°F (2) °C/°F (2) °C/°F (2)	0 300 130	minimo setpoint di lavoro (riferito alla temperatura rilevata dalla sonda ambiente) massimo setpoint di lavoro (riferito alla temperatura rilevata dalla sonda ambiente) setpoint di lavoro per impostazione di fabbrica (riferito alla temperatura rilevata dalla sonda ambiente); si veda anche r0
r1 r2 r3 r4	0 r1 r1 0	r2 500 r2 r5	°C/°F (2) °C/°F (2) °C/°F (2) °C/°F (2)	0 300 130 0	minimo setpoint di lavoro (riferito alla temperatura rilevata dalla sonda ambiente) massimo setpoint di lavoro (riferito alla temperatura rilevata dalla sonda ambiente) setpoint di lavoro per impostazione di fabbrica (riferito alla temperatura rilevata dalla sonda ambiente); si veda anche r0 minimo setpoint al cuore (riferito alla temperatura rilevata dalla sonda ad ago)
r1 r2 r3 r4 r5	0 r1 r1 0 r4	r2 500 r2 r5 500	°C/°F (2) °C/°F (2) °C/°F (2) °C/°F (2)	0 300 130 0 100	minimo setpoint di lavoro (riferito alla temperatura rilevata dalla sonda ambiente) massimo setpoint di lavoro (riferito alla temperatura rilevata dalla sonda ambiente) setpoint di lavoro per impostazione di fabbrica (riferito alla temperatura rilevata dalla sonda ambiente); si veda anche r0 minimo setpoint al cuore (riferito alla temperatura rilevata dalla sonda ad ago) massimo setpoint al cuore (riferito alla temperatura rilevata dalla sonda ad ago)

-

r7	0	r8	°C/°F (2)	0	minimo setpoint Delta T (riferito alla temperatura rilevata dalla sonda ad ago)
r8	r7	150	°C/°F (2)	30	massimo setpoint Delta T (riferito alla temperatura rilevata dalla sonda ad ago)
r9	r7	r8	°C/°F (2)	5	setpoint Delta T per impostazione di fabbrica (riferito alla temperatura rilevata dalla sonda ad ago)
r10	-199	199	°C/°F (2)	10	setpoint di lavoro durante il preriscaldo (relativo al setpoint di lavoro durante la prima fase del ciclo di cottura, ovvero "setpoint di lavoro durante la prima fase del ciclo di cottura + r10"; riferito alla temperatura rilevata dalla sonda ambiente); si veda anche il parametro r0
r11	0	500	°C/°F (2)	50	setpoint di lavoro durante il raffreddamento (riferito alla temperatura rilevata dalla sonda ambiente)
r12	0	240	min	240	durata di un'interruzione dell'alimentazione che si manifesta durante il ciclo di cottura tale da provocarne l'interruzione (3)
r13	0	1		0	Tipo di regolazione della temperatura 0 = Regolazione ON-OFF 1 = Regolazione PI (Proporzionale Integrale), <u>SOLO PER FORNO</u> <u>ELETTRICO</u>
r14	60	999	s	180	Tempo minimo tra due accensioni consecutive dell'uscita per la regolazione della temperatura (valido solo se r13 = 1)
r15	10	240	S	10	durata minima accensione/spegnimento dell'uscita per la regolazione della temperatura (valido solo se r13 = 1)
r16	0	240	min	30	Tempo integrale (valido solo se r13 = 1)
PARAM.	MIN.	MAX.	U.M.	DEF.	VARIE
c0	-1	120	s	10	durata dell'attivazione del buzzer alla conclusione del ciclo di cottura -1 = fino a quando viene tacitato in modo manuale
c1	0	1		0	attivazione del buzzer (per 1 s) alla conclusione di una fase del ciclo di cottura
c2	0	240	min	60	tempo che deve trascorrere in assenza di operazioni sul dispositivo (dall'attivazione della funzione "accensione programmata settimanale") affinché questi si spenga
c3	0	99	°C/°F (2)	10	temperatura al di sopra della quale viene attivato il blocco della visualizzazione della temperatura rilevata dalla sonda ambiente (relativa al setpoint di lavoro, ovvero "setpoint di lavoro + c3") 0 = funzione assente

c4	0	99	°C/°F (2)	10	temperatura al di sotto della quale viene attivato il blocco della visualizzazione della temperatura rilevata dalla sonda ambiente (relativa al setpoint di lavoro, ovvero "setpoint di lavoro - c4") 0 = funzione assente
PARAM.	MIN.	MAX.	U.M.	DEF.	VENTILATORE
FO	0	3		0	 tipo di gestione della ventilazione 0 = in modalità "on/off" e a singola velocità 1 = in modalità "on/off", a singola velocità e con inversione del senso di marcia del ventilatore 2 = in modalità "on/off", a doppia velocità e con inversione del senso di marcia del ventilatore 3 = in modalità modulante e con inversione del senso di marcia del ventilatore
F1	5	120	S	15	durata dello spegnimento del ventilatore per effetto dell'inversione del senso di marcia dello stesso (solo se $F0 = 1, 2 \circ 3$); si veda anche F2
F2	5	600	S	120	durata dell'accensione del ventilatore per ogni senso di marcia (solo se F0 = 1, 2 o 3); si veda anche F1
F3	0	1		0	spegnimento dell'uscita per la regolazione della temperatura durante lo spegnimento del ventilatore per effetto dell'inversione del senso di marcia dello stesso (solo se F0 = 1, 2 o 3) 0 = SI
F4	0	F5	%	0	minima velocità del ventilatore (intesa come percentuale della velocità massima; solo se F0 = 3)
F5	F4	100	%	100	massima velocità del ventilatore (intesa come percentuale della velocità massima; solo se F0 = 3)
F6	20/65	65/150	°C/°F (2)	60	temperatura al di sopra della quale il ventilatore del vano tecnico viene acceso (riferita alla temperatura di impiego del modulo di controllo); si veda anche F7
F7	1	99	°C/°F (2)	10	differenziale di F6
F8	0	100	%	10	minima velocità impostabile dal utente del ventilatore (intesa come percentuale della velocità massima; solo se F0 = 3)
PARAM.	MIN.	MAX.	U.M.	DEF.	INIEZIONE VAPORE
t0	0	2		0	modalità di generazione del vapore 0 = diretta 1 = con un umidificatore esterno 2 = combinata (ovvero sia diretta che con un umidificatore esterno)

t1	t2	240	S	60	tempo di ciclo per l'iniezione del vapore generato in modalità diretta
t2	0	t1	S	30	durata dell'iniezione del vapore generato in modalità diretta corrispondente alla massima umidificazione
t3	0	999	S	60	ritardo iniezione del vapore generato in modalità diretta dall'avvio di una fase del ciclo di cottura 0 = il controllore gestirà l'umidificazione in camera al valore di umidità impostato per la prima fase del ciclo di cottura anche durante il preriscaldo
t4	0	1		0	 abilitazione del vincolo tra l'iniezione del vapore generato in modalità diretta e il ventilatore 1 = SI - l'iniezione si blocca quando la ventola si spegne. Se all'iniezione del vapore il ventilatore è spento, l'iniezione verrà effettuata alla successiva accensione del ventilatore e se il ventilatore deve spegnersi durante l'iniezione del vapore, questi verrà spento alla conclusione dell'iniezione
t5	0	1		0	abilitazione del vincolo tra l'iniezione del vapore generato in modalità diretta e l'uscita per la regolazione della temperatura $1 = \underline{SI}$ - se all'iniezione del vapore l'uscita è spenta, l'iniezione verrà effettuata alla successiva accensione dell'uscita e se l'uscita deve spegnersi durante l'iniezione del vapore, questa verrà spenta alla conclusione dell'iniezione
t6	t7	999	S	60	tempo di ciclo per l'iniezione del vapore generato con un umidificatore esterno
t7	0	t6	S	30	durata dell'iniezione del vapore generato con un umidificatore esterno corrispondente alla massima umidificazione
t8	0	999	S	60	ritardo iniezione del vapore generato con un umidificatore esterno dall'avvio di una fase del ciclo di cottura 0 = il controllore gestirà l'umidificazione in camera al valore di umidità impostato per la prima fase del ciclo di cottura anche durante il preriscaldo
t9	0	1		0	abilitazione del vincolo tra l'iniezione del vapore generato con un umidificatore esterno e il ventilatore 1 = SI - se all'iniezione del vapore il ventilatore è spento, l'iniezioneverrà effettuata alla successiva accensione del ventilatore e se ilventilatore deve spegnersi durante l'iniezione del vapore, questiverrà spento alla conclusione dell'iniezione

t10	0	1		0	abilitazione del vincolo tra l'iniezione del vapore generato con un umidificatore esterno e l'uscita per la regolazione della temperatura $1 = \underline{SI}$ - se all'iniezione del vapore l'uscita è spenta, l'iniezione verrà effettuata alla successiva accensione dell'uscita e se l'uscita deve spegnersi durante l'iniezione del vapore, questa verrà spenta alla conclusione dell'iniezione
t11	0	240	S	5	ritardo iniezione del vapore dall'accensione dell'uscita per la regolazione della temperatura o dall'accensione del ventilatore
t12	0	500	°C/°F (2)	120	temperatura al di sopra della quale viene attivata l'iniezione del vapore generato in modalità diretta e al di sotto dalla quale viene attivata l'iniezione del vapore generato con un umidificatore esterno (riferita alla temperatura rilevata dalla sonda ambiente; solo se t0 = 2)
t13	0	500	°C/°F (2)	90	temperatura al di sopra della quale viene attivato l'abbattimento dei vapori (riferita alla temperatura rilevata dalla sonda abbattimento vapori); si veda anche t14
t14	1	99	°C/°F (2)	5	differenziale di t13
t15	0	1		0	abilitazione della espansione Boiler 1 = SI
t16	1	500	°C/°F (2)	80	temperatura boiler al di sopra della quale è abilitata l'iniezione vapore boiler
t17	1	500	°C/°F (2)	95	temperatura di lavoro vapore boiler
t18	1	500	°C/°F (2)	70	temperatura di mantenimento vapore boiler
t19	1	99	°C/°F (2)	2	isteresi per t17, t18
t20	0	240	S	2	ritardo stop caricamento acqua boiler
t21	0	240	min	2	ritardo stop scaricamento acqua boiler
t22	0	240	min	25	tempo azione anticalcare fase 1 per Lavaggio
t23	1	500	°C/°F (2)	60	temperatura azione anticalcare fase 1 per Lavaggio
t24	0	240	min	20	tempo azione lavaggi fase 2
t25	1	500	°C/°F (2)	60	temperatura azione lavaggi fase 2
t26	1	10		3	numero di lavaggi fase2

	1	1	1	1	
t27	0	240	s	5	ritardo attivazione allarme acqua a livello minimo
t28	0	240	min	3	ritardo attivazione allarme acqua a livello massimo
t29	0	1		0	Tipo di visualizzazione del valore di umidificazione 0 = percentuale (forni gastronomia) 1 = in secondi (forni pasticceria/panificazione)
PARAM.	MIN.	MAX.	U.M.	DEF.	ALLARMI DI TEMPERATURA
A0	1	99	°C/°F (2)	10	differenziale di A1
A1	0	500	°C/°F (2)	0	temperatura al di sopra della quale viene attivato l'allarme di temperatura di massima (riferita alla temperatura rilevata dalla sonda ambiente); si vedano anche A0 e A3
A2	0	240	min	0	ritardo allarme di temperatura di massima
A3	0	2		0	tipo di allarme di temperatura di massima 0 = allarme assente 1 = assoluto (ovvero A1) 2 = relativo al setpoint di lavoro (ovvero "setpoint di lavoro + A1")
A4	0	80/175	°C/°F (2)	70	temperatura al di sopra della quale viene attivato l'allarme di temperatura di impiego (riferita alla temperatura di impiego del modulo di controllo) 0 = allarme assente
PARAM.	MIN.	MAX.	U.M.	DEF.	INGRESSI DIGITALI
iO	0	1		0	tipo di contatto dell'ingresso micro porta 0 = normalmente aperto (ingresso attivo con contatto chiuso) 1 = normalmente chiuso (ingresso attivo con contatto aperto)
i1	0	1		0	tipo di ingresso protezione termica ventilatore 0 = normalmente aperto (ingresso attivo con contatto chiuso) 1 = normalmente chiuso (ingresso attivo con contatto aperto)
i2	0	1		0	riservato
i3	0	1		0	tipo di ingresso protezione termica sicurezza 0 = normalmente aperto (ingresso attivo con contatto chiuso) 1 = normalmente chiuso (ingresso attivo con contatto aperto)

i4	0	1		0	tipo di contatto dell'ingresso assorbimento elettrico 0 = normalmente aperto (ingresso attivo con contatto chiuso) 1 = normalmente chiuso (ingresso attivo con contatto aperto)
PARAM.	MIN.	MAX.	U.M.	DEF.	USCITE DIGITALI
uO	0	1		0	tipo di contatto dell'uscita sfiato 0 = normalmente aperto (sfiato aperto con contatto chiuso) 1 = normalmente chiuso (sfiato aperto con contatto aperto)
u1	0	1		0	utenza gestita dall'uscita sfiato 0 = ELETTROVALVOLA ON/OFF 1 = <u>ELETTROVALVOLA MOTORIZZATA</u> - in tal caso assumeranno significato i parametri u2, u3 e u4
u2	0	600	ds (s/10)	120	durata dell'inibizione dell'uscita sfiato dalla conclusione dell'impulso breve per l'apertura dello sfiato e dalla conclusione dell'impulso lungo per la chiusura dello sfiato (solo se u1 = 1); si vedano anche u3 e u4
u3	0	600	ds (s/10)	10	durata dell'impulso breve per l'apertura dello sfiato (solo se u1 = 1); si vedano anche u2 e u4
u4	0	600	ds (s/10)	30	durata dell'impulso lungo per la chiusura dello sfiato (solo se u1 = 1); si vedano anche u2 e u3
PARAM.	MIN.	MAX.	U.M.	DEF.	RETE SERIALE
LA	1	247		247	indirizzo dispositivo
Lb	0	3		2	baud rate 0 = 2.400 baud 1 = 4.800 baud 2 = 9.600 baud 3 = 19.200 baud
LP	0	2		2	parità 0 = none (nessuna parità) 1 = odd (dispari) 2 = even (pari)
PARAM.	MIN.	MAX.	U.M.	DEF.	ROTOR
k0	0	1		0	0 = abilita cappa, 1 = abilita Rotor

T

k1	0	1		1	azione Porta su rotore: l'apertura della porta interrompe la rotazione. La successiva chiusura porta, 0 = motore rimane fermo 1 = riprende lo stato precedente alla interruzione
k2	0	100	S	10	 K0 = 0, Durata massima attivazione cappa K2 = 0, Cappa spenta K0 = 1, Durata massima attivazione motore K2 = 0, motore spento.
k3	0	1		0	tipo di contatto dell'ingresso fine corsa carrello 0 = normalmente aperto (ingresso attivo con contatto chiuso) 1 = normalmente chiuso (ingresso attivo con contatto aperto)
PARAM.	MIN.	MAX.	U.M.	DEF.	LAVAGGIO
w0	0	500	°C/°F (2)	60	setpoint di lavoro fase prelavaggio
w1	1	99	°C/°F (2)	10	isteresi consenso per attivazione prelavaggio
w2	0	240	min	10	tempo di prelavaggio
w3	0	500	°C/°F (2)	70	setpoint di lavoro fase lavaggio
w4	0	240	S	5	tempo d'immissione detergente liquido
w5	0	240	min	10	tempo di azione del detergente liquido tempo di lavaggio (nel lavaggio con pastiglia)
w6	0	240	min	10	tempo di immisione vapore per azione detergente liquido tempo di azione del detergente (nel lavaggio con pastiglia)
w7	0	240	s	10	tempo di risciacquo breve
w8	0	500	°C/°F (2)	70	setpoint di lavoro fase brillantante setpoint di lavoro per preparazione lavaggio (nel lavaggio con pastiglia)
w9	0	240	s	5	tempo d'immissione brillantante tempo attivazione pompa scarico acqua dopo fine ciclo (nel lavaggio con pastiglia)
w10	0	240	min	10	tempo di azione del brillantante tempo per fase RINSEN (nel lavaggio con pastiglia)
w11	0	240	min	10	tempo di immissione vapore per azione brillantante tempo per la preparazione lavaggio (nel lavaggio con pastiglia)
w12	0	500	°C/°F (2)	60	setpoint di lavoro fase risciacquo
w13	0	240	min	5	durata fase risciacquo

w14	0	500	°C/°F (2)	100	setpoint di lavoro fase asciugatura
w15	0	240	min	10	durata fase asciugatura
w16	0	240	sec	15	ritardo disattivazione pompa scarico acqua
w17	0	1	s	1	tipo Lavaggio 0 = disabilitato 1 = con detergente liquido senza ricircolo 2 = con pastiglia detergente e ricircolo
w18	r0	99	°C/°F (2)	7	banda consenso per attivazione prepara lavaggio (nel lavaggio con pastiglia)
w19	0	500	°C/°F (2)	70	setpoint sonda scarico lavaggio (nel lavaggio con pastiglia)
W20	0	1		1	azione uscita detergente/brillantante 0 = attivazione singolo relè 1 = combinata con relè elettrovalvola acqua
PARAM.	MIN.	MAX.	U.M.	DEF.	BRUCIATORI
b0	2500	6000	RPM	5000	massimo numero giri bruciatore camera
b1	1500	4000	RPM	2500	minimo numero giri bruciatore camera
b2	1000	3000	RPM	1000	numero giri ignizione bruciatore camera
b3	1	99	°C/°F (2)	10	banda per regolazione proporzionale temperatura camera
b4	2	10	sec	3	tempo rampa camera
b5	200	1000	RPM	200	numero giri allarme bruciatore camera
b6	10	120	sec	10	ritardo allarme giri bruciatore camera
b7	2500	6000	RPM	5000	massimo numero giri bruciatore boiler
b8	1500	4000	RPM	2500	minimo numero giri bruciatore boiler
b9	1000	3000	RPM	1000	numero giri ignizione bruciatore boiler
b10	1	99	°C/°F (2)	10	banda per regolazione proporzionale temperatura boiler
b11	2	10	sec	3	tempo rampa boiler
b12	200	1000	RPM	200	numero giri allarme bruciatore boiler
b13	10	120	sec	10	ritardo allarme giri bruciatore boiler
b14	0	1		0	Tipo forno 0 = elettrico, 1 = gas

PARAM.	MIN.	MAX.	U.M.	DEF.	BRUCIATORI
e0	0	1		1	Riservato
e1	0	1		1	Blocco tastiera 0 = disabilitato 1 = automatico

Note

(1) impostare opportunamente i parametri relativi ai regolatori dopo l'impostazione del parametro P1

(2) l'unità di misura dipende dal parametro P1

 (3) se la durata dell'interruzione è inferiore al tempo stabilito con il parametro r12, al ripristino dell'alimentazione il ciclo verrà riproposto dall'inizio della fase durante la quale l'interruzione si sarà manifestata.

Vcolor 338 | Manuale installatore ver. 3.0 | Codice 144VC338I304

17 USO DELLA PORTA USB

17.1 Cenni preliminari

Attraverso la porta USB è possibile eseguire le seguenti operazioni:

- upload e download delle impostazioni contenute nelle ricette della funzione "Le mie ricette" e nei cicli di lavoro della funzione "Cicli speciali" (in seguito denominate "programmi")
- upload e download delle impostazioni contenute nei parametri di configurazione.

Le operazioni sono garantite con l'utilizzo della chiave USB EVUSB4096M.

Le operazioni di upload sono consentite a condizione che il firmware del dispositivo di origine e quello del dispositivo di destinazione siano coincidenti.

17.2 Upload delle impostazioni

contenute nei programmi

Per eseguire l'upload delle impostazioni contenute nei programmi, operare nel modo seguente:

- 1. Assicurarsi che il dispositivo sia spento e che non sia in corso alcuna procedura.
- Inserire una chiave USB contenente un documento di testo adatto di nome "prog.txt" nella porta USB del dispositivo e attendere alcuni secondi.
- 3. Toccare "UPLOAD PROGRAMMI".
- 4. Toccare per confermare.
- 5. Alla conclusione dell'upload rimuovere la chiave USB dalla porta USB del dispositivo.

17.3 Download delle impostazioni contenute nei programmi

Per eseguire il download delle impostazioni contenute nei programmi, operare nel modo seguente:

1. Assicurarsi che il dispositivo sia spento e che non sia in corso alcuna procedura.

- Inserire una chiave USB nella porta USB del dispositivo e attendere alcuni secondi.
- 3. Toccare "DOWNLOAD PROGRAMMI".
- 4. Toccare per confermare.

17.4 Upload delle impostazioni contenute nei parametri di configurazione

Per eseguire l'upload delle impostazioni contenute nei programmi, operare nel modo seguente:

- 1. Assicurarsi che il dispositivo sia spento e che non sia in corso alcuna procedura.
- Inserire una chiave USB contenente un documento di testo adatto di nome "prog.txt" nella porta USB del dispositivo e attendere alcuni secondi.
- 3. Toccare "UPLOAD PARAMETRI".
- 4. Toccare per confermare.
- Alla conclusione dell'upload rimuovere la chiave USB dalla porta USB del dispositivo.

17.5 Download delle impostazioni contenute nei parametri di configurazione

Per eseguire il download delle impostazioni contenute nei programmi, operare nel modo seguente:

- 1. Assicurarsi che il dispositivo sia spento e che non sia in corso alcuna procedura.
- Inserire una chiave USB nella porta USB del dispositivo e attendere alcuni secondi.
- 3. Toccare "DOWNLOAD PARAMETRI".

4. Toccare per confermare.

18 ALLARMI

18.1 Allarmi

Se si manifesta un allarme viene attivato il buzzer, il display visualizza l'icona ▲ e un codice di allarme; toccare il display in prossimità del centro per tacitare il buzzer e ripristinare la normale visualizzazione.

La seguente tabella illustra il significato dei codici di allarme del dispositivo.

CODICE DI ALLARME	SIGNIFICATO
ALLARME Sonda camera	allarme sonda camera rimedi: - verificare il tipo di sonda; si veda il parametro P0 - verificare il collegamento dispositivo-sonda - verificare la temperatura della camera principali conseguenze: - se l'allarme si manifesta quando il dispositivo è acceso, non sarà consentito avviare un ciclo di cottura - se l'allarme si manifesta durante un ciclo di cottura, il ciclo verrà interrotto - l'uscita per la regolazione della temperatura verrà spenta
ALLARME Sonda cuore	 allarme sonda cuore rimedi: gli stessi del caso precedente ma relativamente alla sonda cuore principali conseguenze: se l'allarme si manifesta quando il dispositivo è acceso, non sarà consentito avviare un ciclo di cottura a Delta T e un ciclo di cottura al cuore se l'allarme si manifesta durante un ciclo di cottura a Delta T o un ciclo di cottura al cuore, il ciclo verrà interrotto
ALLARME Sonda abbattimento vapori	allarme sonda abbattimento vapori rimedi: - gli stessi del caso precedente ma relativamente alla sonda abbattimento vapori principali conseguenze: - l'uscita per la gestione dell'abbattimento dei vapori verrà spenta
ALLARME Mancanza tensione	allarme interruzione dell'alimentazione rimedi: - verificare il collegamento dispositivo-alimentazione principali conseguenze: - se l'allarme si manifesta quando il dispositivo è acceso o spento, al ripristino dell'alimentazione il dispositivo si spegnerà - se l'allarme si manifesta durante un ciclo di cottura e la durata dell'interruzione è inferiore al tempo stabilito con il parametro r12, al ripristino dell'alimentazione il ciclo verrà riproposto dall'inizio della fase durante la quale l'interruzione si sarà manifestata (se viceversa la durata dell'interruzione è superiore al tempo stabilito con il parametro r12, al ripristino dell'alimentazione il ciclo verrà interrotto)

ALLARME Collegamento assente	allarme comunicazione interfaccia utente-modulo di controllo rimedi: - verificare il collegamento interfaccia utente-modulo di controllo principali conseguenze: - se l'allarme si manifesta quando il dispositivo è acceso, non sarà consentito avviare un ciclo di cottura - se l'allarme si manifesta durante un ciclo di cottura, nessuna conseguenza
ALLARME Temperatura	allarme di temperatura di massima rimedi: - verificare la temperatura rilevata dalla sonda ambiente; si vedano i parametri A0, A1 e A3 principali conseguenze: - nessuna conseguenza
ALLARME Alta temperatura scheda	allarme di temperatura di impiego rimedi: - verificare la temperatura di impiego del modulo di controllo; si veda il parametro A4 principali conseguenze: - se l'allarme si manifesta quando il dispositivo è acceso, non sarà consentito avviare un ciclo di cottura - se l'allarme si manifesta durante un ciclo di cottura, il ciclo verrà interrotto - lo sfiato verrà aperto, il ventilatore del vano tecnico verrà acceso e le rimanenti uscite verranno spente
	allarme ingresso micro porta rimedi: - verificare le cause che hanno provocato l'attivazione dell'ingresso; si veda il parametro i0 principali conseguenze: - se l'allarme si manifesta durante un ciclo di cottura, l'uscita per la regolazione della temperatura, il ventilatore e l'uscita per l'iniezione del vapore verranno spente e lo sfiato verrà aperto
ALLARME Protezione termica	allarme ingresso protezione termica ventilatore rimedi: - verificare le cause che hanno provocato l'attivazione dell'ingresso; si vedano i parametri i1 e i2 principali conseguenze: - se l'allarme si manifesta durante un ciclo di cottura, l'uscita per la regolazione della temperatura e il ventilatore verranno spenti
ALLARME Assorbim. picchi	allarme ingresso assorbimento elettrico rimedi: - verificare le cause che hanno provocato l'attivazione dell'ingresso; si veda il parametro i4 principali conseguenze: - se l'allarme si manifesta durante un ciclo di cottura, le uscite verranno spente
ALLARME sonda boiler	allarme sonda boiler rimedi: - verificare il tipo di sonda; si veda il parametro PO - verificare il collegamento dispositivo-sonda - verificare la temperatura del boiler principali conseguenze: - l'uscita per la regolazione della temperatura boiler verrà disattivata

ALLARME boiler acqua livello minimo	allarme boiler livello acqua non raggiunge livello minimo rimedi: - controllare ingresso boiler; si veda parametro t27 principali conseguenze: - l'uscita per la regolazione della temperatura boiler verrà disattivata
ALLARME boiler acqua livello massimo	allarme sonda abbattimento vapori rimedi: - controllare ingresso boiler; si veda parametro t28 principali conseguenze: - l'uscita per la regolazione della temperatura boiler verrà disattivata
ALLARME scarico boiler	allarme scarico boiler rimedi: - controllare ingressi Min, Max H2O Boiler; si veda parametro t21 principali conseguenze: - l'uscita per la regolazione della temperatura boiler verrà disattivata
ALLARME comunicazione boiler	allarme comunicazione modulo di controllo - modulo espansione boiler rimedi: - verificare il collegamento modulo di controllo - modulo espansione boiler principali conseguenze: - tutte le regolazioni boiler vengono disattivate
ALLARME sicurezza boiler	allarme sicurezza boiler rimedi: - verificare le cause che hanno provocato l'attivazione dell'ingresso principali conseguenze: - tutte le regolazioni boiler vengono disattivate
ALLARME blocco bruciatore camera/boiler	allarme blocco bruciatore rimedi: - verificare le cause che hanno provocato il blocco bruciatore principali conseguenze: - il bruciatore camera/boiler viene disattivato
ALLARME bruciatore camera/boiler	allarme bruciatore camera/boiler rimedi: - verificare il corretto funzionamento del relativo ventilatore centrifugo, il feedback dato dal sensore di hall e i parametri b5/b6 (camera) o b12/b13 (boiler) principali conseguenze: - il bruciatore camera/boiler viene disattivato

Quando la causa che ha provocato l'errore scompare, il dispositivo ripristina il normale funzionamento.

19 ACCESSORI

19.1 Interfaccia seriale RS-485/USB non optoisolata

Attraverso l'interfaccia è possibile collegare il dispositivo al sistema software di set-up Parameters Manager.



19.2 Tappo USB per installazione a pannello

Attraverso il tappo è possibile rendere più accessibile la porta di comunicazione di tipo USB del dispositivo. Per collegare il tappo al dispositivo è necessario utilizzare anche il cavo di connessione 0810500018 o 0810500020 (da ordinare separatamente).



19.3 Cavi di connessione 0810500018/0810500020

Attraverso i cavi è possibile collegare il tappo USB per installazione a pannello 0812000002 al dispositivo. Il cavo 0810500018 è lungo 2,0 m; il cavo 0810500020 è lungo 0,5 m.



19.4 Chiave USB da 4 GB EVUSB4096M

Attraverso la chiave è possibile eseguire l'upload e il download delle impostazioni e dei dati registrati dal dispositivo.



20 DATI TECNICI

20.1 Dati tecnici

Scopo del dispositivo di comando:	dispositivo di comando di funzionamento.		
Costruzione del dispositivo di comando:	dispositivo elettronico incorporato.		
	interfaccia utente	modulo di controllo	
Contenitore:	autoestinguente nero.	scheda a giorno.	
	interfaccia utente	modulo di controllo	
Dimensioni:	Vcolor 338M: 118,0 x 166,0 x 35,0 mm (4,645 x 6,535 x 1,377 in; L x H x P) Vcolor 338L: 156,0 x 216,0 x 50,0 mm (6,141 x 8,503 x 1,968 in; L x H x P).	113,5 x 255,0 x 33,0 mm (4,468 x 10,039 x 1,299 in; L x H x P).	
Matada di mantaggia dal dianositiva di	interfaccia utente	modulo di controllo	
comando:	a retro pannello, con viti prigioniere e garantisce l'assenza di spessore.	su superficie piana, con distanziali.	
Grado di protezione:	interfaccia utente	modulo di controllo	
	IP40.	IP00.	
	interfaccia utente	modulo di controllo	
Connessioni:	morsettiere estraibili a vite (modulo di controllo e porta RS-485 MODBUS), connettore USB tipo A (porta USB).	morsettiere estraibili a vite (interfaccia utente, alimentazione, ingressi e uscite).	
	La lunghezza massima dei cavi di collegamento degli ingressi analogici, degli ingressi digitali e dell'uscita analogica deve essere inferiore a 10 m (32,808 ft). La lunghezza massima dei cavi di collegamento interfaccia utente-modulo di controllo deve essere inferiore a 10 m (32,808 ft).		
Temperatura di impiego:	da 0 a 55 °C (da 32 a 131 °F).		
Temperatura di immagazzinamento:	da -10 a 70 °C (da 14 a 158 °F).		
Umidità di impiego:	dal 10 al 90 % di umidità relativa senza condensa.		
Situazione di inquinamento del dispositivo di comando:	2.		
Alimentazione:	interfaccia utente	modulo di controllo	

	fornita dal modulo di controllo.	12 VAC (±15%), 50 / 60 Hz (±3 Hz), 20 VA max.		
Tensione impulsiva nominale:	4 KV.	·		
Categoria di sovratensione:	ш.			
Classe e struttura del software:	Α.			
	incorporato.	incorporato.		
Orologio:	autonomia in mancanza dell'alimentazi	one: 24 h con carica completa.		
	tempo di carica della batteria: dall'alimentazione del dispositivo).	2 min (la batteria viene caricata		
	3 ingressi (sonda ambiente, sonda ad ago e sonda abbattimento vapori), impostabili via parametro di configurazione per termocoppie J/K o sonde Pt 100 2 fili.			
	ingressi analogici di tipo termocoppia J Tipo di sensore: ferro/costantar Campo di misura: da -50 a 700 ° Risoluzione: 1 °C (1 °F). Protezione: nessuna.	na. C (da -58 a 1.292 °F).		
Ingressi analogici:	ingressi analogici di tipo termocoppia K Tipo di sensore: chromel/alume Campo di misura: da -50 a 1.100 Risoluzione: 1 °C (1 °F). Protezione: nessuna.	l. °C (da -58 a 2.012 °F).		
	ingressi analogici di tipo Pt 100 Tipo di sensore: Pt 100 classe A Campo di misura: da -50 a 550 ° Risoluzione: 1 °C (1 °F). Protezione: nessuna.	 C (da -58 a 1.022 °F).		
Ingressi digitali:	 5 ingressi: 2 (micro porta e fine corsa di configurazione per con chiuso (contatto pulito, 5 V 3 (protezione termica assorbimento elettrico) imp per contatto normalmente alta tensione, 230 VAC) 	carrello rotor) impostabili via parametro catto normalmente aperto/normalmente IDC, 0,5 mA) ventilatore, protezione termica e postabile via parametro di configurazione aperto/normalmente chiuso (contatto in		

Uscite analogiche:	ingressi digitali per contatto pulito Alimentazione: nessuna. Protezione: nessuna. ingressi digitali per contatto in alta tensione Alimentazione: 230 VAC. Protezione: nessuna. 1 uscita 0-10 V per la gestione del ventilatore (in tal caso è necessario utilizzare anche un regolatore di velocità esterno)
Uscite digitali:	 13 uscite (relè elettromeccanici): 1 uscita da 1 A res. @ 250 VAC di tipo SPST (K1) per la gestione della regolazione della temperatura ambiente 1 uscita da 1 A res. @ 250 VAC di tipo SPST (K2) per la gestione dello sfiato 1 uscita da 1 A res. @ 250 VAC di tipo SPST (K3) per la gestione dell'inizione del vapore diretta 1 uscita da 1 A res. @ 250 VAC di tipo SPST (K9) per la gestione della luce ambiente* 1 uscita da 1 A res. @ 250 VAC di tipo SPST (K7) per la gestione del ventilatore del vano tecnico 1 uscita da 1 A res. @ 250 VAC di tipo SPST (K5) configurabile (per impostazione di fabbrica, per la gestione della marcia sinistra del ventilatore) 1 uscita da 1 A res. @ 250 VAC di tipo SPST (K4) configurabile (per impostazione di fabbrica, per la gestione della marcia destra del ventilatore) 1 uscita da 1 A res. @ 250 VAC di tipo SPST (K3) configurabile (per impostazione di fabbrica, per la gestione della ventilatore) 1 uscita da 1 A res. @ 250 VAC di tipo SPST (K3) configurabile (per impostazione di fabbrica, per la gestione della ventilatore) 1 uscita da 1 A res. @ 250 VAC di tipo SPST (K3) configurabile (per impostazione di fabbrica, per la gestione della ventilatore) 1 uscita da 1 A res. @ 250 VAC di tipo SPST (K10) configurabile (per impostazione di fabbrica, per la gestione della valvola dell'acqua per il lavaggio) 1 uscita da 1 A res. @ 250 VAC di tipo SPST (K10) configurabile (per impostazione di fabbrica, per la gestione dell'iniezione del detergente liquido per il lavaggio) 1 uscita da 1 A res. @ 250 VAC di tipo SPST (K12) configurabile (per impostazione di fabbrica, per la gestione dell'iniezione del detergente liquido per il lavaggio) 1 uscita da 1 A res. @ 250 VAC di tipo SPST (K12) configurabile (per impostazione di fabbrica, per la gestione dell'iniezione del detergente liquido per il lavaggio) 1 uscita da 1 A res. @ 250 VAC di tipo SPST (K12) configurabile
Visualizzazioni:	display grafico TFT touch-screen da 5 o 7 pollici a 16 mila colori e con risoluzione 800 x 480 pixel. L'eventuale presenza di punti di imperfezione sul display rientra nei limiti di tolleranza così come stabilito dagli standard di riferimento.

Azioni di Tipo 1 o di Tipo 2:	Tipo 1.
Caratteristiche complementari delle azioni di Tipo 1 o di Tipo 2:	с.
Porte di comunicazione:	2 porte: - 1 porta RS-485 MODBUS - 1 porta USB.
Buzzer di segnalazione e allarme:	incorporato.

1

EVCO S.p.A.

Vcolor 338

Controllore per forni elettrici "top-class" per gastronomia e pasticceria, con display grafico TFT touch-screen a colori da 7 pollici, in versione splittata e integrabile nell'unità Manuale installatore ver. 3.0 GL - 23/18 Codice 144VC338I304

Questo documento e le soluzioni in esso contenute sono proprietà intellettuale EVCO tutelata dal Codice dei diritti di proprietà Industriale (CPI). EVCO pone il divieto assoluto di riproduzione e divulgazione anche parziale dei contenuti se non espressamente autorizzata da EVCO stessa. Il cliente (costruttore, installatore o utente finale) si assume ogni responsabilità in merito alla configurazione del dispositivo. EVCO non si assume alcuna responsabilità in merito ai possibili errori riportati e si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica in qualsiasi momento senza pregiudicare le caratteristiche essenziali di funzionalità e di sicurezza.



EVCO S.p.A. Via Feltre 81, 32036 Sedico Belluno ITALIA Tel. 0437/8422 | Fax 0437/83648 info@evco.it | www.evco.it