EVCO S.p.A. | EV8318 | Hoja de instrucciones ver. 3.2 | Código 1048318S323 | Pág. 1 de 4 | PT 51/19

EV8318

Controlador para hornos deck para pan y pizza





Si se han alcanzado el setpoint cielo raso y el setpoint suela, el estado del dispositivo visualiza



<u>اما</u>

La tolerancia de las dimensiones del agujero del panel es de +0.2 -0 mm.

ADVERTENCIAS PARA LA INSTALACIÓN

- el grosor del panel tiene que estar comprendido entre 0,8 y 5,0 mm (1/32 y 3/16 in)
- el par de apriete máximo aplicable a los estribos de tornillo es de 10 cNm
- verificar que las condiciones de trabajo respeten los valores normales citados en el capítulo DATOS TÉCNICOS
- no instalar el dispositivo cerca de fuentes de calor, de aparatos con imanes fuertes, de lugares sujetos a la luz solar directa, lluvia, humedad, polvo excesivo, vibraciones mecánicas o descargas eléctricas
- con arreglo a las normativas sobre la seguridad, la protección contra eventuales contactos con las partes eléctricas tiene que asegurarse mediante una correcta instalación; todas las partes que aseguran la protección tienen que fijarse de modo que no sea posible eliminarlas sin la ayuda de una herramienta.
- para las reparaciones y para informaciones dirigirse a la red de venta EVCO. LISTO», en caso contrario visi 3 PRIMERA UTILIZACIÓN Si el dispositivo está apagado, el display visualiza la hora. Si el encendido programado semanal Efectuar la instalación de la forma ilustrada en el capítulo TAMAÑO E INSTALACIÓN. está activado, el display visualiza también el día y la hora del próximo encendido y el programa Dar alimentación al dispositivo de la forma indicada en el capítulo CONEXIÓN que se pondrá en marcha. ELÉCTRICA: se pondrá en marcha un test interno. Si el estado del dispositivo visualiza un código de alarma, véase el capítulo ALARMAS. El test dura normalmente algunos segundos; al final del test el display se apaga. 3. Configurar el dispositivo con el procedimiento ilustrado en el apartado Ajuste de los 4.2 Puesta en marcha/interrupción de un ciclo de cocción parámetros de configuración. Para poner en marcha un ciclo de cocción: asegurarse de que el dispositivo esté encendido Parámetros de configuración que es oportuno ajustar para la primera utilización: asegurarse de que el temporizador de cocción esté ajustado PAR. DEF. PARÁMETRO MÍN... MÁX. Tocar la tecla START/STOP: el temporizador de cocción se pondrá PO 0 tipo de sonda 0 = J 1 = K ()en marcha, el estado del dispositivo visualizará «COCCIÓN», al 1 = Pt 100 2 hilos final del cómputo visualizará «FINAL». P1 unidad de medida 1 = °F 0 $0 = ^{\circ}C$ lógica de funcionamiento P2 0 = regulación independiente de la lo Para interrumpir un ciclo de cocción: potencia de cielo raso y suela UŬ 1. regulación independiente de la temperatura de cielo raso y suela 4.3 Ajuste del temporizador de cocción r3 130 setpoint cámara al configurar una r1...r2 de que el dispositivo esté encendido si P2 = 1, setpoint cielo raso setpoint suela al configurar una fase 130 r6 r4... r5 2. En lo sucesivo, verificar que los demás ajustes sean adecuados; véase el capítulo PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN. 3. Sacar alimentación al dispositivo. Efectuar la conexión eléctrica de la forma ilustrada en el capítulo CONEXIÓN ELÉCTRICA 4. sin dar alimentación al dispositivo.

5.

- Para la conexión a una red RS-485 conectar la interfaz EVIF22TSX. Véanse las correspondientes hojas de instrucción.
- 7. Dar de nuevo alimentación al dispositivo.

mantenimiento

no utilizar el dispositivo como dispositivo de seguridad

Tocar durante 1 s. la tecla START/STOP.

J .	and the design of the second s	
	ð 🔊	Tocar la tecla INTERACTIVO 4: el display visualizará los minutos
	ڻ Ľ	en amarillo.
		Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 en los
		siguientes 15 s para ajustar el valor.
		Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará los segundos
	\vee	en amarillo.
	$ \sim \sim$	Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 en los
		siguientes 15 s para ajustar el valor.
	\checkmark \circ	Tocar la tecla INTERACTIVO 3 (o no tocar nada durante 15 s).

EVCO S	p.A. EV8318 Hoja c	le instrucciones ver. 3.2 Código 1048318S323 Pág. 2 de 4 PT 51/19								
6.	\times \circ	Tocar la tecla INTERACTIVO 4 para salir antes del procedimiento		ETIQUETA	SIGNIFICADO	6.3	Activ	/ación	de la g	estión centralizada de las pacas de cocción
		(no se guardaran eventuales modificaciones).		opn	Respiradero abierto durante el ciclo de cocción y durante el tiempo ut desde el final del ciclo.	1.		Θ		Tocar la tecla ENERGY SAVING.
4.4.1	Ajuste del setpoin	t cámara (si P2 = 0)		<u>/</u>	Respiradero cerrado tanto durante el ciclo de cocción como al		1			1
Asegur	arse de que el dispos I	itivo esté encendido.		clo	final del ciclo	6.4	Exclu	usión	tempor	al de un dispositivo de la gestión centralizada de las placas
1.	£ 💿	Tocar la tecla INTERACTIVO 2: el display visualizará el valor en amarillo	4.		Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará los segundos		de co	occiór	n. II	1
		Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 en los			Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 en los	1.	11	Θ		Tocar durante 3 s la tecla ENERGY SAVING.
2.		siguientes 15 s para ajustar el valor en los límites r1 y r2 (por	5.		siguientes 15 s para ajustar el valor.					
		defecto «0 300»).	6.		Tocar la tecla INTERACTIVO 3 (o no tocar nada durante 15 s).	7	PROC	GRAM	AS	
3.	✓ □	Tocar la tecla INTERACTIVO 3 (o no tocar nada durante 15 s).				Es pos	ible m	nemori	zar hast	a 50 programas. Para poner en marcha el ciclo de cocción con los
		Tocar la tecla INTERACTIVO 4 para salir antes del procedimiento	7.	× •	locar la tecla INTERACTIVO 4 para salir antes del procedimiento (no se quardarán eventuales modificaciones)	ajuste	s mem	orizad	os en el	programa es necesario tocar la tecla START/STOP.
4.		(no se guardarán eventuales modificaciones).		,	(no se guardaran eventuales modificaciones).	Cada p	rograr	ma pu	ede esta	r formado por una o dos fases de cocción.
			4.9	Encendido/apagac	lo de la luz de la cámara (si u1c u8c = 3)	Para a	ñadir la	a segu	inda fase): al diagonitivo actó appandido
4.4.2 Para ai	Ajuste del setpoin	t cielo raso y del setpoint suela (si P2 = 1)	1.		Tocar la tecla LUZ CÁMARA.	-	asegu		ue que	Tocar durante 3 s la tecla LUZ CÁMARA; el display visualizará el
-	asegurarse de que e	I dispositivo esté encendido				1.		¥		menú «Experto».
1		Tocar la tecla INTERACTIVO 1: el display visualizará el valor en	4.10	Encendido/apagac	lo de la campana de aspiración (si u1c u8c = 7)	2.	í	\wedge	,	Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		amarillo.	Asegura	arse de que el dispos	tivo esté encendido.			✓ _ ·		seleccionar «Añadir fase».
2	$ \land \bigcirc \land$	Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 en los	1.		Tocar la tecla CAMPANA ASPIRACIÓN.	3.		/ _		Tocar la tecla INTERACTIVO 3.
Ζ.		defecto «0 300»).	La cam	oana permanece enc	endida como máximo durante el tiempo u2					Tocar la tecla INTERACTIVO 4 para salir del procedimiento (o no
			La carri	ana permanece enco		4.	×			tocar nada durante 60 s).
3.		Tocar la tecla INTERACTIVO 3 (o no tocar nada durante 15 s).	4.11	Bloqueo teclado (I	impieza dispositivo)					
4.	\times \circ	Tocar la tecla INTERACTIVO 4 para salir antes del procedimiento			Tocar durante 3 s la tecla CAMPANA ASPIRACIÓN: el display	Para c	onfigur	rar una	a fase:	al diagonitiva acté appandida
		(no se guardarán eventuales modificaciones).	1.		visualizará «Limpieza controlador» y el cómputo restante del tiempo c10	-	asegu		ue que	Tocar durante 3 s la tecla LUZ CÁMARA: el display visualizará el
Para aj	ustar el setpoint suel	a:				1.	11	Ŷ		menú «Experto».
-	asegurarse de que e	I dispositivo esté encendido	4.12	Silenciamiento del	zumbador	2	4	\wedge	•	Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para
1.		Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el valor en	Tocar u	na tecla.		<u> </u>		\sim $_$ ·		seleccionar una fase.
		amarillo.	Si u1c	. u8c = 10, desactiva	a la salida acústica.	3.		/ _		Tocar la tecla INTERACTIVO 3.
2		Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 en los siguientos 15 s para ajustar el valor en los límitos r1 y r2 (par	5		MENTADIAS		Conf	figurar	- ol dis	nositivo con los procedimientos illustrados en los apartados
∠.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	defecto «0 300»).	5.1	Activación/desact	vación sobrecalentamiento	4.	ante	eriores	ст UIS	apositivo con los procedimientos illustrados en los apartados
			-	asegurarse de que e	dispositivo esté encendido					
3. 		Tocar la tecla INTERACTIVO 3 (o no tocar hada durante 15 s).	-	asegurarse de que e	parámetro P2 esté ajustado en 0 (por defecto)	Para e	liminar	r la seg	gunda fa	se:
4.	\times \bigcirc	Tocar la tecla INTERACTIVO 4 para salir antes del procedimiento	-	asegurarse de que n	ingún ciclo de cocción esté activo	-	asegu	urarse	de que	el dispositivo esté encendido
		(no se guardarán eventuales modificaciones).	-	asegurarse de que n	o se encuentra activa la energy saving	1.		Q		menú «Experto».
4.5	Aiuste de la poten	cia suministrada al cielo raso y a la suela (si P2 = 0)	1.	jõ 🕒 '	Tocar durante 3 s la tecla INTERACTIVO 4.		6	_ ^	•	Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para
La pote	encia suministrada s	e entiende como tiempo de encendido de las resistencias de cielo	Cuando	el sobrecalentamier	nto está activo, las resistencias de cielo raso y las resistencias de	2.	Ť 🗋	ν́	,	seleccionar «Eliminar fase».
raso y o	de las resistencias de	e suela calculado como porcentaje del tiempo de ciclo r8.	suela permanecen encendidas de forma continua hasta que se alcanza el umbral c7.						, , ,	Tocar la tecla INTERACTIVO 3.
Para aj	ustar la potencia sun	ninistrada al cielo raso:	БЭ	Astivosión (desest			l ·			
-	asegurarse de que e	I dispositivo este encendido Tocar la tecla INTERACTIVO 1: el display visualizará el valor en	5.2	asegurarse de que e	dispositivo esté encendido	4.		/ _	·	Tocar de nuevo la tecla INTERACTIVO 3.
1.		amarillo.	-	asegurarse de que n	o se encuentra activo el sobrecalentamiento				5	Tocar la tecla INTERACTIVO 4 para salir del procedimiento (o no
	\frown	Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 en los	1		Tocar la tecla ENERGY SAVING	5.	×			tocar nada durante 60 s).
2.		siguientes 15 s para ajustar el valor.								
3.	\checkmark	Tocar la tecla INTERACTIVO 3 (o no tocar nada durante 15 s).	Si la ló	jica de funcionamier	nto es con regulación independiente de la potencia de cielo raso y	7.2	Mem	oriza	ción de	un programa
		Tocar la tocla INTERACTIVO 4 para salir antos del procedimiento	resister	icias de cielo raso y (le las resistencias de suela se reduce con el porcentaje c9.	Config	urar ei	aispo	SILIVO CO	Tocar durante 3 s la tecla PROGRAMAS: el display visualizará el
4.	X 🕛	(no se guardarán eventuales modificaciones).	Para ajı	ustar rápidamente la	reducción del porcentaje c9:	1.		-		menú «Programas», el mensaje «Programas» está en
	I	, (··· ··· g······ ····················	-	asegurarse de que e	dispositivo esté encendido		!			amarillo.
Para aj	ustar la potencia sun	ninistrada a la suela:	1.		Tocar durante 3 s la tecla ENERGY SAVING: el display visualizará			~		Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para
-	asegurarse de que e	I dispositivo esté encendido			Tecar la tecla INTERACTIVO 1 e la tecla INTERACTIVO 2 en los	2.	Ý	νÈ	ولنا	seleccionar una posición, eventuales programas ya memorizados
1.		locar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el valor en amarillo	2.		siguientes 15 s para ajustar el valor.		-		_	se sobrescribiran.
		Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 en los	2		Tocar la tocla INTERACTIVO 2 (o po tocar pada duranto 15 c)	3.			·	volverá blanco.
2.		siguientes 15 s para ajustar el valor.	з.		TOCAL IA TECIA INTERACTIVO S (O NO TOCAL HAUA OUTAINE 15 S).	4				Tocar la tecla INTERACTIVO 4 para salir del procedimiento (o no
3		Tocar la tecla INTERACTIVO 3 (o no tocar nada durante 15 s)	C 1 1 1			4.	^			tocar nada durante 60 s).
<u> </u>			Si la loç	jica de funcionamien	to es con regulacion independiente de la temperatura de cielo raso					
4.	\times \circ	Tocar la tecla INTERACTIVO 4 para salir antes del procedimiento	resister	icias de cielo raso y	de las resistencias de suela se calcula como el 50% del tiempo de	7.3 Asocu	Pues	ta en	marcha	a de un programa
		(no se guardaran eventuales modificaciones).	ciclo r8		·····	Aseyu				Tocar la tecla PROGRAMAS: el display visualizará el menú
4.6	Encendido/apagad	do del generador de vapor (si u1c u8c = 4)	La ener	gy saving permanece	e activa como máximo durante el tiempo c8.	1.				«Programas».
Asegur	arse de que el dispos	itivo esté encendido.	E 2	Aiusta dal idiama		2.	£	\wedge		Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para
1.	€µ ^{ON}	Tocar la tecla GENERADOR VAPOR.	a.a Asegur:	arse de que el dispos	tivo esté apagado			✓ _ ·		seleccionar un programa.
			/ loogure		Tocar la tecla INTERACTIVO 4: el display visualizará el menú	2				Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el programa se pondrá en
4.7	Inyección vapor (si u1c u8c = 5)	1.		«Configuración».	э.				programa.
Si no h	ay ningún ciclo de co	cción activo:	2.		Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para	A		/		Tocar la tecla INTERACTIVO 4 para salir del procedimiento (o no
-	asegurarse de que e	l dispositivo esté encendido	<u> </u>		seleccionar «I dioma».	4.	×			tocar nada durante 60 s).
-			1		Tooor lo toolo INITEDACTIVO 31 -1					
1.	asegurarse de que e	l generador de vapor este encendido	3.		Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el menú «Idioma».	- -	F 11		n ae un	
	asegurarse de que e	i generador de vapor este encendido Mantener pulsada la tecla INYECCIÓN VAPOR.	3.		Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el menú «Idioma». Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para	7.4 Asegui	Elimi	inació	el dieno	sitivo esté encendido
El inyed	tor permanece activ	i generador de vapor este encendido Mantener pulsada la tecla INYECCIÓN VAPOR. o durante todo el tiempo que la tecla permanece pulsada.	3. 		Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el menú «Idioma». Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar un idioma.	7.4 Asegu	Elimi rarse d	inació le que	el dispo	programa sitivo esté encendido. Tocar la tecla PROGRAMAS: el display visualizará el menú
El inyed	tor permanece activ	i generador de vapor este encendido Mantener pulsada la tecla INYECCIÓN VAPOR. o durante todo el tiempo que la tecla permanece pulsada.	3. 4. 5.		Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el menú «Idioma». Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar un idioma. Tocar la tecla INTERACTIVO 3.	7.4 Asegu 1.	Elimi rarse d	inació le que	el dispo	sitivo esté encendido. Tocar la tecla PROGRAMAS: el display visualizará el menú «Programas».
El inyed Si hay i	tor permanece activ	a generador de vapor este encendido Mantener pulsada la tecla INYECCIÓN VAPOR. o durante todo el tiempo que la tecla permanece pulsada.	3. 4. 5.		Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el menú «Idioma». Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar un idioma. Tocar la tecla INTERACTIVO 3. Tocar la tecla INTERACTIVO 3.	7.4 Asegu 1. 2.	Elimi	inació le que	el dispo	sitivo esté encendido. Tocar la tecla PROGRAMAS: el display visualizará el menú «Programas». Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para
El inyed Si hay i -	tor permanece activ un ciclo de cocción ad asegurarse de que e	i generador de vapor este encendido Mantener pulsada la tecla INYECCIÓN VAPOR. o durante todo el tiempo que la tecla permanece pulsada. stivo: I generador de vapor esté encendido	3. 4. 5. 6.		Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el menú «Idioma». Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar un idioma. Tocar la tecla INTERACTIVO 3. Tocar la tecla INTERACTIVO 4 para salir del procedimiento (o no tocar pada durante 60 s)	7.4 Asegu 1. 2.	Elimi		el dispo	sitivo esté encendido. Tocar la tecla PROGRAMAS: el display visualizará el menú «Programas». Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar un programa.
El inyed Si hay i - 1.	tor permanece activ un ciclo de cocción ac asegurarse de que e	I generador de vapor este encendido Mantener pulsada la tecla INYECCIÓN VAPOR. o durante todo el tiempo que la tecla permanece pulsada. stivo: I generador de vapor esté encendido Tocar la tecla INYECCIÓN VAPOR.	3. 4. 5. 6.		Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el menú «Idioma». Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar un idioma. Tocar la tecla INTERACTIVO 3. Tocar la tecla INTERACTIVO 4 para salir del procedimiento (o no tocar nada durante 60 s).	7.4 Asegu 1. 2. 3.	Elimi rarse d		el dispo	sitivo esté encendido. Tocar la tecla PROGRAMAS: el display visualizará el menú «Programas». Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar un programa. Tocar durante 3 s la tecla INTERACTIVO 4.
El inyed Si hay i - 1. El inyed	to regurarse de que e $\begin{vmatrix} \mathbf{i} \\ i$	I generador de vapor este encendido Mantener pulsada la tecla INYECCIÓN VAPOR. o durante todo el tiempo que la tecla permanece pulsada. stivo: I generador de vapor esté encendido Tocar la tecla INYECCIÓN VAPOR. ma automática durante el tiempo t8 (permaneciendo desactivado el	3. 4. 5. 6.	✓ ° ✓ ° ✓ ° ✓ ° ✓ Visualización de lo	Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el menú «Idioma». Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar un idioma. Tocar la tecla INTERACTIVO 3. Tocar la tecla INTERACTIVO 4 para salir del procedimiento (o no tocar nada durante 60 s). s estados del instrumento	7.4 Asegu 1. 2. 3.	Elimi		el dispo	Stivo esté encendido. Tocar la tecla PROGRAMAS: el display visualizará el menú «Programas». Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar un programa. Tocar durante 3 s la tecla INTERACTIVO 4. Tacar la tecla INTERACTIVO 2
El inyed Si hay i - 1. El inyed tiempo	tor permanece activ un ciclo de cocción ac asegurarse de que e $\begin{vmatrix} \mathbf{i} \\ $	I generador de vapor este encendido Mantener pulsada la tecla INYECCIÓN VAPOR. o durante todo el tiempo que la tecla permanece pulsada. stivo: I generador de vapor esté encendido Tocar la tecla INYECCIÓN VAPOR. ma automática durante el tiempo t8 (permaneciendo desactivado el el número de ciclos t10.	3. 4. 5. 6. 5.4 Asegura	✓ ° ✓ ° ✓ ° ✓ ° ✓ Visualización de lo rrse de que el disposi	Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el menú «Idioma». Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar un idioma. Tocar la tecla INTERACTIVO 3. Tocar la tecla INTERACTIVO 4 para salir del procedimiento (o no tocar nada durante 60 s). s estados del instrumento tivo esté encendido.	7.4 Asegu 1. 2. 3. 4.	Elimi		el dispo	Tocar la tecla PROGRAMAS: el display visualizará el menú «Programas». Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar un programa. Tocar durante 3 s la tecla INTERACTIVO 4. Tocar la tecla INTERACTIVO 3.
El inyeo Si hay i - 1. El inyeo Si P3 =	tor permanece activ asegurarse de que e tor permanece activ asegurarse de que e $\begin{vmatrix} \mathbf{i} \\ \mathbf{i} $	I generador de vapor este encendido Mantener pulsada la tecla INYECCIÓN VAPOR. o durante todo el tiempo que la tecla permanece pulsada. tivo: I generador de vapor esté encendido Tocar la tecla INYECCIÓN VAPOR. na automática durante el tiempo t8 (permaneciendo desactivado el el número de ciclos t10. tiva a condición de que la función de la entrada multifunción 1 o 2 ón vapore» (1 o 14 o 6) y que la entrada esté activa	3. 4. 5. 6. 5.4 Asegura 1.	Visualización de lo rrse de que el disposi	Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el menú «Idioma». Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar un idioma. Tocar la tecla INTERACTIVO 3. Tocar la tecla INTERACTIVO 4 para salir del procedimiento (o no tocar nada durante 60 s). s estados del instrumento tivo esté encendido. Tocar durante 3 s la tecla LUZ CÁMARA: el display visualizará el menú «Experto».	7.4 Asegu 1. 2. 3. 4. 5.	Elimi rarse d f X			Tocar la tecla PROGRAMAS: el display visualizará el menú «Programas». Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar un programa. Tocar durante 3 s la tecla INTERACTIVO 4. Tocar la tecla INTERACTIVO 3. Tocar la tecla INTERACTIVO 4 para salir del procedimiento (o no
El inyec Si hay i - 1. El inyec tiempo Si P3 = sea «cc Si P3 =	tor permanece activate de que el asegurarse de que el tor permanece activa asegurarse de que el $\begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{i} \\ \mathbf{j} & \mathbf{j} \end{vmatrix}$ tor se activa de forr to) multiplicado por 2, el inyector se ac msentimiento inyecci 3, el inyector se ac	I generador de vapor este encendido Mantener pulsada la tecla INYECCIÓN VAPOR. o durante todo el tiempo que la tecla permanece pulsada. tivo: I generador de vapor esté encendido Tocar la tecla INYECCIÓN VAPOR. na automática durante el tiempo t8 (permaneciendo desactivado el el número de ciclos t10. tiva a condición de que la función de la entrada multifunción 1 o 2 ón vapor» (i1 o i4 = 6) y que la entrada esté activa. tiva a condición de que la temperatura del vapor no sea inferior al	3. 4. 5. 6. 5.4 Asegura 1.	Visualización de la v o Visualización de la vrse de que el disposi	Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el menú «Idioma». Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar un idioma. Tocar la tecla INTERACTIVO 3. Tocar la tecla INTERACTIVO 4 para salir del procedimiento (o no tocar nada durante 60 s). s estados del instrumento tivo esté encendido. Tocar durante 3 s la tecla LUZ CÁMARA: el display visualizará el menú «Experto». Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para	7.4 Asegu 1. 2. 3. 4. 5.	Elimi rarse d f X		el dispo	Tocar la tecla PROGRAMAS: el display visualizará el menú «Programas». Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar un programa. Tocar durante 3 s la tecla INTERACTIVO 4. Tocar la tecla INTERACTIVO 3. Tocar la tecla INTERACTIVO 3. Tocar la tecla INTERACTIVO 4.
El inyed Si hay u - 1. El inyed tiempo Si P3 = sea «cc Si P3 = umbral	tor permanece activ asegurarse de que e tor permanece activ asegurarse de que e $\begin{vmatrix} \mathbf{i} \\ \mathbf{i} $	I generador de vapor este encendido Mantener pulsada la tecla INYECCIÓN VAPOR. o durante todo el tiempo que la tecla permanece pulsada. stivo: I generador de vapor esté encendido Tocar la tecla INYECCIÓN VAPOR. na automática durante el tiempo t8 (permaneciendo desactivado el el número de ciclos t10. tiva a condición de que la función de la entrada multifunción 1 o 2 ón vapor» (i1 o i4 = 6) y que la entrada esté activa. tiva a condición de que la temperatura del vapor no sea inferior al	3. 4. 5. 6. 5.4 Asegura 1. 2.	Visualización de la rrse de que el dispos.	Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el menú «Idioma». Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar un idioma. Tocar la tecla INTERACTIVO 3. Tocar la tecla INTERACTIVO 4 para salir del procedimiento (o no tocar nada durante 60 s). s estados del instrumento tivo esté encendido. Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar «Experto». Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar «Valores internos» o «Alarmas».	7.4 Asegu 1. 2. 3. 4. 5.	Elimi		el dispo	Tocar la tecla PROGRAMAS: el display visualizará el menú «Programas». Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar un programa. Tocar durante 3 s la tecla INTERACTIVO 4. Tocar la tecla INTERACTIVO 3. Tocar la tecla INTERACTIVO 4 para salir del procedimiento (o no tocar nada durante 60 s).
El inyeo Si hay u - 1. El inyeo tiempo Si P3 = sea «cc Si P3 = umbral	tor permanece activ asegurarse de que e tor permanece activ asegurarse de que e $\begin{vmatrix} \mathbf{i} \\ \mathbf{i} $	I generador de vapor este encendido Mantener pulsada la tecla INYECCIÓN VAPOR. o durante todo el tiempo que la tecla permanece pulsada. stivo: I generador de vapor esté encendido Tocar la tecla INYECCIÓN VAPOR. ma automática durante el tiempo t8 (permaneciendo desactivado el el número de ciclos t10. tiva a condición de que la función de la entrada multifunción 1 o 2 ón vapor» (i1 o i4 = 6) y que la entrada esté activa. tiva a condición de que la temperatura del vapor no sea inferior al	3. 4. 5. 6. 5.4 Asegura 1. 2. 3	✓ ° ✓ ° ✓ ° ✓ ° ✓ ° ✓ ° ✓ ° ✓ °	Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el menú «Idioma». Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar un idioma. Tocar la tecla INTERACTIVO 3. Tocar la tecla INTERACTIVO 4 para salir del procedimiento (o no tocar nada durante 60 s). s estados del instrumento tivo esté encendido. Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar «La tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar «Valores internos» o «Alarmas». Tocar la tecla INTERACTIVO 3.	7.4 Asegu 1. 2. 3. 4. 5. 8 8.1	Elimi rarse d		el dispo	Tocar la tecla PROGRAMAS: el display visualizará el menú «Programas». Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar un programa. Tocar durante 3 s la tecla INTERACTIVO 4. Tocar la tecla INTERACTIVO 3. Tocar la tecla INTERACTIVO 4 para salir del procedimiento (o no tocar nada durante 60 s).
El inyec Si hay u - 1. El inyec tiempo Si P3 = sea «cc Si P3 = umbral Para ac	tor permanece activ un ciclo de cocción ac asegurarse de que e $\begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{e} \rangle & \mathbf{i} \end{vmatrix}$ tor permanece activ un ciclo de cocción ac asegurarse de que e $\begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{e} \rangle & \mathbf{i} \end{vmatrix}$ tor se activa de forr te) multiplicado por 2, el inyector se ac unsentimiento inyecci 3, el inyector se ac ta, tivar de forma auton asegurarse de pue	I generador de vapor este encendido Mantener pulsada la tecla INYECCIÓN VAPOR. o durante todo el tiempo que la tecla permanece pulsada. stivo: I generador de vapor esté encendido Tocar la tecla INYECCIÓN VAPOR. ma automática durante el tiempo t8 (permaneciendo desactivado el el número de ciclos t10. tiva a condición de que la función de la entrada multifunción 1 o 2 ón vapor» (i1 o i4 = 6) y que la entrada esté activa. tiva a condición de que la temperatura del vapor no sea inferior al mática el inyector cuando se pone en marcha el ciclo de cocción: L denositivo esté encendido	3. 4. 5. 6. 5.4 Asegura 1. 2. 3.	✓ ° ✓ ° ✓ ° ✓ ° ✓ ° ✓ ° ✓ ° ✓ °	Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el menú «Idioma». Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar un idioma. Tocar la tecla INTERACTIVO 3. Tocar la tecla INTERACTIVO 4 para salir del procedimiento (o no tocar nada durante 60 s). s estados del instrumento tivo esté encendido. Tocar durante 3 s la tecla LUZ CÁMARA: el display visualizará el menú «Experto». Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar «Valores internos» o «Alarmas». Tocar la tecla INTERACTIVO 3. Tocar la tecla INTERACTIVO 3.	7.4 Asegu 1. 2. 3. 4. 5. 8 8.1 Es po	Elimi rarse d	inació de que C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	el dispo	Tocar la tecla PROGRAMAS: el display visualizará el menú «Programas». Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar un programa. Tocar durante 3 s la tecla INTERACTIVO 4. Tocar la tecla INTERACTIVO 3. Tocar la tecla INTERACTIVO 4 para salir del procedimiento (o no tocar nada durante 60 s). SRAMADO SEMANAL ral sta 9 encendidos programados semanales. Con el encendido del
El inyec Si hay u - 1. El inyec tiempo Si P3 = sea «cc Si P3 = umbral Para ac -	tor permanece activ un ciclo de cocción ar asegurarse de que e $\begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{e} \\ \mathbf{i} & \mathbf{e} \end{vmatrix}$ tor permanece activ un ciclo de cocción ar asegurarse de que e $\begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{e} \\ \mathbf{i} & \mathbf{e} \end{vmatrix}$ tor se activa de forr te) multiplicado por 2, el inyector se ac onsentimiento inyecci 3, el inyector se ac ta. tivar de forma auton asegurarse de que e asegurarse de que e	I generador de vapor este encendido Mantener pulsada la tecla INYECCIÓN VAPOR. o durante todo el tiempo que la tecla permanece pulsada. stivo: I generador de vapor esté encendido Tocar la tecla INYECCIÓN VAPOR. ma automática durante el tiempo t8 (permaneciendo desactivado el el número de ciclos t10. tiva a condición de que la función de la entrada multifunción 1 o 2 ón vapor» (i1 o i4 = 6) y que la entrada esté activa. tiva a condición de que la temperatura del vapor no sea inferior al nática el inyector cuando se pone en marcha el ciclo de cocción: I dispositivo esté encendido I denerador de vapor esté encendido	3. 4. 5. 6. 5.4 Asegura 1. 2. 3. 4.	Visualización de la v ∘ × ∘ Visualización de la arse de que el dispos v ∘ v ∘ v ∘ v ∘ v ∘ v ∘ v ∘ v ∘	Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el menú «Idioma». Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar un idioma. Tocar la tecla INTERACTIVO 3. Tocar la tecla INTERACTIVO 4 para salir del procedimiento (o no tocar nada durante 60 s). s estados del instrumento tivo esté encendido. Tocar durante 3 s la tecla LUZ CÁMARA: el display visualizará el menú «Experto». Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar «Valores internos» o «Alarmas». Tocar la tecla INTERACTIVO 3. Tocar la tecla INTERACTIVO 3.	7.4 Asegu 1. 2. 3. 4. 5. 8 8.1 Es po dispos	Elimi rarse d	inació le que C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	el dispo	Tocar la tecla PROGRAMAS: el display visualizará el menú «Programas». Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar un programa. Tocar durante 3 s la tecla INTERACTIVO 4. Tocar la tecla INTERACTIVO 3. Tocar la tecla INTERACTIVO 4 para salir del procedimiento (o no tocar nada durante 60 s). RAMADO SEMANAL ral sta 9 encendidos programados semanales. Con el encendido del archa un programa. Para poner en marcha el ciclo de cocción con los encendidos de la concentencia de un el o concidencia de un el concentencia de un el o concentencia de un el concentencia de un el o concentencia de un el concentencia de una el concentencia de una el concentencia de una del del concentencia de una del del concentencia de una del
El inyec Si hay u - 1. El inyec tiempo Si P3 = sea «cc Si P3 = umbral Para ac -	tor permanece activ un ciclo de cocción ac asegurarse de que e $\begin{vmatrix} \mathbf{i} \\ \mathbf{e} \\ \mathbf{s} \\ \mathbf{s} \end{vmatrix}$ tor permanece activ un ciclo de cocción ac asegurarse de que e $\begin{vmatrix} \mathbf{i} \\ \mathbf{e} \\ \mathbf{s} \\ \mathbf{s} \end{vmatrix}$ tor se activa de forr tel inyector se ac unsentimiento inyecci 3, el inyector se ac ta. tivar de forma auton asegurarse de que e asegurarse de que e (1) -2, 1	I generador de vapor este encendido Mantener pulsada la tecla INYECCIÓN VAPOR. o durante todo el tiempo que la tecla permanece pulsada. stivo: I generador de vapor esté encendido Tocar la tecla INYECCIÓN VAPOR. ma automática durante el tiempo t8 (permaneciendo desactivado el el número de ciclos t10. tiva a condición de que la función de la entrada multifunción 1 o 2 ón vapor» (i1 o i4 = 6) y que la entrada esté activa. tiva a condición de que la temperatura del vapor no sea inferior al nática el inyector cuando se pone en marcha el ciclo de cocción: I dispositivo esté encendido I generador de vapor esté encendido	3. 4. 5. 6. 5.4 Asegura 1. 2. 3. 4.	✓ ° ✓ ° ✓ ° ✓ ° ✓ ° ✓ ° ✓ ° ✓ °	Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el menú «Idioma». Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar un idioma. Tocar la tecla INTERACTIVO 3. Tocar la tecla INTERACTIVO 4 para salir del procedimiento (o no tocar nada durante 60 s). s estados del instrumento tivo esté encendido. Tocar durante 3 s la tecla LUZ CÁMARA: el display visualizará el menú «Experto». Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar «Valores internos» o «Alarmas». Tocar la tecla INTERACTIVO 3. Tocar la tecla INTERACTIVO 3. Tocar la tecla INTERACTIVO 3.	7.4 Asegu 1. 2. 3. 4. 5. 8 8.1 Es po dispos ajuste	Elimi arse d f x x x x x x x x x x x x x x x x x x	Inacid de que	O PROC Do PROC Do gener izar has rá en ma os en el	Tocar la tecla PROGRAMAS: el display visualizará el menú «Programas». Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar un programa. Tocar durante 3 s la tecla INTERACTIVO 4. Tocar la tecla INTERACTIVO 3. Tocar la tecla INTERACTIVO 4 para salir del procedimiento (o no tocar nada durante 60 s). SRAMADO SEMANAL ral sta 9 encendidos programados semanales. Con el encendido del archa un programa. Para poner en marcha el ciclo de cocción con los programa es necesario tocar la tecla START/STOP.
El inyec Si hay u - 1. El inyec tiempo Si P3 = sea «cc Si P3 = umbral Para ac - - 1.	tor permanece activ un ciclo de cocción ac asegurarse de que e $\begin{vmatrix} \mathbf{i} \\ \mathbf{e} \\ \mathbf{s} \\ \mathbf{s} \end{vmatrix}$ tor permanece activ un ciclo de cocción ac asegurarse de que e $\begin{vmatrix} \mathbf{i} \\ \mathbf{e} \\ \mathbf{s} \\ \mathbf{s} \end{vmatrix}$ tor se activa de forr te) multiplicado por 2, el inyector se ac unsentimiento inyecci 3, el inyector se ac t3. tivar de forma auton asegurarse de que e asegurarse de que e	I generador de vapor este encendido Mantener pulsada la tecla INYECCIÓN VAPOR. o durante todo el tiempo que la tecla permanece pulsada. stivo: I generador de vapor esté encendido Tocar la tecla INYECCIÓN VAPOR. ma automática durante el tiempo t8 (permaneciendo desactivado el el número de ciclos t10. tiva a condición de que la función de la entrada multifunción 1 o 2 ón vapor» (i1 o i4 = 6) y que la entrada esté activa. tiva a condición de que la temperatura del vapor no sea inferior al nática el inyector cuando se pone en marcha el ciclo de cocción: I dispositivo esté encendido I generador de vapor esté encendido Tocar la tecla INYECCIÓN VAPOR.	3. 4. 5. 6. 5.4 Asegura 1. 2. 3. 4.	✓ ° ✓ ° ✓ ° ✓ ° ✓ ° ✓ ° ✓ ° ✓ °	Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el menú «Idioma». Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar un idioma. Tocar la tecla INTERACTIVO 3. Tocar la tecla INTERACTIVO 4 para salir del procedimiento (o no tocar nada durante 60 s). s estados del instrumento tivo esté encendido. Tocar durante 3 s la tecla LUZ CÁMARA: el display visualizará el menú «Experto». Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar «Valores internos» o «Alarmas». Tocar la tecla INTERACTIVO 3. Tocar la tecla INTERACTIVO 3. Tocar la tecla INTERACTIVO 3. Tocar la tecla INTERACTIVO 4 para salir del procedimiento (o no tocar nada durante 60 s). IZADA DE LAS PLACAS DE COCCIÓN	7.4 Asegu 1. 2. 3. 4. 5. 8.1 Es po dispos ajuste 8.2	Elimi rarse d File Elimi	inació de que	O PROO DO PROO	Tocar la tecla PROGRAMAS: el display visualizará el menú «Programas». Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar un programa. Tocar durante 3 s la tecla INTERACTIVO 4. Tocar la tecla INTERACTIVO 3. Tocar la tecla INTERACTIVO 4 para salir del procedimiento (o no tocar nada durante 60 s). RAMADO SEMANAL ral sta 9 encendidos programados semanales. Con el encendido del archa un programa. Para poner en marcha el ciclo de cocción con los programa es necesario tocar la tecla START/STOP. un encendido
El inyec Si hay n - 1. El inyec tiempo Si P3 = sea «cc Si P3 = umbral Para ac - 1. 2.	The segurarise de que equivarise de que equiparise de que equipar	I generador de vapor este encendido Mantener pulsada la tecla INYECCIÓN VAPOR. o durante todo el tiempo que la tecla permanece pulsada. stivo: I generador de vapor esté encendido Tocar la tecla INYECCIÓN VAPOR. ma automática durante el tiempo t8 (permaneciendo desactivado el el número de ciclos t10. tiva a condición de que la función de la entrada multifunción 1 o 2 ón vapor» (i1 o i4 = 6) y que la entrada esté activa. tiva a condición de que la temperatura del vapor no sea inferior al nática el inyector cuando se pone en marcha el ciclo de cocción: I dispositivo esté encendido I generador de vapor esté encendido Tocar la tecla INYECCIÓN VAPOR. ciclo de cocción.	3. 4. 5. 6. 5.4 Asegura 1. 2. 3. 4. 6.1	✓ ° ✓ ° ✓ ° ✓ ° ✓ ° ✓ ° ✓ ° ✓ °	Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el menú «Idioma». Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar un idioma. Tocar la tecla INTERACTIVO 3. Tocar la tecla INTERACTIVO 4 para salir del procedimiento (o no tocar nada durante 60 s). s estados del instrumento tivo esté encendido. Tocar durante 3 s la tecla LUZ CÁMARA: el display visualizará el menú «Experto». Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar «Valores internos» o «Alarmas». Tocar la tecla INTERACTIVO 3. Tocar la tecla INTERACTIVO 3. Tocar la tecla INTERACTIVO 3. Tocar la tecla INTERACTIVO 4 para salir del procedimiento (o no tocar nada durante 60 s). IZADA DE LAS PLACAS DE COCCIÓN al	7.4 Asegu 1. 2. 3. 4. 5. 8.1 Es po dispos ajuste 8.2 -	Elimi rarse d	inació de que	O PROO bin gener izar has rá en m os en el ción de de que	Forgrama Sitivo esté encendido. Tocar la tecla PROGRAMAS: el display visualizará el menú «Programas». Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar un programa. Tocar durante 3 s la tecla INTERACTIVO 4. Tocar la tecla INTERACTIVO 3. Tocar la tecla INTERACTIVO 4 para salir del procedimiento (o no tocar nada durante 60 s). SRAMADO SEMANAL ral sta 9 encendidos programados semanales. Con el encendido del archa un programa. Para poner en marcha el ciclo de cocción con los programa es necesario tocar la tecla START/STOP. un encendido el parámetro c5 esté ajustado en 1 (por defecto)
El inyec Si hay n - 1. El inyec tiempo Si P3 = sea «cc Si P3 = umbral Para ac - 1. 2.	tor permanece activ un ciclo de cocción ar asegurarse de que e $\begin{vmatrix} \mathbf{i} \\ \mathbf{e} \\ \mathbf{s} \end{vmatrix}$ tor permanece activ un ciclo de cocción ar asegurarse de que e $\begin{vmatrix} \mathbf{i} \\ \mathbf{e} \\ \mathbf{s} \end{vmatrix}$ tor se activa de forr te) multiplicado por 2, el inyector se ac misentimiento inyecci 3, el inyector se ac ta, el inyector se ac t	I generador de vapor este encendido Mantener pulsada la tecla INYECCIÓN VAPOR. o durante todo el tiempo que la tecla permanece pulsada. stivo: I generador de vapor esté encendido Tocar la tecla INYECCIÓN VAPOR. ma automática durante el tiempo t8 (permaneciendo desactivado el el número de ciclos t10. tiva a condición de que la función de la entrada multifunción 1 o 2 ón vapor» (i1 o i4 = 6) y que la entrada esté activa. tiva a condición de que la temperatura del vapor no sea inferior al nática el inyector cuando se pone en marcha el ciclo de cocción: I dispositivo esté encendido I generador de vapor esté encendido Tocar la tecla INYECCIÓN VAPOR. ciclo de cocción.	3. 4. 5. 6. 5.4 Asegura 1. 2. 3. 4. 6.1 La gesta	✓ ° ✓ ° ✓ ° ✓ ° ✓ ° ✓ ° ✓ ° ✓ °	Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el menú «Idioma». Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar un idioma. Tocar la tecla INTERACTIVO 3. Tocar la tecla INTERACTIVO 4 para salir del procedimiento (o no tocar nada durante 60 s). s estados del instrumento tivo esté encendido. Tocar durante 3 s la tecla LUZ CÁMARA: el display visualizará el menú «Experto». Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar «Valores internos» o «Alarmas». Tocar la tecla INTERACTIVO 3. Tocar la tecla INTERACTIVO 3. Tocar la tecla INTERACTIVO 3. Tocar la tecla INTERACTIVO 4 para salir del procedimiento (o no tocar nada durante 60 s). IZADA DE LAS PLACAS DE COCCIÓN al selacas de cocción permite no exceder la potencia disponible en la carantiza la uniformidad do uno da las placas u la sectión i de	7.4 Asegu 1. 2. 3. 4. 5. 8 8.1 Es po dispos ajuste 8.2 -	Elimi rearse d	inació de que	o PROCO Din gener izar has rá en ma os en el ción de de que s de que s	Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar un programa. Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar un programa. Tocar durante 3 s la tecla INTERACTIVO 4. Tocar la tecla INTERACTIVO 3. Tocar la tecla INTERACTIVO 3. Tocar la tecla INTERACTIVO 4 para salir del procedimiento (o no tocar nada durante 60 s). SRAMADO SEMANAL ral sta 9 encendidos programados semanales. Con el encendido del archa un programa. Para poner en marcha el ciclo de cocción con los programa es necesario tocar la tecla START/STOP. un encendido el parámetro c5 esté ajustado en 1 (por defecto) se haya memorizado por lo menos un programa
El inyeo Si hay n - 1. El inyeo tiempo Si P3 = sea «cc Si P3 = umbral Para ac - 1. 2. Para ali	The segurarse de que equivarse de que equiparse de que e	I generador de vapor este encendido Mantener pulsada la tecla INYECCIÓN VAPOR. o durante todo el tiempo que la tecla permanece pulsada. stivo: I generador de vapor esté encendido Tocar la tecla INYECCIÓN VAPOR. ma automática durante el tiempo t8 (permaneciendo desactivado el el número de ciclos t10. tiva a condición de que la función de la entrada multifunción 1 o 2 ón vapor» (i1 o i4 = 6) y que la entrada esté activa. tiva a condición de que la temperatura del vapor no sea inferior al nática el inyector cuando se pone en marcha el ciclo de cocción: I dispositivo esté encendido I generador de vapor esté encendido Tocar la tecla INYECCIÓN VAPOR. i ciclo de cocción. s tiempos t8, t9 y el número de ciclos t10:	3. 4. 5. 6. 5.4 Asegura 1. 2. 3. 4. 6.1 La gesti red eléc priorida	✓	Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el menú «Idioma». Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar un idioma. Tocar la tecla INTERACTIVO 3. Tocar la tecla INTERACTIVO 4 para salir del procedimiento (o no tocar nada durante 60 s). s estados del instrumento tivo esté encendido. Tocar durante 3 s la tecla LUZ CÁMARA: el display visualizará el menú «Experto». Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar «Valores internos» o «Alarmas». Tocar la tecla INTERACTIVO 3. Tocar la tecla INTERACTIVO 3. Tocar la tecla INTERACTIVO 3. Tocar la tecla INTERACTIVO 4 para salir del procedimiento (o no tocar nada durante 60 s). IZADA DE LAS PLACAS DE COCCIÓN al s placas de cocción permite no exceder la potencia disponible en la garantiza la uniformidad de uso de las placas y la gestión de las	7.4 Asegu 1. 2. 3. 4. 5. 8 8.1 Es poo dispos ajuste 8.2 - - -	Elimin rarase d	inació de que	el dispo el dis	Frograma Sitivo esté encendido. Tocar la tecla PROGRAMAS: el display visualizará el menú «Programas». Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar un programa. Tocar durante 3 s la tecla INTERACTIVO 4. Tocar la tecla INTERACTIVO 3. Tocar la tecla INTERACTIVO 4 para salir del procedimiento (o no tocar nada durante 60 s). SRAMADO SEMANAL ral sta 9 encendidos programados semanales. Con el encendido del archa un programa. Para poner en marcha el ciclo de cocción con los programa es necesario tocar la tecla START/STOP. un encendido el parámetro c5 esté ajustado en 1 (por defecto) se haya memorizado por lo menos un programa
El inyec Si hay n - 1. El inyec tiempo Si P3 = sea «cc Si P3 = umbral Para ac - 1. 2. Para aju	The segurarse de que equivarse de que equiparse de que e	I generador de vapor este encendido Mantener pulsada la tecla INYECCIÓN VAPOR. o durante todo el tiempo que la tecla permanece pulsada. stivo: I generador de vapor esté encendido Tocar la tecla INYECCIÓN VAPOR. ma automática durante el tiempo t8 (permaneciendo desactivado el el número de ciclos t10. tiva a condición de que la función de la entrada multifunción 1 o 2 ón vapor» (i1 o i4 = 6) y que la entrada esté activa. tiva a condición de que la temperatura del vapor no sea inferior al nática el inyector cuando se pone en marcha el ciclo de cocción: I dispositivo esté encendido Tocar la tecla INYECCIÓN VAPOR. ciclo de cocción. s tiempos t8, t9 y el número de ciclos t10: I dispositivo esté encendido	3. 4. 5. 6. 5.4 Asegura 1. 2. 3. 4. 6.1 La gesti red eléc priorida	✓	Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el menú «Idioma». Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar un idioma. Tocar la tecla INTERACTIVO 3. Tocar la tecla INTERACTIVO 4 para salir del procedimiento (o no tocar nada durante 60 s). s estados del instrumento tivo esté encendido. Tocar durante 3 s la tecla LUZ CÁMARA: el display visualizará el menú «Experto». Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar «Valores internos» o «Alarmas». Tocar la tecla INTERACTIVO 3. Tocar la tecla INTERACTIVO 3. Tocar la tecla INTERACTIVO 3. Tocar la tecla INTERACTIVO 4 para salir del procedimiento (o no tocar nada durante 60 s). IZADA DE LAS PLACAS DE COCCIÓN al garantiza la uniformidad de uso de las placas y la gestión de las s cargas:	7.4 Asegu 1. 2. 3. 4. 5. 8 8.1 Es poo dispos ajuste 8.2 - - - 1.	Elimi rarase d	inació de que	el dispo	Sitivo esté encendido. Tocar la tecla PROGRAMAS: el display visualizará el menú «Programas». Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar un programa. Tocar durante 3 s la tecla INTERACTIVO 4. Tocar la tecla INTERACTIVO 3. Tocar la tecla INTERACTIVO 4 para salir del procedimiento (o no tocar nada durante 60 s). SRAMADO SEMANAL ral tag encendidos programados semanales. Con el encendido del archa un programa. Para poner en marcha el ciclo de cocción con los programa es necesario tocar la tecla START/STOP. un encendido el parámetro c5 esté ajustado en 1 (por defecto) se haya memorizado por lo menos un programa el dispositivo esté apagado Tocar la tecla INTERACTIVO 3.
El inyec Si hay n - 1. El inyec tiempo Si P3 = sea «cc Si P3 = umbral Para ac - 1. 2. Para ajn - 1.	The segurar se de que equivarse de que equiparse de que	I generador de vapor este encendido Mantener pulsada la tecla INYECCIÓN VAPOR. o durante todo el tiempo que la tecla permanece pulsada. stivo: I generador de vapor esté encendido Tocar la tecla INYECCIÓN VAPOR. ma automática durante el tiempo t8 (permaneciendo desactivado el el número de ciclos t10. tiva a condición de que la función de la entrada multifunción 1 o 2 ón vapor» (i1 o i4 = 6) y que la entrada esté activa. tiva a condición de que la temperatura del vapor no sea inferior al nática el inyector cuando se pone en marcha el ciclo de cocción: I dispositivo esté encendido I generador de vapor esté encendido Tocar la tecla INYECCIÓN VAPOR. s tiempos t8, t9 y el número de ciclos t10: I dispositivo esté encendido Tocar durante 3 s la tecla GENERADOR VAPOR: el display	3. 4. 5. 6. 5.4 Asegura 1. 2. 3. 4. 6.1 La gesti red eléc priorida Priorida 1.		Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el menú «Idioma». Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar un idioma. Tocar la tecla INTERACTIVO 3. Tocar la tecla INTERACTIVO 4 para salir del procedimiento (o no tocar nada durante 60 s). s estados del instrumento tivo esté encendido. Tocar durante 3 s la tecla LUZ CÁMARA: el display visualizará el menú «Experto». Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar «Valores internos» o «Alarmas». Tocar la tecla INTERACTIVO 3. Tocar la tecla INTERACTIVO 3. Tocar la tecla INTERACTIVO 3. Tocar la tecla INTERACTIVO 4 para salir del procedimiento (o no tocar nada durante 60 s). IZADA DE LAS PLACAS DE COCCIÓN al selacas de cocción permite no exceder la potencia disponible en la garantiza la uniformidad de uso de las placas y la gestión de las s cargas: luz de la cámara y campana de aspiración (prioridad inmediata).	7.4 Asegu 1. 2. 3. 4. 5. 8 8.1 Es poo dispos ajuste 8.2 - - 1.	Elimi rarase d	inació de que c c c c c c c c c c c c c c c c c c c	el dispo	Sitivo esté encendido. Tocar la tecla PROGRAMAS: el display visualizará el menú «Programas». Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar un programa. Tocar durante 3 s la tecla INTERACTIVO 4. Tocar la tecla INTERACTIVO 3. Tocar la tecla INTERACTIVO 4 para salir del procedimiento (o no tocar nada durante 60 s). SRAMADO SEMANAL ral tag 9 encendidos programados semanales. Con el encendido del archa un programa. Para poner en marcha el ciclo de cocción con los programa es necesario tocar la tecla START/STOP. un encendido el parámetro c5 esté ajustado en 1 (por defecto) se haya memorizado por lo menos un programa el dispositivo esté apagado Tocar la tecla INTERACTIVO 3. Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para

1.	≡ji jorf	Tocar durante 3 s la tecla GENERADOR VAPOR: el display visualizará el menú «Vapor».	1. 2.
		Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 en los	З.

1.	≡j) ^{ON}	Tocar durante 3 s la tecla GENERADOR VAPOR: el display visualizará el menú «Vapor».	 Generador de vapor, luz de la cámara y campana de aspiración (prioridad inmediata). Cargas the dispositivos temporalmente excluidos de la gestión centralizada. Cargas de dispositivos con activo el sobrecelentamiento. 	2.	f A	Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar «Añadir encendido».
2.		siguientes 15 s para seleccionar una etiqueta (la disponibilidad de las etiquetas depende del parámetro t7).	 Cargas de los dispositivos restantes. La prioridad depende del error entre el punto de operación y el valor medido. 	3.	✓ ○	Tocar la tecla INTERACTIVO 3.
	ETIQUETA	SIGNIFICADO	Se pueden conectar en red hasta 6 dispositivos.	4.	í A C	seleccionar «Día»
	T On	t8 (tiempo inyección vapor on)				Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el día en
	T Off	t9 (tiempo inyección vapor off)	6.2 Gestión centralizada de las placas de cocción	5.		amarillo.
	Ciclos	t10 (número ciclos automáticos inyección vapor)	Para todos los dispositivos:	4	$ \sim \sim \sim $	Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 en los
	Vapor gen.	estado generador de vapor cuando se pone en marcha el ciclo de	- asegurarse de que el dispositivo este conectado en la red de la forma ilustrada en el capítulo CONEXIÓN ELÉCTRICA	0.		siguientes 15 s para ajustar el valor.
		cocción (on = encendido, off = apagado, man. = el mismo estado de la fase precedente)	 ajustar una dirección INTRABUS única (parámetro MS1); se puede conectar 1 dispositivo master (MS1 = 1) y basta 5 dispositivos slavo (MS1 = 2 = 6) 	7.	\checkmark \circ	Tocar la tecla INTERACTIVO 3 (o no tocar nada durante 15 s).
3.		Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el valor en amarillo.	 activar la gestión centralizada de las placas de cosción (parámetro MS2 = 1) activar la gestión centralizada de las placas de cosción (parámetro MS2 = 1) 	8.	$\mathbf{f} \mathbf{v} \mathbf{v}$	Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar «Tiempo».
4.		Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 en los siguientes 15 s para ajustar el valor.	 activar la gestión centralizada de las placas de cocción en el encendido del dispositivo (parámetro MS3 = 1) ajustar la potencia absorbida por el cielo raso (parámetro Pt) ajustar la potencia absorbida por la suela (parámetro Pf) ajustar la potencia absorbida por la suela (parámetro Pf) 	9.	 ✓ 	Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará la hora en amarillo.
5.	 ✓ □ 	Tocar la tecla INTERACTIVO 3 (o no tocar nada durante 15 s).		10.	$\int $	Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 en los siguientes 15 s para ajustar el valor.
6.	\times \circ	Tocar la tecla INTERACTIVO 4 para salir antes del procedimiento (no se guardarán eventuales modificaciones).	Para el dispositivo master: ajustar el numero de dispositivos en la red (parámetro MS6)	11. 12. 13.	 ✓ 	Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará los minutos en amarillo.
4.8	Apertura/cierre d	el respiradero (si u1c u8c = 6)	 ajustar la potencia disponible en la red eléctrica (parámetro Pow) ajustar la potencia absorbida por la campna de aspiración (parámetro Ph) 			Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 en los siguientes 15 s para ajustar el valor.
Asegui 1.	arse de que el dispos	itivo esté encendido. Tocar la tecla RESPIRADERO.	 ajustar la potencia absorbida por el generador de vapor (parámetro Pb) ajustar el tipo de generador de vapor (parámetro Pbt) 		 ✓ 	Tocar la tecla INTERACTIVO 3 (o no tocar nada durante 15 s).
	1 1		 ajustar el intervalo por el recálculo de la distribución de la potencia (parámetro MS5) impostar la diferencia entre el numero de slave en la red y el numero de slave que 	14.	$\langle \cdot \rangle$	Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar « Programa ».
Para a	a ajustar la anticipación con la que se abre el respiradero desde el final del ciclo de cocción: asegurarse de que el dispositivo esté encendido		comunican (parámetro MS7) para causar la activación de protecciones en el master (cargas master apagados).	15.	 ✓ 	Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el programa en amarillo.
-	asegurarse de que r	Ingun cicio de coccion este activo	Para los dispositivos slave:	16		Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 en los
1.	[27]	menú « Respiradero ».	- ajustar el tiempo consecutivo sin comunicación con el master para causar la regulación	10.		siguientes 15 s para ajustar el valor.
2.	 ✓ ○ 	Tocar la tecla INTERACTIVA 3: el display visualizará los minutos en amarillo.	independiente (parámetro MS4).	17.	\checkmark \circ	Tocar la tecla INTERACTIVO 3 (o no tocar nada durante 15 s).
3.	(\cdot, \cdot)	Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 en los siguientes 15 s para ajustar el valor o una etiqueta		18.	$\langle \cdot \rangle$	Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar «Guardar».
			1			

2. Activ		Tocar la tecia INTERACTIVO 3.	5.
2 Astis	<	Tocar la tecla INTERACTIVO 4 para salir del procedimiento (o no tocar nada durante 60 s).	6.
s Activ	ación de los	encendidos	7.
. Apag	gar el dispositi	V0.	8.
. Ý	$\land \circ)$	Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar un encendido.	10
	0	Tocar la tecla START/STOP: el display visualizará el día y la hora	
i i		Tocar la tecla ON/STANDBY para apagar el dispositivo sin activar	
•	\smile 1	los encendidos.	
Modi egurarse d	ficación de u e que el dispo	in encendido isitivo esté apagado.	
	•	Tocar la tecla INTERACTIVO 3.	
. 📢		Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para	
	/ •]	Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará los	
		Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para	
		seleccionar un encendido.	0
		Tocar la tecla INTERACTIVO 3.	\sim
		tocar nada durante 60 s).	
Elimi	nación de ur	n encendido	
gurarse d	e que el dispo	isitivo esté apagado. Tocar la tecla INTERACTIVO 3	
		Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para	
*		seleccionar «Encendidos».	
		encendidos en amarillo.	
Ý		Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar un encendido.	
~		Tocar la tecla INTERACTIVO 3.	
√		Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para	
	/ •]	Tocar la tecla INTERACTIVO 3.	
		Tacar de pueve la tacla INTERACTIVO 2	
		Tocar la tecla INTERACTIVO 4 para salir del procedimiento (o po	
Ajus	te de los para	ámetros de configuración	
Ajus Ajus ATEI La n pará	NCIÓN modificación de metros cuya u	ámetros de configuración el parámetro P1 provoca una adaptación automática del valor de los unidad de medida es °C o °F.	
Ajus 1 Ajus ATEI La n pará	NCIÓN nodificación de metros cuya u	ámetros de configuración el parámetro P1 provoca una adaptación automática del valor de los unidad de medida es °C o °F.	
AJUS 1 Ajus ATEI La n pará egurarse d	TES te de los para NCIÓN nodificación de metros cuya u e que el dispo	ámetros de configuración el parámetro P1 provoca una adaptación automática del valor de los unidad de medida es °C o °F. isitivo esté apagado. Tocar la tecla INTERACTIVO 4: el display visualizará el menú Configuración	
AUUS 1 Ajus ATEI La n pará egurarse d	VCIÓN Nodificación de metros cuya u e que el dispo	ámetros de configuración el parámetro P1 provoca una adaptación automática del valor de los unidad de medida es °C o °F. sitivo esté apagado. Tocar la tecla INTERACTIVO 4: el display visualizará el menú «Configuración». Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para	*
AJUS Ajus ATEI La n pará	VCIÓN nodificación de metros cuya u e que el dispo	ámetros de configuración el parámetro P1 provoca una adaptación automática del valor de los unidad de medida es °C o °F. sitivo esté apagado. Tocar la tecla INTERACTIVO 4: el display visualizará el menú «Configuración». Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar «Servicio de asistencia». Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará	*
AJUS Ajus La n pará egurarse d	VCIÓN nodificación de metros cuya u e que el dispo	 ámetros de configuración el parámetro P1 provoca una adaptación automática del valor de los unidad de medida es °C o °F. sitivo esté apagado. Tocar la tecla INTERACTIVO 4: el display visualizará el menú «Configuración». Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar «Servicio de asistencia». Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará «contraseña» en amarillo. Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 en los 	*
AJUS Ajus ATEL La n pará 2gurarse d	Action of the second se	ámetros de configuración el parámetro P1 provoca una adaptación automática del valor de los unidad de medida es °C o °F. sitivo esté apagado. Tocar la tecla INTERACTIVO 4: el display visualizará el menú «Configuración». Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar «Servicio de asistencia». Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará «Contraseña» en amarillo. Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 en los siguientes 15 s para ajustar «-19». Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el menú siguientes 15 s para ajustar «-19».	*
AJUS Ajus ATEL La n pará sgurarse d V	VCIÓN nodificación de metros cuya u e que el dispo	ámetros de configuración el parámetro P1 provoca una adaptación automática del valor de los unidad de medida es °C o °F. sitivo esté apagado. Tocar la tecla INTERACTIVO 4: el display visualizará el menú «Configuración». Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar «Servicio de asistencia». Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará «Contraseña» en amarillo. Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 en los siguientes 15 s para ajustar «-19». Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el menú «Servicio de asistencia».	*
ATUS Ajus ATEL La n pará egurarse d V	VCIÓN nodificación de metros cuya u e que el dispo controloción contreloci controloci controloción controloci	 ámetros de configuración al parámetro P1 provoca una adaptación automática del valor de los unidad de medida es °C o °F. sitivo esté apagado. Tocar la tecla INTERACTIVO 4: el display visualizará el menú «Configuración». Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar «Servicio de asistencia». Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará «Contraseña» en amarillo. Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 en los siguientes 15 s para ajustar «-19». Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el menú «Servicio de asistencia». Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el menú «Servicio de asistencia». Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el menú «Servicio de asistencia». 	*
AJUS AJUS AJUS Can para cgurarse d ATEI La n para cgurarse d ATEI La n para cgurarse d C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	VCIÓN nodificación de metros cuya u e que el dispo controloción contreloci controloci controloción controloci	ámetros de configuración el parámetro P1 provoca una adaptación automática del valor de los unidad de medida es °C o °F. sitivo esté apagado. Tocar la tecla INTERACTIVO 4: el display visualizará el menú «Configuración». Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar «Servicio de asistencia». Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará «Contraseña» en amarillo. Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 en los siguientes 15 s para ajustar «-19». Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el menú «Servicio de asistencia». Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el menú «Servicio de asistencia». Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar un parámetro. Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar un parámetro.	*
ATUS Ajus ATEL La n pará egurarse d V V V	VCIÓN nodificación de metros cuya u e que el dispo contrologia con	 ámetros de configuración al parámetro P1 provoca una adaptación automática del valor de los unidad de medida es °C o °F. sitivo esté apagado. Tocar la tecla INTERACTIVO 4: el display visualizará el menú «Configuración». Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar «Servicio de asistencia». Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el menú «Contraseña» en amarillo. Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 en los siguientes 15 s para ajustar «-19». Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el menú «Servicio de asistencia». Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el menú «Servicio de asistencia». Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar un parámetro. Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el parámetro en amarillo. Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el parámetro en amarillo. Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar un parámetro. Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar un parámetro. 	*
ATUS Ajus ATEL La n para sgurarse d V V V V	VCIÓN nodificación de metros cuya u e que el dispo contrologia con	 ámetros de configuración el parámetro P1 provoca una adaptación automática del valor de los unidad de medida es °C o °F. sitivo esté apagado. Tocar la tecla INTERACTIVO 4: el display visualizará el menú «Configuración». Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar «Servicio de asistencia». Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el menú «Contraseña» en amarillo. Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el menú «Servicio de asistencia». Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el menú «Servicio de asistencia». Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el menú «Servicio de asistencia». Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar un parámetro. Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el parámetro en amarillo. Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el parámetro en amarillo. Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar un parámetro. Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el parámetro en amarillo. Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar un parámetro. Tocar la tecla INTERACTIVO 3 (o no tocar nada durante 15 s). 	*
ATUS AJUS AJUS ATEL La n pará como como ATUS ATEL La n pará como ATUS	VCIÓN nodificación de metros cuya u e que el dispo contrologia con	 ámetros de configuración al parámetro P1 provoca una adaptación automática del valor de los unidad de medida es °C o °F. sitivo esté apagado. Tocar la tecla INTERACTIVO 4: el display visualizará el menú «Configuración». Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar «Servicio de asistencia». Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el menú «Contraseña» en amarillo. Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 en los siguientes 15 s para ajustar «-19». Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el menú «Servicio de asistencia». Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el menú «Servicio de asistencia». Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el parámetro. Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el parámetro en amarillo. Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el parámetro en amarillo. Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar un parámetro. Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el parámetro en amarillo. Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el parámetro en amarillo. Tocar la tecla INTERACTIVO 3 (o no tocar nada durante 15 s). Tocar la tecla INTERACTIVO 4 para salir del procedimiento (o no tacen durante durante (a c) 	*
ATUS ATUS La n para egurarse c V V V V V V V V V V V V V	VCIÓN nodificación de metros cuya u e que el dispo contrologicación de metros cuya u e que el dispo contrologicación de contrologicación de contro	 ámetros de configuración el parámetro P1 provoca una adaptación automática del valor de los unidad de medida es °C o °F. sitivo esté apagado. Tocar la tecla INTERACTIVO 4: el display visualizará el menú «Configuración». Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar «Servicio de asistencia». Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el menú «Contraseña» en amarillo. Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 en los siguientes 15 s para ajustar «-19». Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el menú «Servicio de asistencia». Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el menú «Servicio de asistencia». Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar un parámetro. Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el parámetro en amarillo. Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar un parámetro. Tocar la tecla INTERACTIVO 3 en la tecla INTERACTIVO 2 en los siguientes 15 s para ajustar el valor. Tocar la tecla INTERACTIVO 3 (o no tocar nada durante 15 s). Tocar la tecla INTERACTIVO 3 (o no tocar nada durante 15 s). Tocar la tecla INTERACTIVO 4 para salir del procedimiento (o no tocar nada durante 60 s). 	*
AUS: 1 Ajus: $ATEI La n par2 Q V $	VCIÓN nodificación de metros cuya u e que el dispo contrologia de contrologia de contrologi de contrologia de contrologia de contrologia de c	 ámetros de configuración el parámetro P1 provoca una adaptación automática del valor de los unidad de medida es °C o °F. sitivo esté apagado. Tocar la tecla INTERACTIVO 4: el display visualizará el menú «Configuración». Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar «Servicio de asistencia». Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el menú «Contraseña» en amarillo. Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 en los siguientes 15 s para ajustar «-19». Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el menú «Servicio de asistencia». Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el menú «Servicio de asistencia». Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el parámetro. Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el parámetro en amarillo. Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el parámetro en amarillo. Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 en los siguientes 15 s para ajustar el valor. Tocar la tecla INTERACTIVO 3 (o no tocar nada durante 15 s). Tocar la tecla INTERACTIVO 3 (o no tocar nada durante 15 s). Tocar la tecla INTERACTIVO 3 (o no tocar nada durante 60 s). y del día de la semana 	*
ATEL ATEL La n paré egurarse c V V V V V V V ATEL	VCIÓN vCIÓN vCIÓN vCIÓN vCIÓN vCIÓN vCIÓN vCIÓN vCIÓN vCIÓN vCIÓN vCIÓN vCIÓN vCIÓN vCIÓN vCIÓN vCIÓN vCIÓN	 ámetros de configuración el parámetro P1 provoca una adaptación automática del valor de los unidad de medida es °C o °F. sitivo esté apagado. Tocar la tecla INTERACTIVO 4: el display visualizará el menú «Configuración». Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar «Servicio de asistencia». Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará «Contraseña» en amarillo. Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 en los siguientes 15 s para ajustar «-19». Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el menú «Servicio de asistencia». Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el menú «Servicio de asistencia». Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar un parámetro. Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el parámetro en amarillo. Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el parámetro en amarillo. Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar un parámetro. Tocar la tecla INTERACTIVO 3 en los dos minutos sucesivos al ajuste de la tecla interactivo 4 para salir del procedimiento (o no tocar nada durante 60 s). y del día de la semana 	*
ATUS ATUS ATUS La n pará egurarse c V V V V V V V V V ATEI No s hora	VCIÓN A CON A	 ámetros de configuración el parámetro P1 provoca una adaptación automática del valor de los unidad de medida es °C o °F. sitivo esté apagado. Tocar la tecla INTERACTIVO 4: el display visualizará el menú «Configuración». Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar «Servicio de asistencia». Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el menú «Contraseña» en amarillo. Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 en los siguientes 15 s para ajustar «-19». Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el menú «Servicio de asistencia». Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el menú «Servicio de asistencia». Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el parámetro. Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar un parámetro. Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el parámetro en amarillo. Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar un parámetro. Tocar la tecla INTERACTIVO 3 co no tocar nada durante 15 s). Tocar la tecla INTERACTIVO 3 (o no tocar nada durante 15 s). Tocar la tecla INTERACTIVO 3 (o no tocar nada durante 15 s). Tocar la tecla INTERACTIVO 4 para salir del procedimiento (o no tocar nada durante 60 s). y del día de la semana 	*
ATEL ATEL La n pará egurarse c V V V V V V V V V V V V V V V V V V V	VCIÓN vertication de metros cuya u e que el disport e que el	 ámetros de configuración el parámetro P1 provoca una adaptación automática del valor de los unidad de medida es °C o °F. sitivo esté apagado. Tocar la tecla INTERACTIVO 4: el display visualizará el menú «Configuración». Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar «Servicio de asistencia». Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el menú «Contraseña» en amarillo. Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el menú «Servicio de asistencia». Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el menú «Servicio de asistencia». Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el menú «Servicio de asistencia». Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar un parámetro. Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el parámetro en amarillo. Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el parámetro en amarillo. Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar un parámetro. Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el parámetro en amarillo. Tocar la tecla INTERACTIVO 3 o no tocar nada durante 15 s). Tocar la tecla INTERACTIVO 3 (o no tocar nada durante 15 s). Tocar la tecla INTERACTIVO 4 para salir del procedimiento (o no tocar nada durante 60 s). y del día de la semana 	*
ATEI ATEI Can para egurarse c C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	VCIÓN a que el dispo e que el dispo a que el dispo	 ámetros de configuración el parámetro P1 provoca una adaptación automática del valor de los inidad de medida es °C o °F. sitivo esté apagado. Tocar la tecla INTERACTIVO 4: el display visualizará el menú «Configuración». Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar «Servicio de asistencia». Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el menú «Contraseña» en amarillo. Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 en los siguientes 15 s para ajustar «-19». Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el menú «Servicio de asistencia». Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el menú «Servicio de asistencia». Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar un parámetro. Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el parámetro en amarillo. Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar un parámetro. Tocar la tecla INTERACTIVO 3 co no tocar nada durante 15 s). Tocar la tecla INTERACTIVO 3 (o no tocar nada durante 15 s). Tocar la tecla INTERACTIVO 3 (o no tocar nada durante 15 s). Tocar la tecla INTERACTIVO 4 para salir del procedimiento (o no tocar nada durante 60 s). y del día de la semana 	*
ATEL ATEL ATEL ATEL ATEL ATEL ATEL ATEL	VCIÓN ve de la hora ve de la hora	 ámetros de configuración el parámetro P1 provoca una adaptación automática del valor de los inidad de medida es °C o °F. sitivo esté apagado. Tocar la tecla INTERACTIVO 4: el display visualizará el menú «Configuración». Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar «Servicio de asistencia». Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el menú «Contraseña» en amarillo. Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el menú «Servicio de asistencia». Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el menú «Servicio de asistencia». Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el menú «Servicio de asistencia». Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar un parámetro. Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el parámetro en amarillo. Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el parámetro en amarillo. Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar un parámetro. Tocar la tecla INTERACTIVO 3 (o no tocar nada durante 15 s). Tocar la tecla INTERACTIVO 4 para salir del procedimiento (o no tocar nada durante 60 s). y del día de la semana nutación al dispositivo en los dos minutos sucesivos al ajuste de la a semana. sitivo esté apagado. Tocar la tecla INTERACTIVO 4: el display visualizará el menú «Configuración». Tocar la tecla INTERACTIVO 4: el display visualizará el menú seleccionar «Reloj».	*
ATEI ATEI	VCIÓN a que el dispo e que el dispo controlo de metros cuya u e que el dispo controlo de controlo de vCIÓN acar la alime y del día de la hora	 ámetros de configuración el parámetro P1 provoca una adaptación automática del valor de los inidad de medida es °C o °F. sitivo esté apagado. Tocar la tecla INTERACTIVO 4: el display visualizará el menú «Configuración». Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar «Servicio de asistencia». Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el menú «Contraseña» en amarillo. Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el menú «Servicio de asistencia». Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el menú «Servicio de asistencia». Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar un parámetro. Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el parámetro en amarillo. Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar un parámetro. Tocar la tecla INTERACTIVO 3 el display visualizará el parámetro en amarillo. Tocar la tecla INTERACTIVO 3 o no tocar nada durante 15 s). Tocar la tecla INTERACTIVO 3 (o no tocar nada durante 15 s). Tocar la tecla INTERACTIVO 3 (o no tocar nada durante 15 s). Tocar la tecla INTERACTIVO 4 para salir del procedimiento (o no tocar nada durante 60 s). y del día de la semana 	*
ATEL ATEL	VCIÓN ve de la hora ve de la hora ve que el dispo ve que que que que que que que que que qu	ámetros de configuración el parámetro P1 provoca una adaptación automática del valor de los unidad de medida es °C o °F. sitivo esté apagado. Tocar la tecla INTERACTIVO 4: el display visualizará el menú «Configuración». Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar «Servicio de asistencia». Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará «Contraseña» en amarillo. Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el menú «Servicio de asistencia». Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el menú «Servicio de asistencia». Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el menú «Servicio de asistencia». Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el parámetro en amarillo. Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el parámetro en amarillo. Tocar la tecla INTERACTIVO 4: ol a tecla INTERACTIVO 2 en los siguientes 15 s para ajustar el valor. Tocar la tecla INTERACTIVO 3 (o no tocar nada durante 15 s). Tocar la tecla INTERACTIVO 4 para salir del procedimiento (o no tocar nada durante 60 s). y del día de la semana ntación al dispositivo en los dos minutos sucesivos al ajuste de la a semana. seitivo esté apagado. Tocar la tecla INTERACTIVO 4: el display visualizará el menú «Configuración». Tocar la tecla INTERACTIVO 4: ol a tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar «Reloj». Tocar la tecla INTER	*
AJUS AJUS ATEI La n para segurarse c	VCIÓN ace de la hora VCIÓN ace que el dispo ace de la hora VCIÓN acer la alime vCIÓN acer la alime vCIÓN	 ámetros de configuración al parámetro P1 provoca una adaptación automática del valor de los inidad de medida es °C o °F. sitivo esté apagado. Tocar la tecla INTERACTIVO 4: el display visualizará el menú «Configuración». Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar «Servicio de asistencia». Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el menú «Contraseña» en amarillo. Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el menú «Contraseña» en amarillo. Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el menú «Servicio de asistencia». Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el menú «Servicio de asistencia». Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el menú «Servicio de asistencia». Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el parámetro en amarillo. Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar un parámetro. Tocar la tecla INTERACTIVO 3 (o no tocar nada durante 15 s). Tocar la tecla INTERACTIVO 4 para salir del procedimiento (o no tocar nada durante 60 s). y del día de la semana 	*
ATEL ATEL La n para egurarse c V V V V V V V V V V V V V	VCIÓN ve que el dispo e que el dispo c c o c c o c c c c c c c c c c c c c	 ámetros de configuración al parámetro P1 provoca una adaptación automática del valor de los unidad de medida es °C o °F. sistivo esté apagado. Tocar la tecla INTERACTIVO 4: el display visualizará el menú «Configuración». Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar «Servicio de asistencia». Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 en los siguientes 15 s para ajustar «19». Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el menú «Servicio de asistencia». Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el menú «Servicio de asistencia». Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el menú «Servicio de asistencia». Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el parámetro en amarillo. Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar un parámetro. Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 en los siguientes 15 s para ajustar el valor. Tocar la tecla INTERACTIVO 3 (o no tocar nada durante 15 s). Tocar la tecla INTERACTIVO 4 para salir del procedimiento (o no tocar nada durante 60 s). y del día de la semana Intación al dispositivo en los dos minutos sucesivos al ajuste de la a semana. Istivo esté apagado. Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar «Reloj». Tocar la tecla INTERACTIVO 3. Tocar la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar «Reloj». Tocar la tecla INTERACTIVO 3. Toc	*

5.	\sim	0		Tocar la tecla INTERACTIVO 3: « «Servicio de asistencia».	el display visualizará el menú					
6.	Ý		و ت	Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar «Restablecimiento por defecto».						
7.	~	0)	Tocar durante 3 s la tecla INTERA	CTIVO 3: el display visualizará					
8.	\rightarrow	< •)	Tocar la tecla INTERACTIVO 4 par	a salir antes del procedimiento					
				(no se electuara el restablecimient	0).					
10	PAR/	AMETRO	OS DE (CONFIGURACION						
	N. 1	PAR. PO	DEF.	ENTRADAS ANALOGICAS tipo de sonda	MIN MAX. 0 = J 1 = K					
	2	P1	0	unidad de medida	$2 = Pt \ 100 \ 2 \ hilos$ $0 = °C \qquad 1 = °F$					
	3	P2	0	lógica de funcionamiento	0 = regulación independiente de la					
					potencia de cielo raso y					
					suela 1 = regulación					
					independiente de la temperatura de cielo					
	4	P3	1	tipo de inyección de vapor	raso y suela 0 = desactivada					
\sim					1 = manual y automática (con t8 t9 y t10) si					
Q,					generador on					
					(con t8, t9 y t10), con					
					entrada digital activa y si generador on					
					3 = manual y automática (con t8, t9 y t10),					
					termorregulada (con t1, t2 y t3) y si generador					
	5	CA1	0	offset sonda cámara	on -25 25 °C/°F					
	-				si P2 = 1, offset sonda cielo raso					
	6	CA2	0	offset sonda suela	-25 25 °C/°F					
	7 N.	PAR.	DEF.	REGULACIÓN	-25 25 °C/*F MÍN MÁX.					
	8	r0	5	diferencial setpoint cámara	1 99 °C/°F si P2 = 1, diferencial setpoint					
					cielo raso y setpoint suela influyente si r10 = 0					
	9	r1	0	mínimo setpoint cámara	0 °C/°F r2 si P2 = 1, mínimo setpoint					
	10	r2	300	máximo setopint cámara	cielo raso					
	10	١Z	300	axino serpoint callidia	si P2 = 1, máximo setpoint					
	11	r3	130	setpoint cámara al configurar una	r1 r2					
	12	r4	0	fase mínimo setpoint suela	si P2 = 1, setpoint cielo raso 0 °C/°F r5					
	13 14	r5 r6	300 130	máximo setpoint suela setpoint suela al configurar una	r4 999 °C/°F r4 r5					
	15	r7	0	fase vínculo entre potencias de cielo						
- 1		.,	Ū	raso y suela	1 = la modificación de una					
•					adaptación automática					
					que la suma de las dos					
	16	r8	80	tiempo de ciclo para resistencias	sea siempre 100 1 999 s					
				de cielo raso y resistencias de suela on	si P2 = 1, tiempo de ciclo para resistencias de cielo raso					
					y resistencias de suela on en energy saving					
					si P2 = 1 y r10 > 0, tiempo de ciclo PI					
	17	r9	10	tiempo mínimo resistencias de cielo raso y resistencias suela on	1 240 s se recomienda > 10 s					
	18	r10	50	y off banda proporcional	0 99 °C/°F					
					0 = control on-off influyente sólo si P2 = 1					
	19	r11	80	tiempo acción integral	0 999 s 0 = control P					
	N	DAD	DEE	A HISTES GENEDALES	influyente sólo si P2 = 1 $MIN_{act} MAX_{act}$					
	20	c0	15	tiempo zumbador on desde el	-1 120 s					
	21	c1	0	activa zumbador durante 1 s. al	-1 = hasta el silenciamiento 0 = no $1 = sí$					
	22	c2	60	tinal de la fase de cocción tiempo de inactividad del teclado	0 240 min					
				por apagado dispositivo desde la activación del encendido	0 = desactivado					
	23	c3	10	programado semanal umbral alta temperatura cámara	0 99 °C/°F					
				por display bloqueado (relativo a setpoint cámara)	setpoint cámara + c3 0 = desactivado					
	24	c4	10	umbral baja temperatura cámara por display bloqueado (relativo a	0 99 °C/°F setpoint cámara - c4					
	25	<u>ر ۳</u>	1	setpoint cámara)	$0 = \text{desactivado}$ $0 = \text{no} \qquad 1 + \text{of}$					
	20	- 1		semanal						
Ö ₀	26	60	U	power-on	r = 10 $r = siinfluyente sólo si P2 = 0$					
	27	c7	150	umbral temperatura cámara por final sobrecalentamiento	u 999 °C/°F 0 = cuando se alcanza el					
					setpoint de trabajo influyente sólo si P2 = 0					
	28	c8	60	duración máxima energy saving	0 240 min 0 = hasta la desactivación					
					de forma manual no influyente si activa desde					
	29	69	50	reducción en porcentaie de los	la entrada digital					
				tiempos de resistencias de cielo raso y resistencias de suela on	influyente sólo si P2 = 0					
	20	o10	10	en energy saving	1 120 0					
	31	c10	0	ajustes utilizados el final del ciclo	0 = ajustes de la fase 1					
	32	c12	0	desactivación de la energy saving	i = unimas ajustes 0 = si $1 = no$					
	N.	PAR.	DEF.	cuando apagas el dispositivo INYECCIÓN VAPOR	MÍN MÁX.					
	33 34	t1 t2	100 _5	setpoint vapor diferencial setpoint vapor	0 500 °C/°F 1 99 °C/°F					
	35	t3	50	umbral temperatura vapor por inhibición invección (relativo a	0 999 °C/°F setpoint vapor - t3					
-				setpoint vapor)	inyección disponible cuando se alcanza el setnoint vanor					
3	36	t4	1	activa ciclos automáticos	0 = no $1 = si$					
	27	+5	1	marcha ciclo de cocción	0 = pc 1 = -(
	31	ίb	1 	inyección vapor al final del ciclo	0 = 110 1 = SI					
	38	t6	0	de cocción generador de vapor on tras	0 = no 1 = sí					
			l	power-on						

play visualizará el menú	39	t7	2	tiempo disponible con ajuste	0 = tiempo inyección on
ecla INTERACTIVO 2 para				inyección vapor	tiempo inyección off
efecto». O 3: el display visualizará					2 = tiempo inyección on, tiempo inyección off y
					número ciclos
ir antes del procedimiento					automáticos 3 = tiempo inyección on y
					número ciclos
	40	t8	2	por defecto tiempo inyección	1 99 s
MÁX.	41	+0	10	vapor on con ajuste rápido	1 000 -
Pt 100 2 hilos	41	19	10	vapor off con ajuste rápido	si t7 = 1 o 2, tiempo
°C 1 = °F	12	+10	3	por defecto púmero ciclos	inyección off
independiente de la	42		5	automáticos inyección vapor	-1 = hasta el apagado del
potencia de cielo raso y					generador si t7 = 0 o 1, número ciclos
regulación					automáticos
independiente de la temperatura de cielo	N.	PAR.	DEF.	ALARMAS diferencial final alarmas	MÍN MÁX.
raso y suela			-	temperatura	
desactivada manual y automática	44	A1 A2	0	umbral alarma alta temperatura retraso alarma alta temperatura	0 500 °C/°F 0 240 min
(con t8, t9 y t10) si			-	y postmodificación setpoint	
generador on manual y automática	46	A3	0	tipo de alarma alta temperatura	0 = desactivada 1 = absoluta
(con t8, t9 y t10), con					2 = relativa a setpoint
si generador on	4/	A4	70	umbral alarma alta temperatura de uso dispositivo	0 88 °C/175 °F 0 = desactivado
manual y automática	48	A5	240	duración power failure por	0 240 min
termorregulada (con t1,	 N.	PAR.	DEF.	ENTRADAS DIGITALES	0 = desactivado MÍN MÁX.
t2 y t3) y si generador on	49	iO	0	activación entrada multifunción 1	0 = con contacto cerrado
25 °C/°F	50	i1	4	función entrada multifunción 1	1 = con contacto abierto 0 = desactivado
2 = 1, offset sonda cielo				(opción 6 influyente sólo si	1 = campana aspiración on
25 °C/°F				P3 = 2)	(alarma puerta abierta) 2 = inyección vapor off,
25 °C/°F					resistencias cielo raso y
99 °C/°F					campanas aspiración on
2 = 1, diferencial setpoint o raso v setpoint suela					(alarma puerta abierta)
iyente si r10 = 0					dispositivo
C/°Fr2 22 = 1, mínimo setpoint					4 = generador vapor off, resistencias cielo raso v
o raso					resistencias suela off
. 999 °C/°F 2 = 1, máximo setpoint					(alarma protección térmica)
o raso					5 = activación/desactivación
2 = 1, setpoint cielo raso					6 = consentimiento
C/°F r5					inyección vapor
. r5	51	i2	0	retraso alarma puerta abierta y	0 120 s
desactivado				alarma protección térmica desde entrada multifunción 1	
la modificación de una	52	i3	0	activación entrada multifunción 2	0 = con contacto cerrado
potencia provoca una adaptación automática	53	i4	6	función entrada multifunción 2	0 = desactivado
de la otra de manera				(opción 6 influyente sólo si	1 = campana aspiración on
que la suma de las dos sea siempre 100				P3 = 2)	2 = inyección vapor off,
999 s					resistencias cielo raso y resistencias suela off
a resistencias de cielo raso					campanas aspiración on
esistencias de suela on en					(alarma puerta abierta)
2 = 1 y r10 > 0, tiempo					dispositivo
iclo PI 240 s					 4 = generador vapor off, resistencias cielo raso y
ecomienda > 10 s					resistencias suela off
99 °C/°F					térmica)
control on-off					5 = activación/desactivación energy saving
999 s					6 = consentimiento
control P					inyección vapor 7 = inyección vapor
MÁX.	54	i5	0	retraso alarma puerta abierta y	0 120 s
. 120 s basta el silenciamiento				alarma protección termica desde entrada multifunción 2	
no $1 = si$	 N.	PAR.	DEF.	SALIDAS DIGITALES	MÍN MÁX.
240 min	55	uO	0	apertura respiradero	0 = con contacto cerrado 1 = con contacto abierto
desactivado	56	u1	10	tiempo respiradero abierto desde	0 600 s
				milar cicio de coccion	mediante tecla
99 °C/°F	57	u2	10	tiempo campana aspiración on	0 999 s
ooint cámara + c3 desactivado					llave
99 °C/°F				opeopdide luz cómero quendo	(1 - s) $(1 - no)$
	58	u3	0	enciendes el dispositivo	
ooint cámara - c4 • desactivado	58 59	u3 u4	0	enciendes el dispositivo apagado luz cámara cuando	0 = si $1 = no$
point cámara - c4 e desactivado e no 1 = sí	58 59	u3 u4	0	encienduo luz camara cuando enciendes el dispositivo apagado luz cámara cuando apagas el dispositivo umbral temperatura de uso poro	0 = si $1 = no0 = si$ $1 = no20 - 65 °C/65 - 150 °E$
point cámara - c4 a desactivado no 1 = sí no 1 = sí	58 59 60	u3 u4 u6	0 0 60	enciendado laz canara cuando enciendes el dispositivo apagas el dispositivo umbral temperatura de uso para ventiladores compartimento	0 = si $1 = no2065 °C/65150 °FVentiladores siempre on con$
point cámara - c4 desactivado no 1 = sí pone sólo si P2 = 0 pone sólo si P2 = 0	58 59 60	u3 u4 u6	0 0 60	enciendido lid2 cantaria cuando enciendes el dispositivo apagado luz cámara cuando apagas el dispositivo umbral temperatura de uso para ventiladores compartimento técnico on con dispositivo apagado	0 = si 1 = no 20 65 °C/65 150 °F Ventiladores siempre on con dispositivo encendido y en alarma sensor dispositivo
voint cámara - c4 desactivado no 1 = sí no 1 = sí uyente sólo si P2 = 0 999 °C/°F i cuando se alcanza el	58 59 60 61	u3 u4 u6 u7	0 0 60	enciendado laz cantara cuando enciendes el dispositivo apagas el dispositivo umbral temperatura de uso para ventiladores compartimento técnico on con dispositivo apagado diferencial de u6	0 = si $1 = no2065 °C/65150 °FVentiladores siempre on condispositivo encendido y enalarma sensor dispositivo199 °C/°F$

8.		Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 en los siguientes 15 s para ajustar el valor.
9.	 ✓ 	Tocar la tecla INTERACTIVO 3 (o no tocar nada durante 15 s).
10.	f	Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para seleccionar «Día».
11.	~ •	Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará el día en amarillo.
12.		Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 en los siguientes 15 s para ajustar el valor.
13.	✓ □	Tocar la tecla INTERACTIVO 3 (o no tocar nada durante 15 s).
14.	\times \circ	Tocar la tecla INTERACTIVO 4 para salir del procedimiento (o no tocar nada durante 60 s).

9.3 Restablecimiento de los ajustes de fábrica (por defecto)

ж.	ATENCIÓN			ATENCIÓN													
$\mathbf{O}_{\mathbf{a}}$	Asegurarse	de	que	los	ajustes	de	fábrica	sean	adecuados;	véase	el	capítulo					
- T	PARÁMETRO)S D	E CO	NFIG	URACIÓI	V.											

Asegurarse de que el dispositivo esté apagado.

1	₹ ि	Tocar la tecla INTERACTIVO 4: el display visualizará el menú
1.		«Configuración».
2		Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 para
Ζ.		seleccionar «Servicio de asistencia».
	 ✓ 	Tocar la tecla INTERACTIVO 3: el display visualizará
5.		«Contraseña» en amarillo.
		Tocar la tecla INTERACTIVO 1 o la tecla INTERACTIVO 2 en los
4.		siguientes 15 s para ajustar «149».

62	u8	0	activa intermitencia luz cámara durante 10 s. al final del ciclo de cocción	0 = no 1 = sí
63	u1c	4	configuración salida K1	0 = desactivado 1 = resistencias cielo raso 2 = resistencias suela 3 = luz cámara 4 = generador vapor 5 = inyección vapor 6 = respiradero 7 = campana aspiración 8 = ventiladores compartimento técnico 9 = on/stand-by 10= acústica
64	u2c	5	configuración salida K2	0 = desactivado 1 = resistencias cielo raso 2 = resistencias suela 3 = luz cámara 4 = generador vapor 5 = inyección vapor 6 = respiradero 7 = campana aspiración 8 = ventiladores compartimento técnico 9 = on/stand-by 10= acústica

×

EVCO S.	p.A.	EV8318	Hoja d	de instrucciones ver. 3.2 Código 10483	318S323 Pág. 4 de 4 PT 51/19				I	
	65	u3c	6	configuración salida K3	0 = desactivado 1 = resistencias cielo raso 2 = resistencias suola	Térmica cielo r Térmica suela	aso	manual	com	probar 10, 11, 13 e 14 probar 10, i1, i3 e i4
					3 = luz cámara	12 DATOS	TÉCNICOS			
					4 = generador vapor	Constitute of other of	·	-tl		
					6 = respiradero	Fabricación de	I dispositivo de col	control:	dispositivo de c	trónico incorporado.
					7 = campana aspiración	Contenedor:			autoextinguible	negro.
					compartimento técnico	Categoría de r	esistencia al cal	or y al fuego:	D. 76.4 x 148.4 x	77.0 mm (3 x 5 13/16 x 3 in)
					9 = on/stand-by	Método de	montaje del	dispositivo de	de panel, con e	estribos de tornillo (se entregan
	66	u4c	3	configuración salida K4	10= acústica 0 = desactivado	control:			de serie).	\ \
				g	1 = resistencias cielo raso	envoltura:	protección facil	itado por la	IP65 (el frontal).
					2 = resistencias suela	Método de con	exión:			1
					4 = generador vapor	terminales de	conexiones de	conector Pico-I	Blade	conector Micro USB hembra.
					5 = inyección vapor	conductores ha	raibles para asta 2,5 mm²			
					6 = respiradero 7 = campana aspiración	Longitudes má	iximas permitida	is para los cable	s de enlace:	•
					8 = ventiladores	alimentación:	10 m (32,8 ft)		entradas analóg	gicas: 10 m (32,8 ft)
					compartimento técnico	Temperatura di	ales: 10 m (32,8 de empleo:	ft)	de 0 a 60 °C (d	s: 10 m (32,8 ft) le 32 a 140 °F).
					9 = on/stand-by 10= acústica	Temperatura d	le almacenamie	nto:	de -25 a 70 °C	(de -13 a 158 °F).
	67	u5c	1	configuración salida K5	0 = desactivado	Humedad de e	mpleo:		del 10 al 90	% de humedad relativa sin
				-	1 = resistencias cielo raso	Situación do co	ontaminación de	l dispositivo do	condensación.	
					2 = resistencias suela 3 = luz cámara	control:		a dispositivo de	3.	
					4 = generador vapor	Conformidad:				1
					5 = inyección vapor	RoHS 2011/65	5/CE	WEEE 2012/19	VEU	reglamento REACH (CE)
					6 = respiradero 7 = campana aspiración	EMC 2014/30/	UE		LVD 2014/35/U	III. 1907/2008
					8 = ventiladores	Alimentación:			115 230 VA	C (+10 % -15 %), 50/60 Hz
					compartimento técnico				(±3 Hz), máx. i	in EV8318J9
					9 = on/stand-by 10= acústica				24 VAC (+10 9 máx. in EV8318	% -15 %), 50/60 Hz (±3 Hz), 3J4
	68	u6c	2	configuración salida K6	0 = desactivado	Método de con	nexión a tierra	del dispositivo	ninguno.	
					1 = resistencias cielo raso	de control:				
					2 = resistencias sueia 3 = luz cámara	Tensión impuls	siva nominal:		2,5 KV.	
					4 = generador vapor	Clase y estruct	tura del softwar	e:	A.	
					5 = inyección vapor	Reloj:			batería secunda	aria al litio incorporada.
					7 = campana aspiración	Deriva del relo	<u>j:</u>		≤ 60 s/mes a 2	25 °C (77 °F).
					8 = ventiladores	alimentación:	la bateria dei re	ioj a faita de la	> 24 n a 25 °C	(// °F).
					compartimento técnico	Tiempo de car	ga de la batería	del reloj:	24 h (la baterí	a se carga con la alimentación
					10= acústica				del dispositivo)	
	69	u7c	7	configuración salida K7	0 = desactivado	Entradas analó	ógicas:		2 para termopa (sonda cámara	ires J/K o sondas Pt 100 2 hilos u o sonda cielo raso v sonda
					1 = resistencias cielo raso				suela).	r o sonda ciclo raso y sonda
					2 = resistencias suela 3 = luz cámara	Termopares	Campo de meo	dición:	de 0 a 700 °C ((de 32 a 999 °F)
					4 = generador vapor	J:	Resolución:	lición	1 °C (1 °F).	(do 22 o 000 %E)
					5 = inyección vapor	K:	Resolución:		1 °C (1 °F).	(de 52 a 777 F)
					7 = campana aspiración	Sondas Pt	Campo de meo	lición:	de 0 a 650 °C ((de 32 a 999 °F)
					8 = ventiladores	100:	Resolución:		1 °C (1 °F).	
					compartimento técnico	Entradas digita Contacto seco:	ales:	1 de contacto Tipo de contac	seco (multifunci	on 2). 3.3 V. 1 mA
					10= acústica			Protección:		ninguna.
	70	u8c	8	configuración salida K8	0 = desactivado	Otras entradas	5:	entrada config	jurable para ent	rada analógica (sonda vapor) o
					 1 = resistencias cielo raso 2 = resistencias suela 	Salidas digitale	25:	8 de relé elec	tromecánico (rel	é K1 K8).
					3 = luz cámara			La corriente	máxima total	permitida en cargas es de
					4 = generador vapor	D. K. KA		<u>15 A.</u>		0.050.1/40
					6 = respiradero	Rele K1: Relè K2 K7			SPST de 16 A	res. @ 250 VAC
					7 = campana aspiración	Relé K8:			SPDT de 8 A r	es. @ 250 VAC.
					8 = ventiladores	Acciones de tip	oo 1 o de tipo 2:		tipo 1.	
					9 = on/stand-by	Características	s complement	arias de las	C.	
					10= acústica	Visualizaciones	3:		display gráfico	TFT de color de 2,8 pulgadas
	N. 71	PAR.	DEF. 247	MODBUS dirección MODBUS	MIN MAX. 1 247	Zumbador de a	alarma:		incorporado.	
Id	72	Lb	3	baud rate MODBUS	0 = 2.400 baud	Sensores incor	porados:		1 (temperatur	a de empleo).
					1 = 4.800 baud	1 puerto TTL	MODBUS slave	1 puerto	INTRABUS	1 puerto USB (introducción
					2 = 9.600 baud 3 = 19.200 baud	para llave de	programación o	master/slave	(gestión	recetas).
	N.	PAR.	DEF.	GESTIÓN CENTRALIZADA	MÍN MÁX.	BMS		centralizada de	e las placas de	
	73	MS1	1	dirección INTRABUS	1 6					I
	74	MS2	0	activa gestión centralizada de las	1 = dispositivo master 0 = no 1 = si					
	*			placas de cocción						
	75	MS3	0	activa gestión centralizada de las	0 = no 1 = sì					
	74	MC 4	20	placas de cocción en el power-on	10 240 5					
	,,,	11/134	30	comunicación con master par	10 240 3					
				regulación independiente						
	77	MS5	30	intervalo recálculo distribución	5 999 s					
	78	MS6	1	numero de dispositivos en la red	1 6					
	79	MS7	1	diferencia entre numero de slave	1 5					
				en la red y numero de slave que	si el numero de slave que					
.				master (carichi master off)	asigna a los slave que no					
T					comunican una potencia					
	00	Dett	000	notoncia disperible - 1	equivalente a la suya					
	80	POW	333	eléctrica disponible en la red	U 333 KW					
	81	Pt	0	potencia absorbida por el cielo	0 9999 W x 10					
	00			notonolo -bbi la di di	por su placa					
	82		0	potencia absorbida por la suela	o 9999 W X 10 por su placa					
	83	Ph	0	potencia absorbida por la	0 9999 W x 10					
				campana de aspiración	por todas las placas					
	84	Рр	0	potencia absorbida por el generador de vapor	U 9999 W x 10 por su placa o por todas las					
				- ··· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	placas					
	85	Pbt	0	tipo de generador de vapor	0 = por su placa					
	86	Pbl	0	potencia absorbida por la luz de	0 9999 W x 10					
				la cámara	por su placa	1				

11 ALARMAS

ETIQUETA	RESTABLECIMIENTO	SOLUCIONES
Sonda cámara	automático	- comprobar P0
Sonda cielo raso	automático	 comprobar la integridad de la sonda
Sonda suela	automático	 comprobar la conexión eléctrica
Sonda vapor	automático	
Sonda tarjeta	automático	comprobar la temperatura de uso
hora intermitente	manual	ajustar la hora y el día de la semana
Alta temp. cámara	automático	comprobar A1 y A3
Alta temp. cielo raso	automático	comprobar A1 y A3
Alta temp. suela	automático	comprobar A1 y A3
Alta temp. controlador	automático	comprobar A4
Puerta	automático	comprobar i0, i1, i3 e i4
Power failure	manual	 tocar una tecla comprobar A5 comprobar la conexión eléctrica
Térmica	manual	comprobar i0, i1, i3 e i4

ATENCIÓN

ATENCIÓN El dispositivo se tiene que eliminar según las normativas locales acerca de la recogida de equipos eléctricos y electrónicos.

Este documento y las soluciones que contiene son propiedad intelectual de EVCO y están protegidas por el Código de los derechos de Propiedad Industrial (CPI). EVCO prohíbe terminantemente la reproducción y divulgación, incluso parcial, de los contenidos si no se dispone de una autorización explícita de EVCO. El cliente (fabricante, instalador o usuario final) se asume todas las responsabilidades por lo que se refiere a la configuración del dispositivo. EVCO no se asume ninguna responsabilidad por lo que se refiere a los posibles errores que presente y se reserva el derecho de efectuar cualquier modificación en cualquier momento sin perjudicar las características esenciales de funcionalidad y seguridad.

EVCO S.p.A. Via Feltre 81, 32036 Sedico (BL) ITALIA teléfono 0437 8422 | fax 0437 83648 EveryControlGroup email info@evco.it | web www.evco.it