



Applicazioni



Pompe di calore

I

L

Unità Trattamento Aria

EPJcolor Interfacce utente remote

- RTC e buzzer di allarme integrati
- Funzionamento in modalità "*broswer*" o come "*controllore*"
- Frontale IP65 con superficie continua
- Installazione a pannello o a parete
- Porte di comunicazione CAN, RS-485 e USB
- Visualizzatore grafico TFT a colori interamente touch-screen
- Software applicativo intuitivo personalizzabile e portabile



Data:	22 febbraio 2022	
Pagina:	1 di 1	
Da:	EVCO S.p.A.	
A:	- forza vendita interna	
	- filiali	
	- clienti	

OGGETTO: AMPLIAMENTO STRUTTURA HARDWARE CONTROLLORI PROGRAMMABILI E INTERFACCE UTENTE SERIE C-PRO 3

Con l'intento di garantire la continuità di fornitura, da inizio 2022 saranno rilasciati controllori programmabili e interfacce utente della serie c-pro 3 con soluzioni hardware equivalenti; per supportare questo adeguamento della struttura hardware dei dispositivi viene contemporaneamente rilasciata sul sito EVCO <u>www.evco.it/it/autenticazione</u> la nuova versione UNI-PRO 3.20.0.0.

La nuova versione UNI-PRO garantisce la retro compatibilità con i dispositivi precedentemente prodotti e/o consegnati, mentre i progetti o applicativi in formato binario realizzati con versioni di UNI-PRO precedenti la 3.20.0.0 andranno ricompilati per essere utilizzati con i dispositivi realizzati con la nuova struttura hardware.

I dispositivi che necessitano dell'aggiornamento saranno riconoscibili nell'etichetta prodotto per la presenza di 2 lettere all'interno del codice identificativo del prodotto.



La lista completa dei codici articolo dei dispositivi che al momento sono coinvolti in questa attività è la seguente:

EPN2L	EPU2B	EPU3BR	EPK3B	EPB9BRE	EPJC900X4
EPN2LR	EPU2BR	EPU3BXP	EPK3BEV	EPB9BVE	EPJC900X4VW
EPN2LXC	EPU2BSR	EPU3LEV4EV	EPK3BSR	EPB9BXE	EPJC910X4VW
EPN2LXP	EPU2BXH	EPU3LR	EPK3BXP	EPB9DRE	
EPN3L	EPU2BXP	EPU3LXP	EPK3D	EPB9O	
EPN3LXC	EPU2L		EPK3DSR	EPB9OR	
EPN3LXP	EPU2LR		EPK3DXP	EPB9ORE	
	EPU2LXH		EPK3L	EPB9OV	
	EPU2LXP		EPK3LEV		
			EPK3LXP		

Le espansioni di I/O non necessitano aggiornamenti.

Cordiali saluti. EVCO S.p.A.



Indice

Introduzione	5
Codici di acquisto	6
Descrizione codici di acquisto	6
Dimensioni	7
Modelli per installazione a pannello	7
Modelli per installazione a parete	7
Installazione	8
Modelli per installazione a pannello	8
Installazione a pannello con alette elastiche di ritenuta	8
Modelli per installazione a parete	9
A) Installazione a parete	9
B) Installazione in scatola da incasso	9
Collegamenti elettrici	10
Modelli per installazione a pannello	10
Descrizione connettori	10
Collegamento elettrico con alimentazione indipendente	11
Collegamento elettrico con dispositivo alimentato da un controllore	11
Terminazione della rete RS-485 MODBUS e della rete CAN	11
Modelli per installazione a parete	12
Descrizione connettori	12
Collegamento elettrico con alimentazione indipendente	13
Collegamento elettrico con dispositivo alimentato da un controllore	13
Terminazione della rete RS-485 MODBUS e della rete CAN	13
Interfaccia utente	14
Descrizione aree sensibili	14
Accensione/spegnimento del dispositivo	14
Impostazione menù	15
Descrizione delle aree sensibili e dei parametri di configurazione	15
Aree sensibili	15
Parametri di configurazione	15
Dati tecnici	20





Introduzione

EPJcolor è una gamma di interfacce utente programmabili che possono essere utilizzate in un ampio ventaglio di applicazioni nei più svariati settori.

L'interfaccia utente è dotata di un display grafico 3,5" TFT full touch-screen a colori che può essere installato a pannello o a muro, risultando così integrabile sia in ambienti residenziali che commerciali.

Tramite l'ambiente di sviluppo ad oggetti per controllori programmabili **UNI-PRO 3** è possibile personalizzare in maniera intuitiva sia il software applicativo che la grafica.

Grafiche e navigazioni utente più evolute possono essere realizzate grazie all'utilizzo di un ampio set di librerie e template predefiniti. Inoltre l'importazione automatica di font e il caricamento di bitmap e file di traduzione testi da chiavetta USB semplificano le operazioni di personalizzazione dell'interfaccia uomo-macchina.

EPJcolor può funzionare in modalità "*browser*", ovvero come visualizzatore di dispositivi di controllo, oppure come "*controllore*" con logica di regolazione a bordo e possibilità di data-logging e comunicazione MODBUS master/slave.





Codici di acquisto

La seguente tabella illustra le caratteristiche principali dei modelli EPJcolor disponibili ed i relativi codici di acquisto

	Modelli		
Caratteristiche	EPJC900X4 *)	EPJC900X4VW *)	
Alimentazione			
24 VAC/DC	•	•	
Interfaccia utente			
320 x 240 px con display grafico TFT touch-screen a colori da 3,5"	•	•	
Installazione			
A pannello	•		
A parete		•	
Connessioni			
Morsettiere fisse a vite		•	
Morsettiere estraibili a vite	•		
Porte di comunicazione			
RS-485 MODBUS master/slave	1	1	
CAN	1	1	
USB	1	1	
Ulteriori caratteristiche			
Orologio	•	•	
Buzzer di allarme	•	•	

*) Per tool grafici alternativi ad UNI-PRO 3, contattare la rete vendita EVCO per il codice prodotto corretto

Per ulteriori informazioni consultare il capitolo "Dati tecnici"

Descrizione codici di acquisto

Caratteristiche	Codice
24 VAC/DC - Touch screen a colori - Installazione a pannello - RS485 - CAN - USB - Orologio - Buzzer di allarme	EPJC900X4
24 VAC/DC - Touch screen a colori - Installazione a parete - RS485 - CAN - USB - Orologio - Buzzer di allerme	EPJC900X4VW



Dimensioni

Modelli per installazione a pannello



ATTENZIONE

Lo spessore di un pannello metallico deve essere compreso tra 0,8 e 1,5 mm, quello di un pannello plastico tra 0,8 e 3,4 mm
Le dimensioni della dima di foratura dovranno essere di 107,6 x 72,6 mm, con angoli arrotondati R 3,0 mm



Modelli per installazione a parete





Installazione

Modelli per installazione a pannello

Installazione a pannello con alette elastiche di ritenuta

- 1. Eseguire un foro di 107,6 x 72,6 mm con angoli arrotondati R 3 mm
- 2. Eseguire il collegamento elettrico senza dare alimentazione al dispositivo
- 3. Fissare il dispositivo al pannello





Modelli per installazione a parete

A) Installazione a parete

- 1. Sganciare il guscio posteriore dal frontale con l'aiuto di un cacciavite nell'apposita sede
- 2. Appoggiare il guscio posteriore alla parete in un punto adeguato a far passare i cavi di collegamento attraverso l'apposita apertura
- Utilizzare le asole del guscio posteriore come guida per eseguire 4 fori di un diametro adeguato al tassello. Si consiglia di utilizzare tasselli diametro 5,0 mm
- 4. Inserire i tasselli nei fori eseguiti nella parete
- 5. Fissare il guscio posteriore alla parete con 4 viti. Si consiglia di utilizzare viti a testa svasata piana
- 6. Eseguire il collegamento elettrico senza dare alimentazione al dispositivo
- 7. Fissare il frontale del dispositivo al guscio posteriore

B) Installazione in scatola da incasso

- 1. Sganciare il guscio posteriore dal frontale con l'aiuto di un cacciavite nell'apposita sede
- 2. Fissare il guscio posteriore alla scatola con 4 viti. Si consiglia di utilizzare viti a testa svasata piana
- 3. Eseguire il collegamento elettrico senza dare alimentazione al dispositivo
- 4. Fissare il frontale del dispositivo al guscio posteriore







AVVERTENZE PER L'INSTALLAZIONE

- Accertarsi che le condizioni di lavoro rientrino nei limiti
- Non installare il dispositivo in prossimità di fonti di calore, di apparecchi con forti magneti, di luoghi soggetti alla luce solare diretta, di pioggia, di umidità, di polvere eccessiva, di vibrazioni meccaniche o scosse
- In conformità alle normative sulla sicurezza, la protezione contro eventuali contatti con le parti elettriche deve essere assicurata mediante una corretta installazione; tutte le parti che assicurano la protezione devono essere fissate in modo tale da non poter essere rimosse senza l'aiuto di un utensile



Collegamenti elettrici



AVVERTENZE PER I COLLEGAMENTI ELETTRICI

· Utilizzare cavi di sezione adeguata alla corrente che li percorre

 Per ridurre eventuali disturbi elettromagnetici, collocare i cavi di potenza il più lontano possibile da quelli di segnale ed eseguire il collegamento a una rete INTRABUS utilizzando un doppino twistato

Modelli per installazione a pannello

Descrizione connettori

Connettore 1

Numero	Descrizione
1	Riferimento porta RS-485 MODBUS
2	Riferimento - porta RS-485 MODBUS
3	Riferimento + porta RS-485 MODBUS

Connettore 2

Numero	Descrizione
1	Riferimento - porta CAN
2	Riferimento + porta CAN
3	Alimentazione dispositivo (24 VAC/12 30 VDC); se il dispositivo è alimentato in corrente continua collegare il terminale negativo
4	Alimentazione dispositivo (24 VAC/12 30 VDC); se il dispositivo è alimentato in corrente continua collegare il terminale positivo
Connettore 3	



Connettore 3

umero	Descrizione
	Porta USB per la programmazione del dispositivo

Micro-switch

Numero	Descrizione
1	Per terminare la rete RS-485 MODBUS
2	Per terminare la rete CAN



AVVERTENZE PER I COLLEGAMENTI ELETTRICI

- Se si utilizzano avvitatori elettrici o pneumatici, moderare la coppia di serraggio
- Se il dispositivo è stato portato da un luogo freddo ad un luogo caldo, l'umidità potrebbe aver condensato all'interno; attendere circa un'ora prima di alimentarlo
- Accertarsi che la tensione di alimentazione, la frequenza elettrica e la potenza elettrica rientrino nei limiti
- Scollegare l'alimentazione prima di procedere con qualunque tipo di manutenzione
- Non utilizzare il dispositivo come dispositivo di sicurezza
- Per le riparazioni e per informazioni rivolgersi alla rete vendita EVCO; eventuali resi sprovvisti di etichetta dati non verranno accettati



Collegamento elettrico con alimentazione indipendente



Collegamento elettrico con dispositivo alimentato da un controllore *esempio: c-pro 3 OEM*



Terminazione della rete RS-485 MODBUS e della rete CAN

Per terminare la rete RS-485 MODBUS:

- Posizionare il micro-switch 2 in posizione ON
- Lasciare il micro switch 1 in posizione OFF (riservato EVCO)

Per terminare la rete CAN:

- Posizionare il micro-switch 2 in posizione ON
- Lasciare il micro switch 1 in posizione OFF (riservato EVCO)

Il micro-switch è posizionato sul retro del dispositivo (rimuovere prima il guscio posteriore dal frontale)







Modelli per installazione a parete

Descrizione connettori

Connettore 1

Numero	Descrizione
1	Riferimento - porta CAN
2	Riferimento + porta CAN
3	Alimentazione dispositivo (24 VAC/12 30 VDC); se il dispositivo è alimentato in corrente continua, collegare il terminale negativo
4	Alimentazione dispositivo (24 VAC/12 30 VDC); se il dispositivo è alimentato in corrente continua, collegare il terminale positivo
5	Riferimento porta RS-485 MODBUS
6	Riferimento - porta RS-485 MODBUS
7	Riferimento + porta RS-485 MODBUS



Connettore 2

Numero	Descrizione
	Porta USB, per la programmazione del dispositivo
Micro-switch	
Numero	Descrizione

Numero	Descrizione
1	Per terminare la rete RS-485 MODBUS
2	Per terminare la rete CAN



Collegamento elettrico con alimentazione indipendente



Collegamento elettrico con dispositivo alimentato da un controllore esempio: c-pro 3 OEM



Terminazione della rete RS-485 MODBUS e della rete CAN

Per terminare la rete RS-485 MODBUS:

- Posizionare il micro-switch 2 in posizione ON
- Lasciare il micro switch 1 in posizione OFF (riservato EVCO)

Per terminare la rete CAN:

- Posizionare il micro-switch 2 in posizione ON
- Lasciare il micro switch 1 in posizione OFF (riservato EVCO)

Il micro-switch è posizionato sul retro del dispositivo (rimuovere prima il guscio posteriore dal frontale)







Interfaccia utente

Descrizione aree sensibili

Aree		Istruzioni				
		НОМЕ				
esc		ESCAPE				
\triangleleft	\triangleright	LEFT AND RIGHT				
\triangle	\bigtriangledown	UP AND DOWN				
┙		ENTER				
~		USER				



Accensione/spegnimento del dispositivo

Progressione	Descrizione
1	Collegare l'alimentazione: verrà avviato un test interno che richiederà alcuni secondi
2	Alla conclusione del test interno premere e rilasciare l'area in basso a destra del display: il display visualizzerà le aree sensibili
3	Per spegnere il dispositivo scollegare l'alimentazione





Impostazione menù

Descrizione delle aree sensibili e dei parametri di configurazione



ATTENZIONE

Interrompere l'alimentazione dopo la modifica della configurazione

Aree sensibili

Toccare la parte bassa del display per visualizzare le aree sensibili

Parametri di configurazione

Menù "Info"

Aree		Istruzioni
~		Toccare l'area USER : il display visualizzerà la schermata " <i>Network Status (CAN)</i> "
┙		Toccare l'area ENTER : il display visualizzerà la schermata "V-COLOR BROWS"
┙		Toccare l'area ENTER : il display visualizzerà la schermata "Input Password"
┙		Toccare l'area ENTER
\triangle	\bigtriangledown	Toccare l'area UP o l'area DOWN per impostare la password "-19"
\triangle	\bigtriangledown	Toccare l'area UP o l'area DOWN per selezionare il menù " <i>Info</i> "
┙		Toccare l'area ENTER
esc		Toccare più volte l'area ESCAPE per ritornare alle visualizzazioni precedenti

Menù "Info"

11101						
N.	Param.	Def.	Menù "Info"	Min/max		
1	PROJ	-	Info progetto	-		
2	FW	-	Info firmware	-		
3	HW	-	Info hardware	-		
4	SW	-	Info ambiente di sviluppo	-		
5	SN	-	Info serial number ed esito collaudo produttivo	-		
6	DATE	-	Info data ed ora ultima compilazione progetto	-		

Menù "Languages"

N.	Param.	Def.	Menù "Languages"	Min/max
7	English	-	Visualizzazione in inglese diciture progetto (se previsto)	-
8	Italian	-	Visualizzazione in italiano diciture progetto (se previsto)	-
9	Français	-	Visualizzazione in francese diciture progetto (se previsto)	-
10	Español	-	Visualizzazione in spagnolo diciture progetto (se previsto)	-
11	Deutsch	-	Visualizzazione in tedesco diciture progetto (se previsto)	-
12	Russian	-	Visualizzazione in russo diciture progetto (se previsto)	-
13	Portoguês	-	Visualizzazione in porto-ghese diciture progetto (se previsto)	-

Disponibile se il software applicativo del controllore collegato prevede la gestione multilingua

Menù "Languages"

Aree		Istruzioni	
2		Toccare l'area USER : il display visualizzerà la schermata " <i>Network Status (CAN</i>)"	
┙		Toccare l'area ENTER : il display visualizzerà la schermata "V-COLOR BROWS"	
\triangle	\bigtriangledown	Toccare l'area UP o l'area DOWN per selezionare il menù " <i>Languages</i> "	
┙		Toccare l'area ENTER	
\triangle	\bigtriangledown	Toccare l'area UP o l'area DOWN per selezionare la lingua desiderata	
Ļ		Toccare l'area ENTER	
esc		Toccare più volte l'area ESCAPE per ritornare alle visualizzazioni precedenti	



Menù "Parameters"

Aree		Istruzioni
~		Toccare l'area USER : il display visualizzerà la schermata " <i>Network Status (CAN)</i> "
┙		Toccare l'area ENTER : il display visualizzerà la schermata *V-COLOR BROWS*
\triangle	\bigtriangledown	Toccare l'area UP o l'area DOWN per selezionare il menù "Parameters"
┙		Toccare l'area ENTER
\triangle	\bigtriangledown	Toccare l'area UP o l'area DOWN per selezionare un parametro
┙		Toccare l'area ENTER
\triangle	\bigtriangledown	Toccare l'area UP o l'area DOWN per impostare il valore
┙		Toccare l'area ENTER
esc		Toccare più volte l'area ESCAPE per ritornare alle visualizzazioni precedenti

Menù "Parameters"

N.	Param.	Def.	Menù "Parameters"	Min/max
14	Date Char Separator	-	Carattere ASCII separatore data	-
15	Year format	YY	Formato anno	YY=2 numeri YYYY=4 numeri
16	Date format	dd mm yy	Formato data	yy mm dd= anno, mese, giorno
				mese, giorno, anno
				dd mm yy= giorno, mese, anno
17	Time Char Separator	:	Carattere ASCII separatore ora	-
18	Time With Sec	YES	Visualizzazione orario con secondi	NO=no YES=sí
19	Time AM/PM	NO	Formato orario	NO=24 h YES=12 h
20	Backlight Mode	TIME	Tipo backlight	off=off on=on TIME=con Backlight Timeout
21	Backlight Timeout	60	Timeout backlight	0 240 s
22	I/O Timeout	60	Ritardo disabilitazione I/O remoto da assenza comunicazione CAN	0 240 s
23	Refresh Timeout	0	Timeout aggiornamento variabili	0 100 ms
24	Print Loading	NO	Visualizzazione *Loading" durante caricamento pagine progetto	NO=no YES=sí
25	Password Timeout	60	Timeout password menù "Parameters", "Networks" e "Backup/Restore"	0 240 s
26	Beep Mode	2	Tipo di beep al tocco del display	0=mai 1=sempre 2=se l'area è sensibile
27	Print Frame	0	Visualizzazione frame anzichè pagine di dimensioni ridotte	0=no 1=sí

Menù "Networks -> CAN bus"

Aree		Istruzioni
~		Toccare l'area USER : il display visualizzerà la schermata " <i>Network Status (CAN)</i> "
Ļ		Toccare l'area ENTER : il display visualizzerà la schermata "V-COLOR BROWS"
Δ	\bigtriangledown	Toccare l'area UP o l'area DOWN per selezionare il menù " <i>Network</i> s"
Ļ		Toccare l'area ENTER
\triangle	\bigtriangledown	Toccare l'area UP o l'area DOWN per selezionare il menù " <i>CAN bus</i> "
\triangle	∇	Toccare l'area UP o l'area DOWN per selezionare il menu
┙		Toccare l'area ENTER
\triangle	\bigtriangledown	Toccare l'area UP o l'area DOWN per impostare il valore
┙		Toccare l'area ENTER
esc		Toccare più volte l'area ESCAPE per ritornare alle visualizzazioni precedenti

Menù "Networks -> CAN bus -> CAN Status"

Aree		Istruzioni
~		Toccare l'area USER : il display visualizzerà la schermata " <i>Network Status (CAN)</i> "
┙		Toccare l'area ENTER : il display visualizzerà la schermata "V-COLOR BROWS"
Δ	\bigtriangledown	Toccare l'area UP o l'area DOWN per selezionare il menù " <i>Networks</i> "
Ļ		Toccare l'area ENTER
Δ	\bigtriangledown	Toccare l'area UP o l'area DOWN per selezionare il menù " <i>CAN bus</i> "
┙		Toccare l'area ENTER
Δ	\bigtriangledown	Toccare l'area UP o l'area DOWN per selezionare il menù " <i>Network Node</i> "
\triangleleft	\triangleright	Toccare l'area RIGHT per selezionare il menù "CAN Status"
\triangle	\bigtriangledown	Toccare l'area UP o l'area DOWN per selezionare il menu
Ļ		Toccare l'area ENTER
Δ	\bigtriangledown	Toccare l'area UP o l'area DOWN per impostare il valore
Ļ		Toccare l'area ENTER
esc		Toccare più volte l'area ESCAPE per ritornare alle visualizzazioni precedenti

Menù "Networks -> CAN bus"

Ν.	Param.	Def.	Menù "Networks > CAN bus"	Min/max
28	MyNode	99	Indirizzo CAN	1 127
29	Master	-	Riservato	-
30	Baud	Auto	Baud rate CAN	20 K=20.000 baud 50 K=50.000 baud 125 K=125.000 baud 500 K=500.000 baud Auto= riconoscimento automatico baud rate se una delle precedenti
31	Timeout	5	Ritardo esclusione dispositivo in rete CAN da assenza comunicazione	0 240 s
32	Network Node	-	Nodo fisico associato al nodo logico	[1] 1 [32] 127

Menù "Networks -> CAN bus -> CAN Status"

N.	Param.	Def.	Menù "Networks > CAN bus > CAN Status"	Min/max
33	Cnt Rx	-	Numero pacchetti ricevuti	0 9999
34	Cnt Tx	-	Numero pacchetti trasmessi	0 9999
35	Cnt Ovf	-	Numero overflow intercettati	0 9999
36	Cnt Passive	-	Numero passive intercettati	0 9999
37	Cnt Bus Off	-	Numero bus off intercettati	0 9999
38	BufRx Valid	-	Numero ricezioni ok	0 9999
39	BufTx Valid	-	Numero trasmissioni ok	0 9999
40	Cnt Tx Err	-	Numero trasmissioni in errore	0 9999
41	Cnt Rx Err	-	Numero ricezioni in errore	0 9999
42	Cnt Stuff	-	Numero errori stuff	0 9999
43	Cnt Form	-	Numero errori form	0 9999
44	Cnt Ack	-	Numero errori ack	0 9999
45	Cnt Bit1	-	Numero errori bit1	0 9999
46	Cnt Bit0	-	Numero errori bit0	0 9999
47	Cnt CRC	-	Numero errori CRC	0 9999



Menù "Networks -> CAN bus -> CAN Bit Timing"

Aree		Istruzioni
~		Toccare l'area USER : il display visualizzerà la schermata " <i>Network Status (CAN)</i> "
┙		Toccare l'area ENTER : il display visualizzerà la schermata "V-COLOR BROWS"
\triangle	\bigtriangledown	Toccare l'area UP o l'area DOWN per selezionare il menù " <i>Network</i> s"
┙		Toccare l'area ENTER
\triangle	\bigtriangledown	Toccare l'area UP o l'area DOWN per selezionare il menù " <i>CAN bus</i> "
┙		Toccare l'area ENTER
\triangle	\bigtriangledown	Toccare l'area UP o l'area DOWN per selezionare il menù " <i>Network Node</i> "
\triangleleft	\triangleright	Toccare l'area RIGHT due volte: il display visualizzerà la schermata " <i>CAN Bit Timing</i> "
\triangle	\bigtriangledown	Toccare l'area UP o l'area DOWN per selezionare il menu
┙		Toccare l'area ENTER
\triangle	\bigtriangledown	Toccare l'area UP o l'area DOWN per impostare il valore
┙		Toccare l'area ENTER
esc		Toccare più volte l'area ESCAPE per ritornare alle visualizzazioni precedenti

Menù "Networks -> CAN bus -> CAN Bit Timing"

N.	Param.	Def.	Menù "Networks > CAN bus > CAN Bit Timing"	Min/max
48	BrP	-	Riservato	-
49	SJW	-	Riservato	-
50	T.SEG1	-	Riservato	-
51	T.SEG1	-	Riservato	-

Menù "Networks -> UART"

Aree		Istruzioni			
~		Toccare l'area USER : il display visualizzerà la schermata " <i>Network Status (CAN)</i> "			
←		Toccare l'area ENTER : il display visualizzerà la schermata "V-COLOR BROWS"			
Δ	\bigtriangledown	Toccare l'area UP o l'area DOWN per selezionare il menù " <i>Network</i> s"			
┙		Toccare l'area ENTER			
\triangle	\bigtriangledown	Toccare l'area UP o l'area DOWN per selezionare il menù " <i>UART</i> "			
┙		Toccare l'area ENTER			
\triangle	\bigtriangledown	Toccare l'area UP o l'area DOWN per selezionare il menù			
┙		Toccare l'area ENTER			
\triangle	\bigtriangledown	Toccare l'area UP o l'area DOWN per impostare il valore			
┙		Toccare l'area ENTER			
esc		Toccare più volte l'area ESCAPE per ritornare alle visualizzazioni precedenti			

Menù "Networks -> UART"

N.	Param.	Def.	Menù "Networks > UART"	Min/max
52	Address	1	Indirizzo MODBUS	1 247
53	Parity	even	Parità MODBUS	none=nessuna odd=dispari even=pari
54	Baudrate	9600	Baud rate MODBUS	1200=1.200baud 2400=2.400baud 4800=4.800baud 9600=9.600baud 19200=19.200 baud 28800=28.800 baud 38400=38.400 baud 57600=57.600 baud
55	Bit Stop	1 bit	Bit di stop MODBUS	1 bit=1 bit 2 bit=2 bit

Menù "Networks -> USB"

Aree		Istruzioni
~		Toccare l'area USER : il display visualizzerà la schermata " <i>Network Status (CAN)</i> "
Ļ		Toccare l'area ENTER : il display visualizzerà la schermata *V-COLOR BROWS*
\triangle	\bigtriangledown	Toccare l'area UP o l'area DOWN per selezionare il menù " <i>Networks</i> "
┙		Toccare l'area ENTER
\triangle	\bigtriangledown	Toccare l'area UP o l'area DOWN per selezionare il menù " <i>USB</i> "
┙		Toccare l'area ENTER
esc		Toccare più volte l'area ESCAPE per ritornare alle visualizzazioni precedenti

Menù "Diagnostic"

Aree		Istruzioni		
~		Toccare l'area USER : il display visualizzerà la schermata " <i>Network Status (CAN)</i> "		
┙		Toccare l'area ENTER : il display visualizzerà la schermata "V-COLOR BROWS"		
\triangle	\bigtriangledown	Toccare l'area UP o l'area DOWN per selezionare il menù " <i>Diagnostic</i> "		
┙		Toccare l'area ENTER		
esc		Toccare più volte l'area ESCAPE per ritornare alle visualizzazioni precedenti		

Menù "Networks -> USB"

N.	Param.	Def.	Menù "Networks > USB"	Min/max
56	USB Status Init Device	-	Riservato	-
57	Device Status Idle Speed	-	Riservato	-

Menù "Diagnostic"

N.	Param.	Def.	Menù "Diagnostic"	Min/max
58	EEPROM	-	Stato memoria EEPROM	OK=non in errore ERR=in errore
59	RTC	-	Stato orologio	OK=non in errore ERR=in errore LOW=perdita dati DISAB=non abilitato
60	STACK	-	Stato stack	OK=non in errore ERR=in errore (per overflow)
61	MATH	-	Stato math	OK=non in errore ERR=in errore (per overflow, underflow, divisione per zero o NaN)
62	KEY PAR	-	Esito upload/ download via USB parametri progetto e di configurazione	OK=completato con successo ERR=non completato con successo

Menù "Debug"

Aree		Istruzioni
~		Toccare l'area USER : il display visualizzerà la schermata " <i>Network Status (CAN)</i> "
┙		Toccare l'area ENTER : il display visualizzerà la schermata "V-COLOR BROWS"
\triangle	∇	Toccare l'area UP o l'area DOWN per selezionare il menù " <i>Debug</i> "
┙		Toccare l'area ENTER
esc		Toccare più volte l'area ESCAPE per ritornare alle visualizzazioni precedenti

Menù "Debug"

N.	Param.	Def.	Menù "Debug"	Min/max
63	Main time	-	Tempo ciclo di main software (ms)	-
64	Max time main	-	Valore massimo tempo ciclo di main software	-
65	Free stack main	-	Minimo stack libero del main	-
66	100ms time	-	Riservato	-
67	Max time 100 ms	-	Riservato	-
68	Free stack 100 ms	-	Riservato	-



Dati tecnici

Тіро	Descrizione		
Scopo del dispositivo di comando	Dispositivo di comando di funzionamento		
Costruzione del dispositivo di comando	Dispositivo elettronico incorporato		
Contenitore	Autoestinguente nero		
Categoria di resistenza al calore e al fuoco	D		
Dimensioni	Modelli per installazione a pannello	- 111,4 x 76,4 x 25,0 mm	
	Modelli per installazione a parete	- 111,4 x 76,4 x 18,5 mm	
Metodo di montaggio del dispositivo di comando	A seconda del modello: – A pannello – A parete – Nelle più comuni scatole da incasso		
Grado di protezione fornito dall'involucro	IP30 (IP65 in caso di installazione a par	nnello)	
Metodo di connessione	– Modelli per installazione a pannello	Morsettiere estraibili a vite per conduttori fino a 1 mm²	
	- Modelli per installazione a parete	Morsettiere fisse a vite per conduttori fino a 1 mm²	
Lunghezze massime consentite per i cavi di collegamento	Alimentazione: 10 m		
	Porta RS-485 MODBUS: 1.000 m (3.280) ft)	
	Porta CAN: - 1.000 m con baud rate 20.000 baud - 500 m con baud rate 50.000 baud - 250 m con baud rate 125.000 baud - 50 m con baud rate 500.000 baud - 01tre i 10 m usare un cavo schermato		
Temperatura di impiego	-10 – 55 °C		
Temperatura di immagazzinamento	-20 – 70 °C		
Umidità di impiego	Da 5 a 95% di umidità relativa senza co	ndensa	
Situazione di inquinamento del dispositivo di comando	2		
Conformità	- RoHS 2011/65/CE		
	- WEEE 2012/19/EU		
	– Regolamento REACH (CE) n. 1907/20	06	
	- RED 2014/53/UE		
Alimentazione	24 VAC (±15%), 50/60 Hz (±3 Hz) Max. 4 VA non isolata o 12 30 VDC, max. 2 W non isolata (alimentazione indipendente o erogata da un controllore)		
Metodo di messa a terra del dispositivo di comando	Nessuno		
Tensione impulsiva nominale	I		
Categoria di sovratensione	330 V		
Classe e struttura del software	А		
Orologio	Batteria secondaria al litio incorporata		
Deriva dell'orologio	≤ 55 s/mese a 25 °C		
Autonomia della batteria dell'orologio in mancanza dell'alimentazione	6 mesi		
Tempo di carica della batteria dell'orologio	24 h (la batteria viene caricata dall'alimentazione del dispositivo)		
Visualizzazioni	Display grafico TFT touch-screen a colori		
Buzzer di allarme	Incorporato		
Porte di comunicazione	– 1 porta RS-485 MODBUS		
	- 1 porta CAN		
	– 1 porta USB		





EVCO S.p.A.

Via Feltre 81, 32036 Sedico (BL) ITALY Tel. +39 0437 8422 Fax +39 0437 83648 e-mail info@evco.it web www.evco.it

Questo documento e le soluzioni in esso contenute sono proprietà intellettuale EVCO tutelata dal Codice dei diritti di proprietà Industriale (CPI). EVCO pone il divieto assoluto di riproduzione e divulgazione anche parziale dei contenuti se non espressamente autorizzata da EVCO stessa. Il cliente (costruttore, installatore o utente finale) si assume ogni responsabilità in merito alla configurazione del dispositivo. EVCO non si assume alcuna responsabilità in merito ai possibili errori riportati e si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica in qualsiasi momento senza pregiudicare le caratteristiche essenziali di funzionalità e di sicurezza.