# c-pro 3 giga

Controllori programmabili

(fino a 43 I/O)







Manuale hardware | ITALIANO Code 144CP3GI204



Leggere attentamente questo documento prima dell'installazione e prima dell'uso del dispositivo e seguire tutte le avvertenze. Conservare questo documento con il dispositivo per consultazioni future. Utilizzare il dispositivo solo nelle modalità descritte in questo documento.

X

Il dispositivo deve essere smaltito secondo le normative locali in merito alla raccolta delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

### Indice

1	INTRODUZIONE	4
2	CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEI MODELLI DISPONIBILI E CODICI DI ACQUISTO	5
3	DIMENSIONI E INSTALLAZIONE	7
3.1	Dimensioni modelli a giorno	7
3.2	Dimensioni modelli con contenitore	7
3.3	Installazione	8
4	DESCRIZIONE	9
5	COLLEGAMENTO ELETTRICO	.10
5.1	Connettori disponibili in tutti i controllori	10
5.2	Connettori disponibili solo nei controllori plus	12
5.3	Inserimento della resistenza di terminazione delle reti RS-485 e della rete CAN	13
5.4	Esempio di collegamento elettrico	14
6	CONFIGURAZIONE	.15
6.1	Cenni preliminari	.15
6.2	Esempio di configurazione utilizzando l'interfaccia utente remota EPJgraph	15
7	LED DI SEGNALAZIONE	.18
8	PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE	19
8.1	Parametri di configurazione del menù "Info"	19
8.2	Parametri di configurazione del menù "Parameters"	19
8.3	Parametri di configurazione del sottomenù "CAN Bus" del menù "Networks"	23
8.4	Parametri di configurazione del sottomenù "UART1" del menù "Networks"	23
8.5	Parametri di configurazione del sottomenù "UART2" del menù "Networks"	24
8.6	Parametri di configurazione del sottomenù "Ethernet" del menù "Networks"	24
8.7	Parametri di configurazione del sottomenù "USB" del menù "Networks"	25
8.8	Parametri di configurazione del menù "Password"	25
8.9	Parametri di configurazione del menù "Diagnostics"	26
8.10	Parametri di configurazione del menù "Debug"	27
9	ACCESSORI	.28
9.1	Cavo di connessione per Personal Computer	28
9.2	Cavo di connessione per chiave USB	28
9.3	Interfaccia seriale RS-485/USB	28
9.4	Interfaccia seriale INTRABUS/RS-485	28
9.5	Modulo EVlink TTL/BLE	28
9.6	Modulo EVlink TTL/Wi-Fi	28
9.7	Chiave USB	.29
9.8	Kit di collegamento	.29
9.9	Kit di collegamento	29
10	DATI TECNICI	.30

### **1** INTRODUZIONE

La gamma di controllori programmabili c-pro 3 giga è caratterizzata da un'ampia dotazione di I/O (fino a 43) e di porte e protocolli di comunicazione, che permettono una gestione avanzata di applicazioni HVAC/R anche in funzione del loro utilizzo in sistemi di controllo locali o remoti.

Il software applicativo è realizzabile in maniera rapida ed intuitiva grazie all'ambiente di sviluppo a oggetti UNI-PRO 3. Le versioni NODE sono dotate di porta Ethernet per l'utilizzo di MODBUS TCP, BACnet IP e Web Server, tutte le versioni dispongono di funzionalità data-logging.

In versione cieca 10 moduli DIN, il controllore è compatibile con tutti i visualizzatori della linea programmabili c-pro 3, disponibili in un'ampia scelta di formati, tecnologie e metodi di installazione.

# 2 CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEI MODELLI DISPONIBILI E CODICI DI ACQUISTO

CODICI DI ACQUISTO	EPG90	EPG9B	EPG9OHX	EPG9BHX	EPG9BXQ	EPG9BHQ	EPG9BXP	EPG9BHP
Versione	BASIC	BASIC	NODE	NODE	BASIC PLUS	BASIC PLUS	NODE PLUS	NODE PLUS
FORMATO							'	
10 moduli DIN a giorno	•	•						
10 moduli DIN con contenitore			•	•	•	•	•	•
INTERFACCIA UTENTE					,			
Versione cieca	•	•	•	•	•	•	•	•
INSTALLAZIONE								
Su guida DIN	•	•	•	•	•	•	•	•
CONNESSIONI					,			
Morsettiere fisse a vite	•	•						
Morsettiere estraibili a vite			•	•	•	•	•	•
ALIMENTAZIONE			,		,	,		
115 230 VAC	•	•	•	•	•	•	•	•
INGRESSI ANALOGICO-DIGITALI			1		,	1	1	
PTC/NTC/Pt 1000 o ingresso digitale a contatto pulito	5	5	5	5	8	8	8	8
PTC/NTC/Pt 1000/0-5 V/0-10 V/0-20 mA/4-20 mA o ingresso digitale a contatto pulito	5	5	5	5	8	8	8	8
INGRESSI DIGITALI		<u> </u>	1	<u> </u>	1	1	1	<u> </u>
A contatto pulito e per treni di impulsi fino a 2 KHz	3	3	3	3	7	7	3	3
In alta tensione	2	2	2	2	2	2	2	2
USCITE ANALOGICHE							ļ	
0-10 V/PWM	4	4	4	4	4	4	8	8
USCITE DIGITALI (RELÈ ELETTROMECCANICI)			1			1	1	
2 A SPST	2	2	2	2	6	6	6	6
3 A SPST	5	5	5	5	5	5	5	5
3 A SPDT	1	1	1	1	1	1	1	1
8 A SPST	1	1	1	1	2	2	2	2
PORTE DI COMUNICAZIONE					,		ļ	
TTL MODBUS	1	1	1	1	1	1	1	1
INTRABUS (RS-485 MODBUS master/slave utilizzando l'interfaccia seriale EVIF22ISX)	1	1	1	1	1	1	1	1
RS-485 MODBUS slave	1	1	1	1	1	1	1	1
RS-485 (MODBUS master/slave, BACnet MS/TP) <sup>(1)</sup>	1	1	1	1	1	1	1	1
CAN	1	1	1	1	1	1	1	1
USB	1	1	1	1	1	1	1	1
Ethernet (MODBUS TCP, WebServer, BACnet IP) (1)			1	1			1	1
ALTRE CARATTERISTICHE STANDARD								
RTC	•	•	•	•	•	•	•	•

#### CARATTERISTICHE OPZIONALI (UTILIZZANDO ACCESSORI ADDIZIONALI)

Connettività BLE (utilizzando il modulo EVIF25TBX)	•	•	•	•	•	•	•	•
Connettività Wi-Fi (utilizzando il modulo EVIF25TWX o EVIF25SWX)	•	•	•	•	•	•	•	•

#### NOTE

(1) il protocollo di comunicazione BACnet è in alternativa alla funzionalità Web Server.

# **3 DIMENSIONI E INSTALLAZIONE**

#### 3.1 Dimensioni modelli a giorno

Dimensioni in mm (inches).



#### 3.2 Dimensioni modelli con contenitore

Dimensioni in mm (inches).



#### 3.3 Installazione

Su guida DIN, in un quadro di controllo.





Per disinstallare il dispositivo, rimuovere prima eventuali morsettiere estraibili a vite inserite nella parte bassa, quindi operare nel modo indicato nei disegni 3 e 4.





Per installare nuovamente il dispositivo premere prima a fondo la clip.

AVVERTENZE PER L'INSTALLAZIONE

- accertarsi che le condizioni di lavoro rientrino nei limiti riportati nel capitolo DATI TECNICI

- non installare il dispositivo in prossimità di fonti di calore, di apparecchi con forti magneti, di luoghi soggetti alla luce solare diretta, pioggia, umidità, polvere
  eccessiva, vibrazioni meccaniche o scosse
- in conformità alle normative sulla sicurezza, la protezione contro eventuali contatti con le parti elettriche deve essere assicurata mediante una corretta installazione; tutte le parti che assicurano la protezione devono essere fissate in modo tale da non poter essere rimosse senza l'aiuto di un utensile

# 4 DESCRIZIONE





PARTE	DESCRIZIONE
1	Alimentazione
2	Ingressi digitali in alta tensione
3	Uscite digitali (relè elettromeccanici) 1 3
4	Uscite digitali (relè elettromeccanici) 4 7
5	Uscite digitali (relè elettromeccanici) 8 9
6	LED di segnalazione
7	Porta Ethernet (MODBUS TCP, WebServer, BACnet IP)
8	<ul> <li>Micro switch per:</li> <li>inserire la resistenza di terminazione della rete RS-485 collegata alla porta RS-485 MODBUS slave</li> <li>inserire la resistenza di terminazione della rete RS-485 collegata alla porta RS-485 (MODBUS master/slave, BACnet MS/TP)</li> <li>inserire la resistenza di terminazione della rete CAN</li> </ul>
9	Porta USB
10	Porta CAN, porta RS-485 (MODBUS master/slave, BACnet MS/TP), porta RS-485 MODBUS slave e porta INTRABUS
11	Porta TTL MODBUS
12	Ingressi analogico-digitali 1 5 e ingressi digitali a contatto pulito e per treni di impulsi fino a 2 KHz
13	Ingressi analogico-digitali 6 10
14	Uscite analogiche 1 4
15	Disponibile solo nei controllori plus - Ingressi analogico-digitali 15 16
16	Disponibile solo nei controllori plus - Uscite analogiche 5 8 (per i modelli EPG9BXP ed EPG9BHP), ingressi digitali 6 9 (per i modelli EPG9BXQ ed EPG9BHQ)
17	Disponibile solo nei controllori plus - Ingressi analogico-digitali 11 14
18	Disponibile solo nei controllori plus - Uscite digitali (relè elettromeccanici) 11 14
19	Disponibile solo nei controllori plus - Uscita digitale (relè elettromeccanico) 10

# 5 COLLEGAMENTO ELETTRICO

ATTENZIONE
- utilizzare c

NO5

CO5

NO6

CO6

N07 C07 utilizzare cavi di sezione adeguata alla corrente che li percorre

contatto normalmente aperto uscita digitale K5 (2 A res. @ 250 VAC)

contatto normalmente aperto uscita digitale K6 (3 A res. @ 250 VAC)

contatto normalmente aperto uscita digitale K7 (8 A res. @ 250 VAC)

contatto comune uscita digitale K5

contatto comune uscita digitale K6

contatto comune uscita digitale K7

- per ridurre eventuali disturbi elettromagnetici, collocare i cavi di potenza il più lontano possibile da quelli di segnale ed eseguire un eventuale collegamento a una rete RS-485 MODBUS e/o a una rete CAN utilizzando un doppino twistato
- il numero massimo di dispositivi collegabili in una rete CAN è 32 ed è subordinato dal carico del BUS: questi dipende a sua volta dalla baud rate della comunicazione di tipo CAN e dal tipo di dispositivo (per esempio, una rete CAN può essere composta da un controllore programmabile, da 4 espansioni di I/O e da 4 interfacce utente remote con una baud rate di 500.000 baud)

#### 5.1 Connettori disponibili in tutti i controllori



CONN.	DESCRIZIONE
V~	alimentazione dispositivo (115 230 VAC)
V~	alimentazione dispositivo (115 230 VAC)
CONN.	DESCRIZIONE
DIHV1	ingresso digitale in alta tensione; DI1
DIHV2	ingresso digitale in alta tensione; DI2
COM	contatto comune ingressi digitali in alta tensione
CONN.	DESCRIZIONE
NO1	contatto normalmente aperto uscita digitale K1 (3 A res. @ 250 VAC)
C01	contatto comune uscita digitale K1
NO2	contatto normalmente aperto uscita digitale K2 (3 A res. @ 250 VAC)
CO2	contatto comune uscita digitale K2
NO3	contatto normalmente aperto uscita digitale K3 (3 A res. @ 250 VAC)
CO3	contatto comune uscita digitale K3
CONN.	DESCRIZIONE
NO4	contatto normalmente aperto uscita digitale K4 (3 A res. @ 250 VAC)
CO4	contatto comune uscita digitale K4

CONN.	DESCRIZIONE
NO8	contatto normalmente aperto uscita digitale K8 (2 A res. @ 250 VAC)
CO8	contatto comune uscita digitale K8
NC9	contatto normalmente chiuso uscita digitale K9
NO9	contatto normalmente aperto uscita digitale K9 (3 A res. @ 250 VAC)
CO9	contatto comune uscita digitale K9
CONN.	DESCRIZIONE

CAN+	segnale + porta CAN
CAN-	segnale - porta CAN
A1/+	segnale + porta RS-485 MODBUS slave
B1/-	segnale - porta RS-485 MODBUS slave
A2/+	segnale + porta RS-485 (MODBUS master/slave, BACnet MS/TP)
B2/-	segnale - porta RS-485 (MODBUS master/slave, BACnet MS/TP)
IB	data porta INTRABUS
GND	riferimento (GND)
12V	alimentazione interfacce utente remote (13 VDC)

Il protocollo di comunicazione BAC<br/>net  $\grave{\rm e}$  in alternativa alla funzionalit $\grave{\rm a}$  Web Server.

L'attuale versione di UNI-PRO 3.16 implementa un profilo di dispositivo standard BACnet® B-ASC, che non prevede la gestione degli oggetti Scheduler e Calendar, previsti invece nel profilo B-AAC.

CONN.	DESCRIZIONE
GND	riferimento (GND)
DI3	ingresso digitale 3 (a contatto pulito e per treni di impulsi fino a 2 KHz); DI3
DI4	ingresso digitale 4 (a contatto pulito e per treni di impulsi fino a 2 KHz); DI4
DI5	ingresso digitale 5 (a contatto pulito e per treni di impulsi fino a 2 KHz); DI5
AI1	ingresso analogico 1 (per sonde PTC, NTC o Pt 1000) AI1
	configurabile anche per ingresso digitale a contatto pulito
AI2	ingresso analogico 2 (per sonde PTC, NTC o Pt 1000) AI2
	configurabile anche per ingresso digitale a contatto pulito
AI3	ingresso analogico 3 (per sonde PTC, NTC o Pt 1000) AI3
	configurabile anche per ingresso digitale a contatto pulito
AI4	ingresso analogico 4 (per sonde PTC, NTC o Pt 1000) AI4
	configurabile anche per ingresso digitale a contatto pulito
AI5	ingresso analogico 5 (per sonde PTC, NTC o Pt 1000) AI5
	configurabile anche per ingresso digitale a contatto pulito

CONN.	DESCRIZIONE
GND	riferimento (GND)
AI6	ingresso analogico 6 (per sonde PTC, NTC o Pt 1000, trasduttori 0-5 V, 0-10 V, 0-20 mA o 4-20 mA); AI6 configurabile anche per ingresso digitale a contatto pulito
AI7	ingresso analogico 7 (per sonde PTC, NTC o Pt 1000, trasduttori 0-5 V, 0-10 V, 0-20 mA o 4-20 mA); AI7 configurabile anche per ingresso digitale a contatto pulito
AI8	ingresso analogico 8 (per sonde PTC, NTC o Pt 1000, trasduttori 0-5 V, 0-10 V, 0-20 mA o 4-20 mA); AI8 configurabile anche per ingresso digitale a contatto pulito
AI9	ingresso analogico 9 (per sonde PTC, NTC o Pt 1000, trasduttori 0-5 V, 0-10 V, 0-20 mA o 4-20 mA); AI9 configurabile anche per ingresso digitale a contatto pulito
AI10	ingresso analogico 10 (per sonde PTC, NTC o Pt 1000, trasduttori 0-5 V, 0-10 V, 0-20 mA o 4-20 mA); AI10 configurabile anche per ingresso digitale a contatto pulito
+5V	alimentazione trasduttori raziometrici 0-5 V (5 VDC)
VS	alimentazione trasduttori (13 VDC)

CONN.	DESCRIZIONE
A01	uscita analogica 1 (per segnale 0-10 V o PWM)
AO2	uscita analogica 2 (per segnale 0-10 V o PWM)
AO3	uscita analogica 3 (per segnale 0-10 V o PWM)

AO4 uscita analogica 4 (per segnale 0-10 V o PWM)

#### 5.2 Connettori disponibili solo nei controllori plus

CONN.	DESCRIZIONE
NO10	contatto normalmente aperto uscita digitale K10 (8 A res. @ 250 VAC)
CO10	contatto comune uscita digitale K10
NC10	contatto normalmente chiuso uscita digitale K10
NO11	contatto normalmente aperto uscita digitale K11 (5 A res. @ 250 VAC)
C011	contatto comune uscita digitale K11
NO12	contatto normalmente aperto uscita digitale K12 (5 A res. @ 250 VAC)
C012	contatto comune uscita digitale K12
NO13	contatto normalmente aperto uscita digitale K13 (5 A res. @ 250 VAC)
CO13	contatto comune uscita digitale K13
NO14	contatto normalmente aperto uscita digitale K14 (5 A res. @ 250 VAC)
CO14	contatto comune uscita digitale K14
CONN.	DESCRIZIONE
GND	riferimento (GND)
AI11	ingresso analogico 11 (per sonde PTC, NTC o Pt 1000); AI11
	configurabile anche per ingresso digitale a contatto pulito
AI12	ingresso analogico 12 (per sonde PTC, NTC o Pt 1000); AI12
	configurabile anche per ingresso digitale a contatto pulito
AI13	ingresso analogico 13 (per sonde PTC, NTC o Pt 1000); AI13
	configurabile anche per ingresso digitale a contatto pulito
AI14	ingresso analogico 14 (per sonde PTC, NTC o Pt 1000, trasduttori 0-5 V, 0-10 V, 0-20 mA o 4-20 mA); AI14
	configurabile anche per ingresso digitale a contatto pulito

CONN.	DESCRIZIONE
GND	riferimento (GND)
AI15	ingresso analogico 15 (per sonde PTC, NTC o Pt 1000, trasduttori 0-5 V, 0-10 V, 0-20 mA o 4-20 mA); AI15 configurabile anche per ingresso digitale a contatto pulito
AI16	ingresso analogico 16 (per sonde PTC, NTC o Pt 1000, trasduttori 0-5 V, 0-10 V, 0-20 mA o 4-20 mA); AI16 configurabile anche per ingresso digitale a contatto pulito
+5V	alimentazione trasduttori raziometrici 0-5 V (5 VDC)
VS	alimentazione trasduttori (13 VDC)
CONN.	DESCRIZIONE (per i modelli EPG9BXP ed EPG9BHP)
AO5	uscita analogica 5 (per segnale 0-10 V o PWM)
A06	uscita analogica 6 (per segnale 0-10 V o PWM)
A07	uscita analogica 7 (per segnale 0-10 V o PWM)
AO8	uscita analogica 8 (per segnale 0-10 V o PWM)
CONN.	DESCRIZIONE
GND	riferimento (GND)
DI6	ingresso digitale 6 (a contatto pulito); DI6
DI7	ingresso digitale 7 (a contatto pulito); DI7
DI8	ingresso digitale 8 (a contatto pulito); DI8
DI9	ingresso digitale 9 (a contatto pulito); DI9

#### 5.3 Inserimento della resistenza di terminazione delle reti RS-485 e della rete CAN

Per inserire la resistenza di terminazione della rete RS-485 collegata alla porta RS-485 MODBUS slave, posizionare il micro switch **MBS1LT** in ON. Per inserire la resistenza di terminazione della rete RS-485 collegata alla porta RS-485 (MODBUS master/slave, BACnet MS/TP), posizionare il micro switch **MBS2LT** in ON.

Per inserire la resistenza di terminazione della rete CAN, posizionare il micro switch CANLT in ON.



#### 5.4 Esempio di collegamento elettrico

#### AVVERTENZE PER IL COLLEGAMENTO ELETTRICO

- se si utilizzano avvitatori elettrici o pneumatici, moderare la coppia di serraggio
- se il dispositivo è stato portato da un luogo freddo a uno caldo, l'umidità potrebbe aver condensato all'interno; attendere circa un'ora prima di alimentarlo
- accertarsi che la tensione di alimentazione, la frequenza elettrica e la potenza elettrica rientrino nei limiti riportati nel capitolo DATI TECNICI
- scollegare l'alimentazione prima di procedere con qualunque tipo di manutenzione
- non utilizzare il dispositivo come dispositivo di sicurezza
- per le riparazioni e per informazioni rivolgersi alla rete vendita EVCO

#### CONFIGURAZIONE 6

#### 6.1 Cenni preliminari

Per configurare il dispositivo è necessario disporre di un controllore programmabile con interfaccia utente integrata o di un'interfaccia utente remota.

#### 6.2 Esempio di configurazione utilizzando l'interfaccia utente remota EPJgraph

- 1. Assicurarsi che sia al dispositivo che all'interfaccia utente remota non siano alimentati.
- 2. Eseguire il collegamento elettrico del dispositivo e dell'interfaccia utente remota nel modo illustrato nel seguente disegno senza dare alimentazione al dispositivo.



3. Dare alimentazione al dispositivo.

7.

8.

 $\wedge$ 4

οк

4. Operare sull'interfaccia utente remota nel modo illustrato nelle seguenti procedure.



Toccare il tasto UP o il tasto DOWN per selezio-

nare il menù "Networks".

Toccare il tasto ENTER.

9.		Toccare il tasto UP o il tasto DOWN per selezio- nare il sottomenù "CAN bus".
10.	ок	Toccare il tasto ENTER per accedere al menù: il display visualizzerà la schermata "Input Pas- sword".
11.	ок	Toccare nuovamente il tasto ENTER.
12.	( <u> </u>	Toccare il tasto UP o il tasto DOWN per imposta- re "-19".
13.	ок	Toccare il tasto ENTER: il display visualizzerà la schermata "CAN Network".
14.		Toccare il tasto UP o il tasto DOWN per selezio- nare "Network Node".
15.	ок	Toccare il tasto ENTER.
16.		Toccare il tasto UP o il tasto DOWN per imposta- re il nodo del dispositivo (per esempio "[1]").
17.	ок	Toccare il tasto ENTER.
18.	$  \cdot  $	Toccare il tasto DOWN.
19.	ок	Toccare il tasto ENTER.
20.	f h	Toccare il tasto UP o il tasto DOWN per imposta- re l'indirizzo del nodo del dispositivo (default "1").

21.	U	Toccare più volte il tasto ON/STAND-BY per ri- tornare alle visualizzazioni precedenti.	
22.	Togliere alimentazione al dispositivo.		
23.	Dare alimentazior	ne al dispositivo.	
24.	СК	Toccare per 2 s il tasto LEFT e il tasto ENTER: il display visualizzerà la schermata "Network Sta- tus (CAN)".	

Network Status (CAN)			
local	Address	Status	more
Node	99	ОК	>>
node 1 :	1	ОК	>>
node 2 :	0	-	>>
node 3 :	0	-	>>
node 4 :	0	-	>>
node 5 :	0	-	>>
node 6 :	0	-	>>
node 7 :	0	-	>>

25.	<u>را مح</u> ام	Toccare il tasto UP o il tasto DOWN per selezio- nare il nodo del dispositivo.
26.	ок	Toccare il tasto ENTER: il display visualizzerà il menù principale del dispositivo.

	<c-pro 3="" giga=""></c-pro>	
	Info	
	English	
	Parameters	
	Networks	
	Backup/Restore	
	Diagnostic	
	Debug	
Per accedere a un sottomenù:		
27.	Toccare il tasto UP o il tasto DOWN per selezio- nare il sottomenù.	

# I

Se il display visualizza la schermata "Input Password":

29.	ок	Toccare nuovamente il tasto ENTER.
30.	<u>را کی ا</u> ب	Toccare il tasto UP o il tasto DOWN per imposta- re "-19".
31.	ок	Toccare il tasto ENTER.

Toccare il tasto ENTER.

#### Per modificare un parametro:

28.

ок

32.	f A	Toccare il tasto UP o il tasto DOWN per selezio- nare il parametro.
33.	ок	Toccare il tasto ENTER.

34	<u>را مح</u> ال	Toccare il tasto UP o il tasto DOWN per imposta- re il valore.
35	ок	Toccare il tasto ENTER.

Per impostare la lingua di consultazione delle pagine del software applicativo:

	-	
27.	<u>را مر</u> ام	Dal punto 26. toccare il tasto UP o il tasto DOWN per selezionare il menù "Language".
28.	ок	Toccare il tasto ENTER.
29.	<u>را کر ا</u> ب	Toccare il tasto UP o il tasto DOWN per imposta- re la lingua.
30.	ок	Toccare il tasto ENTER.

#### Per impostare la data e l'ora:

27.	f _ h	Dal punto 26. toccare il tasto UP o il tasto DOWN per selezionare la data e l'ora.
28.	ок	Toccare il tasto ENTER.
29.	ý A lý	Toccare il tasto UP o il tasto DOWN per imposta- re il valore.
30.	v – – → Iv	Toccare il tasto LEFT o il tasto RIGHT per sele- zionare un altro campo.
31.		Toccare il tasto UP o il tasto DOWN per imposta- re il valore.
32.	ок	Toccare il tasto ENTER.

Per copiare la configurazione del dispositivo in una chiave USB:

27.	Dal punto 26, col (utilizzando il cav ACCESSORI).	legare la chiave USB alla porta USB del dispositivo vo di connessione 0810500025: si veda il capitolo
28.	<u>با م</u>	Toccare il tasto UP o il tasto DOWN per selezio- nare il menù "Backup/Restore", quindi seleziona- re "Parameters key" (selezionare "Backup memo- ry" per copiare la memoria di backup).
29.	<u>با کی ا</u> ب	Toccare il tasto UP o il tasto DOWN per selezio- nare "Application par" per copiare i parametri del software applicativo (selezionare "Hardware con- fig" per copiare i parametri di configurazione).
30.		Toccare il tasto UP o il tasto DOWN per selezio- nare "Save on the key".
31.	ок	Toccare il tasto ENTER: verrà avviata la copia della configurazione. Questa operazione richiede tipicamene alcuni secondi. Se la copia fallisce, il LED allarme di sistema si accenderà e nel parametro di configu- razione "Key Par" verrà scritto il valore "Err".
32.	Scollegare la chiave USB alla porta USB del dispositivo.	

Scollegare la chiave USB alla porta USB del dispositivo.

Per copiare la configurazione del dispositivo da una chiave USB:

	ACCESSORI).					
28.	<u>با مراج</u>	Toccare il tasto UP o il tasto DOWN per selezio- nare il menù "Backup/Restore", quindi seleziona- re "Parameters key" (selezionare "Backup memo- ry" per copiare la memoria di backup).				
29.	<u>با</u> کے اب	Toccare il tasto UP o il tasto DOWN per selezio- nare "Restore from the key".				
30.	ок	Toccare il tasto ENTER: verrà avviata la copia della configurazione. Questa operazione richiede tipicamene alcuni secondi. Se la copia fallisce, il LED allarme di sistema si accenderà e nel parametro di configu- razione "Key Par" verrà scritto il valore "Err".				
31.	Scollegare la chia	Scollegare la chiave USB alla porta USB del dispositivo.				
32.	Togliere alimenta:	zione al dispositivo.				
33.	Dare alimentazior	ne al dispositivo.				

27. Dal punto 26, collegare la chiave USB alla porta USB del dispositivo (utilizzando il cavo di connessione 0810500025: si veda il capitolo

La copia è consentita a condizione che il firmware del dispositivo di origine coincida con quello del dispositivo di destinazione.

Per tornare alle visualizzazioni precedenti:

32.

Toccare più volte il tasto ON/STAND-BY.

# 7 LED DI SEGNALAZIONE

LED	ACCESO	LAMPEGGIO LENTO	LAMPEGGIO NORMALE	LAMPEGGIO VELOCE	SPENTO
ON	dispositivo alimentato	-	-	-	dispositivo non alimentato
RUN	software applicativo compila- to e in esecuzione in modalità <i>release</i>	software applicativo compila- to in modalità <i>debug</i>	software applicativo in esecu- zione in modalità <i>debug</i>	software applicativo compila- to, in esecuzione in modalità <i>debug</i> e fermo in un <i>break-</i> <i>point</i>	<ul> <li>dispositivo non compatibile con il software applicativo</li> <li>dispositivo non abilitato per funzionare con le Special ABL (Application Block Li- braries)</li> </ul>
$\wedge$	allarme di sistema non reset- tabile via software applicativo attivo	accesso alla memoria FLASH esterna	allarme di sistema con reset automatico attivo	allarme di sistema con reset manuale attivo	-
CAN	dispositivo configurato per comunicare via CAN con un altro dispositivo ma comuni- cazione non stabilita	-	comunicazione CAN stabilita ma non del tutto corretta	comunicazione CAN stata stabilita e corretta	nessuna comunicazione CAN
L1		impostat	bile con l'ambiente di sviluppo U	NI-PRO 3	

# 8 PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE

#### 8.1 Parametri di configurazione del menù "Info"

PARAMETRO	MIN.	MAX.	U.M.	DEF.	DESCRIZIONE
PROJ		parametro dispon	ibile in sola lettura		informazioni relative al progetto applicativo (progetto, versione e revisione)
FW		parametro dispon	ibile in sola lettura		informazioni relative al firmware (codice, versione, revisione e sottorevisione)
HW		parametro dispon	ibile in sola lettura		informazioni relative all'hardware (versione, revisione, generico (G) o speciale (S))
SW		parametro dispon	ibile in sola lettura		informazioni relative all'ambiente di sviluppo UNI-PRO 3 (versione e revisione)
SN		parametro dispon	ibile in sola lettura		informazioni relative al serial number e all'esito del collaudo produttivo
MASK		parametro dispon	ibile in sola lettura		informazioni relative alla maschera (dipende dal sistema di codifica del costruttore)
VENDOR ID		parametro dispon	ibile in sola lettura		identificativo
DATE		parametro dispon	ibile in sola lettura		data e ora dell'ultima compilazione del progetto applicativo

### 8.2 Parametri di configurazione del menù "Parameters"

PARAMETRO	MIN.	MAX.	U.M.	DEF.	DESCRIZIONE
AI1				NTC	tipo di sonda ingresso analogico 1PTC=sonda PTCNTC=sonda NTCPT1000=sonda Pt 1000NTCK2=sonda NTC di tipo 2NTCK3=sonda NTC di tipo 3RESIST=lettura della resistenza elettrica
AI2				NTC	tipo di sonda ingresso analogico 2PTC=sonda PTCNTC=sonda NTCPT1000=sonda Pt 1000NTCK2=sonda NTC di tipo 2NTCK3=sonda NTC di tipo 3RESIST=lettura della resistenza elettrica
AI3				NTC	tipo di sonda ingresso analogico 3PTC=sonda PTCNTC=sonda NTCPT1000=sonda Pt 1000NTCK2=sonda NTC di tipo 2NTCK3=sonda NTC di tipo 3RESIST=lettura della resistenza elettrica
AI4				NTC	tipo di sonda ingresso analogico 4 PTC = sonda PTC NTC = sonda NTC PT1000 = sonda Pt 1000 NTCK2 = sonda NTC di tipo 2 NTCK3 = sonda NTC di tipo 3 RESIST = lettura della resistenza elettrica
AI5				NTC	tipo di sonda ingresso analogico 5 PTC = sonda PTC NTC = sonda NTC PT1000 = sonda Pt 1000 NTCK2 = sonda NTC di tipo 2 NTCK3 = sonda NTC di tipo 3 RESIST = lettura della resistenza elettrica
AI6				NTC	tipo di sonda ingresso analogico 6

			PTC = sonda PTC
			NTC = sonda NTC
			0-20mA = trasduttore 0-20 mA
			4-20mA = trasduttore 4-20 mA
			0-5V = trasduttore 0-5 V raziometrico
			0-10V = trasduttore 0-10 V
			PT1000 = sonda Pt 1000
			NTCK2 = sonda NTC di tipo 2
			NTCK3 = sonda NTC di tipo 3
			RESIST = lettura della resistenza elettrica
	 	 NTC	tino di conda ingrasso analogico 7
AI7	 	 NIC	PTC - conda PTC
			NTC - sonda NTC
			0-5V = trasduttore 0-5 V raziometrico
			0-10V = trasduttore 0-10 V
			PTIOUD = sonda Pt 1000
			NTCK2 = sonda NTC di tipo 2
			NTCK3 = sonda NTC di tipo 3
			RESIST = lettura della resistenza elettrica
AI8	 	 NTC	tipo di sonda ingresso analogico 8
			PTC = sonda PTC
			NTC = sonda NTC
			0-20mA = trasduttore 0-20 mA
			4-20mA = trasduttore 4-20 mA
			0-5V = trasduttore 0-5 V raziometrico
			0-10V = trasduttore 0-10 V
			PT1000 = sonda Pt 1000
			NTCK2 = sonda NTC di tino 2
			NTCK3 = sonda NTC di tipo 3
			RESIST = lettura della resistenza elettrica
AI9	 	 NTC	tipo di sonda ingresso analogico 9
			PTC = sonda PTC
			NTC = sonda NTC
			NTC = sonda NTC 0-20mA = trasduttore 0-20 mA
			NTC = sonda NTC 0-20mA = trasduttore 0-20 mA 4-20mA = trasduttore 4-20 mA
			NTC=sonda NTC0-20mA=trasduttore 0-20 mA4-20mA=trasduttore 4-20 mA0-5V=trasduttore 0-5 V raziometrico
			NTC=sonda NTC0-20mA=trasduttore 0-20 mA4-20mA=trasduttore 4-20 mA0-5V=trasduttore 0-5 V raziometrico0-10V=trasduttore 0-10 V
			NTC=sonda NTC0-20mA=trasduttore 0-20 mA4-20mA=trasduttore 4-20 mA0-5V=trasduttore 0-5 V raziometrico0-10V=trasduttore 0-10 VPT1000=sonda Pt 1000
			NTC=sonda NTC0-20mA=trasduttore 0-20 mA4-20mA=trasduttore 4-20 mA0-5V=trasduttore 0-5 V raziometrico0-10V=trasduttore 0-10 VPT1000=sonda Pt 1000NTCK2=sonda NTC di tipo 2
			NTC=sonda NTC0-20mA=trasduttore 0-20 mA4-20mA=trasduttore 4-20 mA0-5V=trasduttore 0-5 V raziometrico0-10V=trasduttore 0-10 VPT1000=sonda Pt 1000NTCK2=sonda NTC di tipo 2NTCK3=sonda NTC di tipo 3
			NTC=sonda NTC0-20mA=trasduttore 0-20 mA4-20mA=trasduttore 4-20 mA0-5V=trasduttore 0-5 V raziometrico0-10V=trasduttore 0-10 VPT1000=sonda Pt 1000NTCK2=sonda NTC di tipo 2NTCK3=sonda NTC di tipo 3RESIST=lettura della resistenza elettrica
	 	 NTC	NTC=sonda NTC0-20mA=trasduttore 0-20 mA4-20mA=trasduttore 4-20 mA0-5V=trasduttore 0-5 V raziometrico0-10V=trasduttore 0-10 VPT1000=sonda Pt 1000NTCK2=sonda NTC di tipo 2NTCK3=sonda NTC di tipo 3RESIST=lettura della resistenza elettricatipo di sonda ingresso analogico 10
AI10	 	 NTC	NTC=sonda NTC0-20mA=trasduttore 0-20 mA4-20mA=trasduttore 4-20 mA0-5V=trasduttore 0-5 V raziometrico0-10V=trasduttore 0-10 VPT1000=sonda Pt 1000NTCK2=sonda NTC di tipo 2NTCK3=sonda NTC di tipo 3RESIST=lettura della resistenza elettricatipo di sonda ingresso analogico 10PTC=pTC=sonda PTC
AI10	 	 NTC	NTC=sonda NTC0-20mA=trasduttore 0-20 mA4-20mA=trasduttore 4-20 mA0-5V=trasduttore 0-5 V raziometrico0-10V=trasduttore 0-10 VPT1000=sonda Pt 1000NTCK2=sonda NTC di tipo 2NTCK3=sonda NTC di tipo 3RESIST=lettura della resistenza elettricatipo di sonda ingresso analogico 10PTC=Sonda NTC=sonda NTC
AI10	 	 NTC	NTC=sonda NTC0-20mA=trasduttore 0-20 mA4-20mA=trasduttore 4-20 mA0-5V=trasduttore 0-5 V raziometrico0-10V=trasduttore 0-10 VPT1000=sonda Pt 1000NTCK2=sonda NTC di tipo 2NTCK3=sonda NTC di tipo 3RESIST=lettura della resistenza elettricatipo di sonda ingresso analogico 10PTC=Sonda NTC=sonda NTCNTC=sonda NTC0-20mA=trasduttore 0-20 mA
AI10	 	 NTC	NTC=sonda NTC0-20mA=trasduttore 0-20 mA4-20mA=trasduttore 4-20 mA0-5V=trasduttore 0-5 V raziometrico0-10V=trasduttore 0-10 VPT1000=sonda Pt 1000NTCK2=sonda NTC di tipo 2NTCK3=sonda NTC di tipo 3RESIST=lettura della resistenza elettricatipo di sonda ingresso analogico 10PTC=Sonda NTC-20mA=trasduttore 0-20 mA4-20mA4-20mA=trasduttore 4-20 mA
AI10	 	 NTC	NTC=sonda NTC0-20mA=trasduttore 0-20 mA4-20mA=trasduttore 4-20 mA0-5V=trasduttore 0-10 V0-10V=trasduttore 0-10 VPT1000=sonda Pt 1000NTCK2=sonda NTC di tipo 2NTCK3=sonda NTC di tipo 3RESIST=lettura della resistenza elettricatipo di sonda ingresso analogico 10PTCPTC=sonda NTC0-20mA=trasduttore 0-20 mA4-20mA=trasduttore 4-20 mA0-5V=trasduttore 0-5 V raziometrico
AI10	 	 NTC	NTC=sonda NTC0-20mA=trasduttore 0-20 mA4-20mA=trasduttore 4-20 mA0-5V=trasduttore 0-5 V raziometrico0-10V=trasduttore 0-10 VPT1000=sonda Pt 1000NTCK2=sonda NTC di tipo 2NTCK3=sonda NTC di tipo 3RESIST=lettura della resistenza elettricatipo di sonda ingresso analogico 10PTCPTC=sonda NTC0-20mA=trasduttore 0-20 mA4-20mA=trasduttore 0-5 V raziometrico0-5V=trasduttore 0-5 V raziometrico0-10V=trasduttore 0-10 V
AI10	 	 NTC	NTC=sonda NTC0-20mA=trasduttore 0-20 mA4-20mA=trasduttore 4-20 mA0-5V=trasduttore 0-5 V raziometrico0-10V=trasduttore 0-10 VPT1000=sonda Pt 1000NTCK2=sonda NTC di tipo 2NTCK3=sonda NTC di tipo 3RESIST=lettura della resistenza elettricatipo di sonda ingresso analogico 10PTCPTC=sonda NTC0-20mA=trasduttore 0-20 mA4-20mA=trasduttore 4-20 mA0-5V=trasduttore 0-5 V raziometrico0-10V=trasduttore 0-10 VPT1000=sonda Pt 1000
AI10	 	 NTC	NTC=sonda NTC0-20mA=trasduttore 0-20 mA4-20mA=trasduttore 4-20 mA0-5V=trasduttore 0-5 V raziometrico0-10V=trasduttore 0-10 VPT1000=sonda Pt 1000NTCK2=sonda NTC di tipo 2NTCK3=sonda NTC di tipo 3RESIST=lettura della resistenza elettricatipo di sonda ingresso analogico 10PTCPTC=sonda NTC0-20mA=trasduttore 0-20 mA4-20mA=trasduttore 0-20 mA4-20mA=trasduttore 0-5 V raziometrico0-10V=trasduttore 0-10 VPT1000=sonda PT 000NTCC2=sonda NTC di tipo 2
AI10	 	 NTC	NTC=sonda NTC0-20mA=trasduttore 0-20 mA4-20mA=trasduttore 4-20 mA0-5V=trasduttore 0-5 V raziometrico0-10V=trasduttore 0-10 VPT1000=sonda Pt 1000NTCK2=sonda NTC di tipo 2NTCK3=sonda NTC di tipo 3RESIST=lettura della resistenza elettricatipo di sonda ingresso analogico 10PTCPTC=sonda NTC0-20mA=trasduttore 0-20 mA4-20mA=trasduttore 0-20 mA4-20mA=trasduttore 0-5 V raziometrico0-10V=trasduttore 0-10 VPT1000=sonda Pt 1000NTCK2=sonda NTC di tipo 2NTCK3=sonda NTC di tipo 2NTCK3=sonda NTC di tipo 3
AI10	 	 NTC	NTC=sonda NTC0-20mA=trasduttore 0-20 mA4-20mA=trasduttore 4-20 mA0-5V=trasduttore 0-5 V raziometrico0-10V=trasduttore 0-10 VPT1000=sonda Pt 1000NTCK2=sonda Pt 1000NTCK3=sonda NTC di tipo 3RESIST=lettura della resistenza elettricatipo di sonda ingresso analogico 10PTCPTC=sonda NTC0-20mA=trasduttore 0-20 mA4-20mA=trasduttore 0-20 mA4-20mA=trasduttore 0-10 VPT1000=sonda Pt 1000NTCK2=sonda NTC di tipo 2NTCK3=sonda NTC di tipo 3RESIST=lettura della resistenza elettrica
AI10	 	 NTC	NTC=sonda NTC0-20mA=trasduttore 0-20 mA4-20mA=trasduttore 4-20 mA0-5V=trasduttore 0-5 V raziometrico0-10V=trasduttore 0-10 VPT1000=sonda Pt 1000NTCK2=sonda NTC di tipo 2NTCK3=sonda NTC di tipo 3RESIST=lettura della resistenza elettricatipo di sonda ingresso analogico 10PTCPTC=sonda PTCNTC=sonda NTC0-20mA=trasduttore 0-20 mA4-20mA=trasduttore 0-5 V raziometrico0-10V=trasduttore 0-10 VPT1000=sonda PT 1000NTCK2=sonda NTC di tipo 2NTCK3=sonda NTC di tipo 3RESIST=lettura della resistenza elettrica
AI10	 	 NTC	NTC=sonda NTC0-20mA=trasduttore 0-20 mA4-20mA=trasduttore 4-20 mA0-5V=trasduttore 0-5 V raziometrico0-10V=trasduttore 0-10 VPT1000=sonda Pt 1000NTCK2=sonda NTC di tipo 2NTCK3=sonda NTC di tipo 3RESIST=lettura della resistenza elettricatipo di sonda ingresso analogico 10PTCPTC=sonda PTCNTC=sonda NTC0-20mA=trasduttore 0-20 mA4-20mA=trasduttore 0-10 VPT1000=sonda Pt 1000NTCK2=sonda Pt 1000NTCK2=sonda NTC di tipo 2NTCK3=sonda NTC di tipo 3RESIST=lettura della resistenza elettrica
AI10 AI11	 	 NTC	NTC=sonda NTC0-20mA=trasduttore 0-20 mA4-20mA=trasduttore 4-20 mA0-5V=trasduttore 0-5 V raziometrico0-10V=trasduttore 0-10 VPT1000=sonda Pt 1000NTCK2=sonda NTC di tipo 2NTCK3=sonda NTC di tipo 3RESIST=lettura della resistenza elettricatipo di sonda ingresso analogico 10PTCPTC=sonda PTCNTC=sonda NTC0-20mA=trasduttore 0-20 mA4-20mA=trasduttore 0-10 VPT1000=sonda Pt 1000NTCK2=sonda Pt 1000NTCK2=sonda NTC di tipo 2NTCK3=sonda NTC di tipo 3RESIST=lettura della resistenza elettrica
AI10 AI11	 	 NTC	NTC=sonda NTC0-20mA=trasduttore 0-20 mA4-20mA=trasduttore 4-20 mA0-5V=trasduttore 0-5 V raziometrico0-10V=trasduttore 0-10 VPT1000=sonda Pt 1000NTCK2=sonda NTC di tipo 2NTCK3=sonda NTC di tipo 3RESIST=lettura della resistenza elettricatipo di sonda ingresso analogico 10PTCPTC=sonda PTCNTC=sonda NTC0-20mA=trasduttore 0-20 mA4-20mA=trasduttore 0-10 VPT1000=sonda Pt 1000NTCK2=sonda Pt 1000NTCK2=sonda NTC di tipo 2NTCK3=sonda NTC di tipo 3RESIST=lettura della resistenza elettricatipo di sonda ingresso analogico 11PTCPTC=sonda PTCNTC=sonda NTC
AI10	 	 NTC	NTC=sonda NTC0-20mA=trasduttore 0-20 mA4-20mA=trasduttore 4-20 mA0-5V=trasduttore 0-5 V raziometrico0-10V=trasduttore 0-10 VPT1000=sonda Pt 1000NTCK2=sonda NTC di tipo 2NTCK3=sonda NTC di tipo 3RESIST=lettura della resistenza elettricatipo di sonda ingresso analogico 10PTCPTC=sonda PTCNTC=sonda NTC0-20mA=trasduttore 0-20 mA4-20mA=trasduttore 0-10 VPT1000=sonda Pt 1000NTCK2=sonda Pt 1000NTCK2=sonda NTC di tipo 2NTCK3=sonda NTC di tipo 3RESIST=lettura della resistenza elettricatipo di sonda ingresso analogico 11PTCPTC=sonda PTCNTC=sonda NTCPT1000=sonda NTC11PTC=sonda PTCNTCNTC=sonda NTCPT1000sonda NTCPT1000=sonda NTCPT1000=sonda PTNTC=sonda PTCNTC=sonda PTCNTC=sonda NTCPT1000=sonda PT0NTC=sonda PTCNTC=sonda NTC <t< th=""></t<>
AI10	 	 NTC	NTC=sonda NTC0-20mA=trasduttore 0-20 mA4-20mA=trasduttore 4-20 mA0-5V=trasduttore 0-5 V raziometrico0-10V=trasduttore 0-10 VPT1000=sonda Pt 1000NTCK2=sonda NTC di tipo 2NTCK3=sonda NTC di tipo 3RESIST=lettura della resistenza elettricatipo di sonda ingresso analogico 10PTCPTC=sonda PTCNTC=sonda NTC0-20mA=trasduttore 0-20 mA4-20mA=trasduttore 0-10 VPT1000=sonda Pt 1000NTCK2=sonda NTC di tipo 2NTCK3=sonda NTC di tipo 3RESIST=lettura della resistenza elettricatipo di sonda ingresso analogico 11PTCPTC=sonda NTC di tipo 3RESIST=lettura della resistenza elettricatipo di sonda ingresso analogico 11PTCPTC=sonda NTCPT1000=sonda PT 1000NTCK=sonda NTCPT1000=sonda PT 000NTCK2=sonda NTCPT1000=sonda PT 1000NTCK2=sonda NTCPT1000=sonda PT 000NTCK2=sonda NTC di tipo 2
AI10 AI11	 	 NTC	NTC=sonda NTC0-20mA=trasduttore 0-20 mA4-20mA=trasduttore 4-20 mA0-5V=trasduttore 0-5 V raziometrico0-10V=trasduttore 0-10 VPT1000=sonda Pt 1000NTCK2=sonda NTC di tipo 2NTCK3=sonda NTC di tipo 3RESIST=lettura della resistenza elettricatipo di sonda ingresso analogico 10PTCPTC=sonda PTCNTC=sonda NTC0-20mA=trasduttore 0-20 mA4-20mA=trasduttore 0-10 VPT1000=sonda Pt 1000NTCK2=sonda NTC di tipo 20-10V=trasduttore 0-10 VPT1000=sonda NTC di tipo 2NTCK3=sonda NTC di tipo 3RESIST=lettura della resistenza elettricatipo di sonda ingresso analogico 11PTCPTC=sonda PTCNTC=sonda NTCPT1000=sonda PTCNTC=sonda NTCPT1000=sonda PTCNTC=sonda NTCPT1000=sonda PT 1000NTCK2=sonda NTCPT1000=sonda PT 000NTCK2=sonda NTC di tipo 2NTCK3=sonda NTC di tipo 3RESI =sonda NTC di tipo 2NTCK3=sonda NTC di tipo 3
AI10	 	 NTC	NTC=sonda NTC0-20mA=trasduttore 0-20 mA4-20mA=trasduttore 4-20 mA0-5V=trasduttore 0-5 V raziometrico0-10V=trasduttore 0-10 VPT1000=sonda Pt 1000NTCK2=sonda NTC di tipo 2NTCK3=sonda NTC di tipo 3RESIST=lettura della resistenza elettricatipo di sonda ingresso analogico 10PTCPTC=sonda NTC0-20mA=trasduttore 0-20 mA4-20mA=trasduttore 0-20 mA4-20mA=trasduttore 0-10 VPT1000=sonda Pt 1000NTCK2=sonda NTC di tipo 20-10V=trasduttore 0-10 VPT1000=sonda NTC di tipo 3RESIST=lettura della resistenza elettricatipo di sonda ingresso analogico 11PTCPTC=sonda NTCNTCK3=sonda NTCPT1000=sonda Pt 1000NTCK=sonda NTCPT1000NTCK3=sonda NTCPT1000NTCK2=sonda NTC di tipo 2NTCK3=sonda NTC di tipo 3RESIST=lettura della resistenza elettricaStrong=NTCK3=sonda NTC di tipo 3RESIST=lettura della resistenza elettrica
AI10 AI11	 	NTC	NTC=sonda NTC0-20mA=trasduttore 0-20 mA4-20mA=trasduttore 4-20 mA0-5V=trasduttore 0-5 V raziometrico0-10V=trasduttore 0-10 VPT1000=sonda Pt 1000NTCK2=sonda Pt 1000NTCK3=sonda NTC di tipo 2NTCK3=sonda NTC di tipo 3RESIST=lettura della resistenza elettricatipo di sonda ingresso analogico 10PTCPTC=sonda NTC0-20mA=trasduttore 0-20 mA4-20mA=trasduttore 0-20 mA4-20mA=trasduttore 0-10 VPT1000=sonda Pt 1000NTCK2=sonda NTC di tipo 20-10V=trasduttore 0-10 VPT1000=sonda Pt 1000NTCK2=sonda NTC di tipo 3RESIST=lettura della resistenza elettricatipo di sonda ingresso analogico 11PTCPTC=sonda PTCNTC=sonda PTC <tr< th=""></tr<>

					PTC=sonda PTCNTC=sonda NTCPT1000=sonda Pt 1000NTCK2=sonda NTC di tipo 2NTCK3=sonda NTC di tipo 3RESIST=lettura della resistenza elettrica
AI13				NTC	tipo di sonda ingresso analogico 13 PTC = sonda PTC NTC = sonda NTC PT1000 = sonda Pt 1000 NTCK2 = sonda NTC di tipo 2 NTCK3 = sonda NTC di tipo 3 RESIST = lettura della resistenza elettrica
AI14				NTC	tipo di sonda ingresso analogico 14PTC=sonda PTCNTC=sonda NTC0-20mA=trasduttore 0-20 mA4-20mA=trasduttore 4-20 mA0-5V=trasduttore 0-5 V raziometrico0-10V=trasduttore 0-10 VPT1000=sonda Pt 1000NTCK2=sonda NTC di tipo 2NTCK3=sonda NTC di tipo 3RESIST=lettura della resistenza elettrica
AI15				NTC	tipo di sonda ingresso analogico 15PTC=sonda PTCNTC=sonda NTC0-20mA=trasduttore 0-20 mA4-20mA=trasduttore 4-20 mA0-5V=trasduttore 0-5 V raziometrico0-10V=trasduttore 0-10 VPT1000=sonda Pt 1000NTCK2=sonda NTC di tipo 2NTCK3=sonda NTC di tipo 3RESIST=lettura della resistenza elettrica
AI16				NTC	tipo di sonda ingresso analogico 16PTC=sonda PTCNTC=sonda NTC0-20mA=trasduttore 0-20 mA4-20mA=trasduttore 4-20 mA0-5V=trasduttore 0-5 V raziometrico0-10V=trasduttore 0-10 VPT1000=sonda Pt 1000NTCK2=sonda NTC di tipo 2NTCK3=sonda NTC di tipo 3RESIST=lettura della resistenza elettrica
Al Err Time	0	240	S	2	time-out ingressi analogici (trascorso questo tempo senza comunicazio- ne con un ingresso analogico, il controllore segnala l'errore dell'ingresso analogico)
A01				0-10V	tipo di segnale uscita analogica 10-10V=0-10 VPWM=PWM (Pulse With Modulation)
freq	10	2000	Hz	1000	frequenza del segnale di tipo PWM dell'uscita analogica 1
A02				0-10V	tipo di segnale uscita analogica 2 0-10V = 0-10 V PWM = PWM (Pulse With Modulation)
freq	10	2000	Hz	1000	frequenza del segnale di tipo PWM dell'uscita analogica 2
AO3				0-10V	tipo di segnale uscita analogica 3 0-10V = 0-10 V PWM = PWM (Pulse With Modulation)

freq	10	2000	Hz	1000	frequenza del segnale di tipo PWM dell'uscita analogica 3
A04				0-10V	tipo di segnale uscita analogica 4 0-10V = 0-10 V PWM = PWM (Pulse With Modulation)
freq	10	2000	Hz	1000	frequenza del segnale di tipo PWM dell'uscita analogica 4
A05				0-10V	tipo di segnale uscita analogica 5 0-10V = 0-10 V PWM = PWM (Pulse With Modulation)
freq	10	2000	Hz	1000	frequenza del segnale di tipo PWM dell'uscita analogica 5
AO6				0-10V	tipo di segnale uscita analogica 6 0-10V = 0-10 V PWM = PWM (Pulse With Modulation)
freq	10	2000	Hz	1000	frequenza del segnale di tipo PWM dell'uscita analogica 6
A07				0-10V	tipo di segnale uscita analogica 7 0-10V = 0-10 V PWM = PWM (Pulse With Modulation)
freq	10	2000	Hz	1000	frequenza del segnale di tipo PWM dell'uscita analogica 7
AO8				0-10V	tipo di segnale uscita analogica 8 0-10V = 0-10 V PWM = PWM (Pulse With Modulation)
freq	10	2000	Hz	1000	frequenza del segnale di tipo PWM dell'uscita analogica 8
AI1 filter	OFF	ON		ON	coefficiente del filtro dell'ingresso analogico 1
AI2 filter	OFF	ON		ON	coefficiente del filtro dell'ingresso analogico 2
AI3 filter	OFF	ON		ON	coefficiente del filtro dell'ingresso analogico 3
AI4 filter	OFF	ON		ON	coefficiente del filtro dell'ingresso analogico 4
AI5 filter	OFF	ON		ON	coefficiente del filtro dell'ingresso analogico 5
AI6 filter	OFF	ON		ON	coefficiente del filtro dell'ingresso analogico 6
AI7 filter	OFF	ON		ON	coefficiente del filtro dell'ingresso analogico 7
AI8 filter	OFF	ON		ON	coefficiente del filtro dell'ingresso analogico 8
AI9 filter	OFF	ON		ON	coefficiente del filtro dell'ingresso analogico 9
AI10 filter	OFF	ON		ON	coefficiente del filtro dell'ingresso analogico 10
AI11 filter	OFF	ON		ON	coefficiente del filtro dell'ingresso analogico 11
AI12 filter	OFF	ON		ON	coefficiente del filtro dell'ingresso analogico 12
AI13 filter	OFF	ON		ON	coefficiente del filtro dell'ingresso analogico 13
AI14 filter	OFF	ON		ON	coefficiente del filtro dell'ingresso analogico 14
AI15 filter	OFF	ON		ON	coefficiente del filtro dell'ingresso analogico 15
AI16 filter	OFF	ON		ON	coefficiente del filtro dell'ingresso analogico 16
DI filter	OFF	ON		ON	coefficiente dei filtri degli ingressi digitali
En. Prg Level <sup>(1)</sup>				NO	abilitazione all'accesso alla prima pagina di livello attraverso la pressione di una combinazione di tasti YES = si, operando nel modo seguente: - tenere premuto per 3 s il tasto ENTER per accedere alla prima pagina del livello 1 - tenere premuti per 3 s i tasti ENTER ed ESC per accedere alla prima pagina del livello 2 - tenere premuti per 3 s i tasti LEFT e RIGHT per accedere alla prima pagina del livello 3
Password indi (1)				NO	vincolo tra le password di accesso ai livelli NO = non è necessario impostare alcuna password per ac-

			YES = è necessario impostare una password per accedere a ciascun livello
Ena BkMem RTC	 	 YES	abilitazione delle funzionalità dell'orologio e della memoria di backup

#### 8.3 Parametri di configurazione del sottomenù "CAN Bus" del menù "Networks"

PARAMETRO	MIN.	MAX.	U.M.	DEF.	DESCRIZIONE
MyNode	1	127		1	indirizzo del nodo CAN locale, ovvero del dispositivo
Master				YES	abilitazione al funzionamento come master in una rete CAN YES = si
Baud				20К	baud rate della comunicazione di tipo CAN20K=20.000 baud50K=50.000 baud125K=125.000 baud500K=500.000 baud
Timeout	1	60	S	5	time-out della comunicazione di tipo CAN remota, ovvero con gli altri elementi della rete (trascorso il tempo stabilito con questo parametro senza comunicazione di tipo CAN con un elemento, questi viene disabili- tato)
Network Node	[1] 0	[32] 127		[1] 99	indirizzo dei nodi CAN remoti, ovvero degli altri elementi della rete (esempio per [1] 2) [1] = nodo 2 = indirizzo del nodo
TSEG1					riservato
TSEG2					riservato
SJW					riservato
BTR					riservato
Status		parametro dispon	ibile in sola lettura		stato macchina CANINIT=inizializzazioneSTOPPED=stop CANOPERAT=operativoPRE-OP=in pre-operativo
Bus Status		parametro dispon	ibile in sola lettura		stato bus CAN         OK       =       stato OK         WARNING       =       attenzione         PASSIVE       =       bus solo in ricezione         BUS OFF       =       bus fermo
Cnt Rx		parametro dispon	ibile in sola lettura		numero di pacchetti ricevuti
Cnt Tx		parametro dispon	ibile in sola lettura		numero di pacchetti trasmessi
Cnt Ovf		parametro dispon	ibile in sola lettura		numero di pacchetti overflow
Cnt Passive		parametro dispon	ibile in sola lettura		numero di transizioni allo stato passive
Cnt Bus Off		parametro dispon	ibile in sola lettura		numero di transizioni allo stato Bus off

#### 8.4 Parametri di configurazione del sottomenù "UART1" del menù "Networks"

I parametri sono visibili a condizione che il software applicativo preveda che la porta RS-485 (MODBUS MASTER/SLAVE, BACnet MS/TP) sia configurata per supportare il protocollo di comunicazione MODBUS.

PARAMETRO	MIN.	MAX.	U.M.	DEF.	DESCRIZIONE
Address	1	247		1	indirizzo MODBUS del dispositivo (significativo solo se il protocollo di comunicazione è di tipo MODBUS slave)
Baudrate				9600	baud rate della comunicazione di tipo MODBUS 1200 = 1.200 baud

					2400       =       2.400 baud         4800       =       4.800 baud         9600       =       9.600 baud         19200       =       19.200 baud         28800       =       28.800 baud         38400       =       38.400 baud         57600       =       57.600 baud
Parity				EVEN	parità della comunicazione di tipo MODBUS NONE = nessuna ODD = dispari EVEN = pari
Stop				1 BIT	numero di bit di stop della comunicazione di tipo MODBUS 1 BIT = 1 bit 2 BIT = 2 bit
Timeout	2	240	S	10	time-out della comunicazione di tipo MODBUS locale, ovvero del disposi- tivo (trascorso il tempo stabilito con questo parametro dall'invio di una richiesta senza aver ricevuto una risposta, l'invio della richiesta viene considerato fallito e viene inviata la successiva; significativo solo se il protocollo di comunicazione è di tipo MODBUS master)

#### 8.5 Parametri di configurazione del sottomenù "UART2" del menù "Networks"

I parametri sono visibili a condizione che il software applicativo preveda che la porta RS-485 MODBUS slave sia configurata per supportare il protocollo di comunicazione MODBUS.

PARAM.	MIN.	MAX.	U.M.	DEF.	DESCRIZIONE
Address	1	247		1	indirizzo MODBUS del dispositivo (significativo solo se il protocollo di comunicazione è di tipo MODBUS slave)
Baudrate				9600	baud rate della comunicazione di tipo MODBUS         1200       =       1.200 baud         2400       =       2.400 baud         4800       =       4.800 baud         9600       =       9.600 baud         19200       =       19.200 baud         28800       =       28.800 baud         38400       =       38.400 baud         57600       =       57.600 baud
Parity				EVEN	parità della comunicazione di tipo MODBUS NONE = nessuna ODD = dispari EVEN = pari
Stop				1 BIT	numero di bit di stop della comunicazione di tipo MODBUS 1 BIT = 1 bit 2 BIT = 2 bit
Timeout	0	9999	ms	1000	time-out della comunicazione di tipo MODBUS locale, ovvero del disposi- tivo (trascorso il tempo stabilito con questo parametro dall'invio di una richiesta senza aver ricevuto una risposta, l'invio della richiesta viene considerato fallito e viene inviata la successiva; significativo solo se il protocollo di comunicazione è di tipo MODBUS master)

#### 8.6 Parametri di configurazione del sottomenù "Ethernet" del menù "Networks"

PARAM.	MIN.	MAX.	U.M.	DEF.	DESCRIZIONE
MAC		parametro dispon	ibile in sola lettura		riservato
Eth IP				192.168.0.2	indirizzo IP
Subnet Mask				255.255.255.0	subnet mask
Adr Gateway				192.168.0.1	indirizzo del gateway
Port MB Slave					porta MODBUS slave
Port MB Master					porta MODBUS master

Web Server Port					porta Web Server
-----------------	--	--	--	--	------------------

### 8.7 Parametri di configurazione del sottomenù "USB" del menù "Networks"

PARAM.	MIN.	MAX.	U.M.		DEF.	DESCRIZIONE
USB Status		parametro dispon	ibile in sola lettur	а		riservato
Device						
Device Status		parametro dispon	ibile in sola lettur	а		riservato
Idle Speed						

#### 8.8 Parametri di configurazione del menù "Password"

PARAM.	MIN.	MAX.	U.M.	DEF.	DESCRIZIONE
Level 1:	-32768	32768		0	valore della password di accesso del livello 1
				ON	abilitazione della password di accesso al livello 1         OFF       =       per accedere al livello 1 non è necessario impostare alcuna password         ON       =       per accedere al livello 1 è necessario impostare una password
Level 2:	-32768	32768		0	valore della password di accesso del livello 2
				ON	abilitazione della password di accesso al livello 2         OFF       =       per accedere al livello 2 non è necessario impostare alcuna password         ON       =       per accedere al livello 2 è necessario impostare una password
Level 3:	-32768	32768		0	valore della password di accesso del livello 3
				ON	abilitazione della password di accesso al livello 3         OFF       =       per accedere al livello 3 non è necessario impostare alcuna password         ON       =       per accedere al livello 3 è necessario impostare una password
Level 4:	-32768	32768		0	valore della password di accesso del livello 4
				ON	abilitazione della password di accesso al livello 4         OFF       =       per accedere al livello 4 non è necessario impostare alcuna password         ON       =       per accedere al livello 4 è necessario impostare una password
Level 5:	-32768	32768		0	valore della password di accesso del livello 5
				ON	abilitazione della password di accesso al livello 5         OFF       =       per accedere al livello 5 non è necessario impostare alcuna password         ON       =       per accedere al livello 5 è necessario impostare una password
Timeout	0	240	s	240	time-out delle password di accesso ai livelli (trascorso questo tempo dall'ultima operazione con i tasti, per accedere al livello è necessario, impostare nuovamente una password, se previsto)

## 8.9 Parametri di configurazione del menù "Diagnostics"

PARAM.	MIN.	MAX.	U.M.	DEF.	DESCRIZIONE
Memory		parametro dispon	ibile in sola lettura		stato della memoria non volatile OK = non in errore ERR = in errore
RTC	parametro disponibile in sola lettura				stato dell'orologio OK = non in errore ERR = in errore LOW = perdita di dati DISAB = disabilitato
STACK	parametro disponibile in sola lettura				stato dello stack OK = non in errore ERR = in errore (per overflow)
5V RATIO	parametro disponibile in sola lettura				stato della tensione di alimentazione dei trasduttori raziometrici OK = non in errore ERR = in errore (per tensione fuori range)
12V MEASURE	parametro disponibile in sola lettura				misura della tensione di alimentazione dei trasduttori 0-20 mA, 4-20 mA e 0-10 V OK = non in errore ERR = in errore (per tensione fuori range)
MATH	parametro disponibile in sola lettura				stato del math OK = non in errore ERR = in errore (per overflow, per under flow, per divisione per zero o per NaN)
KEY PAR	parametro disponibile in sola lettura				esito dell'upload o del download dei parametri del software applicativo o di configurazione attraverso la chiave USB OK = operazione completata con successo ERR = operazione non completata con successo
DATALOG		parametro dispon	ibile in sola lettura		stato data logger DISABLE = disabilitato OK_STOP = non in errore e non operativo OK_START = non in errore e operativo ERR = in errore
IO EXP		parametro dispon	ibile in sola lettura		stato dell'espansione di I/O ENABLE = abilitata DISABLE = disabilitata

#### 8.10 Parametri di configurazione del menù "Debug"

PARAM.	MIN.	MAX.	U.M.	DEF.	DESCRIZIONE
Main run time		parametro dispon	ibile in sola lettura		tempo del ciclo di main del software applicativo (in ms)
max main time		parametro dispon	ibile in sola lettura		valore massimo del tempo del ciclo di main del software applicativo (in ms)
free stack main		parametro dispon	ibile in sola lettura		minimo stack libero del main (in byte)
100ms run time	parametro disponibile in sola lettura				tempo di esecuzione del software applicativo temporizzato a 100 ms
100 ms max time	parametro disponibile in sola lettura				tempo massimo di esecuzione del software applicativo temporizzato a 100 ms
free stack 100 ms	parametro disponibile in sola lettura				stack libero del ciclo di interrupt a 100 ms del software applicativo (in byte)
5V PROBE	parametro disponibile in sola lettura				misura della tensione di alimentazione dei trasduttori raziometrici
VBUS	riservato				riservato
VREF		rise	rvato		riservato

#### NOTE

(1) per visualizzare il parametro premere il tasto RIGHT.

## 9 ACCESSORI

# 9.1 Cavo di connessione per Personal Computer 0810500023

Permette il collegamento via USB a un Personal Computer. La lunghezza è di 1 m (3,28 ft). 9.4 Interfaccia seriale INTRABUS/RS-485 EVIF22ISX

Permette la conversione del segnale INTRABUS in RS-485 MODBUS.



# 9.2 Cavo di connessione per chiave USB 0810500025

Permette il collegamento di una chiave USB. La lunghezza è di 2 m (3,28 ft).

9.5 Modulo EVlink TTL/BLE EVIF25TBX Permette la connettività BLE via TTL MODBUS.





#### 9.3 Interfaccia seriale RS-485/USB

EVIF20SUXI

Permette il collegamento al sistema software di setup Parameters Manager.



## 9.6 Modulo EVlink TTL/Wi-Fi EVIF25TWX Permette la connettività Wi-Fi via TTL.



# 9.7 Chiave USB

#### EVUSB4096M

Permette l'upload e il download di dati. La memoria è di 4 GB.



#### 9.8 Kit di collegamento

CJAV47

Permette il cablaggio dei controllori standard con contenitore.



# 9.9 Kit di collegamento CJAV52

Permette il cablaggio dei controllori plus.



# **10 DATI TECNICI**

Scopo del dispositivo di comando	Dispositivo di comando di funzionamento					
Costruzione del dispositivo di comando	Dispositivo elettronico inco	irporato				
Contenitore	Autoestinguente grigio					
Categoria di resistenza al calore e al fuoco	D					
Dimensioni						
10 moduli DIN: 179,0 x 110,0 x 26,0 mm (7 1/16 x giorno	4 5/16 x 1 in) i modelli a	10 moduli DIN: 179,0 x 12 con contenitore	28,0 x 60,0 mm (7 1/16 x 5 1/16 x 2 3/8 in) i modelli			
Metodo di montaggio del dispositivo di comando	Su guida DIN, in un quadro	di controllo				
Grado di protezione fornito dall'involucro						
IP00 i modelli a giorno		IP40 il frontale dei modelli	con contenitore			
Metodo di connessione						
Morsettiere fisse a vite per conduttori fino a 1,5 mm <sup>2</sup> e 2,5 mm <sup>2</sup> i modelli a giorno	Morsettiere estraibili a vite mm <sup>2</sup> e 2,5 mm <sup>2</sup> i modelli o	e per conduttori fino a 1,5 con contenitore	morsettiere estraibili a molla per conduttori fino a 1,5 mm <sup>2</sup> i controllori plus			
Connettore Pico-Blade	Connettore Micro-USB		Connettore telefonico RJ45 F (a seconda del modello)			
Lunghezze massime consentite per i cavi di collegamen	ito					
Alimentazione: 10 m (32,8 ft)		Ingressi analogici: 10 m (3	2,8 ft)			
Alimentazione ausiliaria e alimentazione trasduttori (32,8 ft)	raziometrici 0-5 V: 10 m	Ingressi digitali: 10 m (32,	8 ft)			
Uscite analogiche 0-10 V: 10 m (32,8 ft)		Uscite analogiche PWM: 1 m (3,28 ft)				
Uscite digitali: 100 m (328 ft)		Porta INTRABUS: 10 m (32,8 ft)				
Porta RS-485 MODBUS: 1.000 m (3.280 ft)		Porta USB: 1 m (3,28 ft)				
Porta CAN: - 1.000 m (3.280 ft) con baud rate 20.000 baud - 500 m (1.640 ft) con baud rate 50.000 baud - 250 m (820 ft) con baud rate 125.000 baud - 50 m (164 ft) con baud rate 500.000 baud						
Temperatura di impiego	Da -10 a 55 °C (da 14 a 13	31 °F)				
Temperatura di immagazzinamento	Da -20 a 70 °C (da -4 a 15	8 °F)				
Umidità di impiego	DI 5 al 95 % di umidità rela	ativa senza condensa				
Situazione di inquinamento del dispositivo di comando	2					
Conformità	1					
RoHS 2011/65/CE	WEEE 2012/19/EU		regolamento REACH (CE) n. 1907/2006			
EMC 2014/30/UE	1	LVD 2014/35/UE				
Alimentazione	115 230 VAC (+10 % -1	5 %), 50/60 Hz (±3 Hz), max. 16 VA, 20 VA nei controllori plus				
Metodo di messa a terra del dispositivo di comando	Nessuno					
Tensione impulsiva nominale	2,5 KV					
Categoria di sovratensione	п					
Classe e struttura del software	A					
Orologio	Con batteria secondaria al litio					
Deriva dell'orologio	≤ 30 s/mese a 25 °C (77 °F)					
Autonomia della batteria dell'orologio in mancanza dell'alimentazione	> 6 mesi a 25 °C (77 °F)					
Tempo di carica della batteria dell'orologio	24 h (la batteria viene cari	cata dall'alimentazione del di	spositivo)			
Ingressi analogici						

5 per sonde PTC, NTC o Pt 1000, 8 nei controllori plus (configurabili anche per 5 per sonde PTC, NTC o Pt 1000, trasduttori 0-5 V, 0-10 V, 0-20 mA o 4-20 mA, 8 nei controllori plus (configurabili anche per ingresso digitale a contatto pulito) ingresso digitale a contatto pulito)

Sonde PTC	Tipo di sensore	KTY 81-121 (990 Ω @ 25 °C, 77 °F)			
	Campo di misura	Da -50 a 150 °C (da -58 a 302 °F)			
	Risoluzione	0,1 °C (1 °F)			
	Precisione	±1 °C			
Sonde NTC	Tipo di sensore	ß3435 (10 KΩ @ 25 °C, 77 °F)			
	Campo di misura	Da -50 a 120 °C (da -58 a 248 °F)			
	Risoluzione	0,1 °C (1 °F)			
	Precisione	±1 °C			
Sonde Pt 1000	Tipo di sensore	1 KΩ @ 0 °C, 32 °F			
	Campo di misura	Da -100 a 400 °C (da -148 a 752 °F)			
	Risoluzione	1 °C (1 °F)			
	Precisione	±2,5 °C			
Trasduttori 0-5 V	Resistenza di ingresso	≥ 10 KΩ			
	Risoluzione	0,01 V			
	Precisione	±50 mV			
Trasduttori 0-10 V	Resistenza di ingresso	≥ 10 KΩ			
	Risoluzione	0,01 V			
	Precisione	±50 mV			
Trasduttori 0/4-20 mA	Resistenza di ingresso	≤ 200 Ω			
	Risoluzione	0,01 mA			
	Precisione	±0,1 mA			
Alimentazione interfacce utente remote	13 VDC, +20 % -10 %, 150 mA max.				
Alimentazione trasduttori	13 VDC, +20 % -10 %, 100 mA max. (+40 mA max. n	ei controllori plus)			
Alimentazione trasduttori raziometrici 0-5 V	Alimentazione trasduttori raziometrici 0-5 V 5 VDC, ±10 %, 20 mA max. (+10 mA max. nei controllori plus)				
Ingressi digitali	•				

3 a contatto pulito e per treni di impulsi fino a 2 KHz

3 a contatto pulito e per treni di impulsi fino a 2 KHz		2 in alta tensione			
Contatto pulito	Tipo di contatto		3,3 VDC, 1 mA		
	Alimentazione		Nessuna		
Contatto in alta tensione	Alimentazione		115 230 VAC		
Uscite analogiche	4 per segnale 0-10 V o PW	M, 8 nei controllori plus			
Segnale 0-10 V	Minima impedenza applical	bile	1 ΚΩ		
	Risoluzione		0,01 V		
Segnale PWM	Alimentazione		0 10 VDC, 10 mA max.		
	Frequenza		10 Hz 2 KHz		
	Duty		0 100 %		
	Risoluzione		1% fino a 500 Hz, 5% fino a 2 KHz		
Uscite digitali	2 a relè elettromeccanico SPST da 2 A res. @ 250 VAC, 6 nei controllori plus				
	5 a relè elettromeccanico SPST da 3 A res. @ 250 VAC				
	1 a relè elettromeccanico SPDT da 3 A res. @ 250 VAC, 2 nei controllori plus				
	1 a relè elettromeccanico SPST da 8 A res. @ 250 VAC				

#### Il dispositivo garantisce:

- un isolamento rinforzato fra i circuiti SELV e le uscite a relè
- un isolamento rinforzato fra i "gruppi" di uscite a relè
- un isolamento principale tra le uscite a relè dello stesso gruppo
- un isolamento rinforzato fra le parti in tensione e i circuiti SELV
- un isolamento rinforzato fra il "gruppo 1" di uscite a relè (K1... K3) e gli ingressi digitali in alta tensione (DIHV1 e DIHV2)
- un isolamento principale fra le parti in tensione di opposta polarità (linea-neutro)

Azioni di Tipo 1 o di Tipo 2	Tipo 1	
Caratteristiche complementari delle azioni di Tipo 1 o di Tipo 2	с	
Porte di comunicazione		
1 porta TTL MODBUS		1 porta INTRABUS (RS-485 MODBUS master/slave utilizzando l'interfaccia seriale EVIF22ISX)
1 porta RS-485 MODBUS slave		1 porta RS-485 (MODBUS master/slave, BACnet MS/TP)
1 porta CAN		1 porta USB

A seconda del modello, 1 porta Ethernet (MODBUS TCP, WebServer, BACnet IP)

Il protocollo di comunicazione BACnet è in alternativa alla funzionalità Web Server.

L'attuale versione di UNI-PRO 3.16 implementa un profilo di dispositivo standard BACnet® B-ASC, che non prevede la gestione degli oggetti Scheduler e Calendar, previsti invece nel profilo B-AAC. c-pro 3 giga Controllori programmabili (fino a 43 I/O) PT - 47/20 Codice 144CP3GI204

Questo documento e le soluzioni in esso contenute sono proprietà intellettuale EVCO tutelata dal Codice dei diritti di proprietà Industriale (CPI). EVCO pone il divieto assoluto di riproduzione e divulgazione an-che parziale dei contenuti se non espressamente autorizzata da EVCO stessa. Il cliente (costruttore, installatore o utente finale) si assume ogni responsabilità in merito alla configurazione del dispositivo. EVCO non si assume alcuna responsabilità in merito ai possibili errori riportati e si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica in qualsiasi momento senza pregiudicare le caratteristiche essenziali di funzionalità e di sicurezza.



EVCO S.p.A. Via Feltre 81, 32036 Sedico (BL) ITALY telefono +39 0437 8422 fax +39 0437 83648 email info@evco.it web www.evco.it