

Serie EVJ 500

Controllori di temperatura/umidità, sanificazione e stagionatura



⚠ AVVERTIMENTO

Leggere e comprendere appieno il manuale prima di utilizzare questo dispositivo.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte o gravi infortuni.



INFORMAZIONI IMPORTANTI DI CARATTERE LEGALE	5
INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA	6
PRECAUZIONI DI SICUREZZA RELATIVE IL PRODOTTO ED IL SUO UTILIZZO	7
INFORMAZIONI RELATIVE AL DOCUMENTO	8
1. INTRODUZIONE	9
1.1 Descrizione	9
1.2 Modelli disponibili	9
1.3 Caratteristiche	9
1.4 Accessori	9
2. DATI TECNICI	11
2.1 Specifiche tecniche	11
2.1.1 Serie EVJ 500	11
2.2 Caratteristiche I/O	12
2.2.1 EVJ 506	12
2.2.2 EVJ 526	13
2.2.3 EVJ 536	14
2.2.4 EVJ 556	15
3. MONTAGGIO MECCANICO	16
3.1 Prima di iniziare	16
3.2 Informazioni relative l'installazione e l'ambiente	16
3.3 Dimensioni	17
3.4 Installazione	17
3.4.1 Distanze minime	18
4. CONNESSIONI ELETTRICHE	19
4.1 Procedure ottimali per il cablaggio	19
4.1.1 Linee guida per il cablaggio	19
4.1.2 Linee guide per morsettiere a vite	19
4.1.3 Lunghezze ammesse dei cablaggi	20
4.2 Schema di connessione	20
4.2.1 Serie EVJ 500	20
5. INTERFACCIA UTENTE	21
5.1 Interfaccia	21
5.2 Tasti touch	21
5.3 Icone	21
5.4 Uso del controllore	22
5.4.1 ON/OFF controllore	22
5.4.2 Modificare il setpoint	23
5.4.3 Impostare l'orologio	24
5.4.4 Menu AUX - Funzioni attivabili da tasto	24



5.4.5	Accedere ai parametri	25
5.4.6	Menu programmazione	26
5.4.7	Selezionare un programma preimpostato (Solo EVJ 536 / EVJ 556)	27
5.4.8	Modificare il programma preimpostato in funzione in EVJ 536.....	27
5.4.9	Modificare il programma preimpostato in funzione in EVJ 556.....	28
5.4.10	Fermare un ciclo in corso (Solo EVJ 536 / EVJ 556)	28
6.	SBRINAMENTO	29
6.1	Introduzione	29
6.1.1	Condizioni di funzionamento.....	29
6.1.2	Intervallo di sgocciolamento.....	29
6.1.3	Tipi di sbrinamenti.....	30
6.2	Sbrinamento modulare: RTC.....	30
6.3	Sbrinamento standard	30
6.3.1	Sbrinamento a resistenze elettriche.....	30
6.3.2	Sbrinamento ad inversione di ciclo (gas caldo).....	32
6.3.3	Sbrinamento a fermata del compressore	34
7.	REGOLATORI	35
7.1	Temperatura caldo/freddo	35
7.1.1	Funzionamento	35
7.2	Temperatura caldo/freddo con zona neutra.....	35
7.2.1	Funzionamento	35
7.3	Temperatura e deumidificazione con compressore	36
7.3.1	Funzionamento	36
7.3.2	Priorità temperatura su deumidificazione.....	36
7.4	Umidità.....	36
7.4.1	Funzionamento	36
7.5	Umidità con zona neutra.....	37
7.5.1	Funzionamento	37
7.6	Compressore	37
7.6.1	Schemi di funzionamento	38
7.7	Doppio Compressore	39
7.7.1	Schema di funzionamento	39
7.8	Ventole evaporatore.....	40
7.8.1	Funzionamento del regolatore	40
7.8.2	Modalità di funzionamento	40
7.8.3	Funzionamento durante uno sbrinamento	40
7.8.4	Funzionamento ventole durante uno sgocciolamento	40
7.9	Ventole Condensatore	41
7.9.1	Funzionamento	41
7.10	Risparmio Energetico (Energy Saving).....	41
7.10.1	Funzionamento	41



8. FUNZIONI	42
8.1 Sanificazione (Solo EVJ 526)	42
8.2 Stagionatura (Solo EVJ 536)	42
8.3 Copia dei Parametri	43
8.3.1 Introduzione	43
8.3.2 Caricare i parametri da controllore a EVJKEY (Upload)	43
8.3.3 Scaricare i parametri da EVJKEY a controllore (Download)	43
8.4 RUN (Solo EVJ 556)	43
8.4.1 Visualizzazione a display	43
8.5 Agitatore (Solo EVJ 556)	44
8.5.1 Funzionamento	44
8.6 Blocco regolazione per sovratemperatura (Solo EVJ 556)	45
9. PARAMETRI	46
9.1 Tabella parametri di configurazione	46
9.1.1 Parametri EVJ 506.....	46
9.1.2 Parametri altri modelli	52
10. DIAGNOSTICA	58
10.1 Tabella allarmi	58

INFORMAZIONI IMPORTANTI DI CARATTERE LEGALE

RESPONSABILITÀ E RISCHI RESIDUI

EVCO non si assume la responsabilità per danni causati da quanto segue (in via del tutto esemplificativa ma non esaustiva):

- Installazione/uso diversi da quelli previsti e, in particolare, difformi dalle prescrizioni di sicurezza previste dalle normative vigenti nel paese di installazione del prodotto e/o contenute nel presente manuale;
- Uso in apparecchi che non garantiscono adeguata protezione contro lo shock elettrico, l'acqua e la polvere nelle condizioni di montaggio realizzate;
- Uso in apparecchi che permettono l'accesso a parti pericolose senza l'uso di un meccanismo di bloccaggio a chiave o di utensili per accedere allo strumento;
- Manomissione e/o alterazione del prodotto;
- Installazione/uso in apparecchi non conformi alle normative vigenti nel paese di installazione del prodotto.

È responsabilità del cliente/costruttore garantire la conformità della propria macchina a tali norme.

Le responsabilità di EVCO sono limitate all'uso corretto e professionale del prodotto secondo le normative e le istruzioni contenute nel presente e negli altri documenti di supporto al prodotto.

Per conformità alle norme EMC, rispettare tutte le indicazioni di connessione elettrica. Essendo dipendente dalla configurazione del cablaggio oltre che dal carico e dal tipo di installazione, la conformità deve essere verificata sulla macchina finale come previsto dalla norma di prodotto della macchina.

DECLINAZIONE DI RESPONSABILITÀ

La presente documentazione è proprietà esclusiva di EVCO. Contiene la descrizione generale e/o le caratteristiche tecniche per le prestazioni dei prodotti qui contenuti. Questa documentazione non deve essere utilizzata per determinare l'adeguatezza o l'affidabilità di questi prodotti relativamente alle specifiche applicazioni dell'utente. Ogni utente o specialista di integrazione deve condurre le proprie analisi complete e appropriate del rischio, effettuare la valutazione e il test dei prodotti in relazione all'uso o all'applicazione specifica. Gli utenti possono inviarcì commenti e suggerimenti per migliorare o correggere questa pubblicazione.

Né EVCO né qualunque associata o filiale si ritiene responsabile o perseguibile per il cattivo uso delle informazioni ivi contenute.

EVCO adotta una politica di continuo sviluppo, pertanto EVCO si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso.

Le immagini riportate in questa ed in altre documentazioni a corredo del prodotto, sono puramente a scopo illustrativo e potrebbero differire rispetto al prodotto reale.

I dati tecnici presenti nel manuale possono subire modifiche senza obbligo di preavviso.

TERMINI E CONDIZIONI DI UTILIZZO

Uso permesso

Il dispositivo deve essere installato e usato secondo le istruzioni fornite e, in particolare, in condizioni normali, non dovranno essere accessibili parti a tensione pericolosa.

Il dispositivo deve essere adeguatamente protetto dall'acqua e dalla polvere in ordine all'applicazione e dovrà altresì essere accessibile solo con l'uso di un utensile (ad eccezione del frontale).

Soltanto personale qualificato può installare o eseguire interventi di assistenza tecnica sul prodotto.

Il cliente deve usare il prodotto solo nelle modalità descritte nella documentazione relativa al prodotto stesso.

Uso non permesso

Qualsiasi uso non descritto nel paragrafo "Uso permesso" e nella documentazione di supporto del prodotto è vietato.

SMALTIMENTO



Il dispositivo deve essere smaltito secondo le normative locali in merito alla raccolta delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

CONSIDERA L'AMBIENTE



L'azienda persegue il rispetto ambientale prendendo in considerazione i bisogni dei clienti, le innovazioni tecnologiche dei materiali e le aspettative della collettività della quale facciamo parte. EVCO fa attenzione al rispetto ambientale, stimolando il coinvolgimento di tutti i collaboratori ai valori dell'azienda e garantendo condizioni e ambienti di lavoro sicuri, salubri e funzionali.

Per favore, pensa all'ambiente prima di stampare questo documento.

INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA

Leggere attentamente questo documento prima dell'installazione, seguire tutte le avvertenze prima dell'uso del dispositivo. Utilizzare il dispositivo solamente secondo le modalità descritte in questo documento. I seguenti messaggi di sicurezza possono ripetersi più volte nel documento, per informare su potenziali pericoli o richiamare l'attenzione su informazioni utili a chiarire o semplificare una procedura.

SIMBOLI UTILIZZATI IN QUESTO MANUALE



L'utilizzo e la presenza di questo simbolo indica un rischio di shock elettrico. È una indicazione di sicurezza e come tale va rispettata per evitare possibili infortuni o decessi.



L'utilizzo e la presenza di questo simbolo indica un rischio grave di lesioni personali. È una indicazione di sicurezza e come tale va rispettata per evitare possibili infortuni o decessi.

MESSAGGI DI SICUREZZA

PERICOLO

PERICOLO indica una situazione di pericolo imminente che, se non evitata, **causerà morte o lesioni gravi**.

AVVERTIMENTO

AVVERTIMENTO indica una situazione di pericolo imminente che, se non evitata, **potrebbe causare morte o lesioni gravi**.

ATTENZIONE

ATTENZIONE indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, **potrebbe causare infortuni lievi o moderati**.

AVVISO

AVVISO indica una situazione non correlata a lesioni fisiche ma, se non evitata, potrebbe causare danni alle apparecchiature.

NOTA: Manutenzione, riparazione, installazione e uso delle apparecchiature si devono affidare solo a personale qualificato.

PERSONALE QUALIFICATO

Solo personale adeguatamente formato, che abbia esperienza e sia in grado di comprendere il contenuto del presente manuale e di tutta la documentazione inerente al prodotto, è autorizzato a operare su e con questa apparecchiatura. Inoltre, il personale deve aver seguito corsi di sicurezza e deve saper riconoscere ed evitare i pericoli implicati. Il personale dovrà essere in possesso di un'adeguata formazione, conoscenza ed esperienza a livello tecnico ed essere in grado di prevedere e rilevare rischi potenziali causati da utilizzo del prodotto, modifica delle impostazioni e apparecchiature meccaniche, elettriche ed elettroniche dell'intero sistema in cui viene utilizzato il prodotto. Tutto il personale che opera su e con il prodotto deve avere una totale conoscenza delle norme e delle direttive in materia e dei regolamenti antinfortunistici.

PERSONALE NON AUTORIZZATO

L'apparecchiatura **non** può essere utilizzata da persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o persone prive di esperienza e conoscenza.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA RELATIVE IL PRODOTTO ED IL SUO UTILIZZO

Prima di effettuare qualunque operazione sull'apparecchiatura, leggere e accertarsi di aver compreso queste istruzioni.

PERICOLO

RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO

- Utilizzare esclusivamente apparecchiature di misurazione e attrezzi isolati elettricamente.
- Non installare l'apparecchiatura con alimentazione collegata.
- Mettere fuori tensione tutte le apparecchiature, inclusi i dispositivi collegati prima di installare/disinstallare il dispositivo.
- Per verificare che il sistema sia fuori tensione, usare sempre un voltmetro correttamente tarato.
- Non toccare i componenti non schermati o i morsetti in presenza di tensione.
- Non aprire, smontare, riparare o modificare il prodotto.
- Non esporre l'apparecchiatura a sostanze liquide o agenti chimici.
- Tutti i modelli a 12...24 Vac/dc devono essere alimentati singolarmente.
- Prima di applicare tensione all'apparecchiatura:
 - Verificare che tutti gli elementi di protezione, come coperchi, sportelli e griglie, siano installati e/o chiusi.
 - Verificare tutti i collegamenti di cablaggio.

PERICOLO

RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO E INCENDIO

- Non utilizzare l'apparecchiatura con carichi superiori a quelli indicati nei dati tecnici.
- Non eccedere i range di temperatura e umidità indicati nei dati tecnici.
- Utilizzare gli interblocchi di sicurezza (fusibili e/o magnetotermici) necessari adeguatamente dimensionati.

PERICOLO

RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO O FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA

Non utilizzare prodotti o accessori danneggiati.

AVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA

- Eseguire il cablaggio con attenzione conformemente ai requisiti in materia di compatibilità elettromagnetica.
- Verificare che il cablaggio sia corretto per l'applicazione.
- Usare cavi schermati per tutti i cavi di segnali di I/O e di comunicazione.
- Ridurre il più possibile la lunghezza dei collegamenti ed evitare di avvolgerli intorno a parti collegate elettricamente.
- I cavi di segnale (ingressi analogici, digitali, di comunicazione e relative alimentazioni), i cavi di potenza e di alimentazione dello strumento devono essere instradati separatamente.
- Prima di applicare l'alimentazione elettrica, verificare tutti i collegamenti del cablaggio.
- Qualora sussista il rischio di danni al personale e/o alle apparecchiature, utilizzare gli interblocchi di sicurezza necessari.
- Installare e utilizzare questa apparecchiatura in un cabinet di classe appropriata per l'ambiente di destinazione e protetto da un meccanismo di blocco a chiave o con appositi strumenti.
- Per il collegamento e i fusibili dei circuiti delle linee di alimentazione e di uscita, osservare i requisiti normativi locali e nazionali relativi alla corrente e alla tensione nominali dell'apparecchiatura in uso.
- Non utilizzare questa apparecchiatura per funzioni macchina critiche per la sicurezza.
- Non smontare, riparare o modificare l'apparecchiatura.
- Non collegare fili a dei morsetti non utilizzati e/o a morsetti che riportano la dicitura "Nessuna connessione (N.C.)".

Modelli con relè non -HC

Questa apparecchiatura è stata progettata per funzionare in luoghi non pericolosi e con l'esclusione di applicazioni che generino, o possano potenzialmente generare, atmosfere pericolose. Installare questa apparecchiatura esclusivamente in zone e applicazioni notoriamente sempre esenti da atmosfere pericolose.

PERICOLO

RISCHIO DI ESPLOSIONE

- Installare ed utilizzare questa apparecchiatura solo in luoghi non a rischio.
- Non installare né utilizzare questa apparecchiatura in applicazioni in grado di generare atmosfere pericolose, quali le applicazioni che impiegano refrigeranti infiammabili.

INFORMAZIONI RELATIVE AL DOCUMENTO

SCOPO DEL DOCUMENTO

Il presente documento descrive la serie di controllori **EVJ 500** e i relativi accessori. Le informazioni descritte comprendono:

- La sicurezza;
- L'installazione;
- Il cablaggio;
- La messa in servizio;
- L'utilizzo;
- La configurazione del controllore.

Come descritto successivamente (Vedi "**1. Introduzione**" a pagina 9) la serie **EVJ 500** è composta dai seguenti controllori:

- **EVJ 506;**
- **EVJ 526;**
- **EVJ 536;**
- **EVJ 556.**

NOTA: Leggere attentamente il presente documento e i documenti ad esso correlati prima di installare, porre in funzione o sottoporre a manutenzione il controllore.

CONVENZIONI

- Quando un'informazione è valida per tutti i modelli può essere utilizzato il nome generico della serie **EVJ 500** o può non essere citato alcun nome; in qualsiasi caso l'informazione è valida per tutti i modelli.
- Quando un'informazione è valida solamente per un modello specifico, viene **espressamente** indicato il modello relativo;

DESTINATARI

Il presente manuale è destinato a lettori di diversi paesi. Nel manuale vengono usate sia le unità di misura del sistema metrico che quelle del sistema britannico.

APPLICABILITÀ E VALIDITÀ

Il presente manuale è valido solamente per la serie di controllori **EVJ 500**.

DOCUMENTI TECNICI CORRELATI

Documento	Codice (p/n)	Lingua
Manuale d'uso EN serie EVJ 500	114J500E4	INGLESE
Foglio istruzione EN-IT serie EVJ 500	104J500A3	MULTILINGUA (EN-IT)
Foglio istruzione FR serie EVJ 500	104J500F3	FRANCESE
Foglio istruzione DE serie EVJ 500	104J500G4	TEDESCO

1. INTRODUZIONE

1.1 DESCRIZIONE

I controllori della serie **EVJ 500** sono la soluzione completa di EVCO adatta alla gestione di:

- Temperatura;
- Tempo-Temperatura-Umidità;
- Umidità;
- Sanificazione alimenti;
- Sterilizzazione cella e;
- Stagionatura alimenti.

1.2 MODELLI DISPONIBILI

La serie **EVJ 500** si compone di 4 controllori:

- **EVJ 506** - Controllore di temperatura e umidità;
- **EVJ 526** - Controllore di temperatura, umidità e funzione di sanificazione a lampade UV o generatori di ozono;
- **EVJ 536** - Controllore di temperatura, umidità e funzione di stagionatura;
- **EVJ 556** - Controllore universale configurabile per la gestione di tempo-temperatura-umidità.

1.3 CARATTERISTICHE



Le caratteristiche principali della serie **EVJ 500** sono:





- 2 ingressi analogici, di cui:
 - 1 ingresso analogico per temperatura;
 - 1 ingresso analogico per umidità;
- 2 ingressi digitali liberi da tensione, di cui:
 - 1 ingresso digitale configurabile come ingresso analogico da parametro;
- 6 uscite relè non sigillate (disponibili anche in versione sigillata su richiesta);
- 1 seriale TTL;
- **EPoCA** compatibile e;
- Compatibile con interfacciamento BMS tramite protocollo Modbus.

NOTA: per ulteriori informazioni riguardanti le caratteristiche ingressi uscite, consultare il paragrafo "**2.1 Specifiche tecniche**" a pagina 11.

1.4 ACCESSORI

Gli accessori disponibili per la serie **EVJ 500** sono:

Tipo	P/n	Descrizione
	3801000023	Trasformatore isolato 230/12 Vac
	---	Sonde di temperatura NTC/PTC
	EVIF25TBX	Modulo BLE per collegamento con APP EVconnect

Tipo	P/n	Descrizione
	EVIF25TWX	Modulo Wi-Fi
	EVIF22TSX	Modulo per interfaccia seriale TTL/RS-485
	EVIF23TSX	Modulo per interfaccia seriale TTL/RS-485 con orologio integrato
	EVJKEY	Chiavetta di programmazione per modelli EVJ

2. DATI TECNICI

Tutti i componenti di sistema dei controllori **EVJ 500** soddisfano i requisiti della Comunità europea (CE) per le apparecchiature aperte. Devono essere installati in un involucro o in altra ubicazione designata per le specifiche condizioni ambientali e per ridurre al minimo la possibilità di contatto involontario con tensioni pericolose. Utilizzare involucri metallici per migliorare l'immunità ai campi elettromagnetici del sistema **EVJ 500**. Queste apparecchiature soddisfano i requisiti CE come indicato nella tabelle sottostanti.

AVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA

Non superare nessuno dei valori nominali specificati nel presente capitolo.

2.1 SPECIFICHE TECNICHE

2.1.1 Serie EVJ 500

Tipo	Descrizione
Il prodotto è conforme alle seguenti norme armonizzate:	EN60730-1 e EN60730-2-9
Costruzione del dispositivo:	Dispositivo elettronico incorporato
Scopo del dispositivo:	Dispositivo di comando di funzionamento
Tipo di azione:	1
Grado di inquinamento:	2
Categoria di sovratensione:	III
Tensione impulsiva nominale:	4000 V
Alimentazione:	12 Vac/dc, $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Consumo:	10 VA massimo
Condizioni operative ambientali:	0 ... 55 °C (32 ... 131 °F) 10 ... 90 % RH non condensante
Condizioni di trasporto e immagazzinamento:	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) 10 ... 90 % RH non condensante
Classe del software:	A
Grado di protezione fornito dall'involucro:	IP65 (il frontale)
Orologio (rtc):	Batteria al litio incorporata
Deriva orologio:	≤ 60 s/mese a 25 °C (77 °F)
Durata batteria:	> 6 mesi a 25 °C (77 °F)
Tempo di ricarica batteria:	24 h tramite alimentazione strumento

2.2 CARATTERISTICHE I/O

2.2.1 EVJ 506

Tipo	Descrizione
Ingressi digitali:	<ul style="list-style-type: none"> • Se Pr3=0, 2 ingressi digitali a contatto pulito • Se Pr3≠0, 1 ingresso digitale a contatto pulito
Ingressi analogici per temperatura:	<ul style="list-style-type: none"> • Se Pr3=0, 1 ingresso analogico per sonde NTC o PTC • Se Pr3≠0, 2 ingressi analogici per sonde NTC o PTC
Ingressi analogici per umidità:	1 ingresso analogico per sonda umidità
Uscita digitale a tensione non pericolosa (SELV):	6 uscite digitali a tensione pericolosa
Seriale:	1 seriale TTL

Caratteristiche ingressi analogici

	Default	NTC 10 kΩ a 25 °C BETA 3435	PTC KTY 81-121 990 Ω a 25 °C	RH EVHTP5•0	Ingresso digitale
Pb1	Sonda Temperatura	•	•	---	---
Pb2	Sonda Umidità (EVHTP5•0)	---	---	•	---
Pb3	(Se Pr3=5) Sonda Evaporatore	•	•	---	•
Range	---	-50...120 °C (-58...248 °F)	-50...150 °C (-58...302 °F)	5 ...95% RH	---
Risoluzione	---	0,1 °C (1 °F)		1 %	---
Impedenza d'ingresso	---	10 kΩ	990 Ω	---	---

Caratteristiche uscite digitali

Uscita relè	Default	Descrizione	Carico (a 250 Vac)	Tipo di carico
Out1	Compressore	SPST	30 A	Resistivo
Out2	Caldo	SPDT	8 A	Resistivo
Out3	Luce	SPST	16 A	Resistivo
Out4	Umidifica	SPST	8 A	Resistivo
Out5	Ventole	SPST	5 A	Resistivo
Out6	Sbrinamento	SPDT	8 A	Resistivo

2.2.2 EVJ 526

Tipo	Descrizione
Ingressi digitali:	<ul style="list-style-type: none"> • Se Pr3=0, 2 ingressi digitali a contatto pulito • Se Pr3≠0, 1 ingresso digitale a contatto pulito
Ingressi analogici per temperatura:	<ul style="list-style-type: none"> • Se Pr3=0, 1 ingresso analogico per sonde NTC o PTC • Se Pr3≠0, 2 ingressi analogici per sonde NTC o PTC
Ingressi analogici per umidità:	1 ingresso analogico per sonda umidità
Uscita digitale a tensione non pericolosa (SELV):	6 uscite digitali a tensione pericolosa
Seriale:	1 seriale TTL

Caratteristiche ingressi analogici

	Default	NTC 10 kΩ a 25 °C BETA 3435	PTC KTY 81-121 990 Ω a 25 °C	RH EVHTP5•0	Ingresso digitale
Pb1	Sonda Temperatura	•	•	---	---
Pb2	Sonda Umidità (EVHTP5•0)	---	---	•	---
Pb3	(Se Pr3=5) Sonda Evaporatore	•	•	---	•
Range	---	-50...120 °C (-58...248 °F)	-50...150 °C (-58...302 °F)	5 ...95% RH	---
Risoluzione	---	0,1 °C (1 °F)		1 %	---
Impedenza d'ingresso	---	10 kΩ	990 Ω	---	---

Caratteristiche uscite digitali

Uscita relè	Default	Descrizione	Carico (a 250 Vac)	Tipo di carico
Out1	Compressore	SPST	30 A	Resistivo
Out2	Caldo	SPDT	8 A	Resistivo
Out3	Luce	SPST	16 A	Resistivo
Out4	Umidifica	SPST	8 A	Resistivo
Out5	Ventole evaporatore	SPST	5 A	Resistivo
Out6	Sbrinamento	SPDT	8 A	Resistivo

2.2.3 EVJ 536

Tipo	Descrizione
Ingressi digitali:	<ul style="list-style-type: none"> • Se Pr3=0, 2 ingressi digitali a contatto pulito • Se Pr3≠0, 1 ingresso digitale a contatto pulito
Ingressi analogici per temperatura:	<ul style="list-style-type: none"> • Se Pr3=0, 1 ingresso analogico per sonde NTC o PTC • Se Pr3≠0, 2 ingressi analogici per sonde NTC o PTC
Ingressi analogici per umidità:	1 ingresso analogico per sonda umidità
Uscita digitale a tensione non pericolosa (SELV):	6 uscite digitali a tensione pericolosa
Seriale:	1 seriale TTL

Caratteristiche ingressi analogici

	Default	NTC 10 kΩ a 25 °C BETA 3435	PTC KTY 81-121 990 Ω a 25 °C	RH EVHTP5•0	Ingresso digitale
Pb1	Sonda Temperatura	•	•	---	---
Pb2	Sonda Umidità (EVHTP5•0)	---	---	•	---
Pb3	(Se Pr3=5) Sonda Evaporatore	•	•	---	•
Range	---	-50...120 °C (-58...248 °F)	-50...150 °C (-58...302 °F)	5 ...95% RH	---
Risoluzione	---	0,1 °C (1 °F)		1 %	---
Impedenza d'ingresso	---	10 kΩ	990 Ω	---	---

Caratteristiche uscite digitali

Uscita relè	Default	Descrizione	Carico (a 250 Vac)	Tipo di carico
Out1	Compressore	SPST	30 A	Resistivo
Out2	Caldo	SPDT	8 A	Resistivo
Out3	Luce	SPST	16 A	Resistivo
Out4	Umidifica	SPST	8 A	Resistivo
Out5	Ventole evaporatore	SPST	5 A	Resistivo
Out6	Sbrinamento	SPDT	8 A	Resistivo

2.2.4 EVJ 556

Tipo	Descrizione
Ingressi digitali:	<ul style="list-style-type: none"> • Se Pr3=0, 2 ingressi digitali a contatto pulito • Se Pr3≠0, 1 ingresso digitale a contatto pulito
Ingressi analogici per temperatura:	<ul style="list-style-type: none"> • Se Pr3=0, 1 ingresso analogico per sonde NTC o PTC • Se Pr3≠0, 2 ingressi analogici per sonde NTC o PTC
Ingressi analogici per umidità:	1 ingresso analogico per sonda umidità
Uscita digitale a tensione non pericolosa (SELV):	6 uscite digitali a tensione pericolosa
Seriale:	1 seriale TTL

Caratteristiche ingressi analogici

	Default	NTC 10 kΩ a 25 °C BETA 3435	PTC KTY 81-121 990 Ω a 25 °C	RH EVHTP5•0	Ingresso digitale
Pb1	Sonda Temperatura	•	•	---	---
Pb2	Sonda Umidità (EVHTP5•0)	---	---	•	---
Pb3	(Se Pr3=5) Sonda sbrinamento	•	•	---	•
Range	---	-50...120 °C (-58...248 °F)	-50...150 °C (-58...302 °F)	5 ...95% RH	---
Risoluzione	---	0,1 °C (1 °F)		1 %	---
Impedenza d'ingresso	---	10 kΩ	990 Ω	---	---

Caratteristiche uscite digitali

Uscita relè	Default	Descrizione	Carico (a 250 Vac)	Tipo di carico
Out1	Compressore	SPST	30 A	Resistivo
Out2	Caldo	SPDT	8 A	Resistivo
Out3	Luce	SPST	16 A	Resistivo
Out4	Umidifica	SPST	8 A	Resistivo
Out5	Ventole evaporatore	SPST	5 A	Resistivo
Out6	Sbrinamento	SPDT	8 A	Resistivo

3. MONTAGGIO MECCANICO

3.1 PRIMA DI INIZIARE

Leggere attentamente il presente manuale prima di procedere all'installazione del sistema. Rispettare in particolare la conformità con tutte le indicazioni di sicurezza, i requisiti elettrici e la normativa vigente per la macchina o il processo in uso su questa apparecchiatura. L'uso e l'applicazione delle informazioni qui contenute richiede esperienza nella progettazione e programmazione dei sistemi di controllo automatizzati. Solo l'utente, l'integratore o il costruttore macchina può essere a conoscenza di tutte le condizioni e i fattori che intervengono durante l'installazione e la configurazione, il funzionamento e la manutenzione della macchina o del processo e può quindi determinare l'apparecchiatura di automazione associata e i relativi interblocchi e sistemi di sicurezza che possono essere utilizzati con efficacia e appropriatezza. Quando si scelgono apparecchiature di automazione e controllo e altre apparecchiature e software collegati, per una particolare applicazione, bisogna considerare tutti gli standard locali, regionali e nazionali applicabili e/o le normative.

AVVERTIMENTO

INCOMPATIBILITÀ NORMATIVA

Assicurarsi che tutte le apparecchiature impiegate e i sistemi siano conformi a tutti i regolamenti e le norme locali, regionali e nazionali applicabili.

3.2 INFORMAZIONI RELATIVE L'INSTALLAZIONE E L'AMBIENTE

Prima di effettuare qualunque operazione sull'apparecchiatura, leggere e accertarsi di aver compreso queste istruzioni.

PERICOLO

RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO

- Utilizzare esclusivamente apparecchiature di misurazione e attrezzi isolati elettricamente.
- Non installare l'apparecchiatura con alimentazione collegata.
- Mettere fuori tensione tutte le apparecchiature, inclusi i dispositivi collegati prima di installare/disinstallare il dispositivo.
- Per verificare che il sistema sia fuori tensione, usare sempre un voltmetro correttamente tarato.
- Non toccare i componenti non schermati o i morsetti in presenza di tensione.
- Non aprire, smontare, riparare o modificare il prodotto.
- Non esporre l'apparecchiatura a sostanze liquide o agenti chimici.
- Prima di applicare tensione all'apparecchiatura:
 - Verificare che tutti gli elementi di protezione, come coperchi, sportelli e griglie, siano installati e/o chiusi.
 - Verificare tutti i collegamenti di cablaggio.

Modelli con relè non -HC

Questa apparecchiatura è stata progettata per funzionare in luoghi non pericolosi e con l'esclusione di applicazioni che generino, o possano potenzialmente generare, atmosfere pericolose. Installare questa apparecchiatura esclusivamente in zone e applicazioni notoriamente sempre esenti da atmosfere pericolose.

PERICOLO

RISCHIO DI ESPLOSIONE

- Installare ed utilizzare questa apparecchiatura solo in luoghi non a rischio.
- Non installare né utilizzare questa apparecchiatura in applicazioni in grado di generare atmosfere pericolose, quali le applicazioni che impiegano refrigeranti infiammabili.

⚠ AVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA

- Eseguire il cablaggio con attenzione conformemente ai requisiti in materia di compatibilità elettromagnetica e di sicurezza.
- Verificare che il cablaggio sia corretto per l'applicazione.
- Usare cavi schermati per tutti i cavi di segnali di I/O e di comunicazione.
- Ridurre il più possibile la lunghezza dei collegamenti ed evitare di avvolgerli intorno a parti collegate elettricamente.
- I cavi di segnale (ingressi analogici, digitali, di comunicazione e relative alimentazioni), i cavi di potenza e di alimentazione dello strumento devono essere instradati separatamente.
- Prima di applicare l'alimentazione elettrica, verificare tutti i collegamenti del cablaggio.
- Qualora sussista il rischio di danni al personale e/o alle apparecchiature, utilizzare gli interblocchi di sicurezza necessari.
- Installare e utilizzare questa apparecchiatura in un cabinet di classe appropriata per l'ambiente di destinazione e protetto da un meccanismo di blocco a chiave o con appositi strumenti.
- Per il collegamento e i fusibili dei circuiti delle linee di alimentazione e di uscita, osservare i requisiti normativi locali e nazionali relativi alla corrente e alla tensione nominali dell'apparecchiatura in uso.
- Non utilizzare questa apparecchiatura per funzioni macchina critiche per la sicurezza.
- Non smontare, riparare o modificare l'apparecchiatura.
- Non collegare fili a dei morsetti non utilizzati e/o a morsetti che riportano la dicitura "Nessuna connessione (N.C.)".

3.3 DIMENSIONI




Fig. 1. Dimensioni Serie EVJ 500

3.4 INSTALLAZIONE




Fig. 2. Installazione Serie EVJ 500

3.4.1 Distanze minime




Fig. 3. Distanze minime installazione **Serie EVJ 500**

4. CONNESSIONI ELETTRICHE

4.1 PROCEDURE OTTIMALI PER IL CABLAGGIO

Le seguenti informazioni descrivono le linee guida per il cablaggio e le prassi ottimali a cui attenersi quando si utilizzano le apparecchiature descritte nella presente guida d'uso.

PERICOLO

RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO

- Utilizzare esclusivamente apparecchiature di misurazione e attrezzi isolati elettricamente.
- Non installare l'apparecchiatura con alimentazione collegata.
- Mettere fuori tensione tutte le apparecchiature, inclusi i dispositivi collegati prima di installare/disinstallare il dispositivo.
- Per verificare che il sistema sia fuori tensione, usare sempre un voltmetro correttamente tarato.
- Non toccare i componenti non schermati o i morsetti in presenza di tensione.
- Non aprire, smontare, riparare o modificare il prodotto.
- Non esporre l'apparecchiatura a sostanze liquide o agenti chimici.
- Prima di applicare tensione all'apparecchiatura:
 - Verificare che tutti gli elementi di protezione, come coperchi, sportelli e griglie, siano installati e/o chiusi.
 - Verificare tutti i collegamenti di cablaggio.

4.1.1 Linee guida per il cablaggio

Per il cablaggio dei controllori si devono rispettare le norme seguenti:

- Il cablaggio di I/O e di comunicazione deve essere tenuto separato dal cablaggio di alimentazione. Questi due tipi di cablaggi devono essere instradati in canalizzazioni separate.
- Verificare che le condizioni e l'ambiente di funzionamento rientrino nei valori di specifica.
- Utilizzare fili del corretto diametro adatti ai requisiti di tensione e corrente.
- Usare conduttori di rame (obbligatori).
- Usare cavi a doppi intrecciati schermati per gli I/O analogici/digitali.

Usare cavi schermati, correttamente messi a terra, per tutti gli ingressi o le uscite analogici e per le connessioni di comunicazione. Se per questi collegamenti non si usano cavi schermati, l'interferenza elettromagnetica può causare la degradazione del segnale. I segnali degradati possono fare sì che il controllore o i moduli e gli apparecchi annessi funzionino in maniera imprevista.

AVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA

- Eseguire il cablaggio con attenzione conformemente ai requisiti in materia di compatibilità elettromagnetica e di sicurezza.
- Verificare che il cablaggio sia corretto per l'applicazione.
- Usare cavi schermati per tutti i cavi di segnali di I/O e di comunicazione.
- Ridurre il più possibile la lunghezza dei collegamenti ed evitare di avvolgerli intorno a parti collegate elettricamente.
- I cavi di segnale (ingressi analogici, digitali, di comunicazione e relative alimentazioni), i cavi di potenza e di alimentazione dello strumento devono essere instradati separatamente.
- Prima di applicare l'alimentazione elettrica, verificare tutti i collegamenti del cablaggio.
- Qualora sussista il rischio di danni al personale e/o alle apparecchiature, utilizzare gli interblocchi di sicurezza necessari.
- Installare e utilizzare questa apparecchiatura in un cabinet di classe appropriata per l'ambiente di destinazione e protetto da un meccanismo di blocco a chiave o con appositi strumenti.
- Per il collegamento e i fusibili dei circuiti delle linee di alimentazione e di uscita, osservare i requisiti normativi locali e nazionali relativi alla corrente e alla tensione nominali dell'apparecchiatura in uso.
- Non utilizzare questa apparecchiatura per funzioni macchina critiche per la sicurezza.
- Non smontare, riparare o modificare l'apparecchiatura.
- Non collegare fili a dei morsetti non utilizzati e/o a morsetti che riportano la dicitura "Nessuna connessione (N.C.)".

4.1.2 Linee guide per morsettiere a vite

Cablaggio adeguato per l'alimentazione

Passo 5,08 mm (0.199 in.)


mm in.												N•m lb-in	0.5...0.6 4.42...5.31
7 0.28													
mm ²	0.2...2.5	0.2...2.5	0.25...2.5	0.25...2.5	2 x 0.2...1	2 x 0.2...1.5	2 x 0.25...1	2 x 0.5...1.5					
AWG	24...14	24...14	22...14	22...14	2 x 24...18	2 x 24...16	2 x 22...18	2 x 20...16					

Fig. 4. Cablaggio adeguato per l'alimentazione

Cablaggio adeguato per I/O SELV

Passo 3,5 mm (0.137 in.)

									 Ø 3.5 mm (0.14 in.)	 N•m 0.5...0.6 lb-in 4.42...5.31
	mm ²	0.14...1.5	0.14...1.5	0.25...1.5	0.25...0.5	2 x 0.08...0.5	2 x 0.08...0.5	2 x 0.25...0.34		
AWG	25...15	25...15	22...15	22...20	2 x 28...20	2 x 28...20	2 x 23...21	2 x 20...20		

Fig. 5. Cablaggio adeguato per I/O SELV

4.1.3 Lunghezze ammesse dei cablaggi

AVVISO

APPARECCHIATURA NON FUNZIONANTE

- Per il collegamento delle sonde, degli ingressi digitali e della alimentazione, usare cavi con lunghezza massima inferiore a 10 m (32,80 ft.).
- Per il collegamento della seriale TTL, usare cavi con lunghezza massima inferiore a 1 m (3,28 ft.).
- Per il collegamento dell'alimentazione del controllore e delle uscite relè, usare cavi con lunghezza massima inferiore a 10 m (32,80 ft.).

4.2 SCHEMA DI CONNESSIONE

4.2.1 Serie EVJ 500




Fig. 6. Schema di connessione serie EVJ 500

TERMINALI

1-2	Uscita relè Out3 (Luce)	12-15-16	Uscita relè Out2 (Caldo)
3	Nessuna connessione N.C.	17-21	Ingresso digitale ID1
4-5-6	Uscita relè Out6 (Sbrinamento)	18-21	Ingresso digitale ID3 se Pr3=0 Ingresso sonda Pb3 se Pr3≠0
8-10	Uscita relè Out1 (Compressore)	19-21	Ingresso sonda Pb2 (Umidità)
11-12	Uscita relè Out5 (Ventole)	20-21	Ingresso sonda Pb1 (Temperatura)
12-14	Uscita relè Out4 (Umidifica)	22-23	Ingresso alimentazione

5. INTERFACCIA UTENTE

5.1 INTERFACCIA




Fig. 7. Interfaccia utente serie EVJ 500

5.2 TASTI TOUCH

Di seguito la descrizione del funzionamento dei tasti touch:

Tasto...	Toccare e rilasciare per...	Toccare per almeno 3 secondi per...
	Se P30 = 2, accedere al menu selezione programmi	Da stand-by: Accedere al menu programmazione
	<ul style="list-style-type: none"> Tornare indietro di un livello Uscire da una funzione 	<ul style="list-style-type: none"> Accendere/Spengere strumento Fermare la regolazione
	<ul style="list-style-type: none"> Decrementare un valore Spostarsi all'interno dei menu 	---
	<ul style="list-style-type: none"> Aumentare un valore Spostarsi all'interno dei menu Accedere al menu AUX (EVJ 506, EVJ 526, EVJ 536) 	EVJ 556: Toccare per almeno 10 secondi per accedere al menu AUX
	Attivare/Disattivare uscita relè Luce	EVJ 556: Se uc1..uc6 = 17 e u9 ≠ 0, avvia funzione RUN
	<ul style="list-style-type: none"> Confermare il valore/funzione scelta Accedere al menu setpoint 	---

5.3 ICONE

Icona	Accesa fissa	Lampeggiante	OFF
	<ul style="list-style-type: none"> Richiesta freddo Richiesta deumidificazione 	Ritardo protezione ON	Compressore OFF
	Sbrinamento attivo	<ul style="list-style-type: none"> Ritardo sbrinamento ON Sgocciolamento ON 	---
	Ventole evaporatore ON	<ul style="list-style-type: none"> Ritardo attivazione ventole evaporatore ON Ciclo umidificazione/deumidificazione ON 	Ventole evaporatore OFF
	<ul style="list-style-type: none"> Richiesta umidificazione Uscita digitale umidificazione ON 	---	---
	<ul style="list-style-type: none"> Richiesta deumidificazione Uscita digitale deumidificazione ON 	Ritardo deumidificazione con compressore ON	---
	<ul style="list-style-type: none"> Richiesta caldo Uscita digitale caldo ON 	---	---
HACCP	Allarme HACCP in memoria	Nuovo allarme HACCP registrato	---
	Risparmio energetico ON	---	Risparmio energetico OFF
	Richiesta manutenzione	Collegamento remoto	---
C	Temperatura visualizzata in °C	---	---

Icona	Accesa fissa	Lampeggiante	OFF
F	Temperatura visualizzata in °F	---	---
%	Umidità visualizzata in %	---	---
AUX	<ul style="list-style-type: none"> • Funzione AUX ON • Uscita digitale AUX ON 	---	Funziona AUX OFF
💡	Relè luce ON da tasto	Relè luce ON da microporta	Relè luce OFF
⚠️	---	Allarme in corso	---
▽△	<ul style="list-style-type: none"> • Valore sonda al di sotto del setpoint • Valore sonda al di sopra del setpoint 	---	---
🔒	Tastiera bloccata	---	---
🔓	Tastiera sbloccata	---	---
🚪	Microporta aperto	Microporta chiuso	---
🔄	Ciclo attivo	Ciclo sospeso per attivazione altra funzione	Ciclo non attivo
⚡	SOLO EVJ 526 Sanificazione in corso a strumento ON	Intervallo di sanificazione (se strumento è ON)	Sanificazione OFF

5.4 USO DEL CONTROLLORE

5.4.1 ON/OFF controllore

Per accendere/spegnere il controllore premere il tasto  per almeno 3 secondi.



Fig. 8. Visualizzazione schermata principale




Fig. 9. Visualizzazione controllore in spegnimento

NOTA: il display per alcuni secondi, visualizzerà l'icona  come da "**Fig. 9. Visualizzazione controllore in spegnimento**" a pagina 22 per poi spegnersi. Alla pressione di uno dei tasti si visualizza l'icona .

5.4.2 Modificare il setpoint

Per modificare il setpoint:




Fig. 10. Modifica Setpoint

NOTA: La modifica del Timer (4) e (5) è presente solo nei modelli EVJ 536 e EVJ 556.

5.4.3 Impostare l'orologio

Per impostare l'orologio (data e ora) dello strumento:




Fig. 11. Configurare l'orologio

Confermando con il tasto **SET**, si procede alla configurazione dell'orologio, in ordine (per scorrere premere il tasto **SET**):

1. Anno;
2. Mese;
3. Giorno;
4. Ore;
5. Minuti.

5.4.4 Menu AUX - Funzioni attivabili da tasto

La serie **EVJ 500** prevede la possibilità di attivare, toccando il tasto **AUX**, le seguenti funzioni:

Voce menu	Descrizione	EVJ 506	EVJ 526	EVJ 536	EVJ 556	Visibile se...
Sanificazione	Attiva la funzione di sanificazione	---	√	---	---	u10 ≠ 0
Sbrinamento	Avvia uno sbrinamento manuale	√	√	√	√	P30 = 0
Over Temp	Forza setpoint 1 (Temperatura)	√	√	√	√	P30 = 0
Extra rh	Forza setpoint 2 (Umidità)	√	√	---	---	P30 = 0
Salta	Salta una fase del programma e passare alla fase successiva	---	---	√	√	P30 = 2
Aria	Attiva funzione cambio aria	---	---	√	---	P30 = 2
Rinvenimento	Attiva funzione Riposo	---	---	√	---	P30 = 2
Risparmio Energetico	Attiva la funzione di risparmio energetico	√	√	√	√	HE2 ≠ 0
Aux	Attiva uscita relè AUX	√	√	√	---	u6 = 2

Scegliere la funzione toccando il tasto **SET** e confermare toccando di nuovo il tasto **SET**.

NOTA: In **EVJ 556**, per accedere al menu **AUX**, tenere premuto il tasto **AUX** per circa 10 secondi.

5.4.5 Accedere ai parametri

Per accedere ai parametri e modificarli:




Fig. 12. Accesso ai parametri

5.4.6 Menu programmazione

Per accedere al menu di programmazione toccare il tasto **MENU** per almeno 3 secondi. Si visualizzano le seguenti voci:

Voce menu	EVJ 506	EVJ 526	EVJ 536	EVJ 556	Visibile se...
Program 0x ^(*)	---	---	√	√	P30 ≠ 0
Run	---	---	√	√ ^(**)	P30 = 2
Rest	---	---	√	---	P30 = 2
Air Control	---	---	√	---	P30 = 2
Air Interval	---	---	√	---	P30 = 2
Air Time	---	---	√	---	P30 = 2
Language	√	√	√	√	Sempre visibile
Service	√	√	√	√	Sempre visibile
Real Time Clock	√	√	√	√	Hr0 = 1

(*) **Program 0x** ("x" in base al programma in funzione da 01...06)

(**) Funzione disponibile da tasto.

Program 0x

In questa sezione si modifica il programma in funzione. Vedi "**5.4.8 Modificare il programma preimpostato in funzione in EVJ 536**" a pagina 27.

Run

In questa sezione si modifica la durata della regolazione:

- 0...99 h.

Rest

In questa sezione si imposta/modifica la durata della pausa dalla regolazione a termine della Stufatura.

Air Control / Air Interval

Nella sezione **Air Control** si imposta la modalità di ricambio aria tra cui è possibile selezionare:

- **0** = Attiva in tutti e 3 i processi (default),
- **1** = Attiva nei processi 1 (Stufatura) e 2 (Asciugatura);
- **2** = Attiva nei processi 2 (Asciugatura) e 3 (Stagionatura);
- **3** = Attiva nei processi parti 1 (Stufatura) e 3 (Stagionatura).

Nella sezione **Air Interval** si imposta la durata del ricambio dell'aria:

- 0...99 h.

Language (Lingua)

In questa sezione si seleziona la lingua del controllore. È possibile scegliere tra:

- Inglese;
- Italiano;
- Tedesco;
- Francese;
- Spagnolo;
- Polacco;
- Cinese tradizionale;
- Cinese semplificato.

Service

Nel menu service sono presenti le seguenti voci:

- **Parameters** (Parametri), si accede alla lista parametri;
- **Internal Values** (Valori Interni), si visualizzano le temperature delle sonde e gli stati;
- **Alarms** (Allarmi), si visualizzano gli allarmi in corso;
- **Data Memory Reset** (Reset Memorie Dati), permette di resettare lo strumento ai dati di fabbrica;
- **Parameters Restore** (Reset parametri ai valori di fabbrica), permette di resettare i parametri riportandoli ai dati di fabbrica;
- **HACCP**, si visualizzano gli allarmi HACCP registrati con data e orario di inizio prima del reset allarmi..

5.4.7 Selezionare un programma preimpostato (Solo EVJ 536 / EVJ 556)

Se Per selezionare uno dei 6 programmi di funzionamento preimpostati:




Fig. 13. Selezione programma di funzionamento (solo EVJ 536 / EVJ 556)

Per scegliere il numero di programmi e fasi da visualizzare ed utilizzare, modificare il parametro P19 (Vedi "5.4.5 Accedere ai parametri" a pagina 25).

5.4.8 Modificare il programma preimpostato in funzione in EVJ 536

Per modificare il programma preimpostato in funzione in EVJ 536:




Fig. 14. Modifica programma in funzione in EVJ 536

Una volta all'interno del programma in funzione (nella "Fig. 14" Program 01) scorrendo con i tasti ∇ o \wedge AUX, è possibile scegliere la funzione da modificare.

5.4.9 Modificare il programma preimpostato in funzione in EVJ 556

Per modificare il programma preimpostato in funzione in EVJ 556:




Fig. 15. Modifica programma in funzione in EVJ 556

5.4.10 Fermare un ciclo in corso (Solo EVJ 536 / EVJ 556)

Per fermare un ciclo in corso, toccare il tasto (U) per almeno 3 secondi, a display si visualizza la scritta STOP per qualche secondo, come da "Fig. 16. Fermare un ciclo in corso (solo EVJ 536 / EVJ 556)" a pagina 28.




Fig. 16. Fermare un ciclo in corso (solo EVJ 536 / EVJ 556)

6. SBRINAMENTO

6.1 INTRODUZIONE

Lo sbrinamento serve a rimuovere il ghiaccio sulla superficie dell'evaporatore.

Di default lo sbrinamento è impostato in funzionamento manuale **d0** = 0. Per il funzionamento automatico, impostare **d0** > 0.

I parametri di configurazione per lo sbrinamento sono:

Par.	Descrizione	UM	Range
d0	Intervallo sbrinamento.	h	0...99
d1	Tipo di Sbrinamento. 0 = Resistenze elettriche; 1 = Inversione di ciclo (Gas caldo); 2 = A fermata del compressore.	---	0...3
d2	Temperatura evaporatore oltre la quale termina lo sbrinamento con sonda evaporatore (Pr3 = 5).	°C/°F	-99.0...99.0
d3	Durata sbrinamento.	min	0...99
d4	Abilitazione sbrinamento all'accensione dispositivo. 0 = No; 1 = Sì, attiva sbrinamento all'accensione; 2 = Attiva sbrinamento post sovra-raffreddamento; 3 = Attiva sbrinamento all'accensione e post sovra-raffreddamento.	---	0...3
d5	Tempo che intercorre tra l'accensione dispositivo e l'avvio dello sbrinamento.	min	0...99
d6	Valore visualizzato a display durante uno sbrinamento. 0 = Regolazione; 1 = Display bloccato; 2 = Riservato.	---	0...2
d7	Tempo di sgocciolamento dell'evaporatore dopo uno sbrinamento.	min	0...15
d11	Abilitazione avviso sbrinamento terminato per durata massima. 0 = No; 1 = Sì.	---	0/1
d13	Sbrinamento durante pausa lavoro (rinvenimento). 0 = No; 1 = Sì. (Solo EVJ 536).	---	0/1
d15	Tempo consecutivo compressore ON prima di sbrinamento gas caldo.	min	0...99

Lo sbrinamento si avvia allo scadere del tempo impostato da **d0**, alla modalità impostata da **d1**.

La durata dello sbrinamento è determinata da **d3**, mentre la soglia di temperatura per fine sbrinamento è determinata da **d2**, se **Pr3** = 5 (Sonda evaporatore attiva).

Per mantenere le batterie pulite si può impostare uno sbrinamento forzato all'accensione del controllore con il parametro **d4**.

Il parametro **d5** permette di impostare un ritardo in minuti tra l'accensione dello strumento e l'avvio di uno sbrinamento.

Con **d11** = 1, si visualizza un avviso a display (**dFd**), se lo sbrinamento ha una durata maggiore di **d3** (solo se **Pr3** = 5).

(Solo **EVJ 536**) Impostando il parametro **d13** = 1, si effettua uno sbrinamento forzato durante la pausa lavoro tra più fasi di asciugatura.

Con **d15** = 0, la funzione è disabilitata. Se **d15** > 0 il compressore è forzato in ON per il tempo impostato.

6.1.1 Condizioni di funzionamento

Lo sbrinamento si avvia automaticamente, se le seguenti condizioni sono soddisfatte:

- Temperatura **Pb3** inferiore a **d2**;
- Intervallo **d0** scaduto e la temperatura **Pb3** inferiore a **d2**.

Se è attivo uno sbrinamento manuale o una di queste due condizioni non è soddisfatta, lo sbrinamento **non** si avvia automaticamente.




Fig. 17. Sbrinamento con **Pr3** = 5

6.1.2 Intervallo di sgocciolamento

È possibile impostare un intervallo di sgocciolamento al termine di uno sbrinamento, impostando **d7** > 0, per prevenire

accumuli di acqua nell'evaporatore e conseguente ghiacciamento.

6.1.3 Tipi di sbrinamenti

La serie **EVJ 500** è dotata di 2 tipi di sbrinamento:

- Sbrinamento modulare;
- Sbrinamento standard.

6.2 SBRINAMENTO MODULARE: RTC

Se i parametri **hd1..hd6** > 0, lo sbrinamento è indipendente dal programma in corso e dunque interviene ad intervalli e giorni prefissati. In caso di allarme orologio (rtc), lo sbrinamento si attiva in base all'intervallo **d0**.

I parametri di configurazione per lo sbrinamento sono:

Par.	Descrizione	UM	Range
Hd1	Orario attivazione Sbrinamento 1. "- - - -" = Disabilitato.	h	----, 0...23
Hd2	Orario attivazione Sbrinamento 2. "- - - -" = Disabilitato.	h	----, 0...23
Hd3	Orario attivazione Sbrinamento 3. "- - - -" = Disabilitato.	h	----, 0...23
Hd4	Orario attivazione Sbrinamento 4. "- - - -" = Disabilitato.	h	----, 0...23
Hd5	Orario attivazione Sbrinamento 5. "- - - -" = Disabilitato.	h	----, 0...23
Hd6	Orario attivazione Sbrinamento 6. "- - - -" = Disabilitato.	h	----, 0...23

6.3 SBRINAMENTO STANDARD

Per utilizzare questa modalità, impostare il parametro **d1**.

Lo sbrinamento avviene tramite il riscaldamento dell'evaporatore in uno dei seguenti modi:

Par.	Descrizione	UM	Range
d1	Tipo di Sbrinamento. 0 = Resistenze elettriche; 1 = Inversione di ciclo (Gas caldo); 2 = A fermata del compressore.	---	0...3

6.3.1 Sbrinamento a resistenze elettriche

Lo sbrinamento a resistenze elettriche si ottiene impostando **d1** = 0.

Attivazione sbrinamento

Quando lo sbrinamento si attiva:

- Il compressore si ferma;
- L'uscita relè in cui sono collegate le resistenze elettriche, configurata come uscita sbrinamento, si attiva.

Condizioni per fine sbrinamento

Le condizioni per fine sbrinamento sono:

- Raggiungimento della durata dello sbrinamento **d3**;
- Raggiungimento della temperatura per fine sbrinamento **d2**.

I parametri di configurazione per lo sbrinamento a resistenze elettriche sono:

Par.	Descrizione	UM	Range
C0	Ritardo compressore ON da power-on.	min	0...240
C2	Tempo minimo compressore OFF.	min	0...240
d0	Intervallo sbrinamento.	h	0...99
d1	Tipo di Sbrinamento. 0 = Resistenze elettriche; 1 = Inversione di ciclo (Gas caldo); 2 = A fermata del compressore.	---	0...3
d2	Temperatura evaporatore oltre la quale termina lo sbrinamento con sonda evaporatore (Pr3 = 5).	°C/°F	-99.0...99.0
d3	Durata sbrinamento.	min	0...99
d7	Tempo di sgocciolamento dell'evaporatore dopo uno sbrinamento.	min	0...15




Fig. 18. Sbrinamento a resistenze elettriche - Fine sbrinamento per temperatura




Fig. 19. Sbrinamento a resistenze elettriche - Fine sbrinamento per tempo massimo

6.3.2 Sbrinamento ad inversione di ciclo (gas caldo)

Lo sbrinamento ad inversione di ciclo si ottiene impostando **d1** = 1.

Attivazione sbrinamento

Quando lo sbrinamento si attiva:

- Il compressore si attiva (o è già attivo da un tempo **d15**) e lo rimane per tutta la durata dello sbrinamento;
- L'uscita relè in cui è collegata la valvola (solenioide se impianto a valvola termostatica) si attiva.

Condizioni per fine sbrinamento

Le condizioni per fine sbrinamento sono:

- Raggiungimento della durata massima dello sbrinamento, impostata dal parametro **d3**.
- Raggiungimento della temperatura per fine sbrinamento, impostata dal parametro **d2**.

I parametri di configurazione per lo sbrinamento ad inversione di ciclo sono:

Par.	Descrizione	UM	Range
C0	Ritardo compressore ON da power-on.	min	0...240
C2	Tempo minimo compressore OFF.	min	0...240
d0	Intervallo sbrinamento.	h	0...99
d1	Tipo di Sbrinamento. 0 = Resistenze elettriche; 1 = Inversione di ciclo (Gas caldo); 2 = A fermata del compressore.	---	0...3
d2	Temperatura evaporatore oltre la quale termina lo sbrinamento con sonda evaporatore (Pr3 = 5).	°C/°F	-99.0...99.0
d3	Durata sbrinamento.	min	0...99
d7	Tempo di sgocciolamento dell'evaporatore dopo uno sbrinamento.	min	0...15
d15	Tempo consecutivo compressore ON prima di sbrinamento gas caldo.	min	0...99




Fig. 20. Sbrinamento ad inversione di ciclo - Fine sbrinamento per temperatura




Fig. 21. Sbrinamento ad inversione di ciclo - Fine sbrinamento per tempo massimo

6.3.3 Sbrinamento a fermata del compressore

Lo sbrinamento a fermata del compressore si ottiene impostando **d1** = 2.

I parametri di configurazione per lo sbrinamento ad inversione di ciclo sono:

Par.	Descrizione	UM	Range
d0	Intervallo sbrinamento.	h	0...99
d1	Tipo di Sbrinamento. 0 = Resistenze elettriche; 1 = Inversione di ciclo (Gas caldo); 2 = A fermata del compressore.	---	0...3
d3	Durata sbrinamento.	min	0...99
d7	Tempo di sgocciolamento dell'evaporatore dopo uno sbrinamento.	min	0...15




Fig. 22. Sbrinamento ad inversione di ciclo - Fine sbrinamento per tempo massimo

7. REGOLATORI

7.1 TEMPERATURA CALDO/FREDDO

I parametri di configurazione per la regolazione della temperatura sono:

Par.	Descrizione	UM	Range
r0	Differenziale di regolazione freddo temperatura da sommare al setpoint 1 (setpoint 1 + r0)	°C/°F	0,1...25,0
r1	Minimo valore attribuibile al setpoint 1.	°C/°F	-30,0...r2
r2	Massimo valore attribuibile al setpoint 1.	°C/°F	r1...99,0
r12	Differenziale di regolazione caldo temperatura da sottrarre al setpoint 1 (setpoint 1 - r12)	°C/°F	-25,0...-0,1

7.1.1 Funzionamento

Il controllore gestisce la temperatura in funzione del tipo di richiesta (Caldo/Freddo).




Fig. 23. Funzionamento regolatore di temperatura

Freddo

Se il controllore riceve una richiesta di freddo:

- Uscita Freddo (Compressore) tra **Setpoint 1** e **Setpoint 1 + r0**.

Quando la temperatura letta da Pb1 raggiunge il valore di **Setpoint 1 + r0**, il controllore attiva l'uscita compressore per produrre freddo fino a quando la temperatura non scende sotto la soglia impostata da **Setpoint 1**.

Caldo

Se il controllore riceve una richiesta di caldo:

- Uscita Caldo (Resistenze) tra **Setpoint 1** e **Setpoint 1 - R12**.

Quando la temperatura letta da Pb1 raggiunge il valore di **Setpoint 1 - R12**, il controllore attiva l'uscita resistenze per produrre caldo, fino a quando la temperatura supera la soglia **Setpoint 1**.

7.2 TEMPERATURA CALDO/FREDDO CON ZONA NEUTRA

I parametri di configurazione per la regolazione della temperatura in zona neutra sono:

Par.	Descrizione	UM	Range
r0	Differenziale di regolazione freddo temperatura da sommare al setpoint 1 (Setpoint 1 + r0)	°C/°F	0,1...25,0
r1	Minimo valore attribuibile al Setpoint 1.	°C/°F	-30,0...r2
r2	Massimo valore attribuibile al Setpoint 1.	°C/°F	r1...99,0
r11	Valore zona neutra da aggiungere al differenziale. Con r11 >0 il valore è attivo per regolazione caldo (r11) che freddo (r0), con r11 <0 solo per la regolazione caldo (r12).	°C/°F	0.0...10.0
r12	Differenziale di regolazione caldo temperatura da sottrarre al setpoint 1 (Setpoint 1 - r12)	°C/°F	-25,0...-0,1

7.2.1 Funzionamento

La regolazione in zona neutra è attiva se **r11** ≠ 0 (se **r11** < 0, la zona neutra è attivata in richiesta caldo).




Fig. 24. Funzionamento regolatore di temperatura in zona neutra

Freddo

Se il controllore è in richiesta freddo:

- Uscita Freddo (Compressore) tra **Setpoint 1 + r11 + r0** e **Setpoint 1 + r11**.

Quando la temperatura letta da Pb1 raggiunge il valore di **Setpoint 1 + r11 + r0**, il controllore attiva l'uscita compressore fino a quando la temperatura non scende sotto la soglia impostata da **Setpoint 1 + r11**.

Caldo

Se il controllore è in richiesta caldo:

- Uscita Caldo (Resistenze) tra **Setpoint 1 - r11 - r12** e **Setpoint 1 - r11**.

Quando la temperatura letta da Pb1 raggiunge il valore di **Setpoint 1 - r11 - r12**, il controllore attiva l'uscita resistenze per produrre caldo, fino a quando la temperatura supera la soglia **Setpoint 1 - r11**.

7.3 TEMPERATURA E DEUMIDIFICAZIONE CON COMPRESSORE

I parametri di configurazione per la regolazione della temperatura sono:

Par.	Descrizione	UM	Range
rd4	Deumidificazione solo compressore o con compressore e resistenze (caldo). 0 = Disabilitato; 1 = Compressore; 2 = Compressore e caldo.	---	0...2

7.3.1 Funzionamento

- Se **rd4** = 1, si attiva la funzione deumidifica con compressore.
- Se **rd4** = 2, si attiva la funzione deumidifica con compressore e l'uscita resistenze (caldo).

7.3.2 Priorità temperatura su deumidificazione

Se **rd4** = 1, 2 è attiva la funzione deumidifica che lavora in combinazione con le uscite Compressore e Resistenze. Di conseguenza vi è la necessità di impostare la priorità di regolazione del controllore.

Il parametro per configurare la priorità della regolazione è:

Par.	Descrizione	UM	Range
r14	Priorità temperatura rispetto alla deumidificazione con compressore e uscita caldo. 0 = Nessuna priorità, le regolazioni sono indipendenti; 1 = Deriva in caldo è prioritaria su deumidificazione fino a rientro in temperatura; 2 = Deriva in caldo e freddo è prioritaria su deumidificazione fino a rientro in temperatura; 3 = Deriva in freddo è prioritaria su deumidificazione fino a rientro in temperatura.	---	0...3

7.4 UMIDITÀ

I parametri di configurazione per la regolazione dell'umidità sono:

Par.	Descrizione	UM	Range
rd0	Differenziale di regolazione deumidificazione da sommare al setpoint 2 (setpoint 2 + rd0).	%	1...25
h1	Minimo valore attribuibile al setpoint 2.	%	0... h2
h2	Massimo valore attribuibile al setpoint 2.	%	h1 ...100
rh0	Differenziale di regolazione umidificazione da sommare al setpoint 2 (setpoint 2 + rh0).	%	-25...-1

7.4.1 Funzionamento

Il controllore gestisce le richieste di umidificazione e deumidificazione impostando i parametri **rd0** e **rh0**.




Fig. 25. Funzionamento regolatore di temperatura

7.5 UMIDITÀ CON ZONA NEUTRA

I parametri di configurazione per la regolazione dell'umidità con zona neutra sono:

Par.	Descrizione	UM	Range
rd0	Differenziale di regolazione deumidificazione da sommare al setpoint 2 (Setpoint 2 + rd0 + rd1).	%	1...25
h1	Minimo valore attribuibile al Setpoint 2.	%	0... h2
h2	Massimo valore attribuibile al Setpoint 2.	%	h1 ...100
rh0	Differenziale di regolazione umidificazione da sommare al Setpoint 2 (Setpoint 2 + rh0 + rh1).	%	-25...-1
rd1	Zona neutra deumidificazione Setpoint 2 - rd1 .	%	0...10
rh1	Zona neutra umidificazione Setpoint 2 - rh1 .	%	0...10

7.5.1 Funzionamento

La regolazione in zona neutra è attiva:

- Per l'umidificazione, se **rh1** ≠ 0;
- Per la deumidificazione, se **rd1** ≠ 0.




Fig. 26. Funzionamento regolatore di temperatura

7.6 COMPRESSORE

Il regolatore compressore è in funzione quando almeno uscita relè è configurata come compressore **uc1...uc6** = 4.

L'accensione/spegnimento del compressore è regolato da:

- Temperatura letta da sonda Pb1;
- Configurazione della termoregolazione;
- Sbrinamento e sgocciolamento.

Condizioni di attivazione

Il compressore si attiva se le seguenti condizioni sono soddisfatte:

- Il controllore è acceso (con controllore in stand-by, la regolazione è bloccata);
- Sonda Pb1 funzionante;
- Tempo di ritardo **C0** attivazione compressore da accensione terminato;
- Tempo di ritardo di accensione compressore **C2** tra 2 attivazioni successive;
- Se **d1** = 0, 2, lo sbrinamento e lo sgocciolamento deve essere terminato.

Se è impostato un tempo di ritardo **C0** o **C2**, e vi è una richiesta di attivazione compressore, il controllore attende che il tempo di ritardo termini prima di attivare il compressore. Durante questa attesa, l'icona lampeggia fino ad attivazione compressore, dopo di che rimane accesa fissa.

I parametri di configurazione per la regolazione del compressore sono:

Par.	Descrizione	UM	Range
C0	Ritardo compressore ON da power-on.	min	0...240
C2	Tempo minimo compressore OFF.	min	0...240
C3	Tempo minimo compressore ON.	s	0...240
C4	Tempo compressore OFF in allarme sonda cella.	min	0...240
C5	Tempo compressore ON in allarme sonda cella.	min	0...240
C6	Temperatura condensazione oltre la quale scatta l'allarme condensatore surriscaldato.	°C/°F	0...199

Par.	Descrizione	UM	Range
C7	Temperatura del condensatore oltre la quale scatta l'allarme blocco compressore, trascorso il tempo C8 .	°C/°F	0...199
C8	Ritardo attivazione allarme blocco compressore da superamento soglia C7 .	min	0...15
C10	Giorni compressore per manutenzione.	gg	0...990
C11	Ritardo accensione compressore 2 da accensione compressore 1.	s	0...240

7.6.1 Schemi di funzionamento

Funzionamento normale del compressore




Fig. 27. Funzionamento normale del compressore

Funzionamento del compressore con allarme sonda




Fig. 28. Funzionamento con allarme sonda del compressore

7.7 DOPPIO COMPRESSORE

Se una delle uscite digitali è impostato come compressore 2, $uc1...uc6 = 10$, il controllore gestisce 2 compressori.

Attivazione compressore 2

Il compressore 2 si attiva dopo un tempo di ritardo **C11** dallo spegnimento del compressore 1.

Se attivo, il compressore 2 usa:

- Setpoint;
- Differenziali;
- Tempi di ritardo e;
- Protezioni;

impostati per il compressore 1.

7.7.1 Schema di funzionamento




Fig. 29. Funzionamento normale del compressore 2

7.8 VENTOLE EVAPORATORE

Il regolatore ventole evaporatore si attiva in base alle seguenti condizioni:

- È scaduto il ritardo **F3** in caso di fine sgocciolamento;
- La temperatura della sonda evaporatore Pb3 superi la soglia **F1** (se **F0** = 3, 4);
- Le ventole non sono disattivate durante lo sbrinamento **F2** = 0;
- Non è attivo lo sgocciolamento **d7**;

7.8.1 Funzionamento del regolatore

L'attivazione del regolatore ventole evaporatore può avvenire in base alla richiesta di altri regolatori nelle seguenti modalità:

- Su richiesta del compressore, per favorire la produzione e diffusione del freddo (funzione di termoregolazione);
- Su richiesta dello sbrinamento, per regolare/limitare la diffusione dell'aria calda;
- Su richiesta del regolatore umidifica/deumidifica, per propagare o limitare la diffusione di umidità.

7.8.2 Modalità di funzionamento

Le ventole evaporatore lavorano in funzione del parametro **F0**:

Par.	Descrizione	UM	Range
F0	Modalità Ventole evaporatore in funzionamento normale. Con F0 = 0 è possibile gestire dei cicli impostando F11 , F12 , rd2 , rd3 , rh2 , rh3 . 0 = A cicli; 1 = Sempre ON; 2 = Attive in funzione dei carichi; 3 = Termoregolate (F1 relativo alla regolazione temperatura); 4 = Attive in funzione dei carichi e termoregolate (F1 relativo alla regolazione temperatura).	---	0...4

Ventole evaporatore a cicli con **F11** > 0




Fig. 30. Funzionamento ventole evaporatore con **F11** > 0

7.8.3 Funzionamento durante uno sbrinamento

Il funzionamento delle ventole evaporatore durante uno sbrinamento dipende da **F2**.

Par.	Descrizione	UM	Range
F2	Modalità ventole evaporatore in sbrinamento. 0 = OFF; 1 = ON; 2 = In funzione di F0 .	---	0...2

7.8.4 Funzionamento ventole durante uno sgocciolamento

Durante uno sgocciolamento, le ventole evaporatore rimangono spente per il tempo impostato da **d7**, inoltre può essere impostato un ulteriore ritardo **F3** all'attivazione delle ventole evaporatore dopo uno sgocciolamento. In tal caso le ventole si attivano allo scadere di **F3**.

7.9 VENTOLE CONDENSATORE

7.9.1 Funzionamento

Le ventole condensatore si attivano in funzione delle seguenti condizioni:

- Un'uscita digitale **uc1...uc6** = 6 (configurata come ventole condensatore);
- Se **Pb3** \neq 1, le ventole condensatore, sono attivate in parallelo al compressore;
- Se **Fc3** = 0, le ventole si attivano alla soglia **Fc1+Fc2** e si spengono alla soglia **Fc1** (Funzionamento in parallelo al compressore e termoregolate);
- Se **Fc3** > 0, le ventole si attivano alla soglia **Fc1+Fc2** e si spengono alla soglia **Fc1** (Funzionamento indipendente al compressore e termoregolate);
- Durante sbrinamento a gas caldo, si attivano se temperatura **Pb3** supera la soglia di allarme **C6**.

7.10 RISPARMIO ENERGETICO (ENERGY SAVING)

7.10.1 Funzionamento

È possibile attivare il risparmio energetico tramite:

- Ingresso digitale **ic1** = 1
- Tasto (vedi "**5.4.9 Modificare il programma preimpostato in funzione in EVJ 556" a pagina 28**);
- Durata porta aperta se > **i10** si attiva il risparmio energetico per un tempo **HE2**;
- Orologio RTC, attivando il risparmio energetico ogni giorno, all'ora **H01** per un tempo **H02**.

Con risparmio energetico attivo:

- **Setpoint 1** viene sostituito da **Setpoint 1 + r4**.

I parametri di configurazione per il risparmio energetico sono:

Par.	Descrizione	UM	Range
r4	Offset setpoint in energy saving sommato al valore di setpoint.	°C/°F	0,0...99,0
HE2	Durata energy saving manuale.	min	0...999
H01	Energy saving temperatura orario inizio giornaliero.	h	0...23
H02	Durata energy saving temperatura giornaliero.	h	0...24




Fig. 31. Funzionamento in Risparmio Energetico

8. FUNZIONI

8.1 SANIFICAZIONE (SOLO EVJ 526)

Il ciclo di sanificazione, presente solo nel modello **EVJ 526**, permette di:

- Sanificare gli alimenti tramite lampade UV-C;
- Sterilizzare le celle tramite generatori di ozono;

La sanificazione tramite lampade UV-C, permette di eliminare virus e batteri dagli alimenti senza contaminazione.

La sterilizzazione tramite generatori di ozono permette di eliminare e contrastare la proliferazione di virus e batteri all'interno della cella frigorifera mantenendola igienizzata.

La funzione si attiva tramite funzioni da tasto, vedi "**5.4.9 Modificare il programma preimpostato in funzione in EVJ 556" a pagina 28**" ed è utilizzabile quando almeno uscita relè è configurata come Sanificazione **uc1...uc6 = 16**.

Durante il processo di sanificazione l'icona  è accesa fissa, mentre durante l'intervallo tra due sanificazioni successive, l'icona lampeggia.

I parametri di configurazione della sanificazione sono:

Par.	Descrizione	UM	Range
u10	Durata sanificazione.	min	0...99
u11	Intervallo tra 2 sanificazioni successive.	min	0...999
u12	Stato ventole evaporatore durante sanificazione. 0 = Indipendenti; 1 = Attive.	---	0/1
u13	Sanificazione in stand-by. 0 = Lampade UV; 1 = Ozonizzatore in stand-by, regolazione temperatura/umidità spenta; 2 = Ozonizzatore in stand-by e in funzione, regolazione temperatura/umidità sospesa.	---	0...2

8.2 STAGIONATURA (SOLO EVJ 536)

La funzione di Stagionatura, è presente solo nei modelli **EVJ 536**.

EVJ 536 è dotato di 6 programmi preimpostati di fabbrica.

Ognuno dei 6 programmi, è composto da 3 processi, in ordine:

- Stufatura (o Sgocciolamento);
- Asciugatura in 6 fasi;
- Stagionatura.

Per ciascuno di questi 3 processi, è possibile impostare:

- Durata (se impostata a 0 h, passa alla fase successiva);
- Setpoint temperatura (**SET 1**);
- Setpoint umidità (**SET 2**);
- Attiva/disattiva la ventilazione ridotta e;
- Attiva/disattiva la pausa lavoro tra fine fase e inizio fase successiva

Default dei 6 programmi preimpostati

Ciascuno dei 6 programmi preimpostati presenta la seguente mappatura di default:

	Stufatura	Asciugatura						Stagionatura
		1	2	3	4	5	6	
Durata (*)	10 h	15 h	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h	1 d
Set 1	20 °C	19 °C	19 °C	18 °C	17 °C	16 °C	15 °C	14 °C
Set 2	0 %	75 %	68 %	65 %	68 %	72 %	76 %	82 %
Ventilazione ridotta	No	No	No	No	No	No	No	No
Rinvenimento	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No
Sbrinamento	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale
Ricambio aria	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale

8.3 COPIA DEI PARAMETRI

8.3.1 Introduzione

EVJKEY si collega alla porta seriale TTL e permette di caricare e/o scaricare la mappa parametri.

Per ulteriori informazioni, consultare il foglio istruzioni p/n 104JKEYA304.

8.3.2 Caricare i parametri da controllore a EVJKEY (Upload)

Con **EVJKEY** collegata alla porta seriale TTL:

1. Impostare in OFF i DIP switch 1, 2 e 3;
2. Alimentare il controllore;
3. Si avvia automaticamente il riconoscimento di EVJKEY (i LED OK ed ERROR si accendono fissi);
4. A riconoscimento completato, il caricamento dei dati viene effettuato automaticamente.

L'operazione può richiedere qualche secondo per il completamento.

Se la procedura è andata a buon fine, il LED OK rimane acceso fisso mentre il LED ERROR si spegne, altrimenti se la procedura non è andata a buon fine, il LED OK si spegne mentre il LED ERROR rimane acceso fisso; ripetere la procedura.

8.3.3 Scaricare i parametri da EVJKEY a controllore (Download)

Con **EVJKEY** collegata alla porta seriale TTL:

1. Impostare in ON i DIP switch 1, 2 e 3;
2. Alimentare il controllore;
3. Si avvia automaticamente il riconoscimento di EVJKEY (i LED OK ed ERROR si accendono fissi);
4. A riconoscimento completato, il caricamento dei dati viene effettuato automaticamente.

L'operazione può richiedere qualche secondo per il completamento.

Se la procedura è andata a buon fine, il LED OK rimane acceso fisso mentre il LED ERROR si spegne, altrimenti se la procedura non è andata a buon fine, il LED OK si spegne mentre il LED ERROR rimane acceso fisso; ripetere la procedura.

8.4 RUN (SOLO EVJ 556)

La funzione RUN è presente solo nei modelli **EVJ 556**.

La funzione RUN permette di avviare un carico di tempo manualmente da tasto o dopo un periodo di tempo indipendentemente dai programmi (se abilitati) e senza l'abilitazione dell'uscita luce.

I parametri di configurazione della funzione RUN sono:

Par.	Descrizione	UM	Range
u9	Funzione RUN. 0 = auto (non disponibile); 1 = manuale >1 = A tempo	°C/°F	0,1...15,0
uc1 ... uc6	Configura uscita relè out1...out6 . 17 = Run (Solo EVJ 556);	---	0...18

8.4.1 Visualizzazione a display




Fig. 32. Visualizzazione a display funzione RUN (Solo EVJ 556)

A Display appare il tempo di attivazione della funzione e la dicitura:

- Run timer: se funzione attivata a tempo;
- Run manual: se funzione attivata manualmente.

8.5 AGITATORE (SOLO EVJ 556)

La funzione agitatore è presente solo nei modelli **EVJ 556**.

La funzione agitatore permette di gestire un Mixer durante la regolazione (carichi attivi) o durante la pausa (carichi disattivi).

I parametri di configurazione della funzione agitatore sono:

Par.	Descrizione	UM	Range
u10	Durata agitatore.	u12	0...999
u11	Intervallo agitatore.	min	0...999
u12	Unità di misura della durata agitatore. 0 = Secondi; 1 = Minuti.	---	0/1
u13	Funzione agitatore in regolazione. 0 = Agitatore ON per carico ON; 1 = Agitatore ON per compressore ON e a ciclo per caldo ON; 2 = Agitatore ON da tasto.	---	0...2
u14	Funzione agitatore in pausa regolazione (senza programmi). 0 = Agitatore ON; 1 = Agitatore a ciclo ON/OFF; 2 = Agitatore OFF.	---	0...2
uc1 ... uc6	Configura uscita relè out1...Out6 . 16 = Agitatore (EVJ 556);	---	0...18

8.5.1 Funzionamento

Agitatore ON per carico ON (u13 = 0) e Agitatore OFF in pausa regolazione (u14 = 2)



Agitatore ON per carico ON (u13 = 0) e Agitatore ON/OFF in pausa regolazione (u14 = 1)



Agitatore ON da Tasto (u13 = 2)

Da menu **AUX**, selezionando la funzione **Mixer**, si attiva l'uscita **uc1...uc6 = 16 (Agitatore)** per il tempo **u10**.

Agitatore ON durante fase di programma

Con **P30 > 0** la gestione dell'attivazione dell'agitatore in regolazione si trova nella fase del programma, mentre la gestione durante la pausa è in funzione di **u14**.

Sono gestite le seguenti opzioni di regolazione:

ON = Sempre acceso durante la regolazione;

ON-OFF = A cicli **u10 - u11**;

OFF = Spento.

8.6 BLOCCO REGOLAZIONE PER SOVRATEMPERATURA (SOLO EVJ 556)

La funzione di blocco della regolazione per sovratemperatura è presente solo nei modelli **EVJ 556**.

Questa funzione permette di bloccare la regolazione quando la temperatura letta dalla sonda di controllo supera la soglia di blocco.

Condizioni di funzionamento del blocco della regolazione

- **Pr3** = 4;
- **uc1...uc6** = 15.

Con parametro **u5** = 1 quando la funzione ausiliaria è attiva blocca la regolazione principale in base alla corrispondenza di configurazione data dal parametro u6.

- **u6** = 0: Quando la funzione ausiliaria è attiva e chiama caldo blocca il freddo principale.
- **u6** = 1: Quando la funzione ausiliaria è attiva e chiama freddo blocca relè caldo principale.

La riattivazione della regolazione dipenderà dallo stato di chiamata del carico e dei timer di protezione al momento del rientro.

In caso di sonda Pr3 in errore la funzione è disabilitata.

9. PARAMETRI

Descrizione colonne Tabella Parametri

- **Par.:** Lista dei parametri configurabili del dispositivo;
- **Descrizione:** Indica il funzionamento del parametro ed eventuali possibili selezioni;
- **UM:** Unità di misura relativa al parametro;
- **Range:** Descrive l'intervallo di valori che può assumere il parametro. Può essere correlato ad altri parametri dello strumento (indicati con il codice del parametro).
NOTA: se il valore reale è al di fuori dei limiti consentiti per il parametro stesso (ad esempio perché sono stati variati altri parametri che definiscono i suddetti limiti), invece del valore reale viene visualizzato il valore del limite violato;
- **Default:** Indica il valore preconfigurato di fabbrica;
NOTA: Se presente , indica che il parametro non è presente nel modello in questione.
- **PW:** Indica il livello di accesso del parametro.

9.1 TABELLA PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE

9.1.1 Parametri EVJ 506

Par.	Descrizione	UM	Range	Default	PW
Gruppo INGRESSI ANALOGICI					
CA1	Offset temperatura ambiente.	°C/°F	-25,0...25,0	0,0	1
CA2	Offset sonda umidità.	°C/°F	-25,0...25,0	0,0	1
CA3	Offset sonda ausiliaria.	°C/°F	-25,0...25,0	0,0	2
P0	Tipo di sonda. 0 = PTC + EVHTP500; 1 = NTC + EVHTP500; 2 = PTC + EVHTP520; 3 = NTC + EVHTP520.	---	0...3	1	2
P1	Abilita punto decimale in °C. 0 = No; 1 = Sì.	---	0/1	1	2
P2	Unità di misura temperatura (il cambio valore prevede di reimpostare manualmente i limiti dei parametri temperatura). 0 = °C; 1 = °F.	---	0/1	0	2
Pr3	Configurazione sonda Pb3. 0 = Ingresso digitale ID3; 1 = Sonda condensazione; 2 = Sonda spillone (solo visualizzazione); 3 = Sonda aria esterna (solo display); 4 = Sonda ausiliaria; 5 = Sonda sbrinamento 2.	---	0...5	5	2
P5	Valore display grande 1. 0 = Nessuna visualizzazione (display spento); 1 = Ingresso analogico 1; 2 = Ingresso analogico 2; 3 = Ingresso analogico 3; 4 = Setpoint 1 (Temperatura); 5 = Setpoint 2 (Umidità).	---	0...5	1	2
P6	Valore display piccolo 2. Analogico a P5.	---	0...5	2	2
P8	Tempo rinfresco display 1. Incrementa o decrementa di 1 digit per intervallo selezionato.	s/10	0...255	5	2
P9	Tempo rinfresco display 2. Incrementa o decrementa di 1 digit per intervallo selezionato.	S/10	0...255	5	2
P10	Filtro sonda cella. 0 = Filtraggio minimo, 15 = Filtraggio massimo.	---	0...15	0	2
P11	Filtro sonda umidità. 0 = Filtraggio minimo, 15 = Filtraggio massimo.	---	0...15	0	2
Gruppo REGOLAZIONE TEMPERATURA					
r0	Differenziale freddo setpoint.	°C/°F	0,1...25,0	2,0	1
r1	Setpoint minimo.	°C/°F	-30,0...r2	0,0	2
r2	Setpoint massimo.	°C/°F	r1...99,0	50,0	2
r4	Offset setpoint in energy saving sommato al valore di setpoint.	°C/°F	0,0...99,0	0,0	2
r5	Disabilita regolazione umidità in funzione OverTemp. 0 = No; 1 = Sì.	---	0/1	0	2
r6	Soglia relativa al Setpoint 1 temperatura in funzione OverTemp.	°C/°F	-40,0...99,0	0,0	2
r7	Durata della funzione OverTemp.	min	0...240	0	2
r11	Valore zona neutra da aggiungere al differenziale.	°C/°F	-10,0...10,0	0,0	2

Par.	Descrizione	UM	Range	Default	PW
r12	Differenziale caldo.	°C/°F	-25,0...-0,1	-2,0	1
r13	Parzializza uscita Caldo. 60 = Sempre ON.	s	0...60	60	2
r14	Priorità temperatura. 0 = Nessuna priorità, le regolazioni sono indipendenti; 1 = Regolazione caldo è prioritaria su deumidificazione fino a rientro in temperatura; 2 = Regolazione caldo e freddo è prioritaria su deumidificazione fino a rientro in temperatura; 3 = Regolazione freddo è prioritaria su deumidificazione fino a rientro in temperatura.	---	0...3	2	2
Gruppo UMIDIFICAZIONE/DEUMIDIFICAZIONE					
h1	Minimo setpoint 2 umidità.	%	0...h2	10	2
h2	Massimo setpoint 2 umidità.	%	h1...100	95	2
h4	Setpoint Extra umidità da attivazione tasto AUX. Il valore h4 si sostituisce al Setpoint 2 per il tempo h5 .	%	0...100	0	2
h5	Durata Setpoint h4 di Extra umidità. 0 = funzione disabilitata.	min	0...240	0	2
rd0	Differenziale di deumidificazione.	%	1...25	3	1
rd1	Zona neutra deumidifica.	%	0...10	0	2
rd2	Durata ventole ON in deumidificazione con F0 = 0. 0 = ventole ferme.	s	0...240	60	2
rd3	Durata ventole OFF in deumidificazione con F0 = 0. Se rd3 = 0 e rd2 ≠ 0 le ventole sono sempre accese.	s	0...240	0	2
rd4	Deumidifica con compressore o con compressore e caldo. 0 = Disabilitato; 1 = Compressore; 2 = Compressore e caldo.	---	0...3	1	2
rd5	Scalda e Deumidifica con uscita sbrinamento. 0 = No; 1 = Sì.	---	0/1	0	2
rh0	Differenziale umidificazione.	%	-25...-1	-3	1
rh1	Zona neutra umidificazione.	%	0...10	0	2
rh2	Durata uscita umidificazione accesa (o ventole se uscita RH non configurata). Con rh2 = 0 ventole ferme.	s	0...240	60	2
rh3	Durata Uscita Umidificazione Spenta (o ventole se uscita RH non configurata). Con rh3 = 0 e rh2 > 0 ventole sempre accese.	s	0...240	0	2
Gruppo COMPRESSORE					
C0	Ritardo compressore ON da power-on.	min	0...240	0	2
C2	Tempo minimo compressore OFF.	min	0...240	3	2
C3	Tempo minimo compressore ON.	s	0...240	0	2
C4	Tempo compressore OFF in allarme sonda cella.	min	0...240	10	2
C5	Tempo compressore ON in allarme sonda cella.	min	0...240	10	2
C6	Temperatura condensazione oltre la quale scatta l'allarme condensatore surriscaldato.	°C/°F	0...199	80,0	2
C7	Temperatura del condensatore oltre la quale scatta l'allarme blocco compressore, trascorso il tempo C8 .	°C/°F	0...199	90,0	2
C8	Ritardo attivazione allarme blocco compressore da superamento soglia C7 .	min	0...15	0	2
C10	Giorni compressore per manutenzione.	day	0...990	0	2
C11	Ritardo accensione compressore 2 da accensione compressore 1.	s	0...240	10	2
Gruppo SBRINAMENTO					
d0	Intervallo sbrinamento.	h	0...99	8	1
d1	Tipo di Sbrinamento. 0 = Resistenze elettriche; 1 = Inversione di ciclo (Gas caldo); 2 = A fermata del compressore.	---	0...3	0	2
d2	Temperatura evaporatore oltre la quale termina lo sbrinamento con sonda evaporatore (Pr3 = 5).	°C/°F	-99,0...99,0	8,0	1
d3	Durata Sbrinamento.	min	0...99	30	1

Par.	Descrizione	UM	Range	Default	PW
d4	Abilitazione sbrinamento all'accensione dispositivo. 0 = No; 1 = Sì, attiva sbrinamento all'accensione; 2 = Attiva sbrinamento post sovra-raffreddamento; 3 = Attiva sbrinamento all'accensione e post sovra-raffreddamento.	---	0...3	0	2
d5	Tempo che intercorre tra l'accensione dispositivo e l'avvio sbrinamento.	min	0...99	0	2
d6	Valore visualizzato a display durante uno sbrinamento. 0 = Regolazione; 1 = Display bloccato; 2 = Riservato.	---	0...2	1	2
d7	Tempo di sgocciolamento dell'evaporatore dopo uno sbrinamento.	min	0...15	0	2
d11	Abilitazione avviso sbrinamento terminato per durata massima (cod. dFd). 0 = No; 1 = Sì.	---	0/1	0	2
d15	Tempo compressore ON prima di sbrinamento a gas caldo.	min	0...99	0	2
Gruppo ALLARMI					
A1	Soglia allarme bassa temperatura.	°C/°F	-99,0...99,0	0,0	2
A2	Tipo Allarme Bassa Temperatura. 0 = Disabilitato; 1 = Relativo SET; 2 = Assoluto.	---	0...2	2	2
A4	Soglia allarme alta temperatura.	°C/°F	-99,0...99,0	50,0	2
A5	Tipo allarme alta temperatura. 0 = Disabilitato; 1 = Relativo SET; 2 = Assoluto.	---	0...2	2	2
A6	Ritardo attivazione allarmi temperatura e umidità da superamento soglia all'accensione dispositivo.	min	0...240	120	2
A7	Ritardo allarmi temperatura minima e massima.	min	0...240	15	2
A8	Ritardo attivazione allarme da superamento soglia dopo uno sbrinamento.	min	0...240	15	2
A9	Ritardo attivazione allarme da superamento soglia dopo la chiusura porta.	min	0...240	15	2
A10	Durata mancanza di tensione per registrazione allarme.	min	0...240	15	2
A11	Isteresi riferita ad A1 e A4 per determinazione soglia rientro allarmi.	°C/°F	0,1...15	1,0	2
AH1	Allarme relativo SET2 bassa umidità.	%	0...100	50	2
AH4	Allarme relativo SET2 alta umidità.	%	0...100	50	2
AH7	Ritardo allarme umidità e saturazione sonda.	min	0...240	30	2
Gruppo VENTOLE EVAPORATORE/CONDENSATORE					
F0	Modalità Ventole evaporatore in funzionamento normale. Con F0 = 0 è possibile gestire dei cicli impostando F11 , F12 , rd2 , rd3 , rh2 , rh3 . 0 = A cicli; 1 = Sempre ON; 2 = Attive in funzione dei carichi; 3 = Termoregolate (F1 relativo alla regolazione temperatura); 4 = Attive in funzione dei carichi e termoregolate (F1 relativo alla regolazione temperatura).	---	0...4	1	2
F1	Soglia regolazione ventole evaporatore con F0 = 3, 4 (relativo al setpoint).	°C/°F	-99,0...99,0	99,0	2
F2	Modalità ventole evaporatore in sbrinamento. 0 = OFF; 1 = ON; 2 = In funzione di F0 .	---	0...2	0	2
F3	Tempo massimo fermo ventole evaporatore post sgocciolamento.	min	0...15	0	2
F7	Soglia relativa a setpoint per ripartenza ventole dopo uno sbrinamento.	°C/°F	-99,0...99,0	99,0	2
F8	Differenziale del setpoint evaporatore.	°C/°F	0,1...15,0	2,0	2
F9	Ritardo spegnimento ventole evaporatore da spegnimento compressore.	s	0...240	5	2
F11	Tempo ventole ON in assenza di regolazione con F0 = 0. F11 = 0 le ventole restano ferme.	s	0...240	60	2
F12	Tempo ventole OFF in assenza di regolazione con F0 = 0. F12 = 0 e F11 > 0 le ventole sempre accese.	s	0...240	0	2
Fc1	Soglia ventole condensatore OFF.	°C/°F	0,0...99,0	25,0	2
Fc2	Differenziale ventole condensatore ON.	°C/°F	0,1...15,0	5,0	2
Fc3	Ritardo spegnimento ventole condensatore.	s	0...240	5	2
Gruppo PROPRIETÀ INGRESSI DIGITALI					
i1	Blocca display con porta aperta e dopo chiusura.	min	0...240	0	2
i2	Ritardo segnalazione allarme da apertura porta. -1 = Disabilitato.	min	-1...120	15	2

Par.	Descrizione	UM	Range	Default	PW
i3	Tempo massimo inibizione regolazione con porta aperta secondo configurazione ic1 = 7, 8, 9. - 1 = Disabilitato.	min	-1...120	15	2
i5	Ritardo allarme ingresso multifunzione.	min	0...120	0	2
i6	Intervallo conteggio eventi alta pressione Pr3 = 0 e ic3 = 1. Dal primo intervento si contano i8 eventi per reset manuale.	min	0...120	60	2
i7	Intervallo conteggio eventi termica ic1 = 5. Dal primo intervento si contano i8 eventi per reset manuale.	min	0...120	60	2
i8	Conteggio eventi ingresso digitale per allarme pressostato e/o termica. 0 = Sempre automatico; 1 = Sempre manuale.	---	0...15	1	2
Gruppo USCITA AUSILIARIA					
u6	Configurazione uscita ausiliaria. Il controllo manuale è da tasto AUX. 0 = Caldo; 1 = Freddo; 2 = Manuale.	---	0...2	0	2
u7	Setpoint ausiliario se u6 = 0, 1.	°C/°F	-99,0...99,0	0,0	2
u8	Differenziale per set ausiliario u7 .	°C/°F	0,1...15,0	1,0	2
u9	Funzione RUN. 0 = auto (non disponibile); 1 = manuale > 1 = A tempo	°C/°F	0,1...15,0	1,0	2
Gruppo CONFIGURAZIONE INGRESSI DIGITALI					
ic1	Funzione ingresso digitale 1. 0 = Disabilitato; 1 = Energy Saving; 2 = Allarme Multifunzione; 3 = Riservato; 4 = Stand-by; 5 = Termica 1; 6 = Termica 2; 7 = Compressore e ventole OFF, Luce ON; 8 = Ventole OFF, Luce ON; 9 = Luce ON; 10 = Compressore e ventole OFF; 11 = Ventole OFF.	---	0...11	7	2
iP1	Attivazione ingresso multifunzione 1 (Polarità). 0 = A contatto chiuso (NC); 1 = A contatto aperto (NA).	---	0/1	0	2
ic3	Funzione ingresso digitale 3. 0 = Disabilitato; 1 = Pressostato di alta.	---	0/1	0	2
iP3	Attivazione ingresso multifunzione 3 (Polarità). 0 = A contatto chiuso (NC); 1 = A contatto aperto (NA).	---	0/1	0	2

Par.	Descrizione	UM	Range	Default	PW
Gruppo CONFIGURAZIONE USCITE DIGITALI					
uc1	Configura uscita relè out1 . 0 = Disabilitato; 1 = Umidità (RH); 2 = Deumidifica (dRH); 3 = Allarme; 4 = Compressore 1; 5 = Caldo; 6 = Ventola condensatore; 7 = ON/OFF; 8 = Cambio aria; 9 = Luce; 10 = Compressore 2; 11 = Ventole evaporatore; 12 = Sbrinamento; 13...14 = Riservato; 15 = Ausiliario; 16...18 = Riservato.	---	0...18	4	2
uc2	Configura uscita relè out2 . Analogo a uc1 .	---	0...18	5	2
uc3	Configura uscita relè out3 . Analogo a uc1 .	---	0...18	9	2
uc4	Configura uscita relè out4 . Analogo a uc1 .	---	0...18	1	2
uc5	Configura uscita relè out5 . Analogo a uc1 .	---	0...18	11	2
uc6	Configura uscita relè out6 . Analogo a uc1 .	---	0...18	12	2
Gruppo CONFIGURAZIONE TASTI					
POF	Abilita tasto stand-by (ON/OFF). 0 = Disabilitato; 1 = Abilitato.	---	0/1	1	2
PLi	Abilita tasto luce in stand-by. 0 = Disabilitato; 1 = Abilitato.	---	0/1	1	1
PSr	Disattiva uscita allarme con tacitazione buzzer. 0 = Non disattivare; 1 = Disattiva.	---	0/1	1	1
Pbu	Configurazione funzionamento buzzer. 0 = Buzzer disattivato; 1 = Solo segnalazione allarme; 2 = Segnalazione allarme e feedback tastiera.	---	0...2	2	2
SEn	Soglia della tastiera capacitiva.	---	60...120	70	2
PLo	Tempo di inutilizzo tastiera dopo la quale si blocca.	s	0...240	60	2
Gruppo PASSWORD					
PAS	Password parametri livello 2 (installatore).	---	-99... 999	-19	2
PS1	Password parametri livello 1 (utente).	---	-99... 999	1	2
PA1	EVlink/EVconnect password utente (non da strumento).	---	-99... 999	426	2
PS2	EVlink/EVconnect password service.	---	-99... 999	824	2
Gruppo OROLOGIO					
Hr0	Abilita orologio. 0 = Disabilitato; 1 = Abilitato.	---	0/1	0	2
Gruppo COMUNICAZIONE REMOTA					
BLE	Tipo di comunicazione. 0 = Locale (Modbus); 1 = Remota (EVLINK) (Non modificare i parametri LA , Lb e LP).	---	0/1	1	2
rE0	Intervallo registrazione.	min	0...240	15	2
rE1	Valore da registrare. 0 = Nessun valore da registrare; 1 = Solo valore sonda Pb1; 2 = Solo valore sonda Pb2; 3 = Solo valore sonda Pb3; 4 = Valore sonda Pb1 e Pb2; 5 = Valore di tutte le sonde.	---	0...5	4	2

Par.	Descrizione	UM	Range	Default	PW
Gruppo CONFIGURAZIONE SBRINAMENTO RTC					
Hd1	Orario attivazione Sbrinamento 1. "----" = Disabilitato.	h	----, 0...23	----	2
Hd2	Orario attivazione Sbrinamento 2. "----" = Disabilitato.	h	----, 0...23	----	2
Hd3	Orario attivazione Sbrinamento 3. "----" = Disabilitato.	h	----, 0...23	----	2
Hd4	Orario attivazione Sbrinamento 4. "----" = Disabilitato.	h	----, 0...23	----	2
Hd5	Orario attivazione Sbrinamento 5. "----" = Disabilitato.	h	----, 0...23	----	2
Hd6	Orario attivazione Sbrinamento 6. "----" = Disabilitato.	h	----, 0...23	----	2
Gruppo CONFIGURAZIONE MODBUS					
LA	Indirizzo controllore protocollo modbus.	---	0...247	247	2
Lb	Velocità di trasmissione modbus (baud rate). 0 = 2400; 1 = 4800; 2 = 9600; 3 = 19200.	baud	0...3	3	2
LP	Bit di parità modbus. 0 = None; 1 = Odd; 2 = Even.	---	0...2	2	2
Gruppo ENERGY SAVING					
HE2	Durata energy saving manuale.	min	0...999	0	2
H01	Energy saving temperatura orario inizio giornaliero.	h	0...23	0	2
H02	Durata energy saving temperatura giornaliero.	h	0...24	0	2

9.1.2 Parametri altri modelli

Par.	Descrizione	UM	Range	Default EVJ ...			PW
				526	536	556	
Gruppo INGRESSI ANALOGICI							
CA1	Offset temperatura ambiente.	°C/°F	-25,0...25,0	0,0	0,0	0,0	1
CA2	Offset sonda umidità.	°C/°F	-25,0...25,0	0,0	0,0	0,0	1
CA3	Offset sonda ausiliaria.	°C/°F	-25,0...25,0	0,0	0,0	0,0	2
P0	Tipo di sonda. 0 = PTC + EVHTP500; 1 = NTC + EVHTP500; 2 = PTC + EVHTP520; 3 = NTC + EVHTP520.	---	0...3	1	1	3	2
P1	Abilita punto decimale in °C. 0 = No; 1 = Si.	---	0/1	1	1	1	2
P2	Unità di misura temperatura (il cambio valore prevede di reimpostare manualmente i limiti dei parametri temperatura). 0 = °C; 1 = °F.	---	0/1	0	0	0	2
Pr2	Abilita sonda umidità Pb2 . 0 = Sonda umidità disabilitata; 1 = Sonda umidità abilitata.	---	0/1			1	2
Pr3	Configurazione sonda Pb3. 0 = Ingresso digitale ID3 ; 1 = Sonda condensazione; 2 = Sonda spillone (solo visualizzazione); 3 = Sonda aria esterna (solo display); 4 = Sonda ausiliaria; 5 = Sonda sbrinamento 2.	---	0...5	5	5	5	2
P5	Valore display grande 1. 0 = Nessuna visualizzazione (display spento); 1 = Ingresso analogico 1; 2 = Ingresso analogico 2; 3 = Ingresso analogico 3; 4 = Setpoint 1 (Temperatura); 5 = Setpoint 2 (Umidità).	---	0...5	1	1	1	2
P6	Valore display piccolo 2. Analogo a P5 .	---	0...5	2	2	2	2
P8	Tempo rinfresco display 1. Incrementa o decrementa di 1 digit per intervallo selezionato.	s/10	0...250	5	5	5	2
P9	Tempo rinfresco display 2. Incrementa o decrementa di 1 digit per intervallo selezionato.	s/10	0...250	5	5	5	2
P10	Configurazione tastiera. 0 = Standard; 1 = Custom.	---	0/1			0	2
P20	Abilita regolazione umidità. 0 = Regolazione umidità disabilitata; 1 = Regolazione umidità abilitata.	---	0/1			1	2
P30	Abilita programmi. 0 = Nessun programma. Regolazione continua senza start/stop; 1 = Programma umidificazione generico; 2 = Fino a 6 programmi a fasi generiche o di stagionatura.	---	0...2			2	2
P31	Abilita cambio set del programma in corso e i tempi durante ciclo attivo. 0 = No; 1 = Si.	---	0/1		1	1	2
P32	Se P31 = 1 abilita la memorizzazione delle modifiche dei setpoint anche nel programma. Le variazioni del timer sono escluse. 0 = No; 1 = Si.	---	0/1		0	0	2
Gruppo REGOLAZIONE TEMPERATURA							
r0	Differenziale freddo setpoint.	°C/°F	0,1...25,0	2,0	2,0	2,0	1
r1	Setpoint minimo.	°C/°F	-30,0... r2	0,0	0,0	0,0	2
r2	Setpoint massimo.	°C/°F	r1 ...99,0	50,0	50,0	50,0	2
r4	Offset setpoint in energy saving sommato al valore di setpoint.	°C/°F	0,0...99,0	0,0	0,0	0,0	2
r5	Disabilita regolazione umidità in funzione OverTemp. 0 = No; 1 = Si.	---	0/1	0			2
r6	Soglia relativa al Setpoint 1 temperatura in funzione OverTemp.	°C/°F	-40,0...99,0	0,0			2
r7	Durata della funzione OverTemp.	min	0...240	0			2
r11	Valore zona neutra da aggiungere al differenziale.	°C/°F	-10,0...10,0	0,0	0,0	0,0	2

Par.	Descrizione	UM	Range	Default EVJ ...			PW
				526	536	556	
r12	Differenziale caldo.	°C/°F	-25,0...-0,1	-2,0	-2,0	-2,0	1
r13	Parzializza uscita Caldo. 60 = Sempre ON.	s	0...60	60	60	60	2
r14	Priorità temperatura. 0 = Nessuna priorità, le regolazioni sono indipendenti; 1 = Regolazione caldo è prioritaria su deumidificazione fino a rientro in temperatura; 2 = Regolazione caldo e freddo è prioritaria su deumidificazione fino a rientro in temperatura; 3 = Regolazione freddo è prioritaria su deumidificazione fino a rientro in temperatura.	---	0...3	2	2	2	2
Gruppo UMIDIFICAZIONE/DEUMIDIFICAZIONE							
h1	Minimo setpoint 2 umidità.	%	0...h2	10	10	10	2
h2	Massimo setpoint 2 umidità.	%	h1...100	95	95	95	2
h4	Setpoint Extra umidità da attivazione tasto AUX. Il valore h4 si sostituisce al Setpoint 2 per il tempo h5 .	%	0...100	0			2
h5	Durata Setpoint h4 di Extra umidità. 0 = funzione disabilitata.	min	0...240	0			2
rd0	Differenziale di deumidificazione.	%	1...25	3	3	3	1
rd1	Zona neutra deumidifica.	%	0...10	0	0	0	2
rd2	Durata ventole ON in deumidificazione con F0 = 0. 0 = ventole ferme.	s	0...240	60	60	60	2
rd3	Durata ventole OFF in deumidificazione con F0 = 0. Se rd3 = 0 e rd2 ≠ 0 le ventole sono sempre accese.	s	0...240	0	0	0	2
rd4	Deumidifica con compressore o con compressore e caldo. 0 = Disabilitato; 1 = Compressore; 2 = Compressore e caldo.	---	0...3	1	1	1	2
rd5	Scalda e Deumidifica con uscita sbrinamento. 0 = No; 1 = Si.	---	0/1	0	0	0	2
rh0	Differenziale umidificazione.	%	-25...-1	-3	-3	-3	1
rh1	Zona neutra umidificazione.	%	0...10	0	0	0	2
rh2	Durata uscita umidificazione accesa (o ventole se uscita RH non configurata). Con rh2 = 0 ventole ferme.	s	0...240	60	60	60	2
rh3	Durata Uscita Umidificazione Spenta (o ventole se uscita RH non configurata). Con rh3 = 0 e rh2 > 0 ventole sempre accese.	s	0...240	0	0	0	2
Gruppo COMPRESSORE							
C0	Ritardo compressore ON da power-on.	min	0...240	0	0	0	2
C2	Tempo minimo compressore OFF.	min	0...240	3	3	3	2
C3	Tempo minimo compressore ON.	s	0...240	0	0	0	2
C4	Tempo compressore OFF in allarme sonda cella.	min	0...240	10	10	10	2
C5	Tempo compressore ON in allarme sonda cella.	min	0...240	10	10	10	2
C6	Temperatura condensazione oltre la quale scatta l'allarme condensatore surriscaldato.	°C/°F	0...199	80,0	80,0	80,0	2
C7	Temperatura del condensatore oltre la quale scatta l'allarme blocco compressore, trascorso il tempo C8 .	°C/°F	0...199	90,0	90,0	90,0	2
C8	Ritardo attivazione allarme blocco compressore da superamento soglia C7 .	min	0...15	0	0	0	2
C10	Giorni compressore per manutenzione.	day	0...990	0	0	0	2
C11	Ritardo accensione compressore 2 da accensione compressore 1.	s	0...240	10	10	10	2
Gruppo SBRINAMENTO							
d0	Intervallo sbrinamento.	h	0...99	8	8	8	1
d1	Tipo di Sbrinamento. 0 = Resistenze elettriche; 1 = Inversione di ciclo (Gas caldo); 2 = A fermata del compressore.	---	0...3	0	0	0	2
d2	Temperatura evaporatore oltre la quale termina lo sbrinamento con sonda evaporatore (Pr3 = 5).	°C/°F	-99,0...99,0	8,0	8,0	8,0	1
d3	Durata Sbrinamento.	min	0...99	30	30	15	1

Par.	Descrizione	UM	Range	Default EVJ ...			PW
				526	536	556	
d4	Abilitazione sbrinamento all'accensione dispositivo. 0 = No; 1 = Sì, attiva sbrinamento all'accensione; 2 = Attiva sbrinamento post sovra-raffreddamento; 3 = Attiva sbrinamento all'accensione e post sovra-raffreddamento.	---	0...3	0	0	0	2
d5	Tempo che intercorre tra l'accensione dispositivo e l'avvio sbrinamento.	min	0...99	0	0	0	2
d6	Valore visualizzato a display durante uno sbrinamento. 0 = Regolazione; 1 = Display bloccato; 2 = Riservato.	---	0...2	1	1	0	2
d7	Tempo di sgocciolamento dell'evaporatore dopo uno sbrinamento.	min	0...15	0	0	0	2
d11	Abilitazione avviso sbrinamento terminato per durata massima (cod. dFd). 0 = No; 1 = Sì.	---	0/1	0	0	0	2
d13	Sbrinamento durante pausa lavoro (rinvenimento). 0 = No; 1 = Sì.	---	0/1		0	0	2
d15	Tempo compressore ON prima di sbrinamento a gas caldo.	min	0...99	0	0	0	2
Gruppo ALLARMI							
A1	Soglia allarme bassa temperatura.	°C/°F	-99,0...99,0	0,0	0,0	0,0	2
A2	Tipo Allarme Bassa Temperatura. 0 = Disabilitato; 1 = Relativo SET; 2 = Assoluto.	---	0...2	2	2	2	2
A4	Soglia allarme alta temperatura.	°C/°F	-99,0...99,0	50,0	50,0	50,0	2
A5	Tipo allarme alta temperatura. 0 = Disabilitato; 1 = Relativo SET; 2 = Assoluto.	---	0...2	2	2	2	2
A6	Ritardo attivazione allarmi temperatura e umidità da superamento soglia all'accensione dispositivo.	min	0...240	120	120	120	2
A7	Ritardo allarmi temperatura minima e massima.	min	0...240	15	15	15	2
A8	Ritardo attivazione allarme da superamento soglia dopo uno sbrinamento.	min	0...240	15	15	15	2
A9	Ritardo attivazione allarme da superamento soglia dopo la chiusura porta.	min	0...240	15	15	15	2
A10	Durata mancanza di tensione per registrazione allarme.	min	0...240	15	15	15	2
A11	Isteresi riferita ad A1 e A4 per determinazione soglia rientro allarmi.	°C/°F	0,1...15	1,0	1,0	1,0	2
A12	Abilitazione allarme Mancanza di tensione. 0 = Allarme disabilitato; 1 = Allarme abilitato; 2 = Allarme abilitato e buzzer ritardato.	---	0/1			0	2
AH1	Allarme relativo SET2 bassa umidità.	%	0...100	50	50	50	2
AH4	Allarme relativo SET2 alta umidità.	%	0...100	50	50	50	2
AH7	Ritardo allarme umidità e saturazione sonda.	min	0...240	30	30	30	2
Gruppo VENTOLE EVAPORATORE/CONDENSATORE							
F0	Modalità Ventole evaporatore in funzionamento normale. Con F0 = 0 è possibile gestire dei cicli impostando F11 , F12 , rd2 , rd3 , rh2 , rh3 . 0 = A cicli; 1 = Sempre ON; 2 = Attive in funzione dei carichi; 3 = Termoregolate (F1 relativo alla regolazione temperatura); 4 = Attive in funzione dei carichi e termoregolate (F1 relativo alla regolazione temperatura).	---	0...4	1	1	1	2
F1	Soglia regolazione ventole evaporatore con F0 = 3, 4 (relativo al setpoint).	°C/°F	-99,0...99,0	99,0	99,0	99,0	2
F2	Modalità ventole evaporatore in sbrinamento. 0 = OFF; 1 = ON; 2 = In funzione di F0 .	---	0...2	0	0	0	2
F3	Tempo massimo fermo ventole evaporatore post sgocciolamento.	min	0...15	0	0	0	2
F7	Soglia relativa a setpoint per ripartenza ventole dopo uno sbrinamento.	°C/°F	-99,0...99,0	99,0	99,0	99,0	2
F8	Differenziale del setpoint evaporatore.	°C/°F	0,1...15,0	2,0	2,0	2,0	2
F9	Ritardo spegnimento ventole evaporatore da spegnimento compressore.	s	0...240	5	5	5	2
F11	Tempo ventole ON in assenza di regolazione con F0 = 0. F11 = 0 le ventole restano ferme.	s	0...240	60	60	60	2
F12	Tempo ventole OFF in assenza di regolazione con F0 = 0. F12 = 0 e F11 > 0 le ventole sempre accese.	s	0...240	0	0	0	2

Par.	Descrizione	UM	Range	Default EVJ ...			PW
				526	536	556	
F30	Stato ventole evaporatore durante cambio aria. 0 = Spente; 1 = Accese.	---	0/1		0	0	2
F31	Orario attivazione cambio aria 1. "- - - -" = Disabilitato.	h	----, 0...24		24		2
F32	Orario attivazione cambio aria 2. "- - - -" = Disabilitato.	h	----, 0...24		24		2
F33	Orario attivazione cambio aria 3. "- - - -" = Disabilitato.	h	----, 0...24		24		2
F34	Orario attivazione cambio aria 4. "- - - -" = Disabilitato.	h	----, 0...24		24		2
F35	Orario attivazione cambio aria 5. "- - - -" = Disabilitato.	h	----, 0...24		24		2
F36	Orario attivazione cambio aria 6. "- - - -" = Disabilitato.	h	----, 0...24		24		2
Fc1	Soglia ventole condensatore OFF.	°C/°F	0,0...99,0	25,0	25,0	25,0	2
Fc2	Differenziale ventole condensatore ON.	°C/°F	0,1...15,0	5,0	5,0	5,0	2
Fc3	Ritardo spegnimento ventole condensatore.	s	0...240	5	5	5	2
Gruppo PROPRIETÀ INGRESSI DIGITALI							
i1	Blocca display con porta aperta e dopo chiusura.	min	0...240	0	0	0	2
i2	Ritardo segnalazione allarme da apertura porta. -1 = Disabilitato.	min	-1...120	15	15	15	2
i3	Tempo massimo inibizione regolazione con porta aperta secondo configurazione ic1 = 7, 8, 9. -1 = Disabilitato.	min	-1...120	15	15	15	2
i5	Ritardo allarme ingresso multifunzione.	min	0...120	0	0	0	2
i6	Intervallo conteggio eventi alta pressione Pr3 = 0 e ic3 = 1. Dal primo intervento si contano i8 eventi per reset manuale.	min	0...120	60	60	60	2
i7	Intervallo conteggio eventi termica ic1 = 5. Dal primo intervento si contano i8 eventi per reset manuale.	min	0...120	60	60	60	2
i8	Conteggio eventi ingresso digitale per allarme pressostato e/o termica. 0 = Sempre automatico; 1 = Sempre manuale.	---	0...15	1	1	1	2
Gruppo USCITA AUSILIARIA							
u5	Soglia attivazione resistenze porta. (Solo EVJ 526).	°C/°F	-99,0...99,0	0			2
u5	Blocco regolazione principale. (Solo EVJ 556). 0 = No; 1 = Sì. • u6 = 0 con AUX attivo blocca uscita caldo principale; • u6 = 1 con AUX attivo blocca uscita compressore principale.	---	0/1			0	2
u6	Configurazione uscita ausiliaria. Il controllo manuale è da tasto AUX. 0 = Caldo; 1 = Freddo; 2 = Manuale.	---	0...2	0	0	0	2
u7	Setpoint ausiliario se u6 = 0, 1.	°C/°F	-99,0...99,0	0,0	0,0	0,0	2
u8	Differenziale per set ausiliario u7 .	°C/°F	0,1...15,0	1,0	1,0	1,0	2
u9	Funzione RUN. 0 = auto (non disponibile); 1 = manuale > 1 = A tempo	°C/°F	0,1...15,0	1,0	1,0	1,0	2
u10	Durata sanificazione.	min	0...99	0			2
u11	Intervallo tra 2 sanificazioni successive.	min	0...999	0			2
u12	Stato ventole evaporatore durante sanificazione. 0 = Indipendenti; 1 = Attive.	---	0/1	0			2
u13	Sanificazione in stand-by. 0 = Lampade UV; 1 = Ozonizzatore in stand-by, regolazione temperatura/umidità spenta; 2 = Ozonizzatore in stand-by e in funzione, regolazione temperatura/umidità sospesa.	---	0...2	0			2
Gruppo Mixer (SOLO EVJ 556)							
u10	Durata agitatore.	u12	0...999			0	2
u11	Intervallo agitatore.	min	0...999			0	2
u12	Unità di misura della durata agitatore. 0 = Secondi; 1 = Minuti.	---	0/1			0	2
u13	Funzione agitatore in regolazione. 0 = Agitatore ON per carico ON; 1 = Agitatore ON per compressore ON e a ciclo per caldo ON; 2 = Agitatore ON da tasto.	---	0...2			0	2

Par.	Descrizione	UM	Range	Default EVJ ...			PW
				526	536	556	
u14	Funzione agitatore in pausa regolazione (senza programmi). 0 = Agitatore ON; 1 = Agitatore a ciclo ON/OFF; 2 = Agitatore OFF.	---	0...2			0	2
Gruppo CONFIGURAZIONE INGRESSI DIGITALI							
ic1	Funzione ingresso digitale 1. 0 = Disabilitato; 1 = Energy Saving; 2 = Allarme Multifunzione; 3 = Riservato; 4 = Stand-by; 5 = Termica 1; 6 = Termica 2; 7 = Compressore e ventole OFF, Luce ON; 8 = Ventole OFF, Luce ON; 9 = Luce ON; 10 = Compressore e ventole OFF; 11 = Ventole OFF.	---	0...11	7	7	7	2
ip1	Attivazione ingresso multifunzione 1 (Polarità). 0 = A contatto chiuso (NC); 1 = A contatto aperto (NA).	---	0/1	0	0	0	2
ic3	Funzione ingresso digitale 3. 0 = Disabilitato; 1 = Pressostato di alta.	---	0/1	0	0	0	2
ip3	Attivazione ingresso multifunzione 3 (Polarità). 0 = A contatto chiuso (NC); 1 = A contatto aperto (NA).	---	0/1	0	0	0	2
Gruppo CONFIGURAZIONE USCITE DIGITALI							
uc1	Configura uscita relè out1 . 0 = Disabilitato; 1 = Umidità (RH); 2 = Deumidifica (dRH); 3 = Allarme; 4 = Compressore 1; 5 = Caldo; 6 = Ventola condensatore; 7 = ON/OFF; 8 = Cambio aria; 9 = Luce; 10 = Compressore 2; 11 = Ventole evaporatore; 12 = Sbrinamento; 13 = Cornice porta (Solo EVJ 526); 14 = Ventole evaporatore 2 (Solo EVJ 526/ EVJ 536); 15 = Ausiliario; 16 = Sanificazione (EVJ 526) / Agitatore (EVJ 556); 17 = Run (Solo EVJ 556); 18 = Riservato.	---	0...18	4	4	4	2
uc2	Configura uscita relè out2 . Analogo a uc1 .	---	0...18	5	5	5	2
uc3	Configura uscita relè out3 . Analogo a uc1 .	---	0...18	9	9	9	2
uc4	Configura uscita relè out4 . Analogo a uc1 .	---	0...18	1	1	1	2
uc5	Configura uscita relè out5 . Analogo a uc1 .	---	0...18	11	11	11	2
uc6	Configura uscita relè out6 . Analogo a uc1 .	---	0...18	12	12	12	2
Gruppo CONFIGURAZIONE TASTI							
POF	Abilita tasto stand-by (ON/OFF). 0 = Disabilitato; 1 = Abilitato.	---	0/1	1	1	1	2
PLi	Abilita tasto luce in stand-by. 0 = Disabilitato; 1 = Abilitato.	---	0/1	1	1	1	1

Par.	Descrizione	UM	Range	Default EVJ ...			PW
				526	536	556	
PSr	Disattiva uscita allarme con tacitazione buzzer. 0 = Non disattivare; 1 = Disattiva.	---	0/1	1	1	1	1
Pbu	Configurazione funzionamento buzzer. 0 = Buzzer disattivato; 1 = Solo segnalazione allarme; 2 = Segnalazione allarme e feedback tastiera.	---	0...2	2	2	2	2
SEn	Soglia della tastiera capacitiva.	---	60...120	70			2
PLo	Tempo di inutilizzo tastiera dopo la quale si blocca.	s	0...240	60			2
Gruppo PASSWORD							
PAS	Password parametri livello 2 (installatore).	---	-99... 999	-19	-19	-19	2
PS1	Password parametri livello 1 (utente).	---	-99... 999	1	1	1	2
PA1	EVlink/EVconnect password utente (non da strumento).	---	-99... 999	426	426	426	2
PS2	EVlink/EVconnect password service.	---	-99... 999	824	824	824	2
Gruppo OROLOGIO							
Hr0	Abilita orologio. 0 = Disabilitato; 1 = Abilitato.	---	0/1	0	0	0	2
Gruppo COMUNICAZIONE REMOTA							
BLE	Tipo di comunicazione. 0 = Locale (Modbus); 1 = Remota (EVLINK) (Non modificare i parametri LA , Lb e LP).	---	0/1	1	1	1	2
rE0	Intervallo registrazione.	min	0...240	15	15	15	2
rE1	Valore da registrare. 0 = Nessun valore da registrare; 1 = Solo valore sonda Pb1; 2 = Solo valore sonda Pb2; 3 = Solo valore sonda Pb3; 4 = Valore sonda Pb1 e Pb2; 5 = Valore di tutte le sonde.	---	0...5	4	4	4	2
Gruppo CONFIGURAZIONE SBRINAMENTO RTC							
Hd1	Orario attivazione Sbrinamento 1. "----" = Disabilitato.	h	----, 0...23	----	----	----	2
Hd2	Orario attivazione Sbrinamento 2. "----" = Disabilitato.	h	----, 0...23	----	----	----	2
Hd3	Orario attivazione Sbrinamento 3. "----" = Disabilitato.	h	----, 0...23	----	----	----	2
Hd4	Orario attivazione Sbrinamento 4. "----" = Disabilitato.	h	----, 0...23	----	----	----	2
Hd5	Orario attivazione Sbrinamento 5. "----" = Disabilitato.	h	----, 0...23	----	----	----	2
Hd6	Orario attivazione Sbrinamento 6. "----" = Disabilitato.	h	----, 0...23	----	----	----	2
Gruppo CONFIGURAZIONE MODBUS							
LA	Indirizzo controllore protocollo modbus.	---	0...247	247	247	247	2
Lb	Velocità di trasmissione modbus (baud rate). 0 = 2400; 1 = 4800; 2 = 9600; 3 = 19200.	baud	0...3	3	3	3	2
LP	Bit di parità modbus. 0 = None; 1 = Odd; 2 = Even.	---	0...2	2	2	2	2
Gruppo ENERGY SAVING							
HE2	Durata energy saving manuale.	min	0...999	0	0	0	2
H01	Energy saving temperatura orario inizio giornaliero.	h	0...23	0	0	0	2
H02	Durata energy saving temperatura giornaliero.	h	0...24	0	0	0	2

10. DIAGNOSTICA

Nella tabella che segue sono indicati gli allarmi con la relativa soluzione. La segnalazione avviene tramite accensione LED allarme  e del buzzer. Ogni allarme viene registrato nel menu Allarmi.

10.1 TABELLA ALLARMI

Codice	Descrizione	Causa	Effetti	Risoluzione
Pr1	Sonda in errore	<ul style="list-style-type: none"> Sonda non funzionante Sonda collegata non correttamente Tipo sonda non corretto 	<ul style="list-style-type: none"> Visualizzazione codice Pr1 Regolazione compressore in funzione di C4 e C5 Regolazione caldo sospesa 	<ul style="list-style-type: none"> Controllare il tipo di sonda (PO) Controllare il cablaggio sonda Cambiare il tipo di sonda
Pr2			<ul style="list-style-type: none"> Visualizzazione codice Pr2 Regolazione umid./deumid. sospesa. Per saturazione il regolatore applica un tempo AH7 prima di generare l'allarme 	
Pr3			<ul style="list-style-type: none"> Visualizzazione codice Pr3 Se Pr3 = 5, fine sbrinamento è per timeout. 	
AL	Allarme di bassa temperatura Pb1	Temperatura Pb1 > A1 per un tempo pari a A7	<ul style="list-style-type: none"> Visualizzazione codice AL Nessun effetto sulla regolazione 	Attendere che la temperatura letta da Pb1 scenda sotto la soglia di allarme (A1-A11)
AH	Allarme di alta temperatura Pb1	Temperatura Pb1 > A4 per un tempo pari a A7	<ul style="list-style-type: none"> Visualizzazione codice AH Nessun effetto sulla regolazione 	Attendere che la temperatura letta da Pb1 salga sopra la soglia di allarme (AH+A11)
AL2	Allarme di bassa umidità Pb2	Umidità Pb2 > AH1 per un tempo pari a AH7	<ul style="list-style-type: none"> Visualizzazione codice AL2 Nessun effetto sulla regolazione 	Attendere che la temperatura letta da Pb2 scenda sotto la soglia di allarme (AH1-2%)
AH2	Allarme di alta umidità Pb2	Umidità Pb2 < AH4 per un tempo pari a AH7	<ul style="list-style-type: none"> Visualizzazione codice AH2 Nessun effetto sulla regolazione 	Attendere che la temperatura letta da Pb2 salga sopra la soglia di allarme (AH4+2%)
id	Allarme porta aperta	Ingresso digitale attivato per un tempo > i2	<ul style="list-style-type: none"> Visualizzazione codice id Blocca regolatori in base alla funzione attiva in iC1 = 7, 8 o 9 	<ul style="list-style-type: none"> Se i2 = -1 l'allarme è disabilitato; Verificare i2 e iP1
COH	Segnalazione condensatore surriscaldato	Temperatura condensatore > C6	<ul style="list-style-type: none"> Visualizzazione codice COH Nessun effetto sulla regolazione 	Verificare C6
CSd	Allarme alta condensazione	Temperatura condensatore > C7 per un tempo pari a C8	<ul style="list-style-type: none"> Visualizzazione codice CSd Blocca compressore 	<ul style="list-style-type: none"> Spegnere e accendere lo strumento; Verificare C7 e C8
iA	Allarme ingresso multifunzione	Ingresso digitale attivato (iC1 = 2) per un tempo pari a i5	<ul style="list-style-type: none"> Visualizzazione codice iA Nessun effetto sulla regolazione 	Verificare i5
dFd	Allarme timeout sbrinamento	Sbrinamento terminato per timeout anziché per raggiungimento temperatura d2	<ul style="list-style-type: none"> Visualizzazione codice dFd Icona allarme  lampeggiante Nessun effetto sulla regolazione 	<ul style="list-style-type: none"> Toccare un tasto qualsiasi Verificare d2, d3 e d11
HP	Allarme pressostato digitale	Attivazione allarme pressostato causato dal pressostato digitale	<ul style="list-style-type: none"> Blocca compressore e deumidifica Il regolatore conta dal primo il numero di eventi i8 nel tempo i6 	Verificare e rimuovere la causa che ha provocato l'allarme su ingresso digitale (reset automatico con i6 = 0)
CtH	Allarme termica 1	Ingresso digitale attivato (iC1 = 5)	Il regolatore conta dal primo il numero di eventi i8 nel tempo i7	Se i7 = 0 il riarmo è sempre automatico
rtc	Allarme orologio	Allarme orologio (RTC) non funzionante	Funzioni collegate all'orologio non presenti o non sincronizzate con l'orario effettivo	Impostare l'ora corretta. Se l'errore permane sostituire lo strumento (batteria RTC scarica)
PF	Allarme mancanza tensione	Mancanza di tensione per un tempo > A10	Registrazione codice PF	Verificare il cablaggio dell'alimentazione

Questa pagina è stata lasciata intenzionalmente vuota.

Questo documento e le soluzioni in esso contenute sono proprietà intellettuale EVCO tutelata dal Codice dei diritti di proprietà Industriale (CPI). EVCO pone il divieto assoluto di riproduzione e divulgazione anche parziale dei contenuti se non espressamente autorizzata da EVCO stessa.

Ogni utente o specialista di integrazione deve condurre le proprie analisi complete e appropriate del rischio, effettuare la valutazione e il test dei prodotti in relazione all'uso o all'applicazione specifica.

Né EVCO né qualunque associata o filiale si ritiene responsabile o perseguibile per il cattivo uso delle informazioni ivi contenute.

MADE IN ITALY

EVCO S.p.A.

Via Feltre 81, 32036 Sedico (BL) ITALY

Telefono: +39 0437 8422

Fax: +39 0437 83648

E-mail: info@evco.it

Web: www.evco.it