

LABEL	MIN.	MAS.	U.M.	DEF.	INGRESSI DIGITALI
i0	0	7	—	4	azione provocata durante l'attivazione dell'ingresso multifunzione (0 = nessuna azione, 1 = trascorso d5 viene attivato lo sbrinamento ⁽¹⁰⁾ , 2 = riservato, 3 = il compressore viene forzato acceso per A5, 4 = il compressore e il ventilatore dell'evaporatore vengono forzati spenti per A5, 5 = il ventilatore dell'evaporatore viene forzato spento per A5, 6 = la temperatura di lavoro del compressore diventa r8, 7 = la temperatura di lavoro del compressore diventa r8)
i1	0	1	—	0	tipo di contatto dell'ingresso multifunzione (solo se i0 ≠ 0; 0 = NA, 1 = NC)
i6	0	1	—	1	visualizzazione dell'indicazione "Ain" lampeggiante durante l'attivazione dell'ingresso multifunzione (solo se i0 ≠ 0)

LABEL	MIN.	MAS.	U.M.	DEF.	RETE SERIALE (EVCOBUS)
L1	1	15	—	1	indirizzo strumento
L2	0	7	—	0	gruppo strumento
L4	0	3	—	1	baud rate (0 = 1.200 baud, 1 = 2.400 baud, 2 = 4.800 baud, 3 = 9.600 baud)

LABEL	MIN.	MAS.	U.M.	DEF.	ENERGY SAVING (la temperatura di lavoro del compressore diventa r8)
Hr1	0,0	23,5	h,damin ⁽⁹⁾	0,0	orario di attivazione del ciclo di Energy Saving
Hr2	0,0	23,5	h,damin ⁽⁹⁾	0,0	durata del ciclo di Energy Saving

LABEL	MIN.	MAS.	U.M.	DEF.	SBRINAMENTO IN TEMPO REALE
Hd1	0,0	23,5	h,damin ⁽⁹⁾	---	orario di attivazione del primo sbrinamento (solo se dE = 3; --- = non viene attivato) ⁽¹⁰⁾
Hd2	0,0	23,5	h,damin ⁽⁹⁾	---	orario di attivazione del secondo sbrinamento (solo se dE = 3; --- = non viene attivato) ⁽¹⁰⁾
Hd3	0,0	23,5	h,damin ⁽⁹⁾	---	orario di attivazione del terzo sbrinamento (solo se dE = 3; --- = non viene attivato) ⁽¹⁰⁾
Hd4	0,0	23,5	h,damin ⁽⁹⁾	---	orario di attivazione del quarto sbrinamento (solo se dE = 3; --- = non viene attivato) ⁽¹⁰⁾
Hd5	0,0	23,5	h,damin ⁽⁹⁾	---	orario di attivazione del quinto sbrinamento (solo se dE = 3; --- = non viene attivato) ⁽¹⁰⁾
Hd6	0,0	23,5	h,damin ⁽⁹⁾	---	orario di attivazione del sesto sbrinamento (solo se dE = 3; --- = non viene attivato) ⁽¹⁰⁾

(8) l'unità di misura dipende dal parametro /B (9) damin = 10 minuti

(10) lo sbrinamento viene attivato se la temperatura dell'evaporatore è al di sotto della temperatura di fine sbrinamento stabilita con il parametro d2

(11) la modifica del valore del parametro ha effetto dopo aver interrotto l'alimentazione dello strumento

(12) se il parametro è impostato a 0, lo sbrinamento si conclude per tempo (parametro d3) e se il parametro F7 è impostato a 3 o 4, il ventilatore dell'evaporatore funziona parallelamente al compressore, salvo quanto stabilito con i parametri F4 ed F5

(13) se il tempo di accensione del compressore è inferiore a 30 s, il compressore non viene acceso; se l'allarme errore sonda cella si manifesta durante un ritardo all'accensione del compressore, il compressore viene forzato spento per 1 min; il parametro C1 stabilisce anche il tempo minimo che trascorre tra la conclusione di un allarme errore sonda cella e la successiva accensione del compressore (se il parametro C1 è impostato a 0, il compressore viene forzato spento per 2 min)

(14) se all'attivazione dello sbrinamento la temperatura della cella è al di sotto di "setpoint di lavoro + r0", lo strumento non visualizza temperature superiori a tale valore; se all'attivazione dello sbrinamento la temperatura della cella è al di sopra di "setpoint di lavoro + r0", lo strumento non visualizza gli incrementi della temperatura, salvo se l'incremento avviene al di sotto di "setpoint di lavoro + r0" allorquando vale quanto visto nel caso precedente; lo sblocco della temperatura avviene, concluso il fermo ventilatore dell'evaporatore, quando la temperatura della cella scende al di sotto della temperatura di blocco

FK 204A

Controllore digitale ON-OFF per sistemi refrigeranti ventilati

Versione 1.02 del 10 Aprile 2003

File fk204ai_v1.02.pdf

PT

EVERY CONTROL S.r.l.

Società del gruppo **EVCO group**

Via Mezzaterra 6, 32036 Sedico Belluno ITALIA

Tel. 0437-852468 • Fax 0437-83648


info@everycontrol.it • www.everycontrol.it

ITALIANO

1 PREPARATIVI


1.1 Installazione

A pannello, su foro di dimensioni 71 x 29 mm, con le staffe a scatto (in dotazione) o a vite (su richiesta).



(1) profondità massima con morsettiere a vite (su richiesta)


(2) profondità massima con morsettiere estraibili (standard).



installazione con staffe a scatto (a sinistra, in dotazione) e con staffe a vite (a destra, su richiesta); per evitare di danneggiare il contenitore e le staffe a vite, moderare la coppia di serraggio.

1.2 Collegamento elettrico

Collegamenti da derivare.



2 USO

2.1 Accensione/spengimento dello strumento

Per accendere/spengere lo strumento:

- premere per 2 s

Nel corso del normale funzionamento lo strumento visualizza la temperatura della cella.

2.2 Tacitazione allarmi

Per tacitare il buzzer:

- premere

2.3 Attivazione manuale di uno sbrinamento

Per attivare uno sbrinamento in modo manuale:

- premere per 4 s

Lo sbrinamento viene attivato se la temperatura dell'evaporatore è al di sotto della temperatura di fine sbrinamento stabilita con il parametro d2.

3 OROLOGIO

3.1 Impostazione dell'orologio

Premere per 2 s ; lo strumento visualizza *Pr2*

Premere o per selezionare *r t c*

Per modificare il valore dell'ora:

- premere e o

Per modificare il valore dei minuti:

- rilasciare e ripremerlo durante la modifica dell'ora, quindi ...

- premere o

Per uscire dalla procedura:

- premere o fino a quando lo strumento visualizza la temperatura della cella o non operare per 30 s.

4 SETPOINT DI LAVORO

4.1 Impostazione del setpoint di lavoro

Per modificare il valore del setpoint di lavoro:

- premere e o ⁽³⁾ ⁽⁴⁾

⁽³⁾ il setpoint di lavoro è impostabile nei limiti stabiliti con i parametri r1 ed r2

⁽⁴⁾ se il parametro r5 è impostato a 1, il setpoint di lavoro non è modificabile.

5 PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE

5.1 Impostazione dei parametri di configurazione

I parametri di configurazione sono ordinati su due livelli.

Per accedere al primo livello:

- premere e per 4 s : lo strumento visualizza *PA*

Per selezionare un parametro:

- premere o

Per modificare il valore di un parametro:

- premere e o

Per accedere al secondo livello:

- accedere al primo livello
- premere o per selezionare *PA*
- premere e o per impostare “-19”
- premere e per 4 s : lo strumento visualizza *P 0*

Per uscire dalla procedura:

- premere e per 4 s o non operare per 60 s.

6 FUNZIONI SUPPLEMENTARI

6.1 Accesso alle funzioni supplementari

Per accedere alle funzioni supplementari:

- premere per 2 s : lo strumento visualizza *Pr 2*

Per uscire dalla procedura:

- premere o fino a quando lo strumento visualizza la temperatura della cella o non operare per 30 s.

6.2 Lettura della sonda evaporatore

Per visualizzare la temperatura dell'evaporatore:

- accedere alle funzioni supplementari
- premere o per selezionare *Pr 2* ⁽⁵⁾
- premere

⁽⁵⁾ se il parametro /Ab è impostato a 0, la label Pr2 non viene visualizzata.

6.3 Memoria allarme di temperatura

Per visualizzare la temperatura della cella memorizzata durante un allarme di minima:

- accedere alle funzioni supplementari
- premere o per selezionare *AL* ⁽⁶⁾
- premere

Per visualizzare la temperatura della cella memorizzata durante un allarme di massima:

- accedere alle funzioni supplementari
- premere o per selezionare *AH* ⁽⁷⁾
- premere

Per cancellare la temperatura della cella memorizzata durante un allarme di minima o di massima:

- accedere alle funzioni supplementari
- premere o per selezionare *AL* o *AH*
- premere per 4 s : lo strumento visualizza -- --

⁽⁶⁾ se il parametro A8 è impostato a 0 o 2, la label AL non viene visualizzata

⁽⁷⁾ se il parametro A8 è impostato a 0 o 1, la label AH non viene visualizzata.

LABEL	MIN.	MAS.	U.M.	DEF.	ALLARMI
A0	0,1	15,0	°C/°F ⁽⁸⁾	2,0	isteresi (differenziale, relativo ad A1A e A1b, solo se A2A e/o A2b ≠ 0)
A1A	-99	99,9	°C/°F ⁽⁸⁾	-10	temperatura al di sotto della quale viene attivato l'allarme di temperatura di minima; vedi anche A2A
A2A	0	2	—	1	tipo di allarme di temperatura di minima (0 = non viene mai attivato, 1 = di minima relativo al setpoint di lavoro, 2 = di minima assoluto)
A1b	-99	99,9	°C/°F ⁽⁸⁾	10,0	temperatura al di sopra della quale viene attivato l'allarme di temperatura di massima; vedi anche A2b
A2b	0	2	—	1	tipo di allarme di temperatura di massima (0 = non viene mai attivato, 1 = di massima relativo al setpoint di lavoro, 2 = di massima assoluto)
A3	0	240	min	120	tempo di esclusione dell'allarme di temperatura di massima dall'accensione dello strumento (solo se A2b ≠ 0) ⁽¹⁶⁾
A5	-1	120	min	30	tempo di esclusione del buzzer dall'attivazione dell'ingresso multifunzione (solo se i0 ≠ 0; -1 = il buzzer non viene mai attivato)
A6	0	240	min	5	tempo di esclusione dell'allarme di temperatura (solo se A2A e/o A2b ≠ 0) ⁽¹⁷⁾
A7	0	240	min	15	tempo di esclusione dell'allarme di temperatura di massima dalla conclusione del fermo ventilatore dell'evaporatore (solo se A2b ≠ 0) ⁽¹⁶⁾
A8	0	3	—	0	tipo di allarme di temperatura da memorizzare (solo se A2A e/o A2b ≠ 0; 0 = non viene mai memorizzato, 1 = di minima, 2 = di massima, 3 = sia di minima che di massima)
A9	1	15	s	1	tempo di campionamento dell'allarme di temperatura (solo se A2A e/o A2b ≠ 0 e se A8 ≠ 0)
AA	0	240	min	0	tempo di esclusione degli allarmi di temperatura relativi al setpoint di lavoro dall'attivazione/disattivazione dell'ingresso multifunzione (solo se i0 = 6 o 7) e dall'attivazione/conclusione del ciclo di Energy Saving
Ab	0	1	—	1	tempo di esclusione dell'allarme di temperatura provocato dall'attivazione dell'ingresso multifunzione (1 = un allarme di temperatura che si manifesta durante l'attivaz. dell'ingresso multifunzione viene escluso per A5 + A6 dall'attivaz. dell'ingresso o per A6 dalla disattivazione)

LABEL	MIN.	MAS.	U.M.	DEF.	VENTILATORE DELL'EVAPORATORE
F1	-99	99,9	°C/°F ⁽⁸⁾	-1,0	temperatura al di sopra della quale il ventilatore dell'evaporatore viene spento (riferita alla temperatura dell'evaporatore, solo se /Ab = 1 e se F7 = 3 o 4); vedi anche F6
F2	0,1	15,0	°C/°F ⁽⁸⁾	2,0	isteresi (differenziale, relativo a F1, solo se /Ab = 1 e se F7 = 3 o 4)
F4	0	2	—	0	funzionalità del ventilatore dell'evaporatore durante lo sbrinamento e lo sgocciolamento (0 = forzato spento, 1 = forzato acceso, 2 = stabilita con F7)
F5	0	15	min	2	tempo di fermo ventilatore dell'evaporatore
F6	0	1	—	0	tipo di termostatazione del ventilatore dell'evaporatore (solo se /Ab = 1 e se F7 = 3 o 4; 0 = assoluta, 1 = relativa alla temperatura della cella) ⁽¹⁸⁾
F7	0	4	—	1	funzionalità del ventilatore dell'evaporatore durante il normale funzionamento (0 = forzato spento, 1 = forzato acceso, 2 = parallelamente al compressore, 3 = stabilita con F1 ed F2, 4 = stabilita con F1 ed F2 se il compressore è acceso, forzato spento se il comp. è spento)






r1	-99	r2	°C/°F ⁽⁸⁾	-50	minimo setpoint di lavoro impostabile
r2	r1	99,9	°C/°F ⁽⁸⁾	50,0	massimo setpoint di lavoro impostabile
r5	0	1	—	0	blocco della modifica del setpoint di lavoro (1 = SI)
r8	-99	99,9	°C/°F ⁽⁸⁾	0,0	setpoint di lavoro ausiliario (setpoint di lavoro durante l'attivazione dell'ingresso multifunzione se i0 = 6 o 7 e durante il ciclo di Energy Saving)

LABEL	MIN.	MAS.	U.M.	DEF.	PROTEZIONE COMPRESSORE
C0	0	240	min	0	tempo minimo che trascorre tra l'accensione dello strumento e la prima accensione del compressore
C1	0	240	min	5	tempo minimo che trascorre tra due accensioni successive del compressore
C2	0	240	min	3	tempo minimo che trascorre tra lo spegnimento del compressore e la successiva accensione
C4	0	1	—	0	ritardo all'accensione e allo spegnimento del compressore (1 = SI, per 3 s)
C5	1	240	min	10	tempo di ciclo per l'accensione del compressore durante un allarme errore sonda cella
C6	0	100	%	50	percentuale di C5 nel quale il compressore viene acceso durante un allarme errore sonda cella ⁽¹³⁾

LABEL	MIN.	MAS.	U.M.	DEF.	SBRINAMENTO
d0	0	99	h	8	intervallo di sbrinamento (solo se dE ≠ 3); vedi anche dE ⁽¹⁰⁾ (0 = lo sbrinamento non viene mai attivato in modo automatico)
d1	0	1	—	0	tipo di sbrinamento (0 = a resistenze, 1 = a gas caldo)
d2	-99	99,9	°C/°F ⁽⁸⁾	2,0	temperatura di fine sbrinamento (riferita alla temperatura dell'evaporatore, solo se /Ab = 1)
d3	0	99	min	30	durata massima dello sbrinamento (0 = lo sbrinamento non viene mai attivato)
d4	0	1	—	0	sbrinamento all'accensione dello strumento (1 = SI) ⁽¹⁰⁾
d5	0	99	min	0	tempo che trascorre tra l'accensione dello strumento e l'attivazione dello sbrinamento (solo se d4 = 1)
d6	0	1	—	1	blocco della visualizzazione della temperatura durante lo sbrinamento (1 = SI) ⁽¹⁴⁾
d7	0	15	min	2	tempo di sgocciolamento
d9	0	1	—	0	azzeramento delle protezioni del compressore all'attivazione dello sbrinamento (solo se d1 = 1; 1 = SI)
dE	0	3	—	0	tipo di conteggio dell'intervallo di sbrinamento; vedi anche d0 (0 = viene contato il tempo di funzionamento dello strumento, 1 = viene contato la sommatoria dei tempi di accensione del compressore, 2 = viene contato la sommatoria dei tempi di permanenza della temperatura dell'evaporatore al di sotto di dF, 3 = in tempo reale, gli sbrinamenti vengono attivati agli orari stabiliti con Hd1 ... Hd6)
dF	-99	99,9	°C/°F ⁽⁸⁾	0,0	temperatura al di sopra della quale il conteggio dell'intervallo di sbrinamento viene congelato (riferita alla temperatura dell'evaporatore, solo se /Ab = 1 e se dE = 2)
dP	0	99	min	0	tempo minimo di accensione del compressore all'attivazione dello sbrinamento affinché lo sbrinamento stesso possa essere attivato (solo se d1 = 1) ⁽¹⁵⁾

7 SEGNALAZIONI

7.1 Segnalazioni



LED	SIGNIFICATO
	LED compressore se è acceso, il compressore è acceso se lampeggia, è in corso un ritardo all'accensione del compressore (verificare i parametri C0, C1, C2 e C4)
	LED sbrinamento se è acceso, l'uscita sbrinamento è attivata se lampeggia: <ul style="list-style-type: none"> è in corso un ritardo all'attivazione di uno sbrinamento (verificare i parametri C0, C1, C2 e C4) è in corso uno sgocciolamento (verificare il parametro d7) è in corso un riscaldamento del fluido frigorifero (verificare il parametro dP)
	LED ventilatore dell'evaporatore se è acceso, il ventilatore dell'evaporatore è acceso se lampeggia, è in corso un fermo ventilatore dell'evaporatore (verificare il parametro F5)
	LED memoria allarme di temperatura se lampeggia, lo strumento ha memorizzato un allarme di temperatura di minima e/o di massima
	LED ON STAND-BY se è acceso, lo strumento è nello stato STAND-BY

8 ALLARMI

8.1 Allarmi

CODICE	CAUSE	RIMEDI	CONSEGUENZE
E2	corruzione dei dati di configurazione in memoria	interrompere l'alimentazione dello strumento: se l'allarme non scompare, sostituire lo strumento	<ul style="list-style-type: none"> accesso alle procedure di impostazione negativa tutte le uscite forzate spente
EO	<ul style="list-style-type: none"> tipo di sonda cella collegata non corretto sonda cella difettosa 	<ul style="list-style-type: none"> verificare parametro /0 verificare integrità sonda 	<ul style="list-style-type: none"> funzionalità del compressore stabilita con i parametri C5 e C6

	<ul style="list-style-type: none"> inesattezza collegamento strumento-sonda cella temperatura della cella al di fuori dei limiti consentiti dal campo di misura 	<ul style="list-style-type: none"> verificare esattezza collegamento strumento-sonda verificare che la temperatura in prossimità della sonda sia nei limiti consentiti dal campo di misura 	<ul style="list-style-type: none"> se è in corso uno sbrinamento, lo sbrinamento si conclude lo sbrinamento non viene mai attivato
E1	<ul style="list-style-type: none"> errore sonda evaporatore sonda evaporatore difettosa inesattezza collegamento strumento-sonda evaporatore temperatura dell'evaporatore al di fuori dei limiti consentiti dal campo di misura 	<ul style="list-style-type: none"> verificare parametro /0 verificare integrità sonda verificare esattezza collegamento strumento-sonda verificare che la temperatura in prossimità della sonda sia nei limiti consentiti dal campo di misura 	<ul style="list-style-type: none"> se il parametro dE è impostato a 2, lo strumento si comporta come se il parametro fosse impostato a 0 se il parametro F7 è impostato a 3 o 4, il ventilatore dell'evaporatore funziona parallelamente al compressore, salvo quanto stabilito con i parametri F4 ed F5 lo sbrinamento si conclude per tempo (parametro d3)
A, n	ingresso multifunzione allarme ingresso multi-funzione	Se il parametro i6 è impostato a 0, non viene visualizzata alcuna indicazione	<ul style="list-style-type: none"> disattivare ingresso (verificare parametri i0, i1 ed i6) provocata azione stabilita con parametro i0
AH	allarme di temperatura di massima	temperatura della cella al di fuori della soglia stabilita con il parametro A1b	<ul style="list-style-type: none"> verificare temperatura in prossimità della sonda (verificare parametri A0, A1b ed A2b) lo strumento continua a funzionare regolarmente

RH per 3 s su 4 	c'è stato un allarme di temperatura di massa	verificare parametri A0, A1b, A2b, A8 ed A9	lo strumento continua a funzionare regolarmente
AL allarme di temperatura di minima	temperatura della cella al di fuori della soglia stabilita con il parametro A1A	verificare temperatura in prossimità della sonda (verificare parametri A0, A1A ed A2A)	lo strumento continua a funzionare regolarmente
AL per 3 s su 4 	c'è stato un allarme di temperatura di minima	verificare parametri A0, A1A, A2A, A8 ed A9	lo strumento continua a funzionare regolarmente
rtct errore orologio	corruzione dei dati dell'orologio dello strumento	reimpostare l'orologio	<ul style="list-style-type: none"> se il parametro dE è impostato a 3, lo strumento si comporta come se il parametro fosse impostato a 0 il ciclo di Energy Saving non viene mai attivato

Lo strumento visualizza le indicazioni in alternanza alla temperatura della cella, salvo per le indicazioni **"E2"** (lampeggiante) ed **"E0"** (in alternanza all'indicazione "- - -") ed il buzzer emette un suono intermittente.

9 DATI TECNICI

9.1 Dati tecnici

Contentitore: autoestinguento grigio.

Dimensioni: 75 x 33,5 x 81 mm la versione con morsettiere estraibili (standard), 75 x 33,5 x 62 mm la versione con morsettiere a vite (su richiesta).

Installazione: a pannello, su foro di dimensioni 71 x 29 mm, con le staffe a scatto (in dotazione) o a vite (su richiesta).

Grado di protezione del frontale: IP 65.

Connessioni: morsettiere estraibili passo 5 mm (standard) per conduttori fino a 2,5 mm² (alimentazione, ingressi ed uscite) o morsettiere a vite passo 5 mm (su richiesta) per conduttori fino a 2,5 mm² (alimentazione, ingressi ed uscite), connettore maschio su fila singola a 5 poli passo 2,5 mm (porta seriale).

Temperatura ambiente: da 0 a 55 °C (10 ... 90% di umidità relativa senza condensa).

Alimentazione: 12 Vca/cc, 50/60 Hz, 1,5 VA (standard) o 12-24 Vca/cc, 50/60 Hz, 1,5 VA (su richiesta).

Mantenimento dati orologio in mancanza dell'alimentazione: 24 ore, a condizione che lo strumento sia rimasto acceso per almeno 2 min.

Buzzer di allarme: incorporato.

Ingressi di misura: 2 (sonda cella ed evaporatore) configurabili sia per sonde PTC che NTC.

Ingressi digitali: 1 multifunzione configurabile per contatto NA o NC.

Il contatto deve essere pulito e gli verrà fatta circolare una corrente di 1 mA.

Campo di misura: da -50 a 99,9 °C per sonda PTC, da -40 a 99,9 °C per sonda NTC.

Campo di impostazione del setpoint di lavoro: da -99 a 99,9 °C.

Risoluzione: 1 °F con unità di misura in Fahrenheit, configurabile per 0,1 o 1 °C con unità di misura in Celsius.

Visualizzazioni: 1 visualizzatore a 3 display LED rosso di altezza 13,2 mm, indicatori dello stato delle uscite, indicatore della memorizzazione di un allarme di temperatura, indicatore dello stato dello strumento.

Uscite: 3 relè di cui uno da 10 A @ 250 Vca per la gestione di un compressore da ½ HP @ 230 Vca (NA), uno da 8 A @ 250 Vca per la gestione del ventilatore dell'evaporatore (NA) e uno da 8 A @ 250 Vca per la gestione del sistema di sbrinamento (in scambio).

Tipo di sbrinamento gestito: a resistenze e a gas caldo.

Gestione dello sbrinamento: per intervallo, temperatura di fine, durata massima e tipo di conteggio dell'intervallo, in modo automatico, manuale e remoto.

Porta seriale: TTL con protocollo di comunicazione EVCOBUS, per la connessione ai sistemi di configurazione/clonazione CLONE e di supervisione di impianti RICS.

10 SETPOINT DI LAVORO E PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE

10.1 Setpoint di lavoro

LABEL	MIN.	MAS.	U.M.	DEF.	SETPOINT DI LAVORO
r1	r2	°C/°F ⁽⁸⁾	0,0	setpoint di lavoro	

10.2 Parametri del primo livello

LABEL	MIN.	MAS.	U.M.	DEF.	PASSWORD
PA	-55	99	—	0	password

LABEL	MIN.	MAS.	U.M.	DEF.	INGRESSI DI MISURA
/1A	-10	10,0	°C/°F ⁽⁸⁾	0,0	calibrazione sonda cella
/1b	-10	10,0	°C/°F ⁽⁸⁾	0,0	calibrazione sonda evaporatore (solo se /Ab = 1)

LABEL	MIN.	MAS.	U.M.	DEF.	REGOLATORE
r0	0,1	15,0	°C/°F ⁽⁸⁾	2,0	isteresi (differenziale, relativo al setpoint di lavoro)

LABEL	MIN.	MAS.	U.M.	DEF.	ENERGY SAVING (la temperatura di lavoro del compressore diventa r8)
Hr1	0,0	23,5	h,damin ⁽⁹⁾	0,0	orario di attivazione del ciclo di Energy Saving
Hr2	0,0	23,5	h,damin ⁽⁹⁾	0,0	durata del ciclo di Energy Saving

LABEL	MIN.	MAS.	U.M.	DEF.	SBRINAMENTO IN TEMPO REALE
Hd1	0,0	23,5	h,damin ⁽⁹⁾	- - -	orario di attivazione del primo sbrinamento (solo se dE = 3; - - - = non viene attivato) ⁽¹⁰⁾
Hd2	0,0	23,5	h,damin ⁽⁹⁾	- - -	orario di attivazione del secondo sbrinamento (solo se dE = 3; - - - = non viene attivato) ⁽¹⁰⁾
Hd3	0,0	23,5	h,damin ⁽⁹⁾	- - -	orario di attivazione del terzo sbrinamento (solo se dE = 3; - - - = non viene attivato) ⁽¹⁰⁾
Hd4	0,0	23,5	h,damin ⁽⁹⁾	- - -	orario di attivazione del quarto sbrinamento (solo se dE = 3; - - - = non viene attivato) ⁽¹⁰⁾
Hd5	0,0	23,5	h,damin ⁽⁹⁾	- - -	orario di attivazione del quinto sbrinamento (solo se dE = 3; - - - = non viene attivato) ⁽¹⁰⁾
Hd6	0,0	23,5	h,damin ⁽⁹⁾	- - -	orario di attivazione del sesto sbrinamento (solo se dE = 3; - - - = non viene attivato) ⁽¹⁰⁾

10.3 Parametri del secondo livello

LABEL	MIN.	MAS.	U.M.	DEF.	INGRESSI DI MISURA
/0	1	3	—	1	tipo di sonda (1 = PTC, 3 = NTC)
/1A	-10	10,0	°C/°F ⁽⁸⁾	0,0	calibrazione sonda cella
/1b	-10	10,0	°C/°F ⁽⁸⁾	0,0	calibrazione sonda evaporatore (solo se /Ab = 1)
/5	0	1	—	1	risoluzione temperatura (solo se /8 = 1; 0 = 1 grado, 1 = 0,1 gradi)
/8	0	1	—	1	unità di misura temperatura (0 = grado Fahrenheit, 1 = grado Celsius)
/Ab	0	1	—	1	abilitazione della sonda evaporatore (e delle relative funzioni; 1 = SI) ⁽¹¹⁾ ⁽¹²⁾

LABEL	MIN.	MAS.	U.M.	DEF.	REGOLATORE
r0	0,1	15,0	°C/°F ⁽⁸⁾	2,0	isteresi (differenziale, relativo al setpoint di lavoro)